Bilanciamento del carico VLAN tra i trunk tramite priorità della porta STP

Sommario

Introduzione Operazioni preliminari Convenzioni Prerequisiti Componenti usati Introduzione al bilanciamento del carico VLAN tra trunk Come STP decide quale porta bloccare Configurazione del bilanciamento del carico VLAN sugli switch Catalyst con CatOS Dettagli sul comando portvlanpri Configurazione del bilanciamento del carico VLAN sugli switch Catalyst con IOS integrato Dettagli sui comandi port-priority e vlan port-priority Conclusioni Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre la teoria del bilanciamento del carico VLAN tra i trunk e fornisce anche esempi di configurazione per gli switch con CatOS e Integrated IOS.

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento <u>Cisco sulle convenzioni</u> nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti specifici per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Introduzione al bilanciamento del carico VLAN tra trunk

I comandi menzionati in questo documento sono disponibili sulle famiglie Catalyst 4000, 5000 e 6000 con software CatOS e IOS integrato. Le sezioni teoriche di questo documento sono relative al protocollo Spanning-Tree Protocol (STP) e sono indipendenti dalla piattaforma.

La configurazione mostrata nella figura 1 seguente, in cui due switch sono collegati direttamente tramite più di un trunk, è molto comune ai fini della ridondanza. Se uno dei due collegamenti non riesce, il secondo diventa presto disponibile per trasmettere il traffico. Quando entrambi i collegamenti sono attivi, l'algoritmo spanning-tree (STA) disabilita uno di essi per evitare un loop di bridging tra i due switch.



Figure 1

Nella configurazione della figura 1, con due trunk Fast Ethernet che collegano Catalyst R e Catalyst D, l'STP seleziona la stessa porta di blocco per tutte le VLAN configurate. In questo caso, Catalyst R è il bridge radice e Catalyst D decide di bloccare la porta D2 per entrambe le VLAN 1 e VLAN 2. Il problema principale di questa progettazione è che il collegamento R2-D2 viene semplicemente sacrificato e tra i due switch sono disponibili solo 100 MB/s. Per sfruttare entrambi i collegamenti, è possibile modificare la configurazione e consentire la VLAN 1 solo sul collegamento R1-D1 e la VLAN 2 solo sul collegamento R2-D2.



Figure 2

La rete risultante, illustrata nella figura 2, ha perso la sua ridondanza. Ora è possibile inoltrare entrambi i collegamenti contemporaneamente e in pratica usare 200 Mb/s tra i due switch. Tuttavia, se un collegamento ha esito negativo, la connettività per una VLAN viene completamente interrotta. La soluzione ideale è quella descritta nella figura 3:



Figure 3

Nella figura 3, i trunk vengono conservati tra i due switch, ma la porta D1 blocca la VLAN 1 e inoltra la VLAN 2; la porta D2 blocca la VLAN 2 e inoltra la VLAN 1. Con questo progetto vengono mantenute le migliori funzionalità della figura 1 e della figura 2:

- Entrambi i collegamenti vengono inoltrati, fornendo una connettività aggregata di 200 Mb/s tra i due switch.
- Se un collegamento ha esito negativo, l'altro sblocca la VLAN corrispondente e mantiene la connettività di entrambe le VLAN tra gli switch.

Questo documento spiega come ottenere una tale configurazione, dopo una breve spiegazione delle operazioni STP.

Come STP decide quale porta bloccare

La descrizione dettagliata del funzionamento di STA esula dalle finalità del presente documento. Tuttavia, mostra brevemente in che modo l'algoritmo decide, in questo caso, se una porta viene bloccata o inoltrata. e si concentra sulla configurazione più semplice possibile con una sola VLAN; Catalyst R è il bridge radice in questa VLAN e Catalyst D ha più connessioni ridondanti a Catalyst R. Catalyst D blocca tutte le sue porte a Catalyst R, ma alla sua porta radice. In che modo Catalyst D seleziona la porta radice? Bridge che eseguono unità BPDU (Bridge Protocol Data Unit) di tipo STA sui collegamenti. Tali unità BPDU possono essere classificate in base al contenuto. Una BPDU è superiore a un'altra se ha:

- 1. ID bridge radice inferiore.
- 2. Un percorso più economico alla radice.
- 3. ID bridge di invio inferiore.
- 4. Un ID porta di invio inferiore.

Questi quattro parametri vengono esaminati in ordine, ovvero il parametro 2 è importante solo se il parametro 1 è lo stesso nelle due BPDU confrontate. La porta selezionata come porta principale sul Catalyst D è la porta che riceve la migliore BPDU.



Figure 4

In questo caso specifico, illustrato nella figura 4, tutti i BPDU inviati da Catalyst R hanno lo stesso ID bridge radice, lo stesso costo di percorso alla radice e lo stesso ID bridge di invio. L'unico parametro rimasto per selezionare quello migliore è l'ID della porta di invio. L'ID porta di invio è un parametro a 16 bit suddiviso in due campi: la priorità della porta e un indice delle porte. Il valore predefinito per la priorità della porta è 32 e l'indice della porta è univoco su ciascuna porta dello switch.

	Priorità porta	Indice porta
Dimensioni in bit	6	10
Valore predefinito	32	Valore univoco fisso

La Figura 4 rappresenta il parametro ID porta nelle BPDU. In questo caso, Catalyst D sceglie la porta D1 come porta radice perché l'indice della porta R2 è inferiore a R1. Se si desidera che D2 venga inoltrato, è necessario forzarlo come porta radice. L'unico modo per eseguire questa operazione è ridurre il valore di priorità della porta R2 (o aumentare il valore di priorità della porta

R1). Questo è quello che è stato fatto nella figura 5.



Figure 5

Per ottenere il bilanciamento del carico tra due trunk, è necessario regolare la priorità della porta sul Catalyst R sulla base della VLAN.

Configurazione del bilanciamento del carico VLAN sugli switch Catalyst con CatOS

3/1 Trunk 5/1 Catalyst R (root) 3/2 Trunk 5/2

Figure 6

Diagramma lab

Mostra stato STP corrente su Catalyst R

Di seguito è riportato lo stato STP corrente di Catalyst R. Si tratta della radice per entrambe le VLAN 1 e 2, quindi tutte le sue porte sono in inoltro.

Catalyst_R>	(enable)	show s	spantree 3/1			
Port		V1	an Port-State	Cost	Priority Portfast	Channel_id
3/1		1	forwarding	19	32 disabled	0
3/1		2	forwarding	19	32 disabled	0
Catalyst_R>	(enable)	show s	spantree 3/2			
Port		VI	an Port-State	Cost	Priority Portfast	Channel_id
3/2		1	forwarding	 19	32 disabled	0
3/2		2	forwarding	19	32 disabled	0
Catalvst R>	(enable)					

Mostra stato STP corrente su Catalyst D

Su Catalyst D, come previsto, la porta 5/2 è bloccata sia per le VLAN 1 che per la VLAN 2.

5/1	1	forwarding	19	32	disabled	
5/1	2	forwarding	19	32	disabled	
Catalyst	_D> (e	nable) show span	tree 5/	2		
Port	Vlan	Port-State	Cost	Priority	Fast-Start	Group-Method
5/2	1	blocking	19	32	disabled	
5/2	2	blocking	19	32	disabled	
Catalyst	_D> (e	nable)				

Regolazione della priorità della porta su Catalyst R

Si sta per diminuire il livello di priorità della porta per la VLAN 1 sulla porta 3/2. In questo modo, la porta 5/2 corrispondente sul Catalyst D riceve BPDU migliori di quelle inviate sulla porta 5/1 (che ha ancora un livello di priorità della porta pari a 32).

```
Catalyst_R> (enable) set spantree portvlanpri 3/2 16 1
Port 3/2 vlans 1 using portpri 16.
Port 3/2 vlans 2-1004 using portpri 32.
Port 3/2 vlans 1005 using portpri 4.
Catalyst_R> (enable)
```

Verifica risultato su Catalyst R

Èpossibile controllare che il livello di priorità della porta sia stato modificato per la VLAN 1:

Catalyst_R>	(enable)	show s	pantree 3/1			
Port		Vl	an Port-State	Cost	Priority Portfast	Channel_id
3/1		1	forwarding	19	32 disabled	0
3/1		2	forwarding	19	32 disabled	0
Catalyst_R>	(enable)	show s	pantree 3/2			
Port		Vl	an Port-State	Cost	Priority Portfast	Channel_id
3/2		1	forwarding	 19	16 disabled	0
3/2		2	forwarding	19	32 disabled	0
Catalyst_R>	(enable)					

Risultato del controllo su Catalyst D

Sul Catalyst D, è possibile vedere che, per la VLAN 1, la porta 5/1 è ora bloccata e la porta 5/2 è in inoltro, come previsto.

Catalyst_	Catalyst_D> (enable) show spantree 5/1									
Port	Vlan	Port-State	Cost	Priority	Fast-Start	Group-Method				
5/1	1	blocking	19	32	disabled					
5/1	2	forwarding	19	32	disabled					
Catalyst_	_D> (ei	nable) show span	tree 5/	2						
Port	Vlan	Port-State	Cost	Priority	Fast-Start	Group-Method				
5/2	1	forwarding	19	32	disabled					
5/2	2	blocking	19	32	disabled					
Catalyst_D> (enable)										

Dettagli sul comando portvlanpri

Sono disponibili solo due valori possibili per la priorità della porta VLAN per trunk e solo uno di essi può essere configurato utilizzando il comando **portvlanpri**. Ciò significa che su un determinato trunk, si hanno due gruppi di VLAN:

- Quelli con il valore di priorità della porta "globale" (32 per impostazione predefinita).
- Quelli con un valore "personalizzato" immesso con il comando portvlanpri.

Un esempio chiarisce questo aspetto. Nell'esempio, considerare l'aggiunta di una terza VLAN. Per impostazione predefinita, questa VLAN appartiene al gruppo con il valore di priorità della porta globale (predefinito: 32).

Catalyst_R> (enable)	set vl	an 3			
Vlan 3 configuration	succes	sful			
Catalyst_R> (enable)	show s	pantree 3/2			
Port	Vl	an Port-State	Cost	Priority Portfast	Channel_id
3/2	1	forwarding	19	16 disabled	0
3/2	2	forwarding	19	32 disabled	0
3/2	3	forwarding	19	32 disabled	0
Catalyst_R> (enable)					

Modificare la priorità globale della porta, utilizzando il comando set spantree portpri:

Catalyst_R>	(enable) set	spantree	portpri	3/2 48				
Bridge port	3/2 port pri	ority se	t to 48.					
Catalyst_R>	(enable) show	<i>s</i> pantre	e 3/2					
Port		Vlan Por	t-State	Cost	Priority	/ Portfast	Channe	≥l_id
3/2	1	forw.	arding	19	16	disabled	0	
3/2	2	2 forw	arding	19	48	disabled	0	
3/2	3	8 forw	arding	19	48	disabled	0	
Catalyst_R>	(enable)							

Si noti che tutte le VLAN che appartengono al gruppo "globale" hanno cambiato la priorità a 48. Assegnare ora la VLAN 3 all'altro gruppo "personalizzato" di VLAN, assegnandogli il valore 8 con il comando <u>portvlanpri</u>:

Si noti che tutte le VLAN nel gruppo "personalizzato" hanno cambiato la priorità in 8, non solo la

VLAN 3. Per riassegnare la VLAN 3 al gruppo predefinito, usare il comando <u>clear spantree</u> <u>portvlanpri</u>:

Catalyst_R	> (enable)	clear a	spantree portvl	anpri 3,	/2 3					
Port 3/2 v	lans 1 usir	ng port	pri 8.							
Port 3/2 v	ort 3/2 vlans 2-1004 using portpri 48.									
Port 3/2 v	lans 1005 ı	using po	ortpri 4.							
Catalyst_R	> (enable)	show s	pantree 3/2							
Port		Vla	an Port-State	Cost	Priority	/ Portfast	Channel_	_id		
 3/2		· 1	forwarding	 19	8	disabled	 0			
3/2		2	forwarding	19	48	disabled	0			
3/2		3	forwarding	19	48	disabled	0			
Catalyst_R	> (enable)									

Esiste un ultimo vincolo per questo comando. Il valore assegnato al gruppo "globale" deve essere superiore a quello configurato nel gruppo "personalizzato".

Catalyst_R> (enable) **set spantree portvlanpri 3/2 62 3** Portvlanpri must be less than portpri. Portpri for 3/2 is 48.

Per riepilogare:

gruppo "globale"	gruppo "personalizzato"
Per impostazione predefinita, tutte le VLAN appartengono a questo gruppo.	Le VLAN selezionate con il comando set spantree portvlanpri appartengono a questo gruppo.
La priorità per queste VLAN è impostata con il comando set spantree port priority .	Il livello di priorità di tutte queste VLAN è impostato con il comando set spantree portvlanpri .
Il livello di priorità configurato per il gruppo "globale" deve essere superiore a quello configurato per il gruppo "personalizzato".	Il comando clear spantree portvlanpri permette di ripristinare una VLAN da questo gruppo all'altro.

Configurazione del bilanciamento del carico VLAN sugli switch Catalyst con IOS integrato

Nota: questo esempio di configurazione è valido per gli switch con IOS - Catalyst 2900/3500XL, Catalyst 2950, Catalyst 3550, Catalyst 4000 supervisor III/IV e Catalyst 6000.

Diagramma lab



Figure6

Mostra stato STP corrente su Catalyst R

Di seguito è riportato lo stato STP corrente di Catalyst R. Si tratta della radice per entrambe le VLAN 1 e 2, quindi tutte le sue porte sono in inoltro.

Catalyst_R#show spanning-tree interface FastEthernet 3/1

Vlan	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
VLAN0001	Desg	FWD	19	128.129	P2p
VLAN0002	Desg	FWD	19	128.129	P2p

Catalyst_R#show spanning-tree interface FastEthernet 3/2

Vlan	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
VLAN0001	Desg	FWD	19	128.130	P2p
VLAN0002	Desg	FWD	19	128.130	P2p

Mostra stato STP corrente su Catalyst D

Su Catalyst D, come previsto, la porta 5/2 è bloccata sia per le VLAN 1 che per la VLAN 2.

Catalyst_D#show spanning-tree interface FastEthernet 5/1

Vlan	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
VLAN0001	Root	FWD	19	128.129	P2p
VLAN0002	Root	FWD	19	128.129	P2p

Catalyst_D#show spanning-tree interface FastEthernet 5/2

Vlan	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
VLAN0001	Altn	BLK	19	128.130	P2p
VLAN0002	Altn	BLK	19	128.130	P2p

Regolazione della priorità della porta su Catalyst R

Si sta per diminuire il livello di priorità della porta per la VLAN 1 sulla porta 3/2. In questo modo, la porta 5/2 corrispondente sul Catalyst D riceve BPDU migliori di quelle inviate sulla porta 5/1 (che ha ancora un livello di priorità della porta di 128).

```
Catalyst_R#config terminal
Catalyst_R(config)#interface FastEthernet 3/2
Catalyst_R(config-if)#spanning-tree vlan 1 port-priority 64
Catalyst_R(config-if)#end
Catalyst_R#
```

Verifica risultato su Catalyst R

Èpossibile controllare che il livello di priorità della porta sia stato modificato per la VLAN 1:

Catalyst_R#show spanning-tree interface FastEthernet 3/1

Vlan	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
VLAN0001	Desg	FWD	19	128.129	P2p
VLAN0002	Desq	FWD	19	128.129	P2p

Catalyst_R#show spanning-tree interface FastEthernet 3/2

Vlan	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
VLAN0001	Desg	FWD	19	64.130	P2p
VLAN0002	Desg	FWD	19	128.130	P2p

Risultato del controllo su Catalyst D

Sul Catalyst D, è possibile vedere che, per la VLAN 1, la porta 5/1 è ora bloccata e la porta 5/2 è in inoltro, come previsto.

	Tee Inceri	ace fastr	Echernet 5/1
Role Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
Altn BLK	19	128.129	P2p
Root FWD	19	128.129	P2p
spanning-1	cree interf	ace FastE	Ethernet 5/2
spanning-	c ree interf Cost	ace FastE Prio.Nbr	Ethernet 5/2 Type
Role Sts	Cost	ace FastE Prio.Nbr	Ethernet 5/2 Type
Role Sts Root FWD	Cost 19	ace FastE Prio.Nbr 128.130	Ethernet 5/2 Type P2p
	Role Sts Altn BLK Root FWD	Role Sts Cost Altn BLK 19 Root FWD 19	Role Sts Cost Prio.Nbr Altn BLK 19 128.129 Root FWD 19 128.129

Dettagli sui comandi port-priority e vlan port-priority

Per definire la priorità della porta VLAN, è possibile procedere in due modi:

- Il valore di priorità della porta "globale" (128 per impostazione predefinita) che può essere modificato per ciascuna interfaccia con il comando **port-priority**
- Il valore di priorità della porta "per VLAN" che può essere modificato per interfaccia e per

VLAN con il comando VLAN port-priority

Un esempio chiarisce questo aspetto. In questo esempio, è possibile aggiungere una terza VLAN. Per impostazione predefinita, questa VLAN appartiene al gruppo con il valore di priorità della porta globale (predefinito: 128).

Catalyst_R#show spanning-tree interface FastEthernet 3/2

Vlan	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Туре
VLAN0001	Desg	FWD	19	64.130	P2p
VLAN0002	Desg	FWD	19	128.130	P2p
VLAN0003	Desg	FWD	19	128.130	P2p

Modificare la priorità globale della porta, utilizzando il comando di configurazione dell'interfaccia spanning-tree port-priority:

Catalyst_R(config)#interface FastEthernet 3/2 Catalyst_R(config-if)#spanning-tree port-priority 160 Catalyst_R# Catalyst_R#show spanning-tree interface FastEthernet 3/2 Role Sts Cost Prio.Nbr Type Vlan _____ VLAN0001 Desg FWD 19 64.130 P2p VLAN0002 Desg FWD 19 160.130 P2p Desq FWD 19 VLAN0003 160.130 P2p

Si noti che tutte le VLAN che appartengono al gruppo "globale" hanno cambiato la priorità a 160. Assegnare ora la VLAN 3 alla propria priorità 48 con il comando <u>spanning-tree vlan port-priority</u> interface:

Catalyst_R(config)#interface FastEthernet 3/2 Catalyst_R(config-if)#spanning-tree vlan 3 port-priority 48 Catalyst_R# Catalyst_R# Catalyst_R#show spanning-tree interface FastEthernet 3/2 Vlan Role Sts Cost Prio.Nbr Type

VLAN0001	Desg	FWD	19	64.130	P2p
VLAN0002	Desg	FWD	19	160.130	P2p
VLAN0003	Desg	FWD	19	48.130	P2p

Si noti che solo la VLAN 3 ha cambiato la sua priorità in 48. Per riportare la VLAN 3 nel gruppo predefinito, usare il comando no spanning-tree vlan port-priority interface:

Conclusioni

La configurazione del bilanciamento del carico VLAN appena completata ottimizza l'uso di trunk ridondanti tra due Catalyst.

Se si mantengono i valori STP predefiniti, tutti i collegamenti ridondanti tra i due Catalyst finiscono in modalità di blocco. Regolando la priorità STP è possibile usare più collegamenti contemporaneamente per VLAN diverse. Ciò aumenta la larghezza di banda complessiva disponibile tra i due dispositivi. In caso di errore di un collegamento, l'STP invia nuovamente le VLAN ai trunk rimanenti durante la riconversione.

L'unico inconveniente di questo progetto è che può bilanciare il carico solo del traffico su una base VLAN. Se nell'esempio precedente il traffico passava attraverso la VLAN 1 a 130 Mb/s e sulla VLAN 2 a soli 10 Mb/s, i pacchetti vengono comunque scartati sulla VLAN 1, anche se in teoria esistono 200 Mb/s tra Catalyst R e Catalyst D. La funzione EtherChanneling affronta questo problema, offrendo il bilanciamento del carico tra diversi collegamenti su una base di pacchetto. Se l'hardware in uso lo supporta, utilizzare FastEtherchannel (o Gigabit EtherChannel) anziché la configurazione descritta in questo documento.

Informazioni correlate

- Pagina di supporto dello Spanning Tree Protocol
- Switch Supporto dei prodotti
- Supporto della tecnologia di switching LAN
- Documentazione e supporto tecnico Cisco Systems