



Power over Ethernet の設定

- [Power over Ethernet の設定について](#), 1 ページ
- [Power over Ethernet の設定 \(GUI\)](#), 3 ページ
- [Power over Ethernet の設定 \(CLI\)](#), 5 ページ

Power over Ethernet の設定について

Lightweight モードに変換されたアクセス ポイント (AP1131 または AP1242 など)、または 1250 シリーズアクセス ポイントが Cisco pre-Intelligent Power Management (pre-IPM) スイッチに接続されたパワー インジェクタで電源を供給されている場合、インラインパワーとも呼ばれる Power over Ethernet (PoE) を設定する必要があります。

デュアル無線 1250 シリーズアクセス ポイントは、PoE を使用して電力投入された場合、4 つの異なるモードで動作できます。

- **20.0 W (Full Power)** : このモードは、パワー インジェクタまたは AC/DC アダプタを使用した場合と同等です。
- **16.8 W** : 両方のトランスミッタを低電力で使用します。レガシーのデータ レートは影響を受けませんが、M0 ~ M15 のデータ レートは 2.4 GHz 帯域では低下します。すべてのデータ レートが有効であるため、スループットへの影響は最小限です。送信電力が低いため、レンジに影響があります。レシーバはすべて有効なままです。
- **15.4 W** : 単一のトランスミッタのみが有効です。レガシー データ レートおよび M0 ~ M7 のレートは最小限の影響を受けます。M8 ~ M15 のレートは、両方のトランスミッタを必要とするため無効になります。スループットはレガシー アクセス ポイントよりも高いが、20 W および 16.8 W 電力モードよりも低くなります。
- **11.0 W (Low Power)** : アクセス ポイントは動作していますが、無線は両方とも無効です。

次に、Power over Ethernet の注意事項を示します。

- 15.4-W PoE でデュアル無線 1250 シリーズアクセス ポイントに電源を供給する場合、全機能を動作させることはできません。全機能の動作には 20 W 必要です。アクセス ポイントは

15.4-WPoE でデュアル無線を動作させられますが、スループットおよびレンジのパフォーマンスは低下します。15.4W で全機能が必要な場合は、1250 シリーズ アクセスポイント シャーシから無線を 1 つ取り外すか、またはソフトウェア リリース 6.0 以降のリリースで無効にして、他の無線が完全な 802.11n モードで動作できるようにします。アクセスポイント無線が管理者により無効にされた後は、アクセスポイントをリブートして変更を適用する必要があります。無線を有効化しなおして低スループットモードに変更した後も、アクセスポイントをリブートする必要があります。

これらのモードは、使用できる有線インフラストラクチャで 1250 シリーズ アクセスポイント を動作させて、希望するパフォーマンスレベルを得られる柔軟性を提供します。拡張 PoE スイッチ (Cisco Catalyst 3750-E シリーズ スイッチ など) により、1250 シリーズ アクセスポイント は最大限の機能を最小限の総所有コストで提供できます。また、アクセスポイントに既存の PoE (802.3af) スイッチで電力供給する場合、アクセスポイントは無線の数 (1 または 2) によって適切な動作モードを選択します。



(注) Cisco PoE スイッチの詳細については、次の URL を参照してください。 <http://www.cisco.com/en/US/prod/switches/poe.html>

- ° 次の表に、PoE を使用する 1250 シリーズ アクセスポイント の最大送信電力設定を示します。

表 1: PoE 使用の 1250 シリーズ アクセスポイント の最大送信電力設定

無線帯域	データ レート	トランスミッタ数	Cyclic Shift Diversity (CSD; サイクリック シフト ダイバーシティ)	最大送信電力 (dBm) ¹		
				802.3af モード (15.4W)	ePoE 電力最適化モード (16.8W)	ePoE モード (20W)
2.4 GHz	802.11b	1	—	。	。	。
	802.11g	1	—	17	17	17
	802.11n MCS 0-7	1	ディセーブル有効 (デフォルト)	17	17	17
		2		ディセーブル	14 (トランスミッタあたり 11)	20 (トランスミッタあたり 17)
802.11n MCS 8-15	2	—	ディセーブル	14 (トランスミッタあたり 11)	20 (トランスミッタあたり 17)	

5 GHz	802.11a	1	—	17	17	17
	802.11n MCS 0-7	1	ディセーブル	17	17	17
		2	有効 (デフォルト)	ディセーブル	20 (トランスミッタあたり 17)	20 (トランスミッタあたり 17)
802.11n MCS 8-15	2	—	ディセーブル	20 (トランスミッタあたり 17)	20 (トランスミッタあたり 17)	

¹ 最大送信電力は、チャンネルおよび国別の規制により異なります。特定の詳細については、製品ドキュメンテーションを参照してください。

- シスコ標準ではない PoE スイッチで電力供給する場合、1250 シリーズ アクセス ポイントは 15.4 W 未満で動作します。シスコ以外のスイッチまたはミッドスペン デバイスが高電力を供給できる場合でも、アクセス ポイントは拡張 PoE モードでは動作しません。

Power over Ethernet の設定 (GUI)

ステップ 1 [Wireless] > [Access Points] > [All APs] の順に選択し、目的のアクセス ポイントの名前を選択します。

ステップ 2 [Advanced] タブを選択して、[All APs > Details for] ([Advanced]) ページを開きます。
[PoE Status] テキスト ボックスには、アクセス ポイントが動作する電力レベルである、[High (20 W)]、[Medium (16.8 W)]、または [Medium (15.4 W)] が表示されます。このテキスト ボックスは設定できません。コントローラによりアクセス ポイントの電源が自動検出され、ここにその電力レベルが表示されます。

(注) このテキスト ボックスは、PoE を使用して電力供給している 1250 シリーズ アクセス ポイントにのみ適用されます。アクセス ポイントの電力レベルが低いかどうかを判断する方法は、ほかに 2 つあります。1 つは、[802.11a/n/ac (または 802.11b/g/n) Cisco APs > Configure] ページの [Tx Power Level Assignment] セクションに表示される「Due to low PoE, radio is transmitting at degraded power」というメッセージです。2 つめは、[Trap Logs] ページのコントローラのトラップ ログに表示される「PoE Status: degraded operation」というメッセージです。

ステップ 3 次のいずれかの操作を行います。

- アクセス ポイントが高電力の 802.3af Cisco スイッチである場合、[Pre-standard 802.3af switches] チェックボックスをオンにします。これらのスイッチは従来の 6 ワットを超える電力を供給しますが、Intelligent Power Management (IPM) 機能をサポートしません。

- パワー インジェクタによって電力が供給されている場合は、[Pre-standard 802.3af switches] チェックボックスをオフにします。これは、デフォルト値です。

ステップ 4 付属のスイッチが IPM をサポートしておらず、パワーインジェクタが使用されている場合、[Power Injector State] チェックボックスをオンにします。付属のスイッチが IPM をサポートしている場合、このチェックボックスをオンにする必要はありません。

ステップ 5 前の手順で [Power Injector State] チェックボックスをオンにした場合、[Power Injector Selection] パラメータおよび [Injector Switch MAC Address] パラメータが表示されます。Power Injector Selection パラメータは、パワー インジェクタが過失によりバイパスされた場合にスイッチ ポートが突発的に過負荷にならないよう保護します。ドロップダウン リストから次のオプションのいずれかを選択して、必要な保護のレベルを指定します。

- [Installed] : 現在接続されているスイッチ ポートの MAC アドレスを点検して記憶し、パワーインジェクタが接続されていることを想定します。ネットワークに従来のシスコ 6 W スイッチが装備されていて、再配置されたアクセス ポイントを強制的にダブルチェックしたときに発生する可能性のある過負荷を避けたい場合に、このオプションを選択します。

スイッチの MAC アドレスを設定する場合は、[Injector Switch MAC Address] テキストボックスに MAC アドレスを入力します。アクセス ポイントにスイッチの MAC アドレスを検知させる場合は、[Injector Switch MAC Address] テキストボックスは空白のままにします。

(注) アクセス ポイントが再配置されるたびに、新しいスイッチ ポートの MAC アドレスは記憶した MAC アドレスとの一致に失敗し、アクセス ポイントは低電力モードのままになります。その場合、パワーインジェクタの存在を物理的に検証し、このオプションを再選択して新しい MAC アドレスを記憶させます。

- [Override] : このオプションにより、アクセス ポイントは最初に MAC アドレスの一致を検証しなくても、高電力モードで稼働できます。ネットワークに、12 W アクセス ポイントへ直接接続すると過負荷が発生する可能性のある、従来のシスコ 6 W スイッチが装備されていない場合には、このオプションを選択できます。このオプションのメリットは、アクセス ポイントを再配置した場合、設定しなおさずに高電力モードで稼働を継続できることです。このオプションのデメリットは、アクセス ポイントが直接 6 W スイッチへ接続されていると、過負荷が発生することです。

ステップ 6 [Apply] をクリックします。

ステップ 7 デュアル無線 1250 シリーズ アクセス ポイントを所有しており、無線のうちの 1 つを無効にして他方の無線に最大電力を供給する場合の手順は次のとおりです。

- a) [Wireless] > [Access Points] > [Radios] > [802.11a/n/ac] または [802.11b/g/n] の順に選択して、[802.11a/n/ac] (または 802.11b/g/n) Radios] ページを開きます。
- b) 無効にする無線の青いドロップダウンの矢印の上にカーソルを置いて、[Configure] を選択します。
- c) [802.11a/n/ac] (または 802.11b/g/n) Cisco APs > Configure] ページで、[Admin Status] ドロップダウン リストから [Disable] を選択します。
- d) [Apply] をクリックします。
- e) 手動でアクセス ポイントをリセットして、変更を適用します。

ステップ 8 [Save Configuration] をクリックします。

Power over Ethernet の設定 (CLI)

コントローラの CLI を使用して PoE を設定し、設定内容を表示するには、次のコマンドを使用します。

- ネットワークに、12 W アクセスポイントへ直接接続すると過負荷を発生する可能性のある、従来のシスコ 6 W スイッチが装備されている場合には、次のコマンドを入力します。

```
config ap power injector enable {Cisco_AP | all} installed
```

アクセスポイントは、パワーインジェクタがこの特定のスイッチポートに接続されていることを記憶します。アクセスポイントを再配置する場合、新しいパワーインジェクタの存在を検証した後で、このコマンドを再度実行する必要があります。



-
- (注) このコマンドを入力する前に、CDP が有効化されていることを確認します。有効になっていない場合、このコマンドは失敗します。CDP の有効化の詳細については、「[Configuring the Cisco Discovery Protocol](#)」の項を参照してください。
-

- 次のコマンドを入力して、安全確認の必要をなくし、アクセスポイントをどのスイッチポートにも接続できるようにします。

```
config ap power injector enable {Cisco_AP | all} override
```

ネットワークに、12 W アクセスポイントに直接接続すると過負荷を発生する可能性のある従来のシスコ 6 W スイッチが装備されていない場合は、このコマンドを使用できます。アクセスポイントは、パワーインジェクタが常に接続されていることを前提としています。アクセスポイントを再配置した場合も、パワーインジェクタの存在を前提とします。

- 接続スイッチポートの MAC アドレスがわかっていて、[Installed] オプションを使用して自動的に検出しない場合は、次のコマンドを入力します。

```
config ap power injector enable {Cisco_AP | all} switch_port_mac_address
```

- デュアル無線 1250 シリーズ アクセスポイントを所有しており、無線のうちの 1 つを無効にして他方の無線に最大電力を供給する場合は、次のコマンドを入力します。

```
config {802.11a | 802.11b} disable Cisco_AP
```



-
- (注) 手動でアクセスポイントをリセットして、変更を適用する必要があります。
-

- 次のコマンドを入力して、特定のアクセスポイントの PoE 設定を表示します。

```
show ap config general Cisco_AP
```

以下に類似した情報が表示されます。

```
Cisco AP Identifier..... 1
Cisco AP Name..... AP1
...
PoE Pre-Standard Switch..... Enabled
PoE Power Injector MAC Addr..... Disabled
Power Type/Mode..... PoE/Low Power (degraded mode)
...
```

アクセス ポイントが最大電力で動作していない場合、[Power Type/Mode] テキスト ボックスには、「degraded mode」と表示されます。

- 次のコマンドを入力して、コントローラのトラップ ログを表示します。

show traplog

アクセス ポイントが最大電力で動作していない場合は、トラップには「PoE Status: degraded operation」が含まれます。

- 次のコマンドを入力して、Power over Ethernet (PoE) を搭載したシスコ準規格 15-W スイッチでアクセス ポイントに電源を投入できます。

config ap power pre-standard {enable | disable} {all | Cisco_AP}

シスコ準規格 15-W スイッチは Intelligent Power Management (IPM) をサポートしていませんが、標準アクセス ポイントに十分な電力を供給できます。次のシスコ準規格 15-W スイッチを使用できます。

- WS-C3550、WS-C3560、WS-C3750
- C1880
- 2600、2610、2611、2621、2650、2651
- 2610XM、2611XM、2621XM、2650XM、2651XM、2691
- 2811、2821、2851
- 3631-telco、3620、3640、3660
- 3725、3745
- 3825、3845

アクセス ポイントがシスコ準規格 15-W スイッチにより電力供給されている場合、全機能を使用するには、このコマンドの **enable** バージョンが必要です。アクセス ポイントが IPM スイッチまたはパワー インジェクタを使用して電力を供給するか、またはアクセス ポイントが上記 15-W スイッチの 1 つを使用しない場合は使用しても安全です。

無線の動作ステータスが「Down」になっていて「Up」にする場合、このコマンドが必要になることがあります。PoE の障害を示しているこのエラーメッセージを検索する **show msglog** コマンドを入力します。

```
Apr 13 09:08:24.986 spam_lrad.c:2262 LWAPP-3-MSGTAG041: AP 00:14:f1:af:f3:40 is unable
to
verify sufficient in-line power. Radio slot 0 disabled.
```