

Pidiendo y instalando un certificado global en el CSS11500

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Configurar](#)

[Configuraciones](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Si usted no tiene las claves preexistentes y Certificados para el Content Services Switch (CSS), usted puede generarlos en el CSS. El CSS incluye una serie de utilidades de administración del certificado y de la clave privada para simplificar el proceso de generar las claves privadas, los pedidos de firma de certificado (CSR), y los Certificados temporales uno mismo-firmados. Este documento describe el proceso para obtener un nuevo certificado de un Certificate Authority (CA) y instalarlo al CSS.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

[Configurar](#)

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para encontrar la información adicional en los comandos usados en este documento, use la [Command Lookup Tool](#) ([clientes registrados solamente](#)).

[Configuraciones](#)

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- Genere el Rivest, el Shamir, y el par clave del Adelman (RSA)
- Asocie el archivo del par clave RSA
- Genere el CSR
- Obtenga el certificado del intermedio de Verisign
- Importe el archivo de certificado encadenado
- Asocie el archivo de certificado
- Configure la lista del proxy SSL
- Configure el servicio y las reglas de contenido del Secure Socket Layer (SSL)

[Genere el Rivest, el Shamir, y el par clave del Adelman \(RSA\)](#)

Publique el **comando `ssl genrsa`** de generar un soldado/el par clave público RSA para la encriptación asimétrica. El CSS salva el par clave generado RSA como archivo en el CSS. Por ejemplo, para generar el par clave `myrsakey.pem` RSA, teclee el siguiente:

```
CSS11500(config) # ssl genrsa myrsakey.pem 1024 "passwd123" Please be patient this could take a few minutes
```

[Asociación del archivo del par clave RSA](#)

Publique el **comando `ssl associate rsakey`** de asociar el nombre del par clave RSA al par clave generado RSA. Por ejemplo, para asociar el nombre de la clave `myrsakey1` RSA al archivo generado `myrsakey.pem` del par clave RSA, teclee el siguiente:

```
CSS11500(config) # ssl associate rsakey myrsakey1 myrsakey.pem
```

[Genere el CSR](#)

Publique el **comando `ssl gencsr rsakey`** de generar un archivo CSR para un archivo asociado del par clave RSA. Este CSR será enviado a CA para firmar. Por ejemplo, para generar un CSR basado en el par clave `myrsakey1` RSA, teclee el siguiente:

```
CSS11503(config)# ssl gencsr myrsakey1 You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a
```

Distinguished Name or a DN. For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. Country Name (2 letter code) [US] **US** State or Province (full name) [SomeState] **CA** Locality Name (city) [SomeCity] **San Jose** Organization Name (company name) [Acme Inc]**Cisco Systems, Inc.** Organizational Unit Name (section) [Web Administration] **Web Admin** Common Name (your domain name) [www.acme.com] **www.cisco.com** Email address [webadmin@acme.com] **webadmin@cisco.com**

El comando `ssl gencsr` genera el CSR y lo hace salir a la pantalla. La mayoría de los CA importantes tienen aplicaciones basadas en Web que le requieran cortar y pegar el pedido de certificado a la pantalla.

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBWCCAQICAQAwgZwxCzAJBgNVBAYTA1VTMQswCQYDVQQLIEwJNQTEtMBEgA1UE
BxMKQm94Ym9yb3VnaDEcMBoGA1UEChMTQ2l2Y28gU3lzdGVtcywgSW5jLjESMBAG
A1UECxMJV2ViIEFkbWlucmRyYWFAYDQDEw13d3cuY2l2Y28uY29tMSEwHwYJKoZI
hvcNAQkBFhJra3JvZVJlckBjaXNjby5jb20wXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBI
AkEAqHXjtQUVXvmo6tAWPiMpe6oYhZbJUDgTxbW4VMCygzGZn2wUJTgLfDB6N3
v+1tKFndE686BhKqfyOidml3wQIDAQABoAAAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADQQA94yC3
4SUJJ4UQEnO2OqRGL0ZpAE1c4+IV9aTWK6NmiZsM9Gt0vPhIkLx5jjhVRL1b27Ak
H6D5omXa0SPJan5x
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

CA firma el CSR y le lo vuelve, típicamente usando la dirección de correo electrónico proporcionada dentro del CSR.

[Obtenga el certificado del intermedio de Verisign](#)

Obtenga el certificado de CA

Después de someter su CSR a CA, toma entre un y siete días hábiles para recibir un certificado firmado; los tiempos varían debido a CA. Una vez que CA ha firmado y ha entregado el certificado, puede ser agregado al CSS.

Si usted está solicitando un StepUp/SGC o un certificado encadenado, usted necesita obtener el certificado intermedio usado para firmar su certificado. Usted puede obtener el certificado intermedio de Verisign del siguiente enlace:

- [Instalar el certificado de CA intermedio](#)

Salve el certificado intermedio a un archivo. Por ejemplo, `intermediate.pem`.

Concatene el servidor y los Certificados intermedios

Para utilizar encadenó los Certificados en el CSS, el certificado de servidor y el intermedio se debe concatenar junto. Esto permite que el CSS vuelva la Cadena de certificados entera al cliente sobre el contacto SSL inicial. Al crear el archivo de certificado encadenado para el CSS, esté seguro que los Certificados están en la orden apropiada. El certificado de servidor debe ser primer, después el certificado intermedio usado para firmar el certificado de servidor debe ser siguiente. Debe haber un solo newline entre el servidor y los Certificados intermedios. Por ejemplo, concatene el certificado de servidor `servercert.pem` y el `intermediate.pem` en un certificado encadenado llamado `mychainedrsacert.pem`. Las visualizaciones siguientes que el contenido entero del `mychainedrsacert.pem` clasifia.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICwTCCAioCAQUwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgagxCzAJBgNVBAYTA1VTMRMwEQYD
VQQLIEwpcDYWxpZm9ybmlhMREwDwYDVQQHEWhTYW4gSm9zZTEeMBwGA1UEChMVRXhh
```


grupo de servidores SSL virtuales o backend relacionados que se asocian a un servicio SSL. La lista del proxy SSL contiene toda la información de la configuración para cada servidor SSL virtual. Esto incluye el par clave SSL de la creación de servidor SSL, de los Certificados y de la correspondencia, IP virtual el direccionamiento (VIP) y puerto, las cifras SSL soportadas, y otras opciones de SSL. Por ejemplo, para crear la lista SSL del proxy `ssl_list1`, teclee el siguiente:

```
CSS11500(config)# ssl-proxy-list ssl_list1 Create ssl-list <ssl_list1>, [y/n]: y
```

Una vez que usted crea una lista del proxy SSL, el CLI le ingresa en el modo de configuración de la lista SSL del proxy. Configure a su servidor SSL como se muestra abajo.

```
CSS11500(ssl-proxy-list[ssl_list1])# ssl-server 20 CSS11500(ssl-proxy-list[ssl_list1])# ssl-server 20 vip address 192.168.3.6 CSS11500(ssl-proxy-list[ssl_list1])# ssl-server 20 rsacert mychainedrsacert1 CSS11500(ssl-proxy-list[ssl_list1])# ssl-server 20 rsakey myrsakey1 CSS11500(ssl-proxy-list[ssl_list1])# ssl-server 20 cipher rsa-export-with-rc4-40-md5 192.168.11.2 80 5 CSS11500(ssl-proxy-list[ssl_list1])# active
```

[Configure el servicio y las reglas de contenido del Secure Socket Layer \(SSL\)](#)

Una vez que se activa la lista del proxy SSL, una necesidad del servicio y de la regla de contenido de ser configurado para permitir que el CSS envíe el tráfico SSL al módulo SSL. Esta tabla proporciona una descripción de los pasos requeridos para crear un servicio SSL para un servidor SSL virtual, incluyendo agregar la lista del proxy SSL al servicio y crear una regla de contenido SSL.

Cree un servicio SSL

```
CSS11500(config)# service ssl_serv1Create service <ssl_serv1>, [y/n]: y CSS11500(config-service[ssl_serv1])# type ssl-accel CSS11500(config-service[ssl_serv1])# slot 2 CSS11500(config-service[ssl_serv1])# keepalive type none CSS11500(config-service[ssl_serv1])# add ssl-proxy-list ssl_list1 CSS11500(config-service[ssl_serv1])# active
```

Cree una regla de contenido SSL

```
CSS11500(config)# owner ssl_owner Create owner <ssl_owner>, [y/n]: y CSS11500(config-owner[ssl_owner])# content ssl_rule1 Create content <ssl_rule1>, [y/n]: y CSS11500(config-owner-content[ssl_rule1])# vip address 192.168.3.6 CSS11500(config-owner-content[ssl_rule1])# port 443 CSS11500(config-owner-content[ssl_rule1])# add service ssl_serv1 CSS11500(config-owner-content[ssl_rule1])# active
```

Cree una regla de contenido del texto claro

```
CSS11500(config-owner[ssl_owner])# content decrypted_www Create content <decrypted_www>, [y/n]: y CSS11500(config-owner-content[decrypted_www])# vip address 192.168.11.2 CSS11500(config-owner-content[decrypted_www])# port 80 CSS11500(config-owner-content[decrypted_www])# add service linux_http CSS11500(config-owner-content[decrypted_www])# add service win2k_http CSS11500(config-owner-content[decrypted_www])# active
```

En este momento, el tráfico del cliente HTTPS se puede enviar al CSS en 192.168.3.6:443. El CSS descifra el tráfico HTTPS, convirtiéndolo al HTTP. El CSS después elige un servicio y envía el tráfico HTTP a un servidor Web HTTP. Lo que sigue es una configuración CSS de trabajo usando los ejemplos anteriores:

```
CSS11501# show run configure !***** GLOBAL ***** ssl associate rsakey myrsakey1 myrsakey.pem ssl associate cert mychainedrsacert1 mychainedrsacert.pem ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1 1 ftp-record conf 192.168.11.101 admin des-password 4f2bxansrcehjgka /tftpboot !***** INTERFACE
```

```

***** interface 1/1 bridge vlan 10 description "Client Side" interface 1/2
bridge vlan 20 description "Server Side" !***** CIRCUIT
***** circuit VLAN10 description "Client Segment" ip address 192.168.3.254
255.255.255.0 circuit VLAN20 description "Server Segment" ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
!***** SSL PROXY LIST ***** ssl-proxy-list ssl_list1 ssl-
server 20 ssl-server 20 vip address 192.168.3.6 ssl-server 20 rsakey myrsakey1 ssl-server 20
rsacert mycertcert1 ssl-server 20 cipher rsa-with-rc4-128-md5 192.168.11.2 80 active
!***** SERVICE ***** service linux-http ip address
192.168.11.101 port 80 active service win2k-http ip address 192.168.11.102 port 80 active
service ssl_serv1 type ssl-accel slot 2 keepalive type none add ssl-proxy-list ssl_list1 active
!***** OWNER ***** owner ssl_owner content ssl_rule1
vip address 192.168.3.6 protocol tcp port 443 add service ssl_serv1 active content decrypted_www
vip address 192.168.11.2 add service linux-http add service win2k-http protocol tcp port 80
active

```

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

Utilice los **comandos show ssl file** y **show ssl associate** de verificar la configuración.

Verifique que todos los archivos tengan un tamaño más grande de 0.

Usted puede quitar cualquier certificado o clave usando el **comando clear ssl file**.

Troubleshooting

Use esta sección para resolver problemas de configuración.

Si la negociación SSL falla, utilice el **comando show ssl statistics** de ver la información útil sobre la negociación SSL fallada.

Por ejemplo, marque estos campos:

```

0 Unknown issuer certificates
0 Failed signatures decryptions
0 Invalid issuer keys
0 Not yet valid certificates
0 Expired Client certificates
0 Revoked certificates
0 CRLs not obtained from host
0 CRLs with bad HTTP return codes
0 CRLs not loaded because of low memory
0 CRLs obtained but failed to load
0 CRLs with invalid signatures
0 CRLs successfully loaded
0 Successful server authentications
0 Server authentications failed
0 Expired Server certificates

```

Información Relacionada

- [Soporte del hardware de los CSS 11500 Series Content Services Switch](#)
- [Soporte del hardware de los CSS 11000 Series Content Services Switch](#)
- [Descarga del software de Cisco WebNS CSS11500 \(clientes registrados solamente\)](#)

- [Descarga del software de Cisco WebNS CSS11000 \(clientes registrados solamente\)](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)