

migración del link del par del vPC de un módulo F1 del nexa 7000 a un ejemplo de la configuración de módulos M1

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Pasos de configuración](#)

[Pasos de la migración](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Pregunta frecuente](#)

Q. [¿Es posible agregar a los nuevos miembros del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor M al link del par del vPC sino dejar a un miembro actual F1 en el conjunto y después quitarlo después de que agreguen al nuevo miembro?](#)

Introducción

El documento define los pasos necesarios para emigrar un link virtual del par de PortChannel (vPC) del módulo F1 del nexa 7000 al módulo M1. Este escenario pudo ocurrir cuando el módulo F1 necesita ser actualizado por el scalability u otras razones.

Prerrequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Sistema operativo CLI del nexa
- reglas del vPC

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión 6.1.x del nexa 7000 y posterior
- Linecard de las M1/F1 Series

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red

Para esta prueba, una línea azul asocia el trayecto de datos de dos host que comuniquen con uno a.

Pasos de configuración

El módulo 3 y el módulo 4 son el linecards N7K-F132XP-15. Ésta es la configuración actual desde un punto de vista del vPC.

N7K1# show run vpc

```
version 6.1(2)feature vpc
vpc domain 10
  role priority 100
  peer-keepalive destination 10.201.254.254 source 10.201.254.253 vrf VPC
  peer-gateway
  auto-recovery
```

```
interface port-channel1
  vpc peer-link
```

```
interface port-channel20
  vpc 20
```

```
interface port-channel30
  vpc 30
```

N7K2# show run vpc

```
version 6.1(2)
feature vpc
vpc domain 10
  role priority 200
  peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC
  peer-gateway
  auto-recovery
```

```
interface port-channel1
  vpc peer-link
```

```
interface port-channel20
 vpc 20

interface port-channel30
 vpc 30

interface port-channel50
 vpc 50
```

Pasos de la migración

1. Apague el Canal de puerto 1. del link del par del vPC.

```
N7K2# show run vpc
version 6.1(2)
feature vpc
vpc domain 10
  role priority 200
  peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC
  peer-gateway
  auto-recovery

interface port-channel1
 vpc peer-link

interface port-channel20
 vpc 20

interface port-channel30
 vpc 30

interface port-channel50
 vpc 50
```

Esta acción suspende los links del vPC en el lado secundario. El link del vPC estará en el lado primario.

2. Apague los puertos e3/1 y e4/1 y quite la configuración del grupo de canal de ambos módulos del nexa.

```
Int e3/1,e4/1
Shut
No channel-group 1
```

```
N7K1# show port-c sum
Flags:  D - Down          P - Up in port-channel (members)
        I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended    r - Module-removed
        S - Switched     R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
```

```
-----
Group Port-      Type      Protocol  Member Ports
  Channel
-----
1      Po1(SD)    Eth       NONE      --
20     Po20(SU)   Eth       LACP      Eth3/4 (P)
30     Po30(SU)   Eth       LACP      Eth4/4 (P)
50     Po50(SD)   Eth       LACP      Eth2/12 (D)
100    Po100(RU)  Eth       LACP      Eth2/48 (P)
```

3. Utilice el puerto M1 y líelo en el Canal de puerto del vPC. Utilice el puerto en el módulo 7, que es un linecard N7K-M108X2-12L. Configure e7/7 para tener la misma configuración como e3/1 o e4/1 en los ambos lados. Por este ejemplo, se utiliza un puerto único. En una situación del mundo real, habrá más de un puerto. Sin embargo, los mismos pasos se aplican.

```
interface Ethernet7/7
  switchport
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode active
  no shutdown
```

N7K1# show port-c sum

```
Flags:  D - Down          P - Up in port-channel (members)
        I - Individual    H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended     r - Module-removed
        S - Switched      R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
```

Group	Port-Channel	Type	Protocol	Member Ports
1	Po1(SD)	Eth	LACP	Eth7/7(D)
20	Po20(SU)	Eth	LACP	Eth3/4(P)
30	Po30(SU)	Eth	LACP	Eth4/4(P)
50	Po50(SD)	Eth	LACP	Eth2/12(D)
100	Po100(RU)	Eth	LACP	Eth2/48(P)

4. Saque a colación el Canal de puerto 1 en los ambos lados.

```
interface Ethernet7/7
  switchport
  switchport mode trunk
  channel-group 1 mode active
  no shutdown
```

N7K1# show port-c sum

```
Flags:  D - Down          P - Up in port-channel (members)
        I - Individual    H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended     r - Module-removed
        S - Switched      R - Routed
        U - Up (port-channel)
        M - Not in use. Min-links not met
```

Group	Port-Channel	Type	Protocol	Member Ports
1	Po1(SD)	Eth	LACP	Eth7/7(D)
20	Po20(SU)	Eth	LACP	Eth3/4(P)
30	Po30(SU)	Eth	LACP	Eth4/4(P)
50	Po50(SD)	Eth	LACP	Eth2/12(D)
100	Po100(RU)	Eth	LACP	Eth2/48(P)

Esto saca a colación los links del vPC en el lado secundario. Ahora su link del par está en el linecard M1.

En esta prueba, habrá una pequeña interrupción en el tráfico que utiliza el trayecto secundario cuando falla encima al trayecto principal. Una ventana del cambio se recomienda

siempre para estos tipos de cambios para acomodar para cualquier supries indeseado.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Pregunta frecuente

Q. ¿Es posible agregar a los nuevos miembros del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor M al link del par del vPC sino dejar a un miembro actual F1 en el conjunto y después quitarlo después de que agreguen al nuevo miembro?

A. El link del par no se puede formar con los puertos de diversos tipos de placa tales como M1 y F1.