

Catalyst 3850 Series Switch con el ejemplo de configuración integrado de Wireshark

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Restricciones](#)

[Configurar](#)

[Ejemplo de configuración](#)

[Confirme que el estatus es activo](#)

[Vea la captura](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Tráfico de plano de control de la captura](#)

[Configuración](#)

[Resultados](#)

Introducción

Este documento describe cómo utilizar la característica integrada de Wireshark del Cisco Catalyst 3850 Series Switch que funciona con la versión 3.3.0 o posterior para capturar los paquetes que ingreso o salida el Switch.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de Wireshark.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el Cisco Catalyst 3850 Series Switch que funciona con la versión 3.3.0 o posterior.

Restricciones

- Licencia: Requiere IPBASE o IPSERVICES.
- Los filtros de la captura no se soportan.
- Los EtherChanneles de la capa 2 y de la capa 3 no se soportan.
- La lista de control de acceso (ACL) MAC se utiliza solamente para los paquetes del no IP tales como ARP. No se soporta en las 3 interfaces virtuales del puerto o del Switch de la capa (SVI).
- Durante una captura de paquetes de Wireshark, el hardware que reenvía sucede en paralelo.
- Los paquetes generados CPU del Switch se pueden capturar y deben utilizar la controle de plano como la interfaz de origen.
- No es posible capturar la información de reescritura. Las capturas de la salida no muestran y los cambios al paquete realizados por el Cisco Catalyst 3850 Series Switch.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Utilice esta tabla para su configuración.

Definición	Configuración
Defina su fuente	monitoree el [direction] del [interface name] de la interfaz de la captura [name]
Fije su declaración de coincidencia	monitoree el [dest ip/xx] del [source ip/xx] de la coincidencia ipv4 de la captura [name] monitoree la coincidencia ipv4 de la captura [name] cualquier
Fije su destino	monitoree el [location] de la ubicación del archivo de la captura [name]

Ejemplo de configuración

Aquí está una configuración de muestra. GigabitEthernet4/0/1 se inyecta con la petición de Address Resolution Protocol (ARP) para 10.10.10.1, que está situada en el Cisco Catalyst 3850 Series Switch. El host se configura como 10.10.10.10. Esta configuración captura el ingreso y la salida en GigabitEthernet4/0/1, hace juego en cualquier paquete del IPv4, y lo salva al flash como mycap.pcap. El tamaño del archivo ha alcanzado una vez 10MB o 100 paquetes, cualquiera viene primero, la captura paran automáticamente. El archivo se puede también salvar a memoria USB, si usted selecciona usbflash0: y conecte un USB en el frente del Cisco Catalyst 3850 Series Switch.

```
monitor capture mycap interface GigabitEthernet4/0/1 both
monitor capture mycap match ipv4 any any
monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 10
monitor capture mycap limit packets 100
```

Una vez que se configura esto, usted debe comenzar la captura. Si un archivo existe ya en el flash con este nombre, le indica a si deseo que sobregrabe esto.

```
Switch#monitor capture mycap start
```

```
A file by the same capture file name already exists, overwrite?[confirm]
```

Confirme que el estatus es activo

```
Switch#show monitor capture mycap
```

```
Status Information for Capture mycap
```

```
Target Type:
```

```
Interface: GigabitEthernet4/0/1, Direction: both
```

```
Status : Active
```

```
Filter Details:
```

```
IPv4
```

```
Source IP: any
```

```
Destination IP: any
```

```
Protocol: any
```

```
Buffer Details:
```

```
Buffer Type: LINEAR (default)
```

```
File Details:
```

```
Associated file name: flash:mycap.pcap
```

```
Size of buffer(in MB): 10
```

```
Limit Details:
```

```
Number of Packets to capture: 100
```

```
Packet Capture duration: 0 (no limit)
```

```
Packet Size to capture: 0 (no limit)
```

```
Packets per second: 0 (no limit)
```

```
Packet sampling rate: 0 (no sampling)
```

Vea la captura

Hay diferentes formas de ver la captura.

- Usted puede ver la captura directamente en el Switch (descripción):

```
Switch#show monitor capture file flash:mycap.pcap
```

```
1 0.000000 10.10.10.10 -> 10.10.10.1 IP Unknown (0xff)
```

```
2 0.000992 10.10.10.10 -> 10.10.10.1 IP Unknown (0xff)
```

```
3 0.000992 10.10.10.10 -> 10.10.10.1 IP Unknown (0xff)
```

```
4 0.000992 10.10.10.10 -> 10.10.10.1 IP Unknown (0xff)
```

```
5 0.000992 10.10.10.10 -> 10.10.10.1 IP Unknown (0xff)
```

- Usted puede ver la captura directamente en el Switch (detallado):

```
F340.09.11-3800-1#show monitor capture file flash:mycap.pcap detailed
```

```
Frame 1: 1396 bytes on wire (11168 bits), 1396 bytes captured (11168 bits)
```

```
Arrival Time: Oct 9, 2013 12:15:29.371974000 UTC
```

```
Epoch Time: 1381320929.371974000 seconds
```

```
[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
```

```
[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
```

```
[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
```

```
Frame Number: 1
```

```
Frame Length: 1396 bytes (11168 bits)
```

```
Capture Length: 1396 bytes (11168 bits)
```

```
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: eth:ip:data]
Ethernet II, Src: aa:aa:aa:aa:aa:aa (aa:aa:aa:aa:aa:aa), Dst: 0c:68:03:45:e5:47
(0c:68:03:45:e5:47)
Destination: 0c:68:03:45:e5:47 (0c:68:03:45:e5:47)
Address: 0c:68:03:45:e5:47 (0c:68:03:45:e5:47)
.... 0000 ..... = IG bit: Individual address (unicast)
.... 0000 ..... = LG bit: Globally unique address
(factory default)
Source: aa:aa:aa:aa:aa:aa (aa:aa:aa:aa:aa:aa)
Address: aa:aa:aa:aa:aa:aa (aa:aa:aa:aa:aa:aa)
.... 0000 ..... = IG bit: Individual address (unicast)
.... 0001 ..... = LG bit: Locally administered address
(this is NOT the factory default)
Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 10.10.10.10 (10.10.10.10), Dst: 10.10.10.1 (10.10.10.1)
Version: 4
Header length: 20 bytes
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... 0000 = ECN-Capable Transport (ECT): 0
.... 0000 = ECN-CE: 0
Total Length: 1382
Identification: 0x0000 (0)
Flags: 0x00
0... 0000 = Reserved bit: Not set
.0.. 0000 = Don't fragment: Not set
..0. 0000 = More fragments: Not set
Fragment offset: 0
Time to live: 64
Protocol: Unknown (255)
Header checksum: 0x4c7b [correct]
[Good: True]
[Bad: False]
Source: 10.10.10.10 (10.10.10.10)
Destination: 10.10.10.1 (10.10.10.1)
Data (1362 bytes)
```

```
0000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f .....
0010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f .....
0020 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()*+,-./
0030 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?
0040 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO
0050 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUVWXYZ[\]^_
0060 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmnop
0070 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.
0080 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f .....
0090 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f .....
00a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af .....
00b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf .....
00c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf .....
00d0 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df .....
00e0 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef .....
00f0 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff .....
0100 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f .....
0110 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f .....
0120 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()*+,-./
0130 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?
0140 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO
0150 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUVWXYZ[\]^_
0160 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmnop
0170 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.
0180 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f .....
```

0190 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f
01a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
01b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf
01c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
01d0 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df
01e0 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
01f0 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff
0200 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
0210 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
0220 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()*+,-./
0230 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?
0240 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO
0250 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUVWXYZ[\]^_
0260 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmnop
0270 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.
0280 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
0290 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f
02a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
02b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf
02c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
02d0 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df
02e0 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
02f0 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff
0300 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
0310 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
0320 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()*+,-./
0330 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?
0340 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO
0350 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUVWXYZ[\]^_
0360 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmnop
0370 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.
0380 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
0390 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f
03a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
03b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf
03c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
03d0 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df
03e0 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
03f0 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff
0400 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
0410 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
0420 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()*+,-./
0430 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?
0440 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO
0450 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f PQRSTUVWXYZ[\]^_
0460 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f `abcdefghijklmnop
0470 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f pqrstuvwxyz{|}~.
0480 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f
0490 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f
04a0 a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af
04b0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf
04c0 c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf
04d0 d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df
04e0 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 ea eb ec ed ee ef
04f0 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff
0500 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
0510 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
0520 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f !"#%&'()*+,-./
0530 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 0123456789:;<=>?
0540 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f @ABCDEFGHIJKLMNO
0550 50 51 PQ

Data: 000102030405060708090a0b0c0d0e0f1011121314151617...
[Length: 1362]

- Usted puede TFTP/FTP el archivo del pcap apagado del Switch y ver el capturar archivo en Wireshark:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
2	0.001999	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
3	0.009003	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
4	0.014999	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
5	0.020004	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
6	0.026000	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
7	0.031005	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
8	0.036009	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
9	0.040999	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
10	0.046995	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
11	0.052000	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH
12	0.057004	aa:aa:aa:aa:aa:aa	C1sco_45:e5:47	ARP	1396	who has 10.10.10.1? Tell 10.10.10.10 [ETHERNET FRAME CH

Verificación

Utilice esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

```
Switch#show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap interface GigabitEthernet4/0/1 in
monitor capture mycap match ipv4 any any
monitor capture mycap buffer size 10
```

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Tráfico de plano de control de la captura

Aquí está una configuración de muestra que muestra el ingreso y el tráfico de salida originados a y desde el Cisco Catalyst 3850 Series Switch sí mismo. Esto es una gran manera de ver qué tráfico golpea el CPU del Cisco Catalyst 3850 Series Switch. Esto se puede combinar para diagnosticar CPU elevada las situaciones del uso

Configuración

```
Switch#show monitor capture mycap parameter
monitor capture mycap control-plane both
monitor capture mycap match any
monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 10
monitor capture mycap limit packets 100
```

Resultados

```
Switch#show monitor capture mycap parameter  
monitor capture mycap control-plane both  
monitor capture mycap match any  
monitor capture mycap file location flash:mycap.pcap buffer-size 10  
monitor capture mycap limit packets 100
```