

Exemple de configuration d'équilibrage de charge VPN sur le CSM en mode dirigé

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit une configuration d'échantillon pour l'Équilibrage de charge VPN sur un module de commutation de contenu (CSM). L'Équilibrage de charge VPN est un mécanisme qui distribue intelligemment des sessions VPN le long d'un ensemble de périphériques de concentrateurs VPN ou de tête de réseau VPN. L'Équilibrage de charge VPN est mis en application pour ces raisons :

- pour surmonter des limites de représentation ou d'évolutivité sur des périphériques VPN ; par exemple, paquets par seconde, connexions par seconde, et débit
- pour fournir la Redondance (enlevez un point de défaillance unique)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Implémentez l'Injection inversée de routes (RRI) aux périphériques de tête de réseau, pour propager les informations de routage des rais automatiquement.
- Permettez à VLAN 61 et 51 de partager le même sous-réseau.

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de

logiciel suivantes :

- Cisco Catalyst 6500 avec le CSM
- Routeur Cisco 2621
- Cisco 7206
- Cisco 7206VXR
- Cisco 7204VXR
- Cisco 7140

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

[Conventions](#)

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

[Configurez](#)

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque: Utilisez l'outil [Command Lookup Tool](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

[Diagramme du réseau](#)

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

[Configurations](#)

Ce document utilise les configurations suivantes :

- [Configuration CSM](#)
- [Configuration de routeur de tête de réseau - 7206VXR](#)
- [Configuration de routeur en étoile - 7206](#)

[Configuration CSM](#)

Procédez comme suit :

1. Implémentez RRI aux périphériques de tête de réseau, pour propager les informations de routage des rais automatiquement.**Remarque:** VLAN 61 et VLAN 51 partages le même sous-réseau.
2. Définissez le client VLAN et le serveur VLAN.
3. Définissez la sonde utilisée pour vérifier les santés des serveurs d'IPSec.

```
!--- The CSM is located in slot 4. module ContentSwitchingModule 4 vlan 51 client ip
```

```
address 172.21.51.244 255.255.255.240 ! vlan 61 server ip address 172.21.51.244
255.255.255.240 ! probe ICMP_PROBE icmp interval 5 retries 2 !
```

4. Définissez le **serverfarm** avec les vrais serveurs d'IPSec.

5. Configurez la **purge de failaction**, pour vider les connexions qui appartiennent aux serveurs morts.

6. Définissez la stratégie Rémanente.

```
!--- Serverfarm VPN_IOS and real server members. serverfarm VPN_IOS nat server no nat
client !--- Set the behavior of connections when the real servers have failed. failaction
purge real 172.21.51.242 inservice real 172.21.51.247 inservice probe ICMP_PROBE ! !---
Ensure that connections from the same client match the same server !--- load balancing
(SLB) policy. !--- Use the same real server on subsequent connections; issue the !---
sticky command. sticky 5 netmask 255.255.255.255 timeout 60 ! policy VPN_IOS sticky-group 5
serverfarm VPN_IOS !
```

7. Définissez VServers, un par circulation.

```
!--- Virtual server VPN_IOS_ESP. vserver VPN_IOS_ESP !--- The virtual server IP address is
specified. virtual 172.21.51.253 50 !--- Persistence rebalance is used for HTTP 1.1, to
rebalance the connection !--- to a new server using the load balancing policy. persistent
rebalance !--- Associate the load balancing policy with the VPN_IOS virtual server. slb-
policy VPN_IOS inservice ! vserver VPN_IOS_IKE virtual 172.21.51.253 udp 500 persistent
rebalance slb-policy VPN_IOS inservice !
```

Configuration de routeur de tête de réseau - 7206VXR

```
crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share
crypto isakmp key cisco123 address 0.0.0.0
!
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-sha-hmac
crypto mib ipsec flowmib history tunnel size 200
crypto mib ipsec flowmib history failure size 200
!
crypto dynamic-map mydyn 10
 set transform-set myset
 reverse-route
!
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic mydyn
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.21.51.247 255.255.255.240
 crypto map mymap
!
interface FastEthernet2/0
 ip address 10.1.1.6 255.255.255.0

router eigrp 1
 redistribute static
 network 10.0.0.0
 no auto-summary
 no eigrp log-neighbor-changes
!
ip default-gateway 172.21.51.241
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.51.241
no ip http server
!
```

Configuration de routeur en étoile - 7206

```
crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share
crypto isakmp key cisco123 address 172.21.51.253
```

```

!
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-sha-hmac
crypto mib ipsec flowmib history tunnel size 200
crypto mib ipsec flowmib history failure size 200
!
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
 set peer 172.21.51.253
 set transform-set myset
 match address 101
!
interface Loopback0
 ip address 10.3.3.3 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/0
 ip address 172.21.51.250 255.255.255.240
 duplex auto
 crypto map mymap
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.51.241
no ip http server
!
access-list 101 permit ip 10.3.3.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255
!

```

Vérifiez

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'[Outil Interpréteur de sortie](#) (clients [enregistrés](#) uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes **show**. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande **show**.

- Émettez le **show module csm** tout ou le **contentSwitchingModule de show module** toute la commande ; les deux commandes génèrent les mêmes informations. **Le contentSwitchingModule de show module tous les vservers** commandent des expositions les informations de serveur virtuel SLB. **Cat6506-1-Native# show module contentSwitchingModule all vservers** ----- CSM in slot 4 ----- slb vserver prot virtual vlan state conns -----
----- VPN_IOS_ESP 50 172.21.51.253/32:0 ALL OPERATIONAL 2 VPN_IOS_IKE UDP
172.21.51.253/32:500 ALL OPERATIONAL 2 **Le contentSwitchingModule de show module tous les conns** commandent les informations de connexion des expositions SLB. **Cat6506-1-Native# show module contentSwitchingModule all conns** ----- CSM in slot 4 -----
----- prot vlan source destination state -----
----- In UDP 51 172.21.51.250:500 172.21.51.253:500 ESTAB Out UDP 61
172.21.51.242:500 172.21.51.250:500 ESTAB In 50 51 172.21.51.251 172.21.51.253 ESTAB Out 50
61 172.21.51.247 172.21.51.251 ESTAB In 50 51 172.21.51.250 172.21.51.253 ESTAB Out 50 61
172.21.51.242 172.21.51.250 ESTAB In UDP 51 172.21.51.251:500 172.21.51.253:500 ESTAB Out
UDP 61 172.21.51.247:500 172.21.51.251:500 ESTAB **Le contentSwitchingModule de show module toute la commande Rémanente** affiche au SLB la base de données Rémanente. **Cat6506-1-Native# show module contentSwitchingModule all sticky** ----- CSM in slot 4 -
----- client IP: 172.21.51.250 real server: 172.21.51.242 connections: 0
group id: 5 timeout: 38 sticky type: netmask 255.255.255.255 client IP: 172.21.51.251 real
server: 172.21.51.247 connections: 0 group id: 5 timeout: 40 sticky type: netmask
255.255.255.255
- Émettez la commande de **show ip route** sur le routeur. **2621VPN# show ip route !---** *Output suppressed.* 10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets D EX 10.2.2.0 [170/30720] via 10.1.1.6, 00:13:57, FastEthernet0/0 D EX 10.3.3.0 [170/30720] via 10.1.1.5, 00:16:15, FastEthernet0/0 C 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0 D*EX 0.0.0.0/0 [170/30720] via 10.1.1.5, 00:37:58, FastEthernet0/0 [170/30720] via 10.1.1.6, 00:37:58, FastEthernet0/0 2621VPN#

```
7206VXR# show ip route !--- Output suppressed. 172.21.0.0/28 is subnetted, 1 subnets C
172.21.51.240 is directly connected, FastEthernet0/0 10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets S
10.2.2.0 [1/0] via 0.0.0.0, FastEthernet0/0 D EX 10.3.3.0 [170/30720] via 10.1.1.5,
00:16:45, FastEthernet2/0 C 10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet2/0 S* 0.0.0.0/0
[1/0] via 172.21.51.241
```

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- [Exemple de configuration d'équilibrage de charge VPN sur le CSM en mode distribué](#)
- [Référence de commandes de module de commutation de contenu de commutateur de gamme Catalyst 6500, 4.1\(2\)](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)