

UCCXバージョン15のアップグレード手順

内容

[はじめに](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[背景情報](#)

[設定](#)

[関連情報](#)

はじめに

このドキュメントでは、Unified Contact Center Express(UCCX)を12.5 SU2から15.0にアップグレードする手順について説明します。これには、12.5、12.5 SU1、および12.5 SU3から15.0以降へのアップグレードパスも含まれます。アップグレードの失敗を防ぐには、正しい手順に従ってください。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Contact Center Express (UCCX)
- VMware ESXi
- Cisco Smart Software Manager(CSSM)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- UCCXバージョン12.5 SU2
- VMware ESXi 7.0

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景情報

Unified CCX 15.0へのアップグレードは、Unified CCXバージョン12.5(1)、12.5(1) SU1、12.5(1)

SU2、および12.5(1) SU3からのみ可能です

- 「UCCXインストールおよびアップグレードガイド、リリース15.0」に記載されているように、アップグレード前タスクを実行してCOPファイルをインストールします。

1. Obtain the pre-upgrade COP from <https://software.cisco.com/download/home/270569179>.

The following table lists the release versions and their corresponding COP files to upgrade to Release 15.0:

Table 2. Release Versions and COP Files for Unified CCX

Version	Release 15.0 Pre-Upgrade COP Name
12.5(1)	ucos.keymanagement.v01.cop.sgn
12.5(1) SU1	ucos.keymanagement.v02.cop.sgn
12.5(1) SU2	ucos.keymanagement.v02.cop.sgn
12.5(1) SU3	No COP required.

- COPファイルのインストールとアップグレードは必ずCLIからのみ実行してください。
- UCCXがLinuxファイルシステムext4で動作していることを確認します。ext3で実行している場合は、バージョン15にアップグレードする前にサーバを再構築します。指定されたコマンドを使用して、ファイルシステムのバージョンを確認します。show tech system kernel modules


```
ip_tables          27126  3 iptable_filter,iptable_mangle
ext4                584133  4
mbcache            14958  1 ext4
jbd2                107486  1 ext4
sr_mod              22416  0
cdrom                42600  1 sr_mod
ata_generic         12923  0
ata_acpi             13053  0
```

- アップグレードを実行する前に正常なDRSバックアップを作成する
- スマートライセンスの変更




注：実稼働環境のFlexとラボのNPSは、新規インストールおよび15.0バージョンのアップグレードに使用できるライセンスタイプです。無期限プレミアムおよび標準ライセンス：アップグレード前に登録すると、バックエンドで登録が解除され、ライセンスタイプの選択を再度求められるため、登録が必要になります。

12.5 SU3 or earlier



UCCX 15



- Esxiバージョン7.0以降でUCCX VMを実行していることを確認します。そうでない場合、15へのアップグレードは失敗します。

設定

ステップ1:CUCMとの互換性

UCCX 15互換性マトリクスのドキュメントに記載されているように、アップグレードを開始する前に、CUCMおよびその他の関連サーバとの互換性を確認します。UCCX 15でサポートされるCUCMバージョンを次に示します。

Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) and Business Edition 6000 and 7000 ^(FN 1)		
12.x	14 ^(FN 9)	15
12.5(1)	14.0	15.0

ステップ2：アップグレード前のタスク

1. 現在のバージョンがUCCX 12.5 SU2であることを確認し、UCCX 15にアップグレードする前にCOPファイル「[ucos.keymanagement.v02.cop.sgn](#)」をインストールします。
2. Copファイル「ucos.keymanagement.v02.cop.sgn」をダウンロードしたら、これをSFTPサーバに配置し、UCCXアップグレードを開始するときに、IPアドレス、

SFTPサーバのユーザ名、ユーザとパスワード、およびSFTPのディレクトリを指定します。これにより、UCCXはSFTPサーバからCOPを選択できます。
3. 最初に、COPファイル「ucos.keymanagement.v02.cop.sgn」をパブリッシャとサブスクライバの両方に、utils system upgrade initiateコマンドを使用して、CLIから1つずつインストールします。
4. CLIコマンドshow version activeを実行して、正しくインストールされているかどうかを確認します。

ステップ3:OVA要件に従ってゲストOSとvRAMを変更します。

1. UCCXパブリッシャのシャットダウン
2. ゲストOSをAlma Linux 8 (64ビット) または他のLinux (64ビット) のいずれかに変更します。
3. 100エージェントプロファイル用にvRAMを10GBから16GBに変更します。 400エージェントプロファイルの場合は、24 GBのvRAMを設定する必要があります。UCCX仮想化ガイドを確認してください。

[Supported Versions of Community Enterprise Operating System\(Alma Linux\) = 8 \(64-bit\)](#)
[Click for "IOPS"](#)

Component & Capacity Point	VM Configuration Requirements click to download OVA file				
	vCPU	Physical CPU Base Frequency	vRAM	vDisk	vNIC
100 Agents See notes	2	2.00 GH	16 GB	1x 146GB	1
400 Agents See notes	4	2.50 GH	24 GB	2x 146GB	1

4. サーバーの電源を入れます
5. サブスクライバ上で同じ操作を実行します

ステップ4:vmtoolsを更新して開く

1. VMタイプがopen-vm-toolsであることを確認します。utils vmtools statusコマンドを使用して、vm-toolsのタイプを確認します。utils vmtools switch openコマンドを実行して、VMタイプを変更します

```
admin:
admin:
admin:utils vmtools switch
      utils vmtools switch native
      utils vmtools switch open

admin:utils vmtools switch open
```

2. このコマンドは、vm-toolsを更新し、VMを再起動します。再起動後、utils vmtools statusを実行して、VMタイプを確認します。

```
admin:
admin:utils vmtools status
The vmtools installed on this server is running
Version: 10.1.5.59732
Type: open-vm-tools
admin:
```

ステップ5:UCCX 15にアップグレードする

1. UCCX 15のISOをダウンロードします([UCSInstall UCCX 15 0 1 UCOS 15.0.1.10000-27.sgn.iso](#))。
2. 15用のUCCX ISOファイルをダウンロードした後、SFTPサーバに配置できます。
3. 常にCLIを使用してUCCXをアップグレードすることをお勧めします。CLIを使用してUCCXをアップグレードするコマンドutils system upgrade initiate (パブリッシャで最初) を次に示します。



注：スイッチバージョンは実行しないでください

-
4. アップグレードがPubで完了したら、サブスクライバでutils system upgrade initiateを実行します。



注：スイッチバージョンは実行しないでください

-
5. アップグレード後にこれらのコマンドを実行して、アクティブおよび非アクティブなパーティションを確認します。

show version active : 現在のバージョンを表示。

show version inactive : 新しいバージョンを表示。

ステップ6：バージョンの切り替えの実行



注：バージョンの切り替えプロセスの前に、Unified CCXデータベースを外部から照会するすべてのサードパーティ製ウォールボードサーバとWFMサーバの電源が必ずオフになっていることを確認してください。これらのサーバは、データベース操作で競合を引き起こす可能性があります。

utils system switch-version (pubで最初)

すべてのサービスがパブリッシャ上で稼働していることを確認します。次に、Subに対して同じことを行います。

utils system switch-version (次にsub上)

サービスが起動するまで待ちます。

ステップ7：ライセンスの確認

CCX Administration > System > License Management

- ・ アップグレード前に無期限のプレミアムライセンスまたは標準ライセンスを使用していた場合、システムは最初にバックエンドでの登録を解除します。次に、ライセンスタイプを再度選択するように求められ、登録に進みます。
- ・ アップグレードの前にFlexライセンスを使用していた場合は、後でFlexライセンスを使用し続けます。

ステップ8：データベースレプリケーションの確認

1. アップグレード後のレプリケーションステータスを確認します。

プラットフォームレプリケーションを確認するには (最初にpub、次にsub) = utils dbreplication runtimestate

エンタープライズレプリケーションを確認するには (最初にpub、次にsub) = utils uccx dbreplication status

2. 正しく設定されていない場合は、Publisherから同じ設定をリセットします

プラットフォームの複製 : utils dbreplication reset all

エンタープライズレプリケーション : utils uccx dbreplication reset all

12.5(1)、12.5(1) SU1、および12.5(1) SU3からのアップグレードパスをサポート

他のサポート対象バージョンのアップグレードパス情報は次のとおりです

1. Obtain the pre-upgrade COP from <https://software.cisco.com/download/home/270569179>.

The following table lists the release versions and their corresponding COP files to upgrade to Release 15.0:

Table 2. Release Versions and COP Files for Unified CCX

Version	Release 15.0 Pre-Upgrade COP Name
12.5(1)	ucos.keymanagement.v01.cop.sgn
12.5(1) SU1	ucos.keymanagement.v02.cop.sgn
12.5(1) SU2	ucos.keymanagement.v02.cop.sgn
12.5(1) SU3	No COP required.

[ucos.keymanagement.v01.cop.sgn](#)

[ucos.keymanagement.v02.cop.sgn](#)

バージョン15にアップグレードする前に、現在のバージョンに該当するアップグレード前のCOPファイルをインストールし、前述の手順と同じ手順を実行します。

関連情報

[Cisco Unified Contact Center Expressインストールおよびアップグレードガイド、リリース15.0](#)

[Cisco Unified Contact Center Expressの仮想化](#)

[Cisco Unified Contact Center Expressソリューション、リリース15.0のリリースノート](#)

[15のUnified CCXソフトウェア互換性マトリックス](#)

[Cisco Unified Contact Center Express管理および操作ガイド、リリース15.0](#)

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。