

ASA トラブルシューティング ガイド : Syslog 宛先のログがない

目次

[概要](#)

[はじめに](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[機能情報](#)

[トラブルシューティング方法](#)

[データ分析](#)

[syslog 設定の確認](#)

[show logging queue の出力](#)

[一般的な問題](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、syslog をさまざまな宛先に送信する適応型セキュリティ アプライアンス (ASA) の機能に関する問題、さらに具体的には、次のような症状が見られる問題をトラブルシューティングする方法について説明します。

- Adaptive Security Device Manager (ASDM) へのリアルタイム ログインに時間がかかる。
- 1 つ以上の syslog の宛先で断続的に syslog が欠落する。

[はじめに](#)

[要件](#)

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

[使用するコンポーネント](#)

このドキュメントの情報は、Cisco ASA に基づいており、特定の ASA ソフトウェアバージョンには限定されません。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

機能情報

他のほとんどのシスコ デバイスと同様、ASA は複数の syslog の宛先へ syslog を送信できます。一般的に使用される宛先の一部を次に示します。

実行可能な数の宛先を使用することには、実際の利点があります。注意深く選ぶならば、ここに示すように、これらはその目的に基づいて、大きく 2 つの主なカテゴリに分類できます。

- Archival
- リアルタイムのデバッグ/トラブルシューティング

ほとんどのネットワークでは、1 つ以上のデバッグ宛先が必要な場合を除いて、アーカイブ宛先が有効であれば十分です。同時に、また頻繁に、情報 (レベル 6) 以上のような高いログ レベルで複数の syslog の宛先を同時に有効にすることにより問題が発生します。

トラブルシューティング方法

1 つ以上の宛先で syslog 情報の損失が生じる問題が発生する場合、2 つの点を調べる必要があります。

- [syslog 設定 \(show run logging の出力 \) を確認します。](#)
- [show logging queue の出力を調べます。](#)

データ分析

syslog 設定の確認

次の手順を実行します。

1. 検索する syslog メッセージが `no logging message <ID>` コマンドによって無効にされていないことを確認します。
2. 確認できたら、有効にされている syslog の宛先の数、および各ログがそれぞれに送信されるレベルを確認します。そのような設定の例を次に示します。 `logging enable`

```
logging timestamp
logging standby
logging console informational
logging buffered informational
logging trap informational
logging asdm informational
logging device-id hostname
logging host inside 172.16.110.32
```

この例では、ASA は情報レベル (レベル 6) で 4 つの異なる宛先に syslog を送信しています。

show logging queue の出力

上記のような設定を使用した場合に、複数の宛先が大量のログ メッセージを受信すると、ロギング キューのオーバーフローのために ASA が syslog メッセージをドロップする状態が生じる可能性があります。このような場合、次のような出力が表示されます。

```
ciscoasa# show logging queue Logging Queue length limit : 512 msg(s) 2352325 msg(s) discarded
due to queue overflow 0 msg(s) discarded due to memory allocation failure Current 512 msg on
```

queue, 512 msgs most on queue

デフォルトでは、ロギング キューは 512 個のメッセージを保持します。

一般的な問題

syslog メッセージが記録されていない問題が発生する場合は、次のオプションを検討します。

- コンソール ロギングを無効にします。コンソールへのロギングは通常の運用では有効にすべきではありません。コンソール ロギングを使用するのは、ロギング レベルが低いまたはトラフィックが少ない状況でリアルタイムトラブルシューティングを行う場合に限定する必要があります。高いレートでコンソールへのロギングが行われると、ロギング プロセスでメッセージが大幅にレート制限されます。コンソールでは 9600 bps でしかメッセージをロギングすることができず、コンソールが画面に出力できる量よりも多くのログをコンソールにダンプしようとするまでログを記録しません。この場合、ログはロギング キューにバッファされ始めます。ロギング キューがいっぱいになると、メッセージはテールドロップされます。
- ロギング キューのサイズを 512 より大きくします。最大ロギング キューは、ASA-5505 では 1024、ASA-5510 では 2048、それ以外のプラットフォームでは 8192 です。注：ロギング キューは syslog の「バースト」に使用されます。syslog の持続レートが、ASA が複数の宛先に転送できるレートよりも速い場合、ロギング キューの制限がなくても十分な大きさになります。
- アーカイブの対象にしない個々の syslog メッセージを無効にします。 [no logging message <syslog id>](#) コマンドを発行して、個々の syslog を無効にします。
- ASA のディスク (フラッシュ) へのロギング メッセージに注意してください。フラッシュへの書き込みは、非常に時間のかかる処理になります。フラッシュへの過剰なロギングによって、ASA はメモリに syslog ファイルをバッファするようになり、最終的に使用可能なすべてのメモリ (RAM) を使い果たしてしまいます。さらに、フラッシュへの大量の syslog メッセージのロギングによって、CPU が上昇することもあります。フラッシュへのロギングはレベル 1 のメッセージのみにすることをお勧めします (これで重要なシステム イベントには対応できます)。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)