VPN電話の設定とトラブルシューティング

内容

概要 前提条件 要件 使用するコンポーネント 背景説明 設定 ASA の設定 CUCM の設定 トラブルシュート 収集するデータ 一般的な問題 ASA自己署名ID証明書の更新 ASAが楕円曲線(EC)暗号を選択 DTLS 接続の 失敗 証明書の更新後、電話機がASAに接続できない 電話機がDNS経由でASA URLを解決できない 電話機でVPNが有効にならない <u>電話機が登録されているが、通話履歴を表示できない</u> 関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco IP PhoneおよびCisco Unified Communications ManagerのVPN Phone機能を設定およびトラブルシューティングする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
- Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)
- AnyConnectバーチャルプライベートネットワーク(VPN)
- Cisco IP フォン

使用するコンポーネント

- 8861 14-0-1-0101-145
- ASAv 9.12(2)9

• CUCM 11.5.1.21900-40

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています 。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してく ださい。

背景説明

この記事のテスト環境には、8861、ASAv、およびCUCM 11.5.1が含まれますが、これらの製品 には、さまざまなバリエーションがあります。 使用している電話機モデルがVPN機能をサポー トしていることを確認するには、CUCMの[Phone Feature List]を確認する必要があります。 電話 機能リストを使用するには、ブラウザでCUCMパブリッシャにアクセスし、[Cisco Unified Reporting] > [Unified CM Phone Feature List]に移動します。 新しいレポートを生成し、ドロップ ダウンから電話機のモデルを選択します。 次に、図に示すように、[List Features]セクションで [Virtual Private Network Client]を検索する必要があります。

Unified CM Phone Feature List

Provides a complete list of features available to products supported by Unified CM. Created on Wed Apr 01 09:41:27 EDT 2020

Product:	Cisco 7962	v	
Feature:	All	N	
Reset	Submit	45	

Cluster Na	me Pu	iblisher Name/IP	
ucm1251	cuch	n1251	
t Features	;		
		www.rsy.raunanawanan	
cisco 7962	SCCP	Security By Default	
cisco 7962	SCCP	Security Encryption	
Cisco 7962	SCCP	Shared Line Appearance	
cisco 7962	SCCP	Show Speeddial Labels	
cisco 7962	SCCP	Single Button Barge	
isco 7962	SCCP	Size Safe on Phone Template	
isco 7962	SCCP	Support CAPF	
cisco 7962	SCCP	Trusted Device	
cisco 7962	SCCP	Use Generic Icon	
cisco 7962	SCCP	User Hold	
cisco 7962	SCCP	Video	
isco 7962	SCCP	Virtual Private Network Client	
cisco 7962	SIP	7915 12-Button Line Expansion Module	
isco 7962	SIP	7915 24-Button Line Expansion Module	
isco 7962	SIP	7916 12-Button Line Expansion Module	
		The second se	

VPN電話では、ASAとCUCMで適切な設定が必要です。 最初にどちらの製品から開始できます が、このドキュメントでは最初にASAの設定について説明します。

ASA の設定

手順1:ASAがVPN電話のAnyConnectをサポートするライセンスを取得していることを確認します 。 ASAで**show version**コマンドを使用すると、**Anyconnect for Cisco VPN Phoneが有効になって いるこ**とを次のスニペットで確認できます。

[output omitted] Licensed features for this platform: Maximum VLANs : 50 Inside Hosts : Unlimited Failover : Active/Standby Encryption-DES : Enabled Encryption-3DES-AES : Enabled Security Contexts : 0 Carrier : Enabled AnyConnect Premium Peers : 250 AnyConnect Essentials : Disabled Other VPN Peers : 250 Total VPN Peers : 250 AnyConnect for Mobile : Enabled AnyConnect for Cisco VPN Phone : Enabled Advanced Endpoint Assessment : Enabled Shared License : Disabled Total TLS Proxy Sessions : 500 Botnet Traffic Filter : Enabled Cluster : Disabled

この機能が有効になっていない場合は、ライセンスチームと協力して適切なライセンスを取得す る必要があります。 ASAがVPN電話をサポートしていることを確認したので、設定を開始でき ます。

注:設定セクションの下線が引かれたすべての項目は、変更可能な名前です。 これらの名前のほとんどは設定内の他の場所で参照されるため、後で必要になるため、これらのセクションで使用する名前(グループポリシー、トンネルグループなど)を覚えておくことが重要です。

ステップ2:VPNクライアントのIPアドレスプールを作成します。 これは、IP PhoneがASAに接続 するときに、このプールからIPアドレスを受信するという点で、DHCPプールに似ています。 プ ールは、ASAで次のコマンドを使用して作成できます。

ip local pool <u>vpn-phone-pool</u> 10.10.1.1-10.10.1.254 mask 255.255.255.0

また、別のネットワークまたはサブネットマスクを使用する場合は、これを変更することもでき ます。 プールを作成したら、グループポリシー(ASAとIP電話間の接続に関する一連のパラメー タ)を設定する必要があります。

group-policy vpn-phone-policy internal

group-policy vpn-phone-policy属性

split-tunnel-policy tunnelall

ステップ3:AnyConnectが有効になっていない場合は、有効にする必要があります。 これを行う には、外部インターフェイスの名前を知っている必要があります。 通常、このインターフェイス の名前はoutside(スニペットに示されているように)ですが、設定可能であるため、適切なイン ターフェイスがあることを確認してください。show ipを実行して、インターフェイスのリストを 表示します。

sckiewer-ASAv# show ip System IP Addresses: Interface Name IP address Subnet mask Method GigabitEthernet0/0 outside 172.16.1.250 255.255.255.0 CONFIG GigabitEthernet0/1 inside 172.16.100.250 255.255.255.0 CONFIG Current IP Addresses: Interface Name IP address Subnet mask Method GigabitEthernet0/0 outside 172.16.1.250 255.255.255.0 CONFIG GigabitEthernet0/1 inside 172.16.100.250 255.255.255.0 CONFIG この環境では、外部インターフェイスの名前はoutsideであるため、これらのコマンドはそのイン ターフェイスでAnyConnectを有効にします。

webvpn

<u>外部を有効にする</u> anyconnect enable

ステップ4:新しいトンネルグループを設定して、以前に作成したグループポリシーを、特定の URLに接続するすべてのクライアントに適用します。 スニペットの3行目と4行目の前に作成し たIPアドレスプールとグループポリシーの名前に注目してください。 IPアドレスプールまたはグ ループポリシーの名前を変更した場合は、修正した名前で誤った値を置き換える必要があります

tunnel-group vpn-phone-group type remote-access tunnel-group vpn-phone-group general-attributes address-pool vpn-phone-pool default-group-policy vpn-phone-policy tunnel-group vpn-phone-group webvpn-attributes 認証証明書

group-url https://asav.sckiewer.lab/phone enable

グループURLの名前ではなく、IPアドレスを使用できます。 これは通常、電話機がASAの完全修 飾ドメイン名(FQDN)を解決できるDNSサーバにアクセスできない場合に行われます。 また、こ の例では証明書ベースの認証が使用されていることも確認できます。 ユーザ名/パスワード認証 も使用できますが、このドキュメントの範囲外であるASAに関する要件が多くあります。

この例では、DNSサーバにAレコードasav.sckiewer.lab - 172.16.1.250があり、show ip出力から outsideという名前のインターフェイスに172.16.1.250が設定されていることがわかりますです。 設定は次のようになります。

crypto ca trustpoint asa-identity-cert

登録セルフ

subject-name CN=asav.sckiewer.lab

ssl trust-point asa-identity-cert outside

注意すべき点がいくつかあります。

- asa-identity-certという名前の新しいトラストポイントが作成され、サブジェクト名が適用されました。 これにより、このトラストポイントから生成された証明書は、指定されたサブジェクト名を使用します
- 次に、「crypto ca enroll <u>asa-identity-cert</u>」コマンドを使用すると、ASAは自己署名証明書を 生成し、そのトラストポイントに保存できます
- 3. 最後に、ASAはトラストポイント内の証明書を、外部インターフェイスに接続するすべての デバイスに提示します

ステップ5:ASAがIP Phoneの証明書を信頼できるように、必要なトラストポイントを作成します 。まず、IPフォンで製造元でインストールされる証明書(MIC)またはローカルで有効な証明書 (LSC)が使用されているかどうかを確認する必要があります。 デフォルトでは、LSCがインスト ールされていない限り、すべての電話機がセキュア接続にMICを使用します。 CUCM 11.5.1以降 では、[Unified CM Administration] > [Device] > [Phone]で検索を実行して、LSCがインストールさ れているかどうかを確認できます。一方、古いバージョンのCUCMでは、各電話機のセキュリテ ィ設定を物理的に確認する必要があります。 CUCM 11.5.1では、フィルタを追加(またはデフ ォルトフィルタを変更)する必要があることに注意してください。 [LSC Issued By]列にNAが含 まれるデバイスは、LSCがインストールされていないため、MICを使用します。

Find and List Phones									
👍 Add New 🏢 Select All 🔛 O	ear Al 🔆 Delete Selected	省 Resel Selected 🥜 Apply G	Config to Salacted						
Statua			<u>ل</u>						
Phone (2 - 6 of 6)									
Find Phone where Device Name	begins with	n v							
LSC Issued By	 begins with 	h v	Find Clear Filter 🌩	-					
		Select item or enter sear	ich text. 👳						
	Device Name(Line) *	Description	Extension Owner User 10	LSC Status	LSC Expires	LSC Issued By	LSC Issuer Expires By	CAPP Auth String	Denice P
	BETAAAAAAAAAAAAA			None	NA.	NA	NA		SIP
	SERGEDIOSSINE	Auto 3010	2010	None	NA	NA	NA.		SIP
	SEPGE2C784085CE	Auto 3006	43752	None	NA.	NA	NA		SUP
	5576C1536F27068	Auto 3009	2009	Troubleshoot Success	62/17/2025	CAPT-09999356F	08/01/2024		SIP
	S27A48439C33A7C	Auto 3013	2013	None	NA	NA	NA		SIP
	UCICK7006	INITIAL_INBOUND_CCG-1		None	NA	NA	NA.		SCCP
Add New Select All Clear A	Delete Selected Re	ant Selected Apply Config to	Selected						

電話機が図で強調表示されているように見える場合、ASAが電話機の証明書をセキュア接続に対して検証するために、CUCMパブリッシャのCAPF証明書をASAにアップロードする必要があります。 LSCがインストールされていないデバイスを使用する場合は、Cisco Manufacturing CertificatesをASAにアップロードする必要があります。 これらの証明書は、CUCMパブリッシャの[Cisco Unified OS Administration] > [Security] > [Certificate Management]にあります。

注:これらの証明書の一部が複数の信頼ストア(CallManager-trustおよびCAPF-trust)で確 認できます。 これらの正確な名前を持つ証明書を選択する必要がある限り、証明書をダウ ンロードする信頼ストアは関係ありません。

- ・Cisco_Root_CA_2048 <MIC SHA-1ルート
- Cisco_Manufacturing_CA < MIC SHA-1中間体
- ・Cisco_Root_CA_M2 <MIC SHA-256ルート
- Cisco_Manufacturing_CA_SHA2 < MIC SHA-256中間体
- CUCMパブリッシャ<LSCからのCAPF

Certificate List (1 - 1 of 1)						
Find Certificate List when Certificate Vis exactly CAPF Find Clear Filter 🕹 🚥						
Certificate *	Common Name	Type	Distribution	Issued By		
CAPF	CAPF-bf1846f2	Self-signed	CAPF-bf1846f2	CAPF-bf1846f2		
Generate Self-signed Upload	Certificate/Certificate chain Gen	erate CSR Download C	58			

MICに関しては、79xxシリーズや99xxシリーズなどの古い電話機モデルではSHA-1証明書チェーンを使用し、88xxシリーズなどの新しい電話機モデルではSHA-256証明書チェーンを使用します。 電話機が使用する証明書チェーンをASAにアップロードする必要があります。

必要な証明書を入手したら、次のコマンドでトラストポイントを作成できます。

crypto ca trustpoint cert1

登録端末

crypto ca authenticate cert1

最初のコマンドは、cert1という名前のトラストポイントを作成します。crypto ca authenticateコ マンドを使用すると、base64でエンコードされた証明書をCLIに貼り付けることができます。 こ れらのコマンドは、ASA上の適切なトラストポイントを取得するために必要な回数だけ実行でき ますが、証明書ごとに新しいトラストポイント名を使用してください。

ステップ6:次のコマンドを発行して、ASA ID証明書のコピーを取得します。

crypto ca export asa-identity-cert identity-certificate

これにより、asa-identity-certという名前のトラストポイントのID証明書がエクスポートされます。 必ず名前を調整して、ステップ4で作成したトラストポイントと一致するようにします。

ASAの完全なラボ設定を次に示します。

ip local pool vpn-phone-pool 10.10.1.1-10.10.1.254 mask 255.255.255.0

group-policy vpn-phone-policy internal
group-policy vpn-phone-policy attributes
split-tunnel-policy tunnelall
vpn-tunnel-protocol ssl-client

webvpn

enable outside anyconnect enable

```
tunnel-group vpn-phone-group type remote-access
tunnel-group vpn-phone-group general-attributes
    address-pool vpn-phone-pool
    default-group-policy vpn-phone-policy
```

```
tunnel-group vpn-phone-group webvpn-attributes
    authentication certificate
    group-url https://asav.sckiewer.lab/phone enable
```

ssl trust-point asa-identity-cert outside

この時点でASAの設定は完了しており、CUCMの設定に進むことができます。 収集したASA証明 書のコピーと、トンネルグループセクションで設定したURLが必要です。

CUCM の設定

ステップ1:CUCMで、[Cisco Unified OS Administration] > [Security] > [Certificate Management]に 移動し、ASA証明書をphone-vpn-trustとしてアップロードします。

Certificate List				
Generate Self-signed	🍐 Upload Certificate/Certificate chain [🖡 Download CTL 🔋 G	enerate CSR	
Status				
1 records found				
Certificate List (1 -	1 of 1)			
continente cist (1	10.1			_
Find Certificate List where	Certificate \checkmark begins with \checkmark	phone-vpn	Find Clear Filter 💠	-
Certificate	. Со	mmon Name	Туре	
Phone-VPN-trust	asav.sckiewer.lab		Self-signed	
Generate Self-signed	Upload Certificate/Certificate chain	Download CTL G	enerate CSR	

ステップ2:これが完了したら、[Cisco Unified CM Administration] > [Advanced Features] > [VPN] > [VPN Profile]に移動して、新しいプロファイルを作成します。 このセクションには正しい設定 も間違いもありません。各設定の目的を理解することが重要です。

- Enable Auto Network Detect: この機能を有効にすると、電話機の電源がオンになると、電 話機からTFTPサーバにpingが送信されます。 このpingに対する応答を受信すると、VPNは 有効になりません。 このpingに対する応答を電話機が受信しない場合は、VPNを有効にし ます。 この設定を有効にすると、VPNを手動で有効にすることはできません。
- 2. **ホストIDの確認**:このチェックボックスがオンの場合、電話機は設定ファイル (<u>https://asav.sckiewer.lab/phone</u>を使用)からVPN URLを検査し、ホスト名またはFQDNが ASAが提示する証明書内の共通名(CN)またはSANエントリと一致することを確認します。
- 3. **認証方式**:ASAへの接続に使用される認証方式のタイプを制御します。 このドキュメントの 設定例では、証明書ベースの認証が使用されています。
- 4. Password Persistence: このオプションが有効になっている場合、ログインの失敗が発生す るか、クライアントが手動でパスワードをクリアするか、電話機がリセットされるまで、ク ライアントのパスワードが電話機に保存されます。

VPN Profile Configuration				
Save 🗙 Delete 🗋 Copy 🕂 Add New				
_ Status				
i Status: Ready				
VPN Profile Information				
Name* VPN_Profile				
Description				
Enable Auto Network Detect				
Tunnel Parameters				
MTU* 1290				
Fail to Connect* 30				
Enable Host ID Check				
Client Authentication				
Client Authentication Method* Certificate				
Enable Password Persistence				
Save Delete Copy Add New				

ステップ3:次に、[Cisco **Unified CM Administration] > [Advanced Features] > [VPN] > [VPN Gateway]** に移動します。 VPNゲートウェイのURLがASA設定と一致していることを確認し、図 に示すように、証明書を一番上のボックスから一番下のボックスに移動する必要があります。

VPN Gateway Configura	ition
Save	
Status	
i Status: Ready	
VPN Gateway Informati	ion
VPN Gateway Name*	asav.sckiewer.lab
VPN Gateway Description	
VPN Gateway URL*	https://asav.sckiewer.lab/phone
VPN Gateway Certificat	65
VPN Certificates in your Tr	ruststore
	× A
VPN Certificates in this Lo	cation* SUBJECT: 2.5.4.5=#130b394144563639334c50454c+1.2.840.113549.1.9.2=#160d73636b69657765722d4153417
	×

ステップ4:これが保存されたら、[Cisco Unified CM Administration] > [Advanced Features] > [VPN] > [VPN Group]に移動し、作成したゲートウェイを[Selected VPN Gateways in this VPN Group]ボックスに移動します。

VPN Group Configuration	
Save	
⊂ Status	
i Status: Ready	
┌ VPN Group Information	
VPN Group Name* asav.sckiewer.lab	
VPN Group Description	
VPN Gateway Information	
All Available VPN Gateways	^
	\sim
Selected VPN Gateways in this VPN Group asav.sckiewer.lab	^
	X
	~

ステップ5:VPN設定が完了したら、[Cisco **Unified CM Administration] > [Device] > [Device** Settings] > [Common Phone Profile]**に移動します**。 ここで、目的のVPN電話で使用するプロファ イルをコピーし、名前を変更して、VPNグループとVPNプロファイルを選択し、新しいプロファ

イルを保存する必要があります。

Common Phone Profile Configuration							
Save							
Status							
i Status: Ready							
Common Phone Profile Inf	ormation —						
Name*	Standard Co	mmon Phone Profile - VPN_Au	uto-On				
Description	Standard Co	mmon Phone Profile - VPN_Au	uto-On				
Local Phone Unlock Password							
DND Option*	Ringer Off		~	1			
DND Incoming Call Alert*	Beep Only		~]			
Feature Control Policy	< None >]				
Wi-Fi Hotspot Profile	< None >			View Details			
Enable End User Access to	Phone Backg	ground Image Setting					
Secure Shell Information-							
Secure Shell User							
Secure Shell Password							
Phone Personalization Info	ormation —						
Phone Personalization*	Phone Personalization* Default ~						
Always Use Prime Line* Default							
Always Use Prime Line for Voice Message Default							
Services Provisioning*		Default		~			
-VPN Information							
VPN Group VPN_Group_1		~					
VPN Profile VPN_Profile		~					

ステップ6:最後に、この新しいプロファイルを電話機に適用し、内部ネットワーク上にある電話 機をリセットする必要があります。 これにより、電話機は、ASA証明書ハッシュやVPN URLな ど、この新しい設定をすべて受信できます。

注:電話機をテストする前に、電話機に「代替TFTP」サーバが設定されていることを確認 する必要があります。 ASAは電話機にオプション150を提供しないため、TFTP IPを電話機 に手動で設定する必要があります。

ステップ7:VPN電話をテストし、ASAに正常に接続して登録できることを確認します。 show vpn-sessiondb anyconnectを使用して、トンネルがASAでアップ状態であることを確認できます。

sckiewer-ASA	7#	show vpn-sessiondb anyconnect						
Session Type: AnyConnect								
Username	:	CP-8841 SEP682C7B40B5CE						
Index	:	3						
Assigned IP	:	10.10.1.131 Public IP : 192.168.1.52						
Protocol		AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel						
License		AnyConnect Premium, AnyConnect for Cisco VPN Phone						
Encryption	:	AnyConnect-Parent: (1) AES256 SSL-Tunnel: (1) AES256 DTLS-Tunnel: (1) AES256						
Hashing		AnyConnect-Parent: (1) SHA1 SSL-Tunnel: (1) SHA1 DTLS-Tunnel: (1) SHA1						
Bytes Tx		4275771 Bytes Rx : 32476192						
Group Policy	:	VPN-Phone Tunnel Group : VPN-Phone						
Login Time	:	01:07:39 UTC Fri Mar 27 2020						
Duration		4d 1h:56m:42s						
Inactivity	:	0h:00m:00s						
VLAN Mapping		N/A VLAN : none						
Audt Sess ID	:	0e3051fa000030005e7d51db						
Security Grp	:	none						

トラブルシュート

収集するデータ

VPN Phoneの問題をトラブルシューティングするには、次のデータが推奨されます。

 ASA Debugs: logging buffered debuglogging debug-tracedebug crypto ca transactions 255debug crypto ca messages 255debug crypto ca 255debug webvpn 255debug webvpn anyconnect 255

•電話コンソールのログ(または電話がサポートしている場合はPRT – 詳<u>細情報はこちら</u>) デバッグを有効にして問題を再現すると、デバッグ出力には常に711001が含まれるため、次のコ マンドを使用して出力を表示できます。

show log | i 711001

一般的な問題

注:このセクションでは、VPN電話として導入されるより一般的な電話シリーズの1つであ るため、ログスニペットは8861電話からのものです。 他のモデルでは、ログに異なるメッ セージを書き込むことができることを覚えておいてください。

ASA自己署名ID証明書の更新

ASA ID証明書の有効期限が切れる前に、新しい証明書を生成して電話機にプッシュする必要があります。 VPN電話に影響を与えずに実行するには、次のプロセスを使用します。

ステップ1:新しいID証明書の新しいトラストポイントを作成します。

crypto ca trustpoint asa-identity-cert-2

登録セルフ

subject-name CN=asav.sckiewer.lab

crypto ca enroll <u>asa-identity-cert-2</u>

ステップ2:この時点で、ASAの新しいID証明書が作成されますが、どのインターフェイスでも使用されていません。 この新しい証明書をエクスポートし、CUCMにアップロードする必要があります。

crypto ca export <u>asa-identity-cert-2</u> identity-certificate

ステップ3:新しいID証明書を取得したら、Cisco Unified OS Administration > Security > Certificate Management > Uploadでphone-VPN-trustとしてCUCMノードのいずれかにアップロー ドします。

注:現在のphone-VPN-trust証明書は、最初にアップロードされたCUCMノードにのみ存在 します(一部の証明書のような他のノードには自動的に伝搬されません)。 CUCMバージ ョンが<u>CSCuo58506</u>の影響を受ける場合は、新しいASA証明書を別のノードにアップロード する必要があります。

ステップ4:新しい証明書がクラスタ内のいずれかのノードにアップロードされたら、CUCM Publisherで[**Cisco Unified CM Administration] > [Advanced Features] > [VPN] > [VPN Gateway]に** 移動します

ステップ5:適切なゲートウェイを選択します。

ステップ6:一番上のボックスで証明書(アップロードしたばかりの証明書)を選択し、下矢印を 選択して下に移動します(これにより、TFTPはその証明書をVPN Phoneの設定ファイルに追加 できます)。

ステップ7:完了したら、すべてのVPN電話をリセットします。 プロセスのこの時点で、ASAは 古い証明書を提示するため、電話機は接続できますが、新しい証明書と古い証明書の両方を含む 新しい設定ファイルを取得します。

ステップ8:これで、新しい証明書をASAに適用できます。 これを行うには、新しいトラストポ イントの名前と外部インターフェイスの名前が必要です。次に、この情報を使用して次のコマン ドを実行します。

ssl trust-point asa-identity-cert-2 outside

注:ブラウザでwebvpn URLに移動して、ASAが新しい証明書を提示することを確認できま す。外部の電話機がアドレスに到達するには、そのアドレスがパブリックに到達可能であ る必要があるため、PCもアドレスに到達できます。 その後、ASAがブラウザに提示する証 明書を確認し、新しい証明書であることを確認できます。

ステップ9:新しい証明書を使用するようにASAを設定したら、テスト用の電話機をリセットし、 ASAに接続して登録できることを確認します。 電話機が正常に登録されると、すべての電話機を リセットし、ASAに接続して登録できることを確認できます。 証明書の変更後、ASAに接続され ている電話機は接続されたままになるため、このプロセスが推奨されます。 最初に1台の電話機 で証明書の更新をテストすると、設定の問題が多数の電話機に影響するリスクが低くなります。 最初のVPN電話がASAに接続できない場合、他の電話が接続されたままの状態で、トラブルシュ ーティングのために電話またはASAからログを収集できます。 ステップ10:電話機が新しい証明書に接続して登録できることを確認したら、古い証明書を CUCMから削除できます。

ASAが楕円曲線(EC)暗号を選択

ASAは9.4(x)以降で楕円曲線(EC)暗号化をサポートしているため、ASAを9.4(x)以降にアップグレ ードした後に、以前に動作していたVPN電話で障害が発生することがよくあります。 これは、 ASAが新しい電話機モデルとのTLSハンドシェイク中にEC暗号を選択するために発生します。 通常、前のASAバージョンがECをサポートしていなかったため、電話機が接続するインターフェ イスに関連付けられたRSA証明書があります。 この時点で、ASAはEC暗号を選択しているため 、接続にRSA証明書を使用できないため、RSAではなくECアルゴリズムで作成する一時的な自己 署名証明書を電話機に生成して送信します。 この一時証明書は電話機で認識されないため、接続 は失敗します。 これは、88xxの電話ログでかなり簡単に確認できます。

2101 NOT Mar 30 12:23:21.331861 (393:393) VPNC: -protocol_handler: current cipher -> ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA

2102 NOT Mar 30 12:23:21.331871 (393:393) VPNC: -protocol_handler: new cipher -> ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA

電話機のログには、「新しい暗号」行にEC暗号が含まれているため、ASAがこの接続に対して EC暗号を選択したことが示され、これが接続に失敗します。

AESを選択したシナリオでは、次のように表示されます。

2691 NOT Mar 30 12:18:19.016923 (907:907) VPNC: -protocol_handler: current cipher -> ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA 2690 NOT Mar 30 12:18:19.016943 (907:907) VPNC: -protocol_handler: new cipher -> **AES256-**SHA:AES128-SHA

詳細については、CSCuu02848を参照して<u>ください</u>。

この問題を解決するには、電話機が使用するTLSバージョンのASAでEC暗号を無効にします。 各電話機モデルがサポートするTLSバージョンの詳細については、次のサイトを参照してください。

Table 6 lists the TLS versions supported by the Cisco IP phones.

Table 6. TLS version support

Phone Models						
Version	7900	6900, 8900, 9900	7811, 7821, 7841, 7861	8811, 8821, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865		
TLS 1.0	Yes	Yes	Yes	Yes		
TLS 1.2	No	No	Yes	Yes		
Disable TLS 1.0 and TLS 1.1 with https for web access*	No	No	Yes	Yes		
Selectively Disable TLS cipher suites used by TLS connection or handshake**	No	No	Yes	Yes		

With 12.1 firmware

** With 12.5 firmware

環境に関連するTLSバージョンがわかったら、ASAで次のコマンドを実行して、それらのバージョンのEC暗号を無効にできます。

ssl cipher tlsv1 custom "AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA" ssl cipher tlsv1.1 custom "AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA" ssl cipher tlsv1.2 custom "AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA" ssl cipher tlsv1 custom "AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-GCM-SHA384:AES256-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA"

IP電話はデフォルトでDTLS(Datagram Transport Layer Security)を使用するため、DTLSの cipher文と電話機に関連するTLSバージョンを実行する必要があることに注意してください。 ま た、これらの変更はASAでのグローバルな変更であるため、これらのTLSバージョンを使用する 他のAnyConnectクライアントによってEC暗号がネゴシエートされないことを理解することが重 要です。

DTLS接続の失敗

場合によっては、VPN電話がDTLSを使用してASAへの接続を確立できません。 電話機が DTLSを使用しようとしたが失敗した場合、電話機はDTLSが有効であることを認識しているため 、DTLSを何度も試行し続けます。これは88xx電話機のログに表示されます。

3249 ERR Mar 29 15:22:38.949354 (385:385) VPNC: -dtls_state_cb: DTLSv0.9: write: alert: fatal:illegal parameter 3250 NOT Mar 29 15:22:38.951428 (385:385) VPNC: -vpnc_set_notify_netsd : cmd: 0x5 event: 0x40000 status: 0x0 error: 0x0 3251 ERR Mar 29 15:22:38.951462 (385:385) VPNC: -alert_err: DTLS write alert: code 47, illegal parameter 3252 ERR Mar 29 15:22:38.951489 (385:385) VPNC: -create_dtls_connection: SSL_connect ret -1, error 1 3253 ERR Mar 29 15:22:38.951506 (385:385) VPNC: -DTLS: SSL_connect: SSL_ERROR_SSL (error 1) 3254 ERR Mar 29 15:22:38.951552 (385:385) VPNC: -DTLS: SSL_connect: error:140920C5:SSL routines:ssl3_get_server_hello:old session cipher not returned 3255 ERR Mar 29 15:22:38.951570 (385:385) VPNC: -create_dtls_connection: DTLS setup failure, cleanup 3256 WRN Mar 29 15:22:38.951591 (385:385) VPNC: -dtls_state_cb: DTLSv0.9: write: alert: warning:close notify 3257 ERR Mar 29 15:22:38.951661 (385:385) VPNC: -do_dtls_connect: create_dtls_connection failed 3258 ERR Mar 29 15:22:38.951722 (385:385) VPNC: -protocol_handler: connect: do_dtls_connect failed 3259 WRN Mar 29 15:22:38.951739 (385:385) VPNC: -protocol_handler: connect : err: SSL success DTLS fail 「ASA Selecting Elliptic Curve (EC) Cipher」セクションで説明したのと同じ問題が原因 これは、

である可能性があり、DTLSでEC暗号を無効にする必要があります。その他にも、DTLSを無効 にして、VPN電話が代わりにTLSを使用するようにすることもできます。これは、すべてのトラ フィックがUDPではなくTCPを使用してオーバーヘッドが増加することを意味するため、理想的 ではありません。ただし、一部のシナリオでは、設定の大部分が問題なく、DTLS固有の問題で あることを少なくとも確認できるため、これは適切なテストです。これをテストする場合は、管 理者が通常VPN電話に固有のグループポリシーを使用するため、グループポリシーレベルで行う のが最善です。これにより、他のクライアントに影響を与えずに変更をテストできます。

group-policy <u>vpn-phone-policy属</u>性 webvpn anyconnect ssl dtls none

DTLS接続の成功を妨げるもう1つの一般的な設定の問題は、電話機が同じ暗号でTLSおよび DTLS接続を確立できない場合です。 ログの抜粋の例 :

%%%%% TLS Ciphers Offered
3905 NOT Apr 01 20:14:22.741838 (362:362) VPNC: -protocol_handler: new cipher -> ECDHE-RSAAES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES256-SHA:AES128-SHA

%%%%% DTLS Ciphers Offered 4455 NOT Apr 01 20:14:23.405417 (362:362) VPNC: -process_connect: x-dtls-ciphersuite: AES128-SHA 4487 NOT Apr 01 20:14:23.523994 (362:362) VPNC: -create_dtls_connection: cipher list: AES128-SHA

%%%% DTLS connection failure
4496 WRN Apr 01 20:14:53.547046 (362:474) VPNC: -vpnc_control: conn timer expired at:1585772093,
to abort connect

4497 NOT Apr 01 20:14:53.547104 (362:474) VPNC: -abort_connect: in dtls setup phase

スニペットの最初の行で提供されるTLS暗号を確認できます。 両側でサポートされている最も安 全なオプションが選択されています(ログには選択が表示されませんが、ログスニペットから少 なくともAES-256であると推測できます)。 また、提供されるDTLS暗号化はAES128のみであ ることも確認できます。 選択したTLS暗号はDTLSで使用できないため、接続は失敗します。 こ のシナリオの修正は、ASA設定で同じ暗号をTLSおよびDTLSに使用できるようにすることです。

証明書の更新後、電話機がASAに接続できない

新しいASA ID証明書をphone-vpn-trustとしてCUCMにアップロードして、電話機がこの新しい証 明書のハッシュを取得できるようにすることが非常に重要です。 このプロセスに従わない場合は 、アップデート後にVPN PhoneがASAに接続しようとすると、電話機に信頼できない証明書が提 示されるため、接続が失敗します。 ASA証明書の更新後、証明書が変更されても電話機が切断さ れないため、数日または数週間後に発生する可能性があります。 ASAが電話機からキープアライ ブを受信し続ける限り、VPNトンネルはアップしたままです。 そのため、ASA証明書が更新さ れているものの、新しい証明書が最初にCUCMに配置されていないことを確認した場合は、次の 2つのオプションがあります。

- 1. 古いASA ID証明書がまだ有効である場合は、ASAを古い証明書に戻し、このドキュメント で説明されている手順に従って証明書を更新します。 新しい証明書をすでに生成している 場合は、証明書の生成セクションをスキップできます。
- 2. 古いASA ID証明書の有効期限が切れた場合は、新しいASA証明書をCUCMにアップロード し、電話機を内部ネットワークに戻して、新しい証明書ハッシュで更新された設定ファイル を受信する必要があります。

電話機がDNS経由でASA URLを解決できない

ー部のシナリオでは、管理者がIPアドレスではなくホスト名を使用してVPN URLを設定します。 この処理を行う場合、電話機は名前をIPアドレスに解決するためにDNSサーバを持つ必要があり ます。 このスニペットでは、電話機が2つのDNSサーバ(192.168.1.1と192.168.1.2)で名前を解決 しようとしたが、応答を受信しなかったことがわかります。 30秒後、電話機に「 DnsLookupErr:」が出力されます

```
3816 NOT Mar 3 15:38:03.819168 VPNC: -do_login: URL -> https://asav.sckiewer.lab/phone
. . .
3828 INF Mar 3 15:38:03.834915 dnsmasq[322]: query[A] asav.sckiewer.lab from 127.0.0.1
3829 INF Mar 3 15:38:03.835004 dnsmasq[322]: forwarded asav.sckiewer.lab to 192.168.1.1
3830 INF Mar 3 15:38:03.835030 dnsmasq[322]: forwarded asav.sckiewer.lab to 192.168.1.1
3831 INF Mar 3 15:38:17.845305 dnsmasq[322]: query[A] asav.sckiewer.lab from 127.0.0.1
3832 INF Mar 3 15:38:17.845352 dnsmasq[322]: forwarded asav.sckiewer.lab to 192.168.1.1
3833 INF Mar 3 15:38:17.845373 dnsmasq[322]: forwarded asav.sckiewer.lab to 192.168.1.2
3834 INF Mar 3 15:38:31.854834 dnsmasq[322]: query[A] asav.sckiewer.lab from 127.0.0.1
3835 INF Mar 3 15:38:31.854893 dnsmasq[322]: forwarded asav.sckiewer.lab to 192.168.1.1
3836 INF Mar 3 15:38:31.855213 dnsmasq[322]: forwarded asav.sckiewer.lab to 192.168.1.2
3837 ERR Mar 3 15:38:32.864376 VPNC: -parse_url: gethostbyname failed <asav.sckiewer.lab>
3838 NOT Mar 3 15:38:32.864435 VPNC: -vpnc_set_notify_netsd : cmd: 0x5 event: 0x40000 status:
0x0 error: 0x0
3839 ERR Mar 3 15:38:32.864464 VPNC: -do_login: parse URL failed ->
https://asav.sckiewer.lab/phone
3840 NOT Mar 3 15:38:32.864482 VPNC: -vpn_stop: de-activating vpn
3841 NOT Mar 3 15:38:32.864496 VPNC: -vpn_set_auto: auto -> auto
3842 NOT Mar 3 15:38:32.864509 VPNC: -vpn_set_active: activated -> de-activated
3843 NOT Mar 3 15:38:32.864523 VPNC: -set_login_state: LOGIN: 1 (TRYING) --> 3 (FAILED)
3844 NOT Mar 3 15:38:32.864538 VPNC: -set_login_state: VPNC: 1 (LoggingIn) --> 3 (LoginFailed)
3845 NOT Mar 3 15:38:32.864561 VPNC: -vpnc_send_notify: notify type: 1 [LoginFailed]
3846 NOT Mar 3 15:38:32.864580 VPNC: -vpnc_send_notify: notify code: 32 [DnsLookupErr]
3847 NOT Mar 3 15:38:32.864611 VPNC: -vpnc_send_notify: notify desc: [url hostname lookup err]
これは通常、次のいずれかを示します。
```

1. 電話機に無効なDNSサーバがあります

2. 電話機がDHCP経由でDNSサーバを受信しなかったか、手動で設定されていない

この問題を解決するには、次の2つのオプションがあります。

- 1. 電話機の設定をチェックして、外部のDHCPサーバからDNSサーバを受信するか、電話機の DNSサーバがASA設定で使用される名前を解決できることを確認します
- 2. DNSが不要になるように、ASA設定とCUCMのURLをIPアドレスに変更します

電話機でVPNが有効にならない

このドキュメントで前述したように、Auto Network Detect(自動検出;自動ネットワーク検出)により、電話機はTFTPサーバにpingを実行し、応答を確認します。 電話機が内部ネットワー クにある場合、VPNなしでTFTPサーバに到達できるため、電話機がpingに対する応答を受信する と、VPNは有効になりません。 電話機が内部ネットワーク上にない場合、pingは失敗するため、 電話機はVPNを有効にしてASAに接続します。 クライアントのホームネットワークは、DHCP経 由で電話にオプション150を提供するように設定されず、ASAもオプション150を提供できないた め、「代替TFTP」がVPN電話の要件であることに注意してください。

ログでは、いくつかの点を確認します。

- 1. 電話機はCUCM TFTPサーバのIPにpingを実行しますか。
- 2. 電話機はpingに対する応答を受信しますか。
- 3. pingに対する応答を受信しない電話機はVPNを有効にしますか。

これらの項目をこの順序で表示することが重要です。 電話機が誤ったIPに対してpingを実行し、 応答を受信するシナリオでは、電話機がVPNを有効にしないため、ASAでデバッグを有効にして も意味がありません。 不要なログ分析を防止できるように、これら3つの点をこの順序で検証し ます。 pingが失敗し、その後VPNが有効になると、88xx電話ログに次のように表示されます。 5645 NOT Mar 27 11:32:34.630109 (574:769) JAVA-vpnAutoDetect: ping time out 5647 DEB Mar 27 11:32:34.630776 (710:863) JAVA-configmgr MQThread|cip.vpn.VpnStateHandler:? -VpnStateHandler: handleVPN_ENABLED_STATE()

電話機が登録されているが、通話履歴を表示できない

電話機で代替TFTPが有効になっており、正しいTFTP IPが設定されていることを確認します。 代替TFTPはVPN電話の要件です。これは、ASAがオプション150を提供できないためです。

関連情報

• <u>テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems</u>