



CLI エラー メッセージ

この付録では、CLI エラー メッセージと CLI 検証エラー メッセージの一覧を示します。次の項があります。

- [CLI エラー メッセージ \(P. A-1\)](#)
- [CLI 検証エラー メッセージ \(P. A-4\)](#)

CLI エラー メッセージ

表 A-1 は、CLI エラー メッセージを示しています。

表 A-1 CLI エラー メッセージ

エラー メッセージ	理由	コマンド
Invalid command received.	.conf ファイルおよびコードが非同期です。これは実際に発生してはならない事態です。	すべてのコマンド
Invalid port number was entered.	範囲外のポート番号が URL に入力されました。	copy、upgrade、show tech-support
Invalid scheme was entered.	内部テーブルが非同期です。これは実際に発生してはならない事態です。	copy、upgrade、show tech-support
Unknown scheme was entered.	無効な方式が URL に入力されました。	copy、upgrade、show tech-support
The filename <file> is not a valid upgrade file type.	使用しているプラットフォームおよびバージョンに適切でないファイルをインストールしようとしています。	upgrade
idsPackageMgr: digital signature of the update was not valid.	シグニチャ アップデートまたはサービスパックが破損しています。TAC にお問い合わせください。	upgrade
Cannot create a new event-action-rules configuration. "rules0" is currently the only configuration allowed.	サービス イベント アクションのルールに対して、無効な論理インスタンス名が入力されました。 ¹	service event-action-rules
Cannot create a new signature-definition configuration. "sig0" is currently the only configuration allowed.	サービス シグニチャ定義に対して、無効な論理インスタンス名が入力されました。 ²	service signature-definition
Cannot create a new anomaly-detection configuration. "ad0" is currently the only configuration allowed.	サービスの異常検出に対して、無効な論理インスタンス名が入力されました。 ³	service anomaly-detection

■ CLI エラーメッセージ

表 A-1 CLI エラーメッセージ (続き)

エラーメッセージ	理由	コマンド
User does not exist.	管理者が、システムに存在しないユーザ名のパスワードの変更を試みています。	password
Incorrect password for user account.	ユーザが、パスワードの変更を試みる時に無効なパスワードを入力しました。	password
Empty user list.	curUserAccountList.xml ファイルにエントリが含まれていません。これは実際に発生してはならない事態です。	username
User already exists.	システムにすでに存在するユーザの作成が試行されました。	username
Cannot communicate with system processes. Please contact your system administrator.	1 つ以上の必須アプリケーションが制御トランザクションに 응답していません。	すべてのコマンド
Source and Destination are the same.	—	copy
Backup config was missing.	ユーザがバックアップ コンフィギュレーション ファイルのコピーまたは消去を試みましたが、バックアップ コンフィギュレーション ファイルは生成されていません。	copy erase
Could not load CLI configuration files, can not complete request.	.conf ファイルが見つかりませんでした。これは実際に発生してはならない事態です。	copy
Error writing to <URL>.	宛先に指定された URL に書き込みできませんでした。	copy
Error reading from <URL>.	ソースに指定された URL から読み取りできませんでした。	copy
Packet-file does not exist.	ユーザがパケット ファイルのコピーまたは消去を試みましたが、パケットファイルは取り込まれていません。	copy erase
No downgrade available.	ユーザが、アップグレードされていないシステムのダウングレードを試みました。	downgrade
No packet-file available.	ユーザがファイル情報またはパケットファイルの表示を試みましたが、パケットファイルは存在しません。	packet
Log file exists but an error occurred during read.	ユーザが、上書きされた iplog ファイルを表示またはコピーしました。一部のファイル内容は表示できます。	packet
Another user is currently capturing into the packet-file. Please try again later.	—	packet capture
Another CLI client is currently displaying packets from the interface.	他の CLI セッションでの表示が終了するまで、ユーザはこのコマンドを使用できません。複数のユーザがコマンド コントロール インターフェイスを同時に表示することがあります。	packet display
Log does not exist.	ユーザが、存在しない iplog のコピーまたは表示を試みましたが。	copy iplog packet display iplog
The requested IPLOG is not complete. Please try again after the IPLOG status is 'completed.'	ユーザが、完了していない iplog のコピーまたは表示を試みましたが。	copy iplog

表 A-1 CLI エラーメッセージ (続き)

エラーメッセージ	理由	コマンド
Could not create pipe /usr/cids/idsRoot/tmp/ pipe_cliPacket.<pid>.tmp	iplog ファイルを送信するためのパイプを開けませんでした。これは、スペースまたはリソースの制限を示します。これは実際に発生してはならない事態です。	copy iplog
The log file was overwritten while the copy was in progress. The copied log file may be viewable but is incomplete.	iplog がセンサーからコピーされている間に上書きされました。	copy iplog
Could not read license file.	ライセンス ファイルはコピーされましたが、開くことができません。	copy license-key
Could not write the temporary license file location used to copy the file off the box.	一時保管場所 /usr/cids/idsRoot/tmp/ips.lic を開くことができませんでした。これは、スペースの問題を示し、実際には発生してはならない事態です。	copy license-key
Virtual sensor name does not exist.	ユーザが、存在しない仮想センサーに対して iplog の開始または停止を試みました。	iplog
You do not have permission to terminate the requested CLI session.	オペレータまたはビューア ユーザが、別のユーザに属する CLI セッションの終了を試みました。	clear line
Invalid CLI ID specified, use the 'show users all' command to view the valid CLI session IDs.	ユーザが、存在しない CLI セッションのキャンセルを試みました。	clear line
The maximum allowed CLI sessions are currently open, please try again later.	オペレータまたはビューア ユーザがログインを試みましたが、最大数の CLI セッションがすでに開いています。	initial login
The maximum allowed CLI sessions are currently open, would you like to terminate one of the open sessions?	管理者ユーザがログインを試みましたが、最大数の CLI セッションがすでに開いています。	initial login
Can not communicate with system processes. Please contact your system administrator.	CLI はセンサー上のアプリケーションに接続して起動情報を取得できません。これは発生してはならない重大なエラーです。サービス アカウントにログインして、手動でセンサーをリポートする必要があります。	initial login
The instance cannot be removed. Instance assigned to virtual sensor name.	ユーザが、現在仮想センサーに割り当てられているコンフィギュレーション インスタンスの削除を試みました。default service コマンドを使用して、コンフィギュレーションをデフォルトにリセットしてください。	no service component instance
Insufficient disk space to complete request.	コンフィギュレーション ファイルの新しいインスタンスを作成するための十分なディスク スペースがありません。	copy instance service component instance

1. このエラーは、仮想ポリシーをサポートしないプラットフォームの場合だけ発生します。
2. このエラーは、仮想ポリシーをサポートしないプラットフォームの場合だけ発生します。
3. このエラーは、仮想ポリシーをサポートしないプラットフォームの場合だけ発生します。

CLI 検証エラーメッセージ

表 A-2 は、検証エラーメッセージを示しています。

表 A-2 検証エラーメッセージ

エラーメッセージ	理由 / 場所
Interface 'name' has not been subdivided.	物理インターフェイスまたはインライン インターフェイス <i>name</i> のサブインターフェイス タイプがありません (サービス インターフェイス サブモード)。
Interface 'name' subinterface 'num' does not exist.	物理インターフェイス <i>name</i> はインライン VLAN ペアに細分化されていますが、指定されたサブインターフェイス番号は存在しません (サービス インターフェイス サブモード)。
Interface 'name' is the command-control interface.	物理インターフェイス <i>name</i> は、コマンド / コントロール インターフェイスです (サービス インターフェイス サブモード)。
Interface 'name' has been subdivided.	物理インターフェイス <i>name</i> のサブインターフェイス タイプは、インライン VLAN ペアまたは VLAN グループです。または、インライン インターフェイス <i>name</i> のサブインターフェイス タイプは、VLAN グループです (サービス インターフェイス サブモード)。
Interface 'name' is assigned to inline-interfaces 'inlinename.'	物理インターフェイス <i>name</i> は、インライン インターフェイス エントリの <i>interface1</i> または <i>interface2</i> に割り当てられています (サービス インターフェイス サブモード)。
Vlan 'vlnnum' is assigned to subinterface 'subnum.'	VLAN <i>vlnnum</i> は、すでに別のサブインターフェイス <i>subnum</i> エントリの <i>vlan1</i> または <i>vlan2</i> に割り当てられています (サービス インターフェイス サブモード)。
Vlan range 'vlanrange' overlaps with vlans assigned to subinterface 'subnum.'	VLAN の範囲 <i>vlanrange</i> に、別のサブインターフェイス <i>subnum</i> エントリの <i>vlans range</i> ですでに使用されている値が含まれています (サービス インターフェイス サブモード)。
Unassigned vlans already assigned to subinterface 'subnum.'	割り当てられていない VLAN が別のサブインターフェイス <i>subnum</i> エントリですすでに選択されています。
Inline-interface 'inlinename' does not exist.	インライン インターフェイス <i>inlinename</i> は存在しません (サービス インターフェイス サブモード)。
The default-vlans for the selected interfaces do not match. interface1, 'name' default-vlan is 'vlnnum,' interface2, 'name' default-vlan is 'vlnnum.'	ユーザが、インライン インターフェイスのサブインターフェイス タイプを VLAN グループに変更しようとしていますが、インライン インターフェイスに割り当てられた 2 つのインターフェイスのデフォルト VLAN が一致しません (サービス インターフェイス サブモード)。
interface1 and interface2 must be set before the logical interface can be divided into subinterfaces.	ユーザが、インライン インターフェイスのサブインターフェイス タイプを VLAN グループに変更しようとしていますが、 <i>interface1</i> と <i>interface2</i> の両方を設定していません (サービス インターフェイス サブモード)。
Interface 'name' has not been subdivided into inline-vlan-pairs.	物理インターフェイス <i>name</i> のサブインターフェイス タイプは、インライン VLAN ペアではありません (サービス インターフェイス サブモード)。

表 A-2 検証エラー メッセージ (続き)

エラー メッセージ	理由 / 場所
Interface already assigned to virtual sensor ' <i>vsname</i> .'	仮想センサー エントリの物理インターフェイス セットに追加しているインターフェイスとオプションのサブインターフェイスは、すでに別の仮想センサー エントリに割り当てられています。
The instance cannot be removed.Instance assigned to virtual sensor ' <i>vsname</i> .'	ユーザが、仮想センサー <i>vsname</i> で現在使用中のシグニチャ定義、イベントアクションルール、または異常検出のコンフィギュレーション ファイルを削除しようとしています。

