



ポリシーグループ



(注) シスコは、ASA バージョン 9.17(1) で有効なクライアントレス SSL VPN の非推奨機能を発表しました。9.17(1) より前のリリースでは、限定的なサポートが継続されます。より堅牢で新しいソリューション（たとえば、リモート Duo ネットワークゲートウェイ、AnyConnect、リモートブラウザの分離機能など）への移行オプションに関する詳細なガイダンスを提供します。

- [スマート トンネル アクセス \(1 ページ\)](#)
- [クライアントレス SSL VPN キャプチャ ツール \(15 ページ\)](#)
- [ポータル アクセス ルールの設定 \(16 ページ\)](#)
- [クライアントレス SSL VPN のパフォーマンスの最適化 \(17 ページ\)](#)

スマート トンネル アクセス

次の項では、クライアントレス SSL VPN セッションでスマート トンネル アクセスをイネーブリングにする方法、それらのアクセスを提供するアプリケーションの指定、および使用上の注意について説明します。

スマート トンネル アクセスを設定するには、スマート トンネル リストを作成します。このリストには、スマート トンネル アクセスに適した 1 つ以上のアプリケーション、およびこのリストに関連付けられたエンドポイント オペレーティング システムを含めます。各グループ ポリシーまたはローカル ユーザー ポリシーでは 1 つのスマート トンネル リストがサポートされているため、ブラウザベースではないアプリケーションをサポート対象とするために、グループ化してスマート トンネル リストに加える必要があります。リストを作成したら、1 つ以上のグループ ポリシーまたはローカル ユーザー ポリシーにそのリストを割り当てます。

次の項では、スマート トンネル およびその設定方法について説明します。

- [スマート トンネル について \(2 ページ\)](#)
- [スマート トンネル の前提条件 \(3 ページ\)](#)
- [スマート トンネル のガイドライン \(3 ページ\)](#)

- [スマートトンネルの設定 \(Lotus の例\) \(5 ページ\)](#)
- [トンネリングするアプリケーションの設定の簡略化 \(6 ページ\)](#)
- [スマートトンネルリストについて \(11 ページ\)](#)
- [スマートトンネル自動サインオンサーバーリストの作成 \(11 ページ\)](#)
- [スマートトンネル自動サインオンサーバーリストへのサーバーの追加 \(12 ページ\)](#)
- [スマートトンネルアクセスのイネーブル化とオフへの切り替え \(14 ページ\)](#)
- [スマートトンネルからのログオフの設定 \(14 ページ\)](#)

スマートトンネルについて

スマートトンネルは、TCP ベースのアプリケーションとプライベートサイト間の接続です。このスマートトンネルでは、セキュリティアプライアンスをパスウェイ、ASA をプロキシサーバーとするクライアントレス (ブラウザベース) SSL VPN セッションが使用されます。スマートトンネルアクセスを許可するアプリケーションを特定し、各アプリケーションのローカルパスを指定できます。Microsoft Windows で実行するアプリケーションの場合は、チェックサム SHA-1 ハッシュの一致を、スマートトンネルアクセスを許可する条件として要求もできます。

Lotus SameTime および Microsoft Outlook は、スマートトンネルアクセスを許可するアプリケーションの例です。

スマートトンネルを設定するには、アプリケーションがクライアントであるか、Web 対応アプリケーションであるかに応じて、次の手順のいずれかを実行する必要があります。

- クライアントアプリケーションの 1 つ以上のスマートトンネルリストを作成し、スマートトンネルアクセスを必要とするグループポリシーまたはローカルユーザーポリシーにそのリストを割り当てます。
- スマートトンネルアクセスに適切な Web 対応アプリケーションの URL を指定する 1 つ以上のブックマークリストエントリを作成し、スマートトンネルアクセスを必要とするグループポリシーまたはローカルユーザーポリシーにそのリストを割り当てます。

また、クライアントレス SSL VPN セッションを介したスマートトンネル接続でのログインクレデンシャルの送信を自動化する Web 対応アプリケーションのリストも作成できます。

スマートトンネルのメリット

スマートトンネルアクセスでは、クライアントの TCP ベースのアプリケーションは、ブラウザベースの VPN 接続を使用してサービスにアクセスできます。この方法では、プラグインやレガシーテクノロジーであるポート転送と比較して、ユーザーには次のような利点があります。

- スマートトンネルは、プラグインよりもパフォーマンスが向上します。

- ポート転送とは異なり、スマートトンネルでは、ローカルポートへのローカルアプリケーションのユーザー接続を要求しないことにより、ユーザーエクスペリエンスが簡略化されます。
- ポート転送とは異なり、スマートトンネルでは、ユーザーは管理者特権を持つ必要がありません。

プラグインの利点は、クライアントアプリケーションをリモートコンピュータにインストールする必要がないという点です。

スマート トンネルの前提条件

スマートトンネルでサポートされるプラットフォームとブラウザについては、『[サポート対象の VPN プラットフォーム、Cisco ASA 5500 シリーズ](#)』を参照してください。

次の要件と制限事項が Windows でのスマート トンネルアクセスには適用されます。

- Windows ではブラウザで ActiveX または Oracle Java ランタイム環境 (JRE 6 以降を推奨) をイネーブルにしておく必要がある。
- Winsock 2 の TCP ベースのアプリケーションだけ、スマートトンネルアクセスに適する。
- Mac OS X の場合に限り、Java Web Start をブラウザでイネーブルにしておく必要がある。
- スマート トンネルは、IE の拡張保護モードと互換性がありません。

スマート トンネルのガイドライン

- スマート トンネルは、Microsoft Windows を実行しているコンピュータとセキュリティアプライアンス間に配置されたプロキシだけをサポートする。スマートトンネルは、Windows でシステム全体のパラメータを設定する Internet Explorer 設定を使用します。この設定がプロキシ情報を含む場合があります。
 - Windows コンピュータで、プロキシが ASA にアクセスする必要がある場合は、クライアントのブラウザにスタティック プロキシエントリが必要であり、接続先のホストがクライアントのプロキシ例外のリストに含まれている必要があります。
 - Windows コンピュータで、プロキシが ASA にアクセスする必要がなく、プロキシがホストアプリケーションにアクセスする必要がある場合は、ASA がクライアントのプロキシ例外のリストに含まれている必要があります。

プロキシシステムはスタティック プロキシエントリまたは自動設定のクライアントの設定、または PAC ファイルによって定義できます。現在、スマート トンネルでは、スタティック プロキシ設定だけがサポートされています。

- スマート トンネルでは、Kerberos Constrained Delegation (KCD) はサポートされない。

- Windows の場合、コマンドプロンプトから開始したアプリケーションにスマートトンネルアクセスを追加する場合は、スマートトンネルリストの1つのエントリの [Process Name] に「cmd.exe」を指定し、別のエントリにアプリケーション自体へのパスを指定する必要があります。これは「cmd.exe」がアプリケーションの親であるためです。
- HTTP ベースのリモートアクセスによって、いくつかのサブネットが VPN ゲートウェイへのユーザーアクセスをブロックすることがある。これを修正するには、Web とエンドユーザーの場所との間のトラフィックをルーティングするために ASA の前にプロキシを配置します。このプロキシがCONNECT方式をサポートしている必要があります。認証が必要なプロキシの場合、スマートトンネルは、基本ダイジェスト認証タイプだけをサポートします。
- スマートトンネルが開始されると、ASA は、ブラウザプロセスが同じである場合に VPN セッション経由ですべてのブラウザトラフィックをデフォルトで送信する。また、tunnel-all ポリシーが適用されている場合にのみ、ASA は同じ処理を行います。ユーザーがブラウザプロセスの別のインスタンスを開始すると、VPNセッション経由ですべてのトラフィックが送信されます。ブラウザプロセスが同じで、セキュリティアプライアンスが URL へのアクセスを提供しない場合、ユーザーはその URL を開くことはできません。回避策として、tunnel-all ではないトンネルポリシーを割り当てます。
- ステートフルフェールオーバーが発生したとき、スマートトンネル接続は保持されません。ユーザーはフェールオーバー後に再接続する必要があります。
- スマートトンネルの Mac バージョンは、POST ブックマーク、フォームベースの自動サインオン、または POST マクロ置換をサポートしない。
- macOS ユーザーの場合、ポータルページから起動されたアプリケーションだけがスマートトンネルセッション接続を確立できる。この要件には、Firefox に対するスマートトンネルのサポートも含まれます。スマートトンネルを最初に使用する際に、Firefox を使用して Firefox の別のインスタンスを起動するには、cscost という名前のユーザープロファイルが必要です。このユーザープロファイルが存在しない場合、セッションでは、作成するようにユーザーに要求します。
- macOS では、SSL ライブラリにダイナミックにリンクされた、TCP を使用するアプリケーションをスマートトンネルで使用できる。
- macOS では、スマートトンネルは次をサポートしない。
 - サンドボックス化されたアプリケーション ([View] > [Columns] を使用してアクティビティモニターで確認します)。そのため、macOS 10.14 および 10.15 はスマートトンネリングをサポートしていません。
 - プロキシサービス
 - 自動サインオン
 - 2つのレベルの名前スペースを使用するアプリケーション
 - Telnet、SSH、cURL などのコンソールベースのアプリケーション
 - dlopen または dlsym を使用して libsocket コールを見つけ出すアプリケーション

- libsocket コールを見つけ出すスタティックにリンクされたアプリケーション
- macOS では、プロセスへのフルパスが必要です。また、このパスは大文字と小文字が区別されます。各ユーザー名のパスを指定しないようにするには、部分パスの前にチルダ (~) を入力します (例: ~/bin/vnc)。
- Mac デバイスや Windows デバイスの Chrome ブラウザでスマート トンネルをサポートするための新しいメソッドが用意されました。Chrome Smart Tunnel Extension は、Netscape プラグインアプリケーションプログラムインターフェイス (NPAPI) に代わるものです。NPAPI は、Chrome ではサポートされなくなりました。

この拡張プログラムをインストールしていない Chrome でスマート トンネルに対応したブックマークをクリックすると、ユーザーは拡張プログラムを取得できるように Chrome ウェブストアにリダイレクトされます。Chrome を新規インストールする場合、ユーザーは拡張プログラムを取得できるように Chrome ウェブストアに移動されます。この拡張プログラムは、スマートトンネルの実行に必要なバイナリを ASA からダウンロードします。

Chrome のデフォルトのダウンロード場所が、現在のユーザーの「ダウンロード」フォルダを指している必要があります。または、Chrome のダウンロード設定が [Ask every time] である場合は、ユーザーは尋ねられたときに「ダウンロード」フォルダを選択する必要があります。

スマートトンネルの使用時、通常のブックマークおよびアプリケーション設定は、新しい拡張機能のインストールとダウンロード場所指定のプロセス以外に変更されません。

スマート トンネルの設定 (Lotus の例)



- (注) この例では、アプリケーションでのスマート トンネル サポートを追加するために必要な最小限の指示だけを示します。詳細については、以降の各項にあるフィールドの説明を参照してください。

手順

- ステップ 1** [Configuration] > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > [Portal] > [Smart Tunnels] を選択します。
- ステップ 2** アプリケーションを追加するスマートトンネルリストをダブルクリックするか、または [Add] をクリックしてアプリケーションのリストを作成し、[List Name] フィールドにそのリストの名前を入力して [Add] をクリックします。
たとえば、[Smart Tunnels] ペインで [Add] をクリックし、[List Name] フィールドに Lotus と入力して [Add] をクリックします。
- ステップ 3** [Add or Edit Smart Tunnel List] ダイアログボックスで [Add] をクリックします。

ステップ 4 [Application ID] フィールドに、スマート トンネルリスト内のエントリに対する一意のインデックスとして使用する文字列を入力します。

ステップ 5 [Process Name] ダイアログボックスに、ファイル名とアプリケーションの拡張子を入力します。
次の表に、[Application ID] 文字列の例と、Lotus をサポートするために必要となる関連付けられたパスを示します。

表 1: スマート トンネルの例 : Lotus 6.0 Thick Client with Domino Server 6.5.5

アプリケーション ID の例	必要最小限のプロセス名
lotusnotes	notes.exe
lotusnlnotes	nlnotes.exe
lotusntaskldr	ntaskldr.exe
lotusnfileret	nfileret.exe

ステップ 6 [OS] の横の [Windows] を選択します。

ステップ 7 [OK] をクリックします。

ステップ 8 アプリケーションごとにステップを繰り返してリストに追加します。

ステップ 9 [Add or Edit Smart Tunnel List] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

ステップ 10 次のようにして、関連付けられたアプリケーションへのスマート トンネルアクセスを許可するグループ ポリシーとローカル ユーザー ポリシーにリストを割り当てます。

- グループ ポリシーにリストを割り当てるには、[Configuration] > **Remote Access VPN** > **Clientless SSL VPN Access** > **Group Policies** > **Add** または [**Edit** > **Portal**] を選択し、[Smart Tunnel List] ドロップダウンリストからスマート トンネル名を選択します。
- ローカル ユーザー ポリシーにリストを割り当てるには、[Configuration] > **Remote Access VPN** > **AAA Setup** > **Local Users** > **Add** または [**Edit** > **VPN Policy** > **Clientless SSL VPN**] を選択し、[Smart Tunnel List] ドロップダウンリストからスマート トンネル名を選択します。

トンネリングするアプリケーションの設定の簡略化

スマート トンネル アプリケーション リストは、基本的に、トンネルへのアクセスを許可するアプリケーションのフィルタです。デフォルトでは、ブラウザによって開始されるすべてのプロセスに対してアクセスが許可されます。スマート トンネル対応ブックマークによって、クライアントレス セッションでは Web ブラウザによって開始されるプロセスのみにアクセスが許可されます。ブラウザ以外のアプリケーションでは、管理者はすべてのアプリケーションをトンネリングすることを選択して、エンドユーザーがどのアプリケーションを起動するかを知る必要性をなくすことができます。



(注) この設定は、Windows プラットフォームのみに適用されます。

次の表に、アクセスを許可されるプロセスの状況を示します。

状況	スマート トンネル対応ブック マーク	スマート トンネル アプリケー ション アクセス
アプリケーションリストが 指定される	アプリケーション リストのプロ セス名と一致する任意のプロセ スにアクセス権が付与されます。	アプリケーション リストのプロ セス名と一致するプロセスのみに アクセス権が付与されます。
スマート トンネルをオフに 切り替える	すべてのプロセス（およびその 子プロセス）にアクセス権が付 与されます。	プロセスにアクセス権は付与され ません。
[Smart Tunnel all Applications] チェックボッ クスをオンにする	すべてのプロセス（およびその 子プロセス）にアクセス権が付 与されます。 (注) スマート トンネル以外の Web ページによって開始されたプロ セスも含まれます (Web ページ が同じブラウザ プロセスによっ て処理される場合)。	ブラウザを開始したユーザーが所 有するすべてのプロセスにアクセ ス権が付与されますが、その子 プロセスには付与されません。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Remote Access VPN] > [AAA/Local Users] > [Local Users] を選択します。

ステップ 2 [User Account] ウィンドウで、編集するユーザー名を強調表示します。

ステップ 3 [Edit] をクリックします。[Edit User Account] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [Edit User Account] ウィンドウの左側のサイドバーで、[VPN Policy] > [Clientless SSL VPN] をクリックします。

ステップ 5 次のいずれかの操作を行います。

- [smart tunnel_all_applications] チェックボックスをオンにします。リストを作成しなくても、または外部アプリケーションについてエンドユーザーが起動する可能性がある実行ファイルを知らなくても、すべてのアプリケーションがトンネリングされます。
- または、次のトンネル ポリシー オプションから選択します。
 - [Smart Tunnel Policy] パラメータの [Inherit] チェックボックスをオフにします。

- ネットワークリストから選択し、トンネルオプションの1つを指定します。指定されたネットワークに対してスマートトンネルを使用する、指定されたネットワークに対してスマートトンネルを使用しない、またはすべてのネットワークトラフィックに対してトンネルを使用する、のいずれかです。

スマートトンネルアクセスに適切なアプリケーションの追加

各 ASA のクライアントレス SSL VPN コンフィギュレーションは、スマートトンネルリストをサポートしています。各リストは、スマートトンネルアクセスに適切な1つ以上のアプリケーションを示します。各グループポリシーまたはユーザー名は1つのスマートトンネルリストのみをサポートするため、サポートされる各アプリケーションのセットをスマートトンネルリストにグループ化する必要があります。

[Add or Edit Smart Tunnel Entry] ダイアログボックスでは、スマートトンネルリストにあるアプリケーションの属性を指定できます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Clientless SSL VPN Access] > [Portal] > [Smart Tunnels] の順に移動し、編集するスマートトンネルアプリケーションリストを選択するか、新しいリストを追加します。

ステップ 2 新しいリストの場合は、アプリケーションまたはプログラムのリストに付ける一意の名前を入力します。スペースは使用しないでください。

スマートトンネルリストのコンフィギュレーションに続いて、クライアントレス SSL VPN のグループポリシーとローカルユーザーポリシーの [Smart Tunnel List] 属性の横にリスト名が表示されます。他に設定する可能性があるリストと、内容および目的を区別できるような名前を付けてください。

ステップ 3 [Add] をクリックして、このスマートトンネルリストに必要な数のアプリケーションを追加します。以下に、JSON 配列に格納されるパラメータについて説明します。

- [Application ID] : スマートトンネルリストのエントリに命名する文字列を入力します。このユーザー指定の名前は保存され、GUI に戻されます。文字列はオペレーティングシステムに対して一意です。通常は、スマートトンネルアクセスを許可されるアプリケーションに付けられる名前です。異なるパスまたはハッシュ値を指定するアプリケーションの複数バージョンをサポートするには、この属性を使用してエントリを差別化し、オペレーティングシステム、および各リストエントリによってサポートされているアプリケーションの名前とバージョンの両方を指定します。文字列は最大 64 文字まで使用できます。
- [Process Name] : アプリケーションのファイル名またはパスを入力します。ストリングには最大 128 文字を使用できます。

Windows では、アプリケーションにスマート トンネルアクセスを許可する場合に、この値とリモートホストのアプリケーションパスの右側の値が完全に一致している必要があります。Windows でファイル名のみを指定すると、SSL VPN では、アプリケーションにスマート トンネルアクセスを許可する場合に、リモートホストに対して場所の制限を強制しません。

アプリケーションのパスを指定し、ユーザーが別の場所にインストールした場合は、そのアプリケーションは許可されません。アプリケーションは、入力する値と文字列と右側の値が一致している限り、任意のパスに配置できます。

アプリケーションがリモートホストの複数のパスのいずれかにある場合に、アプリケーションにスマート トンネルアクセスを認可するには、このフィールドにアプリケーションの名前と拡張子だけを指定するか、またはパスごとに固有のスマート トンネルエントリを作成します。

(注)

スマートトンネルアクセスで突然問題が発生する場合は、[Process Name] の値がアップグレードされたアプリケーションに対して最新ではない可能性があります。たとえば、アプリケーションへのデフォルトパスは、そのアプリケーションおよび次のアップグレード版を製造する企業が買収されると変更されることがあります。

Windows の場合、コマンドプロンプトから開始したアプリケーションにスマート トンネルアクセスを追加する場合は、スマート トンネルリストの1つのエントリの [Process Name] に「cmd.exe」を指定し、別のエントリにアプリケーション自体へのパスを指定する必要があります。これは「cmd.exe」がアプリケーションの親であるためです。

- [OS] : [Windows] または [Mac] をクリックし、アプリケーションのホストオペレーティングシステムを指定します。
- [Hash] (任意、Windowsにのみ該当) : この値を取得するには、アプリケーションのチェックサム (つまり、実行ファイルのチェックサム) を、SHA-1 アルゴリズムを使用してハッシュを計算するユーティリティに入力します。このようなユーティリティの例として、Microsoft ファイルチェックサム整合性検証 (FCIV) を挙げることができます。このユーティリティは、<http://support.microsoft.com/kb/841290/> で入手できます。FCIV のインストール後、スペースを含まないパス (c:/fciv.exe など) 上に、ハッシュするアプリケーションの一時コピーを置き、コマンドラインで **fciv.exe -sha1 application** と入力して (例 : **fciv.exe -sha1 c:\msimn.exe**)、SHA-1 ハッシュを表示します。

SHA-1 ハッシュは、常に 16 進数 40 文字です。

クライアントレス SSL VPN は、アプリケーションにスマート トンネルアクセスの認可を与える前に、[Application ID] に一致するアプリケーションのハッシュを計算します。結果が [Hash] の値と一致すると、アプリケーションのスマート トンネルアクセスが認定されます。

ハッシュを入力することにより、[Application ID] で指定した文字列に一致する不正ファイルに対して SSL VPN が資格を与えないようにしています。チェックサムはアプリケーションのバージョンやパッチに応じて異なるため、[Hash] の入力値が、リモートホストの1つのバージョンやパッチにしか一致しないことがあります。アプリケーションの複数のバー

ジョンのハッシュを指定する場合は、それぞれの [Hash] の値に一意のスマートトンネルエントリを作成します。

(注)

[Hash] に値を入力して、スマートトンネルアクセスで今後のアプリケーションのバージョンやパッチをサポートする必要がある場合は、スマートトンネルリストを更新し続ける必要があります。スマートトンネルアクセスで突然問題が発生する場合は、[Hash] の値を含んでいるアプリケーションリストが、アプリケーションのアップグレードに対して最新ではない可能性があります。ハッシュを入力しないことで、この問題を回避できます。

ステップ 4 [OK] をクリックしてアプリケーションを保存し、このスマートトンネルリストに必要な数だけアプリケーションを作成します。

ステップ 5 スマートトンネルリストの作成が終わったら、そのリストをアクティブにするには、次の手順に従って、グループポリシーまたはローカルユーザーポリシーにそのリストを割り当てる必要があります。

- グループポリシーにリストを割り当てるには、**Config > Remote Access VPN > Clientless SSL VPN Access > Group Policies > Add** または **Edit > Portal** を選択し、[Smart Tunnel List] 属性の横にあるドロップダウンリストからスマートトンネル名を選択します。
- ローカルユーザーポリシーにリストを割り当てるには、**Config > Remote Access VPN > AAA Setup > Local Users > Add** または **Edit > VPN Policy > Clientless SSL VPN** を選択し、[Smart Tunnel List] 属性の横にあるドロップダウンリストからスマートトンネル名を選択します。

表 2: スマートトンネルエントリの例

スマートトンネルのサポート	アプリケーション ID (一意の文字列であれば何でも OK)	プロセス名
Mozilla Firefox	firefox	firefox.exe
Microsoft Outlook Express	outlook-express	msimn.exe
より制限的なオプション: 実行ファイルが事前定義済みのパスにある場合は、Microsoft Outlook Express 専用。	outlook-express	\\Program Files\\Outlook Express\\msimn.exe
Mac で新しいターミナルウィンドウを開く (ワンタイムパスワードが実装されているので、それ以降、同じターミナルウィンドウでのアプリケーションの起動は失敗します)。	terminal	Terminal
新しいウィンドウでスマートトンネルを開始	new-terminal	Terminal open -a MacTelnet

スマートトンネルのサポート	アプリケーション ID (一意の文字列であればどれでも OK)	プロセス名
Mac ターミナルウィンドウでアプリケーションを起動	curl	Terminal curl www.example.com

スマートトンネルリストについて

グループポリシーとユーザー名ごとに、次のいずれかを行うようにクライアントレス SSL VPN を設定できます。

- ユーザーのログイン時に自動的にスマートトンネルアクセスを開始する。
- ユーザーのログイン時にスマートトンネルアクセスをイネーブルにする。ただし、ユーザーはクライアントレス SSL VPN ポータルページの **[Application Access] > [Start Smart Tunnels]** ボタンを使用して、スマートトンネルアクセスを手動で開始する必要があります。



(注) スマートトンネルログオンオプションは、各グループポリシーとユーザー名に対して互いに排他的です。1つだけ使用してください。

スマートトンネル自動サインオンサーバーリストの作成

[Add Smart Tunnel Auto Sign-on Server List] ダイアログボックスで、スマートトンネルのセットアップ中にログインクレデンシャルの送信を自動化するサーバーのリストを追加または編集できます。スマートトンネルの自動サインオンは、Internet Explorer および Firefox で利用可能です。

手順

- ステップ 1** [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Clientless SSL VPN Access] > [Portal] > [Smart Tunnels] の順に移動し、[Smart Tunnel Auto Sign-on Server List] が展開されていることを確認します。
- ステップ 2** [Add] をクリックして、リモートサーバーのリストの一意の名前を入力します。設定する可能性がある他のリストと内容や目的を区別できるような名前を指定してください。文字列は最大 64 文字まで使用できます。スペースは使用しないでください。

次のタスク



- (注) スマートトンネルの自動サインオンリストを作成した後は、クライアントレス SSL VPN グループポリシーおよびローカルポリシー コンフィギュレーションの下の [Auto Sign-on Server List] 属性の横に、リスト名が表示されます。

スマートトンネル自動サインオンサーバー リストへのサーバーの追加

次の手順では、スマートトンネル接続での自動サインオンを提供するサーバーのリストにサーバーを追加し、そのリストをグループポリシーまたはローカルユーザーに割り当てる方法について説明します。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Clientless SSL VPN Access] > [Portal] > [Smart Tunnels] に移動し、いずれかのリストを選択して、[Edit] をクリックします。

ステップ 2 [Add Smart Tunnel Auto Sign-On Server List] ダイアログで [Add] ボタンをクリックし、スマートトンネルサーバーをもう 1 つ追加します。

ステップ 3 自動認証を行うサーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。

- [Hostname] を選択する場合、自動認証を行うホスト名またはワイルドカードマスクを入力します。次のワイルドカード文字を使用できます。
 - * : 任意の数の文字を一致させる、またはどの文字も一致させません。
 - ? : 単一の文字を一致させます。
 - [] : かつこ内に指定された範囲内の、任意の 1 文字を一致させる。
 - たとえば、*.example.com と入力します。このオプションを使用すると、IP アドレスのダイナミックな変更からコンフィギュレーションを保護します。
- [IP Address] を選択する場合、IP アドレスを入力します。

(注)

Firefox では、ワイルドカードを使用したホストマスク、IP アドレスを使用したサブネット、またはネットマスクをサポートしていません。正確なホスト名または IP アドレスを使用する必要があります。たとえば、Firefox では、*.cisco.com を入力した場合、email.cisco.com をホストする自動サインオンは失敗します。

ステップ 4 [Windows Domain] (オプション) : 認証が必要な場合、クリックして Windows ドメインをユーザー名に追加します。このオプションを使用する場合は、1 つ以上のグループポリシーまたは

ローカルユーザー ポリシーにスマートトンネルリストを割り当てる際に、ドメイン名を指定する必要があります。

ステップ5 [HTTP-based Auto Sign-On] (オプション)

- **[Authentication Realm]** : レルムは Web サイトの保護領域に関連付けられ、認証時に認証プロンプトまたは HTTP ヘッダーのいずれかでブラウザに再度渡されます。ここで自動サインオンが設定され、レルムの文字列が指定されたら、ユーザーはレルムの文字列を Web アプリケーション (Outlook Web Access など) で設定し、Web アプリケーションにサインオンすることなくアクセスできます。

イントラネットの Web ページのソースコードで使用されるアドレス形式を使用します。ブラウザアクセス用にスマートトンネル自動サインオンを設定しており、一部の Web ページでホスト名が使用され、他の Web ページで IP アドレスが使用されている場合、あるいはどちらが使用されているかわからない場合は、両方を異なるスマートトンネル自動サインオン エントリで指定します。それ以外の場合、Web ページのリンクで、指定されたフォーマットとは異なるフォーマットが使用されると、ユーザーがリンクをクリックしても開きません。

(注)

対応するレルムがわからない場合、管理者はログインを一度実行し、プロンプトダイアログから文字列を取得する必要があります。

- **[Port Number]** : 対応するホストのポート番号を指定します。Firefox では、ポート番号が指定されていない場合、自動サインオンはデフォルトのポート番号 80 および 443 でそれぞれアクセスされた HTTP および HTTPS に対して実行されます。

ステップ6 [OK] をクリックします。

ステップ7 スマートトンネル自動サインオンサーバー リストのコンフィギュレーションに続いて、そのリストをアクティブにするには、グループポリシーまたはローカルユーザーポリシーにそのリストを割り当てる必要があります。

- グループポリシーにリストを割り当てるには、次の手順を実行します。
 1. **[Configuration] > [Remote Access VPN] > [Clientless SSL VPN Access] > [Group Policies]** の順に進み、グループポリシーを開きます。
 2. **[Portal]** タブを選択し、**[Smart Tunnel]** 領域を見つけ、**[Auto Sign-on Server List]** 属性の横にあるドロップダウンリストから自動サインオンサーバー リストを選択します。
- ローカルユーザーポリシーにリストを割り当てるには、次の手順を実行します。
 1. **Configuration > Remote Access VPN > AAA/Local Users > Local Users** を選択し、自動サインオンサーバー リストを割り当てるローカルユーザーを編集します。
 2. **[VPN Policy] > [Clientless SSL VPN]** の順に進み、**[Smart Tunnel]** 領域の下の **[Auto Sign-on Server]** 設定を探します。

3. [Inherit] をオフにして、[Auto Sign-on Server List] 属性の横にあるドロップダウン リストからサーバー リストを選択します。

スマートトンネルアクセスのイネーブル化とオフへの切り替え

デフォルトでは、スマートトンネルはオフになっています。

スマートトンネルアクセスをイネーブルにした場合、ユーザーは、クライアントレス SSL VPN ポータルページの [Application Access] > [Start Smart Tunnels] ボタンを使用して、スマートトンネルアクセスを手動で開始する必要があります。

スマートトンネルからのログオフの設定

ここでは、スマートトンネルからの適切なログオフ方法について説明します。すべてのブラウザ ウィンドウを閉じるか、通知アイコンを右クリックしてログアウトを確認すると、スマートトンネルからログオフできます。



-
- (注) ポータルにあるログアウト ボタンを使用することを強くお勧めします。この方法は、クライアントレス SSL VPN 用であり、スマートトンネルが使用されているかどうかに関係なくログオフが行われます。通知アイコンは、ブラウザを使用しないスタンドアロンアプリケーションを使用する場合に限り使用する必要があります。
-

親プロセスが終了した場合のスマートトンネルからのログオフの設定

この方法では、ログオフを示すためにすべてのブラウザを閉じる必要があります。スマートトンネルのライフタイムは現在、プロセスのライフタイムの開始に結び付けられています。たとえば、Internet Explorer からスマートトンネルを開始した場合、iexplore.exe が実行されていないとスマートトンネルがオフになります。スマートトンネルは、ユーザーがログアウトせずにすべてのブラウザを閉じた場合でも、VPN セッションが終了したと判断します。



-
- (注) 場合によっては、ブラウザプロセスがエラーの結果として、意図的ではなく残っていることがあります。また、Secure Desktop を使用しているときに、ユーザーが Secure Desktop 内ですべてのブラウザを閉じてもブラウザプロセスが別のデスクトップで実行されている場合があります。したがって、スマートトンネルは、現在のデスクトップで表示されているウィンドウがない場合にすべてのブラウザ インスタンスが終了したと見なします。
-

通知アイコンを使用したスマートトンネルからのログオフの設定

ブラウザを閉じてセッションが失われないようにするために、ペアレントプロセスの終了時にログオフをオフに切り替えることもできます。この方法では、システムトレイの通知アイコンを使用してログアウトします。アイコンは、ユーザーがアイコンをクリックしてログアウトするまで維持されます。ユーザーがログアウトする前にセッションの期限が切れた場合、アイコンは、次回に接続を試行するまで維持されます。セッションステータスがシステムトレイで更新されるまで時間がかかることがあります。



(注) このアイコンが、SSL VPNからログアウトする別の方法です。これは、VPNセッションステータスのインジケータではありません。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Clientless SSL VPN Access] > [Portal] > [Smart Tunnels] を選択します。

ステップ 2 [Click on smart-tunnel logoff > icon in the system tray] オプション ボタンをイネーブルにします。

ステップ 3 ウィンドウの [Smart Tunnel Networks] 部分で、[Add] をオンにして、アイコンを含めるネットワークの IP アドレスとホスト名の両方を入力します。

(注)

アイコンを右クリックすると、SSL VPNからのログアウトをユーザーに求める単一のメニュー項目が表示されます。

クライアントレス SSL VPN キャプチャ ツール

クライアントレス SSL VPN CLI には、WebVPN 接続では正しく表示されない Web サイトに関する情報を記録できるキャプチャツールが含まれています。このツールが記録するデータは、シスコカスタマーサポートの担当者が問題のトラブルシューティングを行う際に役立ちます。

クライアントレス SSL VPN キャプチャ ツールの出力には次の 2 つのファイルが含まれます。

- Web ページのアクティビティに応じて `mangled.1,2,3,4...` など。mangle ファイルは、クライアントレス SSL VPN 接続のページを転送する VPN コンセントレータの html のアクションを記録します。
- Web ページのアクティビティに応じて `original.1,2,3,4...` など。元のファイルは、URL が VPN コンセントレータに送信したファイルです。

キャプチャ ツールによってファイル出力を開き、表示するには、[Administration] > [File Management] に移動します。出力ファイルを圧縮し、シスコ サポート担当者へ送信します。



- (注) クライアントレス SSL VPN キャプチャ ツールを使用すると、VPN コンセントレータのパフォーマンスが影響を受けます。出力ファイルを生成した後に、キャプチャ ツールを必ずオフに切り替えます。

ポータルアクセスルールの設定

HTTP ヘッダー内に存在するデータに基づいて、クライアントレス SSL VPN セッションを許可または拒否するグローバルなクライアントレス SSL VPN アクセスポリシーを構成できます。ASA は、このアクセスポリシーを、エンドポイントが認証する前に評価します。ASA は、アクセスポリシーに従ってクライアントレス SSL VPN セッションを拒否する場合、ただちにエンドポイントにエラーコードを返します。

手順

- ステップ 1** [構成 (Configuration)] > [リモートアクセス VPN (Remote Access VPN)] > [クライアントレス SSL VPN アクセス (Clientless SSL VPN Access)] > [ポータル (Portal)] > [ポータルアクセスルール (Portal Access Rule)] を選択します。

[ポータルアクセスルール (Portal Access Rule)] ウィンドウが開きます。

- ステップ 2** [追加 (Add)] をクリックしてポータルアクセスルールを作成するか、既存のルールを選択して [編集 (Edit)] をクリックします。

[ポータルアクセスルールの追加 (Add Portal Access Rule)] または [ポータルアクセスルールの編集 (Edit Portal Access Rule)] ダイアログボックスが表示されます。

- ステップ 3** 1 ~ 65535 のルール番号を [ルール優先順位 (Rule Priority)] フィールドに入力します。

ルールは 1 ~ 65535 のプライオリティの順序で処理されます。

- ステップ 4** [ユーザーエージェント (User Agent)] フィールドに、HTTP ヘッダー内で検索するユーザーエージェントの名前を入力します。

- 文字列を指定するには、文字列の先頭と末尾にワイルドカード (*) を使用します。ワイルドカードを使用しないと、ルールがどの文字列とも一致しないか、予期したよりも大幅に少ない文字列としか一致しない場合があります。たとえば、*Thunderbird* と入力します。
- 文字列にスペースが含まれている場合、ASDMによって、ルールの保存時に文字列の最初と最後に自動的に引用符が追加されます。たとえば、my agent と入力した場合、ASDMに

よってこの文字列は "my agent" として保存されます。ASA では my agent の一致が検索されます。

スペースを含む文字列に引用符を追加しないでください。ただし、文字列に追加した引用符を ASA で照合させる場合を除きます。たとえば、"my agent" と入力すると、ASDM はその文字列を "\"my agent\"" として保存するため、"my agent" を検出しようとはしますが、my agent は見つかりません。

- スペースを含む文字列でワイルドカードを使用する場合は、文字列全体をワイルドカードで開始して終了します。たとえば、*my agent* です。ASDM によって、ルールの保存時に、その文字列は自動的に引用符で囲まれます。

ステップ 5 [アクション (Action)]フィールドで、[拒否 (Deny)]または[許可 (Permit)]を選択します。

ASA は、この設定に基づいて、クライアントレス SSL VPN 接続を拒否または許可します。

ステップ 6 拒否アクションを指定する場合には、HTTP メッセージコードを [返すHTTPコード (Returned HTTP Code)]フィールドに入力します。

HTTP メッセージ番号 403 がフィールドにあらかじめ入力されており、これがポータルアクセスルールのデフォルト値です。メッセージコードの有効な範囲は 200 ~ 599 です。

ステップ 7 [OK] をクリックします。

ステップ 8 [Apply] をクリックします。

クライアントレス SSL VPN のパフォーマンスの最適化

ASA には、クライアントレス SSL VPN のパフォーマンスと機能を最適化する複数の方法があります。パフォーマンスの改善には、Web オブジェクトのキャッシングと圧縮が含まれます。機能性の調整には、コンテンツ変換およびプロキシバイパスの制限の設定が含まれます。その他に、APCF でコンテンツ変換を調整することもできます。

コンテンツ変換の設定

デフォルトでは、ASA は、コンテンツ変換およびリライト エンジンを通じてすべてのクライアントレス SSL VPN トラフィックを処理します。これには、JavaScript や Java などの高度な要素からプロキシHTTPへのトラフィックも含まれますが、そのようなトラフィックでは、ユーザーがアプリケーションに SSL VPN デバイス内部からアクセスしているのか、それらのデバイスに依存せずにアクセスしているのかに応じて、セマンティックやアクセスコントロールのルールが異なる場合があります。

Web リソースによっては、高度に個別の処理が要求される場合があります。次の項では、このような処理を提供する機能について説明します。組織や関係する Web コンテンツの要件に応じてこれらの機能のいずれかを使用する場合があります。

プロキシバイパスの使用

プロキシバイパスを使用するように ASA を設定できます。この設定は、プロキシバイパスが提供する特別なコンテンツ リライト機能を使用した方が、アプリケーションや Web リソースをより有効活用できる場合に行います。プロキシバイパスはコンテンツの書き換えに代わる手法であり、元のコンテンツの変更を最小限に抑えます。多くの場合、カスタム Web アプリケーションでこれを使用すると有効です。

プロキシバイパスには複数のエントリを設定できます。エントリを設定する順序は重要ではありません。インターフェイスとパスマスク、またはインターフェイスとポートにより、プロキシバイパス ルールが一意に指定されます。

パス マスクではなくポートを使用してプロキシバイパスを設定する場合、ネットワーク コンフィギュレーションによっては、これらのポートが ASA にアクセスできるようにするために、ファイアウォールコンフィギュレーションの変更が必要になることがあります。この制限を回避するには、パス マスクを使用します。ただし、パス マスクは変化することがあるため、複数のパス マスク ステートメントを使用して変化の可能性をなくすことが必要になる場合があります。

パスは、URL で `.com` や `.org`、またはその他のタイプのドメイン名の後に続く全体です。たとえば、`www.example.com/hrbenefits` という URL では、`hrbenefits` がパスになります。同様に、`www.example.com/hrinsurance` という URL では、`hrinsurance` がパスです。すべての `hr` サイトでプロキシバイパスを使用する場合は、* (ワイルドカード) を `/hr*` のように使用して、コマンドを複数回使用しないようにできます。

ASA がコンテンツ リライトをほとんどまたはまったく実行しない場合のルールを設定できます。

手順

ステップ 1 [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Clientless SSL VPN Access] > [Advanced] > [Proxy Bypass] の順に進みます。

ステップ 2 プロキシバイパスのインターフェイス名を選択します。

ステップ 3 プロキシバイパス用のポートまたは URI を指定します。

- [Port] : (オプション ボタン) プロキシバイパスにポートを使用します。有効なポート番号は 20000 ~ 21000 です。
- [Port] (フィールド) : ASA がプロキシバイパス用に予約する大きな番号のポートを入力します。
- [Path Mask] : (オプション ボタン) プロキシバイパスに URL を使用します。
- [Path Mask] : (フィールド) プロキシバイパス用の URL を入力します。この URL には、正規表現を使用できます。

ステップ 4 プロキシバイパスのターゲット URL を定義します。

- [URL] : (ドロップダウン リスト) プロトコルとして、**http** または **https** をクリックします。
- [URL] (テキスト フィールド) : プロキシバイパスを適用する URL を入力します。

ステップ 5 リライトするコンテンツを指定します。選択肢は、なし、または XML、リンク、およびクッキーの組み合わせです。

- [XML] : XML コンテンツをリライトする場合に選択します。
 - [Hostname] : リンクをリライトする場合に選択します。
-

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。