



CHAPTER 37

コントロールプレーンポリシングの設定

この章では、Control Plane Policing (CoPP; コントロールプレーンポリシング) を使用して Catalyst 4000 ファミリースイッチを保護する方法を説明します。この章の内容は Catalyst 4500 シリーズスイッチに固有であり、第 40 章「ACL によるネットワークセキュリティの設定」で説明するネットワークセキュリティ情報や手順を補足するものです。また、次のマニュアルのネットワークセキュリティ情報や手順の補足にもなります。

- 次の URL の『Cisco IOS Security Configuration Guide, Cisco IOS Release 12.4』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/configuration/guide/12_4/sec_12_4_book.html
- 次の URL の『Cisco IOS Security Command Reference, Cisco IOS Release 12.4』
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html

この章の主な内容は、次のとおりです。

- 「コントロールプレーンポリシングについて」(P.37-2)
- 「CoPP のデフォルト設定」(P.37-3)
- 「CoPP の設定」(P.37-3)
- 「CoPP 設定時の注意事項および制約事項」(P.37-7)
- 「CoPP のモニタリング」(P.37-7)



(注) この章で使用するスイッチコマンドの構文および使用方法の詳細については、次の URL で『Cisco Catalyst 4500 Series Switch Command Reference』と関連資料を参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps4324/index.html>

Catalyst 4500 のコマンドリファレンスに掲載されていないコマンドについては、より詳細な Cisco IOS ライブラリを参照してください。次の URL で『Catalyst 4500 Series Switch Cisco IOS Command Reference』と関連資料を参照してください。

<http://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/index.html>

コントロール プレーン ポリシングについて

CoPP 機能は、不要なトラフィックまたは DoS トラフィックから CPU を保護し、重要なコントロールプレーンおよび管理トラフィックを優先させることにより Catalyst 4000 ファミリー スイッチのセキュリティを向上させます。分類 TCAM および QoS (Quality of Service) ポリサーは、CoPP へのハードウェア サポートを提供します。CoPP は、Cisco IOS Release 12.2(31)SG がサポートするすべてのスーパーバイザ エンジンで動作します。

CPU が管理するトラフィックは、次の 3 つの機能コンポーネント (プレーン) に分割されます。

- データ プレーン
- 管理プレーン
- コントロール プレーン

CoPP を使用することで、大半の CPU 行きトラフィックを保護し、ルーティングの安定性と信頼性を確保し、パケットを確実に配信することができます。特に重要なのは、CoPP を使用して CPU を DoS 攻撃 (サービス拒絶攻撃) から保護する場合があります。レイヤ 2 およびレイヤ 3 コントロールプレーン パケットの選択済みセットに一致する、定義済み ACL のリストがあります。必要なポリシング パラメータをこれらのコントロール パケットに定義することはできませんが、定義済み ACL の一致基準を変更することはできません。次に、定義済み ACL のリストを示します。

定義済み名前付き ACL	説明
system-cpp-dot1x	MAC DA = 0180.C200.0003
system-cpp-lldp	MAC DA=0180.c200.000E
system-cpp-mcast-cfm	MAC DA=0100.0ccc.ccc0 - 0100.0ccc.ccc7
system-cpp-ucast-cfm	MAC DA=0100.0ccc.ccc0
system-cpp-bpdu-range	MAC DA = 0180.C200.0000 - 0180.C200.000F
system-cpp-cdp	MAC DA = 0100.0CCC.CCCC (UDLD/DTP/VTP/Pagp)
system-cpp-sstp	MAC DA = 0100.0CCC.CCCD
system-cpp-cgmp	MAC DA = 01-00-0C-DD-DD-DD
system-cpp-hsrpv2	IP プロトコル = UDP、IPDA = 224.0.0.102
system-cpp-ospf	IP プロトコル = OSPF、IPDA は 224.0.0.0/24 に一致
system-cpp-igmp	IP プロトコル = IGMP、IPDA は 224.0.0.0/3 に一致
system-cpp-pim	IP プロトコル = PIM、IPDA は 224.0.0.0/24 に一致
system-cpp-all-systems-on-subnet	IPDA = 224.0.0.1
system-cpp-all-routers-on-subnet	IPDA = 224.0.0.2
system-cpp-ripv2	IPDA = 224.0.0.9
system-cpp-ip-mcast-linklocal	IP DA = 224.0.0.0/24
system-cpp-dhcp-cs	IP Protocol = UDP、L4SrcPort = 68、L4DstPort = 67
system-cpp-dhcp-sc	IP Protocol = UDP、L4SrcPort = 67、L4DstPort = 68
system-cpp-dhcp-ss	IP Protocol = UDP、L4SrcPort = 67、L4DstPort = 67

データ プレーンおよび管理プレーン トラフィックの場合、ポリシングするトラフィック クラスと一致するようにユーザの ACL を定義できます。

CoPP では Modular Quality of Service Command Line Interface (MQC; モジュラ QoS コマンドライン インターフェイス) を使用してトラフィック分類基準を定義し、分類されたトラフィックに対して実行する設定可能なポリシー アクションを指定します。MQC ではクラス マップを使用して特定のトラフィック クラスに対するパケットを定義します。トラフィックを分類したら、指定したトラフィックに対してポリシーを実行するためのポリシー マップを作成できます。コントロールプレーン グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用すると、CoPP サービス ポリシーをコントロールプレーンに直接付加できます。

コントロールプレーンに付加できるポリシー マップは `system-cpp-policy` だけです。ポリシー マップの冒頭には事前に定義されたクラスマップが事前に定義された順番で含まれていることが必要です。`system-cpp-policy` ポリシー マップを作成するのに最善の方法は、グローバル マクロ `system-cpp` を使用する方法です。

`system-cpp-policy` には、コントロールプレーン トラフィックに対する定義済みクラス マップが含まれています。システムで定義されたすべての CoPP クラス マップの名前と、それらの一致 ACL には「`system-cpp-`」というプレフィクスが付いています。デフォルトでは、トラフィック クラスに対するアクションは指定されていません。CPU 行きデータプレーンおよび管理プレーン トラフィックに一致するクラス マップを独自に定義できます。定義したクラス マップは `system-cpp-policy` ポリシー マップに追加できます。

CoPP のデフォルト設定

CoPP はデフォルトでディセーブルです。

CoPP の設定

ここでは、次の作業について説明します。

- 「コントロールプレーン トラフィックの CoPP の設定」(P.37-3)
- 「データプレーンおよび管理プレーン トラフィックの CoPP の設定」(P.37-5)

コントロールプレーン トラフィックの CoPP の設定

コントロールプレーン トラフィックの CoPP を設定するには、次の作業を実行します。

	コマンド	目的
ステップ 1	Switch# <code>config terminal</code>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	Switch(config)# <code>macro global apply system-cpp</code>	(任意) <code>system-cpp-policy</code> ポリシー マップを作成してコントロールプレーンに付加します。

	コマンド	目的
ステップ 3	<pre>Switch(config)# policy-map system-cpp-policy Switch(config-pmap)# class {system-cpp-dot1x system-cpp-bpdu-range system-cpp-cdp service system-cpp-sstp system-cpp-cgmp system-cpp-ospf system-cpp-igmp system-cpp-pim system-cpp-all-systems-on-subnet system-cpp-all-routers-on-subnet system-cpp-ripv2 system-cpp-hsrpv2 system-cpp-ip-mcast-linklocal system-cpp-dhcp-cs system-cpp-dhcp-sc system-cpp-dhcp-ss} Switch(config-pmap-c)# police [aggregate name] rate burst [conform-action {drop transmit}] [{exceed-action {drop transmit}}]</pre>	サービス ポリシー マップで 1 つまたは複数のシステム定義のコントロールプレーントラフィックにアクションを関連付けます。必要に応じてこのステップを繰り返します。
ステップ 4	Switch# show policy-map system-cpp-policy	(任意) コンフィギュレーションを確認します。

次に、CDP パケットをポリシーリングする例を示します。

```
Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# qos
Switch(config)# macro global apply system-cpp
Switch(config)# policy-map system-cpp-policy
Switch(config-pmap)# class system-cpp-cdp
Switch(config-pmap-c)# police 32000 1000 conform-action transmit exceed-action drop
Switch(config-pmap-c)# end
Switch# show policy-map system-cpp-policy
Policy Map system-cpp-policy
Class system-cpp-dot1x
Class system-cpp-bpdu-range
* Class system-cpp-cdp
  police 32000 bps 1000 byte conform-action transmit exceed-action drop *
Class system-cpp-sstp
Class system-cpp-cgmp
Class system-cpp-ospf
Class system-cpp-hsrpv2
Class system-cpp-igmp
Class system-cpp-pim
Class system-cpp-all-systems-on-subnet
Class system-cpp-all-routers-on-subnet
Class system-cpp-ripv2
Class system-cpp-ip-mcast-linklocal
Class system-cpp-dhcp-cs
Class system-cpp-dhcp-sc
Class system-cpp-dhcp-ss
Switch#
```

データプレーンおよび管理プレーン トラフィックの CoPP の設定

データプレーンおよび管理プレーン トラフィックの CoPP を設定するには、次の作業を実行します。

	コマンド	目的
ステップ 1	Switch# config terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	Switch(config)# macro global apply system-cpp	(任意) system-cpp-policy ポリシー マップをコントロールプレーンに付加します。
ステップ 3	Switch(config)# {ip mac} access-list extended {access-list-name} For an ip access list, issue Switch(config-ext-nacl)# {permit deny} {protocol} source {source-wildcard} destination {destination-wildcard} For a mac access list, issue Switch(config-ext-macl)# {permit deny} source {source-wildcard} destination {destination-wildcard} [protocol-family] または Switch(config)# access-list {access-list-name} {permit deny} {type-code wild-mask address mask}	<p>トラフィックに一致する ACL を定義します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • permit : パケットが名前付き ACL をパスする条件を指定します。 • deny : パケットが名前付き ACL をパスしない条件を指定します。 <p>(注) トラフィックの重要性を判断するために、ACL をほとんどの場合について設定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • type-code : 0x で始まる 16 進のビット数 (0x6000 など)。802 カプセル化パケットの場合は Link Service Access Point (LSAP; リンク サービス アクセス ポイント) タイプコードを、SNAP カプセル化パケットの場合は SNAP タイプコードを指定します (LSAP は SAP (サービス アクセスポイント) と呼ばれ、802 ヘッダーの DSAP (宛先サービス アクセス ポイント) フィールドおよび SSAP (送信元サービス アクセス ポイント) フィールドのタイプコードのことです)。 • wild-mask : 1 のビットが type-code 引数のビットに対応する 16 進数。wild-mask は、比較時に無視する type-code 引数のビットです (DSAP/SSAP のペアのマスクでは、2 つのビットが SAP コードの識別以外の目的で使用されるため、常に 0x0101 です)。 • address : 48 ビットのトークンリングアドレス。16 進の数字を 4 桁ずつドットで 3 つに区切って表します。このフィールドはベンダーコードでのフィルタリングに使用されます。 • mask : 48 ビットのトークンリングアドレス。16 進の数字を 4 桁ずつドットで 3 つに区切って表します。マスクの 1 ビットはアドレスでは無視されます。このフィールドはベンダーコードでのフィルタリングに使用されます。

	コマンド	目的
ステップ 4	Switch(config)# class-map { <i>traffic-class-name</i> } Switch(config-cmap)# match access-group { access-list-number <i>name</i> { <i>access-list-name</i> }}	パケット分類基準を定義します。クラスに関連付けられたトラフィックを識別するには、 match 文を使用します。
ステップ 5	Switch(config-cmap)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
ステップ 6	Switch(config)# policy-map system-cpp-policy Switch(config-pmap)# class < <i>class-map-name</i> > Switch(config-pmap-c)# police [aggregate name] <i>rate burst</i> [conform-action { drop transmit }] [[exceed-action { drop transmit }]}	CoPP ポリシー マップにトラフィック クラスを追加します。トラフィック クラスにアクションを関連付けるには、 police 文を使用します。
ステップ 7	Switch(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 8	Switch# show policy-map system-cpp-policy	入力を確認します。

次に、信頼されるホストの送信元アドレスに 10.1.1.1 および 10.1.1.2 を設定して Telnet パケットを制約なしにコントロールプレーンに転送し、残りの Telnet パケットはすべて一定のレートでポリシーする例を示します（この例ではグローバル QoS がイネーブルであり、system-cpp-policy ポリシーマップが作成されていると仮定します）。

```
Switch# config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)# qos
Switch(config)# macro global apply system-cpp

! Allow 10.1.1.1 trusted host traffic.
Switch(config)# access-list 140 deny tcp host 10.1.1.1 any eq telnet

! Allow 10.1.1.2 trusted host traffic.
Switch(config)# access-list 140 deny tcp host 10.1.1.2 any eq telnet

! Rate limit all other Telnet traffic.
Switch(config)# access-list 140 permit tcp any any eq telnet

! Define class-map "telnet-class."
Switch(config)# class-map telnet-class
Switch(config-cmap)# match access-group 140
Switch(config-cmap)# exit

! Add the class-map "telnet-class" to "system-cpp-policy" and define ! the proper action
Switch(config)# policy-map system-cpp-policy
Switch(config-pmap)# class telnet-class
Switch(config-pmap-c)# police 80000 1000 conform transmit exceed drop
Switch(config-pmap-c)# exit
Switch(config-pmap)# exit

! Verify the above configuration steps
Switch# show policy-map system-cpp-policy
Policy Map system-cpp-policy
  Class system-cpp-dot1x
  Class system-cpp-bpdu-range
  Class system-cpp-cdp
    police 32000 bps 1000 byte conform-action transmit exceed-action drop
```

```

Class system-cpp-sstp
Class system-cpp-cgmp
Class system-cpp-ospf
Class system-cpp-hsrpv2
Class system-cpp-igmp
Class system-cpp-pim
Class system-cpp-all-systems-on-subnet
Class system-cpp-all-routers-on-subnet
Class system-cpp-ripv2
Class system-cpp-ip-mcast-linklocal
Class system-cpp-dhcp-cs
Class system-cpp-dhcp-sc
Class system-cpp-dhcp-ss
*   Class telnet-class
    police 8000 bps 1000 byte conform-action drop exceed-action drop

```

CoPP 設定時の注意事項および制約事項

CoPP を設定する際は、次の注意事項と制約事項に従います。

- 入力 CoPP だけがサポートされます。つまり、コントロールパネルに関連する CLI では **input** キーワードだけがサポートされます。
- コントロールプレーン トラフィックをポリシングする場合はシステム定義クラス マップを使用します。
- システム定義クラス マップは、通常の QoS のポリシー マップでは使用できません。
- CPU が処理するデータプレーンおよび管理プレーン トラフィックを識別するには、ACL とクラスマップを使用します。ユーザ定義クラス マップは、CoPP の **system-cpp-policy** ポリシー マップに追加する必要があります。
- **system-cpp-policy** という名前のポリシー マップは CoPP 専用です。
- デフォルトの **system-cpp-policy** マップはシステム定義クラス マップのアクションを定義しません。つまり **no policing** です。
- **system-cpp-policy** ポリシー マップがサポートするアクションは **police** だけです。
- CoPP ポリシー ACL では **log** キーワードは使用できません。
- データプレーンおよび管理プレーン トラフィック クラスは、MAC ACL と IP ACL のどちらでも定義できます。パケットがコントロールプレーン トラフィックの事前に定義された ACL にも一致する場合は、コントロールプレーン クラスがサービス ポリシーのユーザ定義クラスの上にあるため、コントロールプレーン クラスの **police** アクション（または **no police** アクション）が実行されます。これは同じ MQC セマンティックです。
- 超過アクション **policed-dscp-transmit** は CoPP ではサポートされません。

CoPP のモニタリング

show policy-map control-plane コマンドを実行すると、サイト固有のポリシーの開発、コントロールプレーン ポリシーの統計情報のモニタリング、および CoPP のトラブルシューティングができます。このコマンドは、実際に適用されるポリシーのダイナミック情報を表示します。このダイナミック情報には、レート情報と、ハードウェアおよびソフトウェアに設定したポリシーに準拠または超過するバイト数（およびパケット数）が含まれます。

次に、**show policy-map control-plane** コマンドの出力例を示します。

```
Switch# show policy-map control-plane

Control Plane

Service-policy input: system-cpp-policy

  Class-map: system-cpp-dot1x (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-dot1x

  Class-map: system-cpp-bpdu-range (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-bpdu-range

  *   Class-map: system-cpp-cdp (match-all)
      160 packets
      Match: access-group name system-cpp-cdp
  **   police: Per-interface
      Conform: 22960 bytes Exceed: 0 bytes
  *

  Class-map: system-cpp-sstp (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-sstp

  Class-map: system-cpp-cgmp (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-cgmp

  Class-map: system-cpp-hsrpv2 (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-hsrpv2

  Class-map: system-cpp-ospf (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-ospf

  Class-map: system-cpp-igmp (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-igmp

  Class-map: system-cpp-pim (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-pim

  Class-map: system-cpp-all-systems-on-subnet (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-all-systems-on-subnet

  Class-map: system-cpp-all-routers-on-subnet (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-all-routers-on-subnet

  Class-map: system-cpp-ripv2 (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-ripv2

  Class-map: system-cpp-ip-mcast-linklocal (match-all)
    0 packets
    Match: access-group name system-cpp-ip-mcast-linklocal

  Class-map: system-cpp-dhcp-cs (match-all)
    83 packets
    Match: access-group name system-cpp-dhcp-cs
```



```

Class-map: system-cpp-dhcp-sc (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-dhcp-sc

Class-map: system-cpp-dhcp-ss (match-all)
  0 packets
  Match: access-group name system-cpp-dhcp-ss

*   Class-map: telnet-class (match-all)
    0 packets
    Match: access-group 140
**  police: Per-interface
    Conform: 0 bytes Exceed: 0 bytes*

Class-map: class-default (match-any)
  0 packets
  Match: any
    0 packets
Switch#

```

コントロールプレーンのカウンタをクリアするには、**clear control-plane *** コマンドを実行します。

```

Switch# clear control-plane *
Switch#

```

すべての CoPP アクセス リスト情報を表示するには、**show access-lists** コマンドを実行します。

```

Switch# show access-lists
Extended IP access list system-cpp-all-routers-on-subnet
10 permit ip any host 224.0.0.2
Extended IP access list system-cpp-all-systems-on-subnet
10 permit ip any host 224.0.0.1
Extended IP access list system-cpp-dhcp-cs
10 permit udp any eq bootpc any eq bootps Extended IP access list
system-cpp-dhcp-sc
10 permit udp any eq bootps any eq bootpc Extended IP access list
system-cpp-dhcp-ss
10 permit udp any eq bootps any eq bootps Extended IP access list
system-cpp-igmp
10 permit igmp any 224.0.0.0 31.255.255.255 Extended IP access list
system-cpp-ip-mcast-linklocal
10 permit ip any 224.0.0.0 0.0.0.255 Extended IP access list
system-cpp-ospf
10 permit ospf any 224.0.0.0 0.0.0.255 Extended IP access list
system-cpp-pim
10 permit pim any 224.0.0.0 0.0.0.255 Extended IP access list
system-cpp-ripv2
10 permit ip any host 224.0.0.9
Extended MAC access list system-cpp-bpdu-range
permit any 0180.c200.0000 0000.0000.000f Extended MAC access list
system-cpp-cdp
permit any host 0100.0ccc.cccc
Extended MAC access list system-cpp-cgmp
permit any host 0100.0cdd.dddd
Extended MAC access list system-cpp-dot1x
permit any host 0180.c200.0003
system-cpp-sstp
permit any host 0100.0ccc.cccd

```

CoPP アクセス リストを 1 つだけ表示するには、**show access-lists system-cpp-cdp** コマンドを実行します。

```

Switch# show access-list system-cpp-cdp

```

```
Extended MAC access list system-cpp-cdp
permit any host 0100.0ccc.cccc
Switch#
```