

在WAP321接入點上的強制網路門戶中檢視經過身份驗證的客戶端

目標

強制網路門戶允許您阻止連線到WAP網路的客戶端。客戶端在允許正常使用Internet之前，會看到用於身份驗證的特殊網頁。強制網路門戶驗證適用於訪客和經過身份驗證的使用者。強制網路門戶使用Web瀏覽器，並將其轉換為身份驗證裝置。許多Wi-Fi熱點都使用強制網路門戶，向使用者收取訪問網際網路的費用。

本文提供有關WAP321接入點的Captive Portal例項上經過身份驗證的客戶端的詳細資訊。

附註：要瞭解哪些客戶端是強制網路門戶失敗的身份驗證客戶端，請參閱文章在WAP321上檢視強制網路門戶上的失敗的身份驗證客戶端。

適用裝置


·WAP321

軟體版本

·1.0.3.4

強制網路門戶組

步驟1.登入到Access Point Configuration Utility，然後選擇**Captive Portal > Authentication Clients**。將開啟**Authenticated Clients**頁面：



Authenticated Clients											
Refresh											
Total Number of Authenticated Clients: 1											
Authenticated Clients											
MAC Address	IP Address	User Name	Protocol	Verification	VAP ID	Radio ID	Captive Portal ID	Session Timeout	Away Timeout	Received Packets	Transmitted Packets
	192.168.25.100	win7CPuser1	HTTPS	LOCAL	1	0	1	0	0	294	

在Authenticated Clients中，將顯示以下欄位：

- 經過身份驗證的客戶端總數 — 顯示經過身份驗證的客戶端數量。
- MAC地址 — 顯示經過身份驗證的客戶端的MAC地址。
- IP地址 — 顯示經過身份驗證的客戶端的IP地址。
- 使用者名稱 — 顯示身份驗證客戶端的強制網路門戶使用者名稱。
- 協定 — 顯示使用者為建立連線選擇的協定（HTTP或HTTPS）。
 - HTTP — 這是允許通過Internet傳輸資料的協定
 - HTTPS — 該協定允許通過Internet安全傳輸資料

·驗證 — 顯示客戶端用於在強制網路門戶上進行身份驗證的方法。可能的值為：

— 訪客 — 使用者不需要身份驗證。

— 本地 — WAP321裝置使用本地資料庫對客戶端進行身份驗證。

- Radius — WAP321裝置使用遠端RADIUS驗證客戶端。

·VAP ID — 顯示客戶端關聯的虛擬接入點。

·無線電ID — 顯示無線電的標識號。WAP321始終顯示Radio 1。

·強制網路門戶ID — 顯示客戶端關聯的強制網路門戶的例項。

·會話超時 — 顯示自使用者上次在強制網路門戶上進行身份驗證以來經過的時間量。

·離開超時 — 顯示自使用者上次對接入點執行操作以來經過的時間。

·初始URL請求 — 顯示使用者最初用於訪問強制網路門戶的URL。

·接收的資料包 — 顯示WAP321從使用者工作站接收的IP資料包數量。

·傳輸的資料包 — 顯示使用者工作站中從WAP321傳輸的IP資料包的數量。

·接收的位元組 — 顯示WAP321從使用者工作站接收的位元組數。

·傳輸位元組 — 顯示使用者工作站中從WAP321傳輸的位元組數。

第2步 (可選)。 要獲取最新資料，請按一下**刷新**。