

App "Barcode"

- App "Barcode", auf Seite 1
- Text-Scan eines Barcodes, auf Seite 2
- Barcodes scannen, auf Seite 3
- Scanner-Fenster reinigen, auf Seite 4

App "Barcode"

Wenn Sie ein Webex Wireless Phone 840Soder Webex Wireless Phone 860S haben, verfügt das Telefon über einen Barcode-Scanner und die **Barcode**-App

Der Systemadministrator legt die Einstellungen der App **Barcode** fest. Neben anderen Funktionen legt der Systemadministrator die Symbolkonfiguration, die Intensität der Scan-LED und das akustische Signal beim Abschluss eines Scans fest.

Der Systemadministrator kann auch einen Barcode-Test durchführen.



Vorsicht

Die LED leuchtet sehr hell, ist aber kein Laser. Schauen Sie nicht direkt in das Licht und lassen Sie es nicht in Ihre Augen leuchten.

Abbildung 1: Barcode-Scanner am Webex Wireless Phone 860S



Verwandte Themen

Text-Scan eines Barcodes, auf Seite 2

Text-Scan eines Barcodes

Bevor Sie den Barcode-Scanner zum ersten Mal verwenden, überprüfen Sie, ob der Scanner richtig konfiguriert ist, um Ihren Barcode-Typ zu scannen.

Vorbereitungen

- Entfernen Sie mithilfe der kleinen Lasche die Schutzfolie über dem Barcode-Scanner.
- Verwenden Sie die App **Buttons** , um eine Taste als **Scanner** zu programmieren.



Hinweis

Beim Webex Wireless Phone 860S ist standardmäßig die obere linke Taste als **Scanner** programmiert.

Beim Webex Wireless Phone 840S ist standardmäßig die untere linke Taste als **Scanner** programmiert.

Prozedur

Schritt 1	Greifen Sie auf die Barcode-App		zu.
-----------	---------------------------------	--	-----

Schritt 2 Tippen Sie auf das Überlaufmenü:

Schritt 3 Tippen Sie auf **Test-Scan**.

Tippen Sie auf dem Barcode-Bildschirm auf die Barcode-Scanner-Taste Schritt 4

Schritt 5 Richten Sie den Barcode-Leser in einem Abstand von 2,5 bis 46 Zentimeter auf den Barcode, den Sie scannen

möchten.

Schritt 6 Drücken und halten Sie die programmierte Scanner-Taste. Das Licht muss auf den gesamten Barcode fallen.

Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Licht erlischt und Sie einen Piepton hören.

Der Barcodetyp und die gescannten Barcode-Daten werden auf dem Barcode-Bildschirm angezeigt. Die

Taste für die Barcode-Suche ist aktiviert.

Tippen Sie auf die Taste für die Barcode-Suche , um Daten zum gescannten Barcode zu suchen. Schritt 7

Die Suchergebnisse werden im Standardbrowser auf Ihrem Telefon angezeigt.

Barcodes scannen

Der Barcode-Leser befindet sich oben an der Rückseite des Mobiltelefons. Das Scannen großer 2D-Barcodes dauert länger. Zum Lesen eines großen Barcodes mit 3.000 Zeichen kann der Scanner beispielsweise mehrere Sekunden brauchen.

Die Scanner-Leuchten am Webex Wireless Phone 840S sind weiß und grün.

Die Scanner-Leuchten am Webex Wireless Phone 860S sind rot.

Vorbereitungen

• Entfernen Sie vor der ersten Verwendung mithilfe der kleinen Lasche die Schutzfolie über dem Barcode-Scanner.

• Falls nicht bereits geschehen: Verwenden Sie die App **Buttons** , um eine Taste als **Scanner** zu programmieren.



Hinweis

Beim Webex Wireless Phone 860S ist standardmäßig die obere linke Taste als **Scanner** programmiert.

Beim Webex Wireless Phone 840S ist standardmäßig die untere linke Taste als **Scanner** programmiert.

• führen Sie einen Test-Scan eines Barcodes aus, wenn noch nicht geschehen und verfügbar.

Prozedur

Schritt 1

Wenn Ihr Telefon mit einem Kennwort geschützt ist: Entsperren Sie das Telefon.

Schritt 2

Richten Sie den Barcode-Leser in einem Abstand von 2,5 bis 46 Zentimeter auf den Barcode, den Sie scannen möchten.

Schritt 3

Drücken und halten Sie die programmierte **Scanner**-Taste. Das Licht muss auf den gesamten Barcode fallen. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Licht erlischt und Sie einen Piepton hören.

Verwandte Themen

Tastenfunktionen ändern

Text-Scan eines Barcodes, auf Seite 2

Scanner-Fenster reinigen

Reinigen Sie das Scanner-Fenster, wenn der Scanner nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Vorsicht

Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf das Scanner-Fenster.



Hinweis

Sie können den Scanner auch mit einem Monitortuch reinigen.

Prozedur

Schritt 1

Sprühen Sie Glasreiniger auf ein weiches Tuch.

Schritt 2

Wischen Sie das Scanner-Fenster ab.