Configurazione Wi-Fi su SPA525G e SPA525G2 IP Phone

Obiettivo

Questo documento illustra la procedura per configurare il Wi-Fi sul telefono IP SPA525G/SPA525G2. Il telefono ha la funzione di collegarsi a una periferica di comunicazione unificata usando la rete Wi-Fi. Questo offre un vantaggio in quanto il telefono può essere trasportato ovunque nelle vicinanze della rete wireless.

Dispositivi interessati

SPA 525G · SPA 525G2

Configurazione Wi-Fi.

Passaggio 1. Premere il pulsante **Setup** sul telefono. Viene visualizzato il menu *Information and Settings*.



Passaggio 2. Utilizzare i tasti di spostamento e scorrere verso il basso fino a Configurazione di rete. Premere il tasto **Seleziona**. Viene visualizzato il menu *Network Configuration* (Configurazione rete).

01/04/12 01:39p		Angela Martin 🕋	
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences	<u></u>	
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

Passaggio 3. Per abilitare Wi-Fi, con l'opzione Wi-Fi selezionata, premere il tasto di navigazione **freccia destra**. Il simbolo bianco destro su sfondo blu indica che Wi-Fi è attivato.

01/04/12 01:39p 🖵		Ang	Angela Martin	
Net	work Configuration			
1	Wi-Fi			
2	Wi-Fi Configuration			
3	Connection Type	DHCP	> 🕋	
4	Static IP Address Sett	ings		
5	VPN			
6	Web Server		×	
	LAB			
	Set		Back	

Passaggio 4. Usare i tasti di navigazione e scorrere verso il basso fino a Wi-Fi Configuration. Premere il tasto di navigazione **freccia destra**. Sullo schermo appare il menu di configurazione *Wi-Fi*.



Passaggio 5. Premere il tasto **Select** softkey per accedere all'opzione Wireless Profile (Profilo wireless). Sullo schermo viene visualizzato il menu *Select a Profile*.



Passaggio 6. Per la prima configurazione, premere il tasto softkey **Scan**. Verranno visualizzate le reti wireless disponibili nelle vicinanze.

Passaggio 7. Utilizzare i tasti di spostamento per scegliere prima la rete appropriata. Quindi premere il tasto softkey **Connect**. SPA525G/SPA525G2 chiederà una conferma finale per il salvataggio delle impostazioni.

01/04/12 01	:39p 📕	Angela Martin	
Select a Pr	ofile	0.6373.0	
1	Test		
	🖌 Test		a
LAB			
Option	Scan	Connect	Back

Passaggio 8. La rete connessa verrà visualizzata nel menu Select a Profile (Seleziona un profilo). Questa era la rete di test come mostrato nell'immagine seguente.