

Содержание

[Введение](#)

[Мои контрольные дисплеи образ от Кодека TANDBERG за пределами кадра монитора, почему?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодека системы Cisco TelePresence C60 и Кодека системы Cisco TelePresence продукты C40.

Вопрос. Мои контрольные дисплеи образ от Кодека TANDBERG за пределами кадра монитора, почему?

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C20

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

Большинство мониторов сверхпросмотрит разрешения TV, такие как 720 пунктов и 1080 пунктов.

Для решения проблемы этого необходимо войти в систему меню монитора и найти, что установка избегает этого. Другие мониторы используют другие термины, но необходимо искать что-то как: Просто Просмотр, Pixel by Pixel или Underscan.

Некоторые мониторы будут только иметь эту опцию для родного разрешения показа, поэтому если вы не можете найти его, перейти к меню Settings администратора продукта TelePresence и изменить разрешение видеовыхода и попробовать еще раз. Для установки разрешения для видеовыхода HDMI 1 откройте меню **Home** и перейдите к **Параметрам настройки > параметры настройки Администратора > Усовершенствованная конфигурация > Видео > Выходные данные > HDMI 1 (или 3)** и установите Разрешение.

Некоторые мониторы не имеют этой установки вообще. Затем можно использовать ввод VGA монитора и выбрать разрешение PC из меню Settings администратора продукта TelePresence. Разрешение видеовыхода набора к 1024*768 (XGA), 1280*1024 (SXGA) или 1360*768 (WXGA) (только применимый для C60 и C90). Для установки разрешения для видеовыхода DVI 2 откройте меню **Home** и перейдите к **Параметрам настройки > параметры настройки Администратора > Усовершенствованная конфигурация > Видео > Выходные данные > DVI 2 (или 4)** и установите Разрешение.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)