

## 排除SSH主机密钥验证故障

## 目 录

简介

本文档介绍解决SSH主机密钥验证失败问题的过程。

背景

当用户在升级DNA Center映像后尝试通过SSH连接到DNA Center的网关时，会发生此错误。到目前为止，此问题只出现在macOS用户中。

## 描述

将DNA Center升级到新映像后，本地用户的SSH密钥注册表文件会保留用于连接到以前的DNA Center的梯形内部版本的SSH密钥。这是错误：

解决方案

要解决此问题，需要从本地目录`~/.ssh`处的注册表文件`known_hosts`中删除以前的格雷夫因SSH密钥。


要删除之前的SSH密钥，请转到终端并使用您选择的文本编辑器打开文件：

```
MPAVLOVI-M-902T:~ mpavlovi$ vim ~/.ssh/known_hosts
```

继续删除其中包含DNA Center IP地址的行

```
[10.197.218.12]:2222 ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbm1zdHAyNTYAAAAIbm1zdHAyNTYAAABBBKkToWAUhe  
[172.16.21.86]:2222 ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbm1zdHAyNTYAAAAIbm1zdHAyNTYAAABBBKz40bQLQE7
```

---



注意：修改其他密钥可能会影响您对其他设备/站点的SSH访问。仅删除必要的SSH密钥。

---

```
[10.197.218.12]:2222 ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbm1zdHAyNTYAAAAIbm1zdHAyNTYAAABBBKkToWAUhe
```

将更改保存在文本编辑器中，并重试通过SSH连接到DNA Center grapevine。出现提示时，键入单词“yes”。

```
MPAVLOVI-M-902T:~ mpavlovi$ ssh grapevine@172.16.21.86 -p 2222
The authenticity of host '[172.16.21.86]:2222 ([172.16.21.86]:2222)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:+dnn+NRIXTDMmgpUNbeqdjDQscabBBWmC35F01ZFnLs.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '[172.16.21.86]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.
```

使用grapevine凭据密码。

```
grapevine@172.16.21.86's password:
```

```
Welcome to the Cisco APIC-EM Appliance - Powered by Grapevine
```

```
System information as of Wed Jul 19 22:20:17 UTC 2017
```

System load: 1.02	Users Logged in: 1
Usage of /: 11.7% of 365.80GB	IP address for eth0: 12.99.1.2
Memory usage: 41%	IP address for eth1: 172.16.21.86
Swap usage: 0%	IP address for grape-br0: 169.254.0.1
Processes: 695	

```
APIC-EM Version: 2.0.0.3757
```

```
Grapevine Version: 2.0.0.3757.dev1065-ge50d0c2
```

```
Last login: Wed Jul 19 21:45:22 2017 from 10.41.49.41
```

```
(grapevine)
```

```
[Wed Jul 19 22:20:18 UTC] grapevine@12.99.1.2 (grapevine-root-1) ~
```

```
$
```

## 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。