

Ruftoneinstellungen auf dem SPA8000-Telefonadapter

Ziel

Mithilfe der speziellen Klingeltoneinstellungen können Sie Klingeltonmuster für verschiedene Nummern anpassen. Es gibt neun Klingeltypen, die mit speziellen Klingelmustern konfiguriert werden können. Diese speziellen Klingeltöne werden verwendet, um verschiedene Telefonnummern auf derselben Telefonleitung zu unterscheiden. In diesem Dokument werden die Verfahren zum Festlegen von Ruftoneinstellungen für ein SPA8000 beschrieben.

Anwendbares Gerät

- SPA 8000

Softwareversion

- 6,1/12

Spezielle Klingeleinstellungen

Schritt 1: Melden Sie sich beim Webkonfigurationsprogramm an, und wählen Sie **Erweitert > Sprache > L1-L8** aus. Die Seite *Line* wird geöffnet:

The screenshot displays the configuration page for a SPA8000 device, specifically the 'Line' configuration. It is divided into several sections:

- Speed Dial Settings:** Contains nine input fields for Speed Dial 2 through Speed Dial 9.
- Supplementary Service Settings:** A grid of settings with dropdown menus, including CW Setting (yes), Block ANC Setting (no), CID Setting (yes), Dist Ring Setting (yes), Message Waiting (no), Media Loopback Mode (source), Block CID Setting (no), DND Setting (no), CWCID Setting (yes), Secure Call Setting (no), Accept Media Loopback Request (automatic), and Media Loopback Type (media).
- Distinctive Ring Settings:** This section is highlighted with a red border and contains nine input fields for Ring1 Caller through Ring9 Caller.
- Ring Settings:** A grid of settings with dropdown menus and input fields, including Default Ring (1), Hold Reminder Ring (8), Cfdw Ring Splash Len (0), VMWI Ring Splash Len (0), Ring On No New VM (no), Default CWT (1), Call Back Ring (7), Cblk Ring Splash Len (0), and VMWI Ring Policy (New VM Available).

Hinweis: Es stehen 9 Posten zur Konfiguration zur Verfügung. Der Benutzer gibt an, welche

Leitung für die speziellen Klingeleinstellungen in Schritt 1 konfiguriert werden muss, indem Sie eine der gewünschten Leitungsnummern auswählen.

Distinctive Ring Settings			
Ring1 Caller:	1112245	Ring2 Caller:	4444401
Ring3 Caller:	1188273	Ring4 Caller:	0091186
Ring5 Caller:	1234563	Ring6 Caller:	1192758
Ring7 Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111

Schritt 2: Blättern Sie auf der Seite *Line* nach unten zum Abschnitt *Ruftoneinstellungen*.

Schritt 3: Geben Sie im Feld "Ring(1-9) Caller" (Ring/Call Waiting Tone (CWT) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9) ein Nummernmuster ein, um den Ruf ton/Anklopft on (CWT) wiederzugeben. Standardmäßig ist sie leer.

Hinweis: Um die speziellen Ringe und den CWT zu ändern, lesen Sie die Artikel *Anrufweiterleitungseinstellungen auf dem SPA8000-Telefonadapter* und *Konfigurieren der Ringeinstellungen auf dem SPA8000-Telefonadapter*.

Schritt 4: Klicken Sie auf **Alle Änderungen übernehmen**.