

Problèmes d'alimentation sur SPA901

Contenu

[Introduction](#)

[Quelles est-ce que sont les puissances requises pour que le SPA-901 fonctionne bien ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Quelles est-ce que sont les puissances requises pour que le SPA-901 fonctionne bien ?](#)

R.

Pour que le SPA-901 fonctionne bien, assurez-vous que les puissances requises suivantes sont répondues :

Type de changement (100-240v) automatique

Tension d'entrée C.C : +5 volts C.C à 2.0 Ampères maximum

Consommation d'énergie : 5 watts

Adaptateur électrique : 100-240v - entrée à C.A. 50-60Hz (26-34VA), corde de 1.8m

Remarque: Assurez-vous que vos adaptateurs électriques sont branchés sécurisé au port d'alimentation du SPA-901 et sont conformément à ces caractéristiques pour éliminer des problèmes d'alimentation possibles.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)