

# Remballage d'un commutateur

## Table des matières

### [Remballage d'un commutateur](#)

## Remballage d'un commutateur

Si vous devez renvoyer votre commutateur de la gamme Catalyst 4500 à l'usine, suivez les instructions fournies dans cette annexe. Elles vous indiquent comment emballer votre commutateur, avant de l'expédier.

Pour emballer le commutateur dans son emballage d'origine, procédez comme suit :

**Étape 1** Placez les mousses de protection autour du commutateur de la gamme Catalyst 4500. (Reportez-vous à la [Figure B-1](#).)

**Étape 2** Placez la documentation et le kit d'accessoires dans la boîte ou le sac prévus à cet effet.

**Étape 3** Posez la boîte ou le sac contenant la documentation et le kit d'accessoires sur l'ensemble.

**Étape 4** Insérez le commutateur (protégé par les mousses) dans le carton d'emballage.

**Étape 5** Refermez le carton et scellez-le avec du ruban adhésif.

**Figure B-1 Emballage d'un commutateur Catalyst 4500**