

SPA921 からコールを発信

目次

[概要](#)

[SPA921 から発信する方法](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA921 から発信する方法](#)

A.

SPA921 からコールを発信する方法は 3 つあります

ステップ 1 : ?

ハンドセットを持ち上げて、目的の電話番号をダイヤルします。

ステップ 2 : ?

ヘッドセットを接続し (ポートは電話機の右側にあります)、ヘッドセット ボタンを押して、番号をダイヤルします。SPA921 ヘッドセット ポートは 2.5mm コネクタを使用します。?

ステップ 3 : ?

スピーカー ボタンを押して、電話番号をダイヤルします。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)