

Проблемы питания на SPA901

Содержание

[Введение](#)

[Каковы требования питания для SPA 901 для функционирования хорошо?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Каковы требования питания для SPA 901 для функционирования хорошо?](#) О.



Для SPA 901 для функционирования хорошо удостоверьтесь, что удовлетворены следующие требования питания:

Коммутация типа (100-240v) автоматический

Постоянное входное напряжение: DC на +5 вольт в максимуме на 2.0 ампера

Потребляемая мощность: 5 ватт

Адаптер питания: 100-240v - 50-60Hz (26-34VA) вход переменного тока, провод на 1.8 м

Примечание: Гарантируйте, что ваши адаптеры питания включены надежно к порту питания SPA 901 и соответствуют этим спецификациям для устранения возможных проблем электропитания.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)