



安装准备

- 一般安全警告，第 1 页
- 网络设备构建系统 (NEBS) 陈述，第 4 页
- 安全建议，第 5 页
- 维护用电安全，第 6 页
- 防范 ESD 损害，第 6 页
- 现场环境，第 6 页
- 现场考虑因素，第 7 页
- 电源考虑因素，第 7 页
- 机架配置注意事项，第 7 页

一般安全警告

在安装安全设备之前阅读[合规性与安全信息](#)文档。

请注意以下一般安全警告：



警告 声明 1071 - 警告定义

重要安全性说明

在操作任何设备之前，请务必了解触电危险并熟悉标准工作程序，以免发生事故。请在使用、安装或将系统与电源连接前阅读此安装说明。参照每个警告语句结尾提供的语句编号，可以在此设备的翻译版安全警告中找到相关译文。

请妥善保存这些说明



**注释 声明 407 - 日本的安全说明**

强烈建议您在使用产品之前阅读安全说明。

<https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html>

在安装此产品时，请使用提供的或指定的连接电缆/电源线/交流适配器。

〈製品仕様における安全上の注意〉
www.cisco.com/web/JP/techdoc/index.html

接続ケーブル、電源コードセット、ACアダプタ、バッテリーなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。添付品・指定品以外をご使用になると故障や動作不良、火災の原因となります。また、電源コードセットは弊社が指定する製品以外の電気機器には使用できないためご注意ください。

**警告 声明 1004 - 安装说明**

请在使用、安装或将系统与电源连接前阅读此安装说明。

**警告 声明 1015 — 电池处理**

为降低易燃液体或气体造成的火灾、爆炸或泄漏风险：

- 请只使用制造商推荐的相同型号或同等类型的电池。
- 请勿拆解、碾压、刺穿或使用锋利的工具卸下电池，也不要造成外部接触点短路或将电池投入火中。
- 如果电池变形或胀大，请勿使用。
- 请不要在温度超过 60° C 的环境中储存或使用电池。
- 请不要在气压低于 69.7 kPa 的环境中储存或使用电池。

**警告 声明 1029 - 空面板和盖板**

空面板和盖板具有以下三项重要功能：降低触电和火灾风险；屏蔽电磁干扰 (EMI)，以免影响其他设备；引导冷却气流通过机箱。只有在所有插卡、面板、前盖和后盖都安装到位的情况下才能对系统进行操作。

**警告 声明 1030 - 设备安装**

仅允许经过培训的合格人员安装、更换或维修本设备。



警告 声明 1073 - 没有用户可维修的部件

内部无可维修部件。为避免触电风险，请勿打开。



警告 声明 1074 - 遵守当地和国家电气规程

为降低触电和火灾风险，设备的安装必须符合本地和国家电气规范。



警告 声明 1075 - 电源线和交流适配器

在安装此产品时，请使用提供的或指定的连接电缆、电源线、交流适配器和电池。使用任何其他电缆或适配器可能会引起故障或火灾。日本《电器及材料安全法》禁止使用 UL 认证电缆（即电线上带有“UL”或“CSA”字样），带有“PSE”字样的电线不受该主体法的约束，适用于思科指定产品以外的其他任何电器。



警告 声明 1089 - 受指导人员和熟练人员的定义

受指导人员是指接受过熟练人员的指导和培训，并在操作设备时采取了必要预防措施的人员。

熟练人员或有资质人员是指在设备相关技术领域接受过培训或拥有经验，了解操作设备的潜在危害的人员。



警告 声明 1090 - 由熟练人员安装

仅熟练人员可以对此设备执行安装、更换或维修操作。有关技术人员的定义，请参阅声明 1089。



警告 声明 1091 - 由受指导人员安装

仅受指导人员或熟练人员可以对此设备执行安装、更换或维修操作。有关受指导人员或熟练人员的定义，请参阅声明 1089。



警告 声明 9001 - 产品处理

本产品的最终处理应根据所有国家法律法规进行。

网络设备构建系统 (NEBS) 陈述

NEBS 描述了典型的美国区域贝尔运营公司 (RBOC) 中心办公室的环境。NEBS 是适用于美国电信设备的最常见的安全、空间和环境设计标准。这不是法律或监管要求，而是行业要求。

以下 NEBS 声明适用于 Firepower 2130:



注释 声明 7001 - ESD 缓解

此设备可能对 ESD 敏感。在处理设备之前，请务必使用 ESD 脚腕或腕带。将 ESD 腕带的设备端连接到设备机箱的未完成表面或设备上的 ESD 插孔（如果有）。



警告 声明 7003 - 建筑内闪电浪涌的屏蔽电缆要求

设备或子组件的建筑物内端口必须使用两端接地的屏蔽式建筑物内布线/接线。

以下端口被视为此设备上的建筑内端口：

千兆以太网管理端口

RJ-45 1G/100M/10M 自动双工/自动 MDI-X Base-T 端口



注释 声明 7004 - 符合 GR-1089 辐射和抗扰度要求所需的特殊配件

为了符合 GR-1089 的辐射和抗扰性要求，以下端口需要屏蔽电缆：

千兆以太网管理端口

RJ-45 1G/100M/10M 自动双工/自动 MDI-X Base-T 端口



警告 声明 7005 - 建筑内雷电浪涌和交流电源故障

禁止使用金属线将设备或部件的建筑物内端口连接到连接厂外 (OSP) 或其布线的接口。这些接口仅能用作建筑内接口（2 类或 4 类端口在 GR-1089-CORE 中有描述）并要求与 OSP 明线隔离。即使添加了主保护器，也不足以为使用金属将这些接口线连接到 OSP 布线提供充足保护。

此声明适用于下列建筑物内部端口：

千兆以太网管理端口

RJ-45 1G/100M/10M 自动双工/自动 MDI-X Base-T 端口

**警告 声明 7012 - 设备与交流电源端口的连接**

将此设备连接到带有随服务设备提供的电涌保护器 (SPD) 的交流电源，该电源符合美国国家电气规范 (NEC) 的要求。

**注释 声明 7013 - 设备接地系统 - 公共连接网络 (CBN)**

此设备适用于使用 CBN 的安装。

**注释 声明 7016 - 电池返回导体**

将此设备的电池回路导线视为 DC-I。

**注释 声明 7018 - 系统恢复时间**

只要周边设备处于完全运行状态，设备可在 30 分钟内完成启动。

**注释 声明 8015 - 安装位置网络电信设施**

此设备适合安装在网络电信设施中。

**注释 声明 8016 - 国家电气规范 (NEC) 适用的安装位置**

此设备适合安装在 NEC 适用的位置。

安全建议

请遵守以下安全准则：

- 在安装前、安装中和安装后，请保持现场干净且没有灰尘。
- 请勿将工具放在人行通道上，以免绊倒自己和他人。
- 不要穿宽松的衣服或佩戴首饰（如耳环、手镯或项链），以免卡入机箱。
- 如果您在任何可能对眼睛有危险的条件下工作，请佩戴护目镜。
- 切勿执行对人员有潜在危险或使设备不安全的任何操作。

- 切勿尝试一个人搬运过重的物品。

维护用电安全



警告 在操作机箱之前，请务必拔下电源线插头。

请在安装安全设备之前阅读本文档。

在通电的设备上工作时，请遵循以下准则：

- 在开始执行需要接触机箱内部的程序之前，找到您所在房间的紧急断电开关。这样，万一发生电力事故，您就可以迅速切断电源。
- 如果工作场所的某个位置存在潜在危险，切勿单独操作。
- 请勿假设电源已断开；应始终通过检查确保电源已断开。
- 仔细检查您的工作区域是否有潜在危险，例如潮湿的地面、未接地的电源延长线、电源线磨损、未安全接地。
- 在标示的额定电气条件下使用机箱，并注意遵守产品使用说明。

防范 ESD 损害

电子组件处理不当时会发生 ESD，它会损坏设备和损害电路，导致间歇性故障或完全故障。

卸下和更换组件时，务必遵循 ESD 预防程序。确保机箱电气接地。佩戴防 ESD 腕带，确保腕带与皮肤密切接触。将接地夹连接到机箱架未上漆的表面，以使 ESD 电压安全接地。为正确防范 ESD 损害和电击，腕带和电源线必须保持有效工作。如果没有腕带，请通过触摸机箱的金属部分使自己接地。

为安全起见，请定期检查防静电腕带的电阻值，该值应介于 1-10 兆欧之间。

现场环境

有关物理规格的信息，请参阅[硬件规格](#)。

在规划现场布局和设备位置时，请参阅接下来的章节，以帮助避免设备故障，并降低环境问题造成停机的可能性。如果您的现有设备目前遇到停机或异常高的错误率，这些注意事项可帮助您查明故障原因，防止以后出现问题。

现场考虑因素

下列考虑因素可帮助您为机箱规划合适的工作环境，避免因环境造成设备故障。

- 电气设备会产生热量。环境气流若循环不足，可能无法将设备充分冷却至合适的工作温度。确保系统所在房间的空气能充分流通。
- 确保机箱盖紧密稳固。机箱设计的初衷便是保证冷却空气可以在内部充分流动。开放机箱会造成空气泄漏，这可能会干扰内部组件的冷却气流，改变气流方向。
- 务必遵循前述 ESD 预防程序，避免损坏设备。静电放电造成的损坏可能导致立即或间歇性设备故障。

电源考虑因素

有关适用于您的型号的电源模块的更多详细信息，请参阅[电源模块](#)。

安装机箱时，请考虑以下事项：

- 安装机箱前检查现场电源，确保电源“干净”（无峰值和噪音）。如有必要，安装功率调节器，确保设备输入电压的电压和功率水平合适。
- 为现场安装适当的接地，避免雷电和电源浪涌造成损坏。
- 机箱没有用户可选择的工作范围。参阅机箱上的标签，了解正确的设备输入电源要求。
- 有多种样式的交流输入电源线可供使用；请确保为您的现场使用正确的样式。
- 尽可能为您的现场安装不间断电源。
- 如果您使用双冗余 (1+1) 电源，我们建议您对每个电源使用独立电路。

机架配置注意事项

有关对机箱进行机架安装的程序，请参阅[使用滑轨将机箱安装到机架上](#)和[使用支架将机箱安装到机架上](#)。

在规划机架配置时，请考虑以下事项：

- 配备安装导轨的标准 19 英寸（48.3 厘米）四柱 EIA 机架，带有符合 ANSI/EIA-310-D-1992 第 1 部分规定的英国通用孔间距。
- 机架安装柱需要从 2 到 3.5 mm，以配合滑轨机架安装。
- 如果在开放式机架中安装机箱，请确保机架框不会阻塞进气口或排气口。
- 如果您的机架包括封闭式前门和后门，则这些门的 65% 必须为开孔区域，从上到下均匀分布，以便气流顺畅。

- 请确保封闭机架中通风良好。请确保机架不过度拥塞，因为每个机箱都会产生热量。封闭的机架应配有百叶侧和风扇为其提供冷却空气。
- 在顶部装有散热风扇的封闭机架中，靠近机架底部的设备产生的热量可能被向上牵引而吸入机架中上方设备的进气口。确保为机架底部的设备创造良好的通风条件。
- 导流板可以帮助隔开排气与进气，这样也有助于引导冷却空气流从机箱内流过。导流板的最佳位置取决于机架中的气流模式。尝试不同的排列方式，有效地定位导流板。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。