



# Краткое руководство

# EAC

## по началу работы



## Маршрутизатор Cisco RV260P

### Содержимое упаковки

- Маршрутизатор Cisco RV260P
- Адаптер питания
- Кабель Ethernet
- Данное краткое руководство по началу работы
- Карта-указатель
- Карта с контактными данными службы технической поддержки
- Консольный RJ-45 кабель
- Два монтажных кронштейна

# Добро пожаловать!

Маршрутизаторы Cisco серии RV260P обеспечивают надежный доступ в Интернет для малых предприятий. Все модели серии Cisco RV260P поддерживают два подключения к одному интернет-провайдеру, обеспечивая высокую производительность благодаря распределению нагрузки, или к двум разным провайдерам, гарантируя непрерывность бизнес-процессов.

- Два порта Gigabit Ethernet WAN обеспечивают распределение нагрузки и непрерывность бизнес-процессов.
- Высокоскоростные порты Gigabit Ethernet (при доступной цене маршрутизаторов) позволяют быстро передавать большие файлы, обеспечивают работу сразу многих пользователей.
- Два порта USB поддерживают подключение модема 3G/4G или флеш-накопителя. В случае сбоя основного канала сеть WAN может переключаться на модем 3G/4G, подсоединенный к порту USB.
- Межсетевой экран с динамической проверкой пакетов (stateful packet inspection, SPI) и аппаратное шифрование гарантируют надежную защиту данных.

## 1

## Установка Cisco RV260P

Чтобы предотвратить перегрев или повреждение устройства, следуйте указанным ниже рекомендациям.

- **Температура окружающей среды** — не используйте устройство при температурах выше 40°C.
- **Циркуляция воздуха** — обеспечьте возможность надлежащей циркуляции воздуха вокруг устройства. При настенном монтаже межсетевого экрана убедитесь, что отверстия для рассеивания тепла направлены в сторону.
- **Перегрузка цепи** — при включении устройства в розетку необходимо следить за тем, чтобы цепь не оказалась перегруженной.
- **Механическая нагрузка** — убедитесь, что устройство располагается ровно и устойчиво, чтобы избежать возникновения опасных условий. Устройство также необходимо закрепить, чтобы оно не смешалось. Ничего не кладите на межсетевого экрана, так как лишний вес может привести к повреждению устройства.

## Настольный монтаж

При настольном монтаже поместите устройство на плоскую поверхность так, чтобы оно опиралось на нее всеми четырьмя резиновыми ножками.

## Настенный монтаж

На нижней панели данного маршрутизатора есть два паза для монтажа на стене. Чтобы установить маршрутизатор на стену, требуется крепежные приспособления (не входят в комплект поставки).

---

**Шаг 1** Просверлите в поверхности два направляющих отверстия на расстоянии примерно 109 мм друг от друга.

**Шаг 2** Вставьте шуруп в каждое отверстие, оставив между поверхностью и тыльной стороной головки промежуток 1–1,2 мм.

**Шаг 3** Наденьте пазы для настенного крепления маршрутизатора на шурупы и опустите маршрутизатор так, чтобы головки шурупов уперлись в границы пазов.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Ненадежный монтаж может привести к повреждению маршрутизатора или травме. Компания Cisco не несет ответственности за ущерб в результате непрочного крепления устройства к стене.

---



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** В целях безопасности убедитесь в том, что отверстия для рассеивания тепла направлены в сторону.

---

## Передняя панель

<b>Питание</b>	Не горит, когда устройство выключено. Горит зеленым, когда устройство включено и загружено. Мигает зеленым, когда устройство загружается.
<b>DIAG</b>	Не горит, когда система готовится к загрузке. Медленно мигает (1 Гц), когда идет обновление микропрограммного обеспечения. Медленно быстро (3 Гц), когда обновление микропрограммного обеспечения не удалось. Горит постоянно, когда загрузка системы не удалась.
<b>Желтый светодиод для индикации PSE</b>	Горит, когда обнаружено питаемое устройство. Не горит при отсутствии питаемого устройства.
<b>LINK / ACT из WAN1 / WAN2 / LAN1-8</b>	Не горит при отсутствии подключения Ethernet. Горит постоянно при наличии подключения GE Ethernet. Мигает зеленым, когда GE отправляет или принимает данные.
<b>Гигабит WAN1 / WAN2 / LAN1-8</b>	Горит постоянно при скорости 1000 М. Не горит при скорости, отличной от 1000 М.

<b>DMZ</b>	Постоянно горит зеленым, когда DMZ включена.  Не горит, когда DMZ выключена.
<b>USB</b>	Не горит при отсутствии подключенных или опознанных USB-устройств.  Горит постоянным зеленым светом, когда USB-ключ успешно подключен к ISP. USB-накопитель опознан.  Мигает зеленым светом при отправке или получении данных.  Горит постоянным желтым светом, когда USB-ключ опознан, но не удается подключить его к ISP (не назначен IP-адрес). При обращении к USB-хранилищу возникли ошибки.
<b>Кнопка перезапуска устройства</b>	У кнопки RESET два предназначения. <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы перезагрузить устройство, сохранив текущую конфигурацию, удерживайте нажатой кнопку RESET не менее 3, но не более 10 секунд с помощью скрепки для бумаг или кончика ручки.</li> <li>Чтобы перезагрузить устройство и восстановить конфигурацию с заводскими настройками, нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд. Изменения, внесенные в конфигурацию маршрутизатора, будут потеряны</li> </ul>

## Задняя панель

**Порт консоли** — консольный порт маршрутизатора, предназначенный для кабельного подключения к последовательному порту терминала или компьютера с запущенной программой эмуляции терминала.

**USB** — USB-порт типа А, поддерживающий флеш-накопители и защитные ключи-заглушки USB 3G/4G/LTE. Внимание! Необходимо использовать только блок питания, предоставляемый вместе с устройством. Использование другого блока питания может вызвать сбой защитного ключа-заглушки USB.

**SFP-порт** — подключаемое устройство с малым форм-фактором (SFP), представляет собой заменяемое в «горячем» режиме устройство ввода-вывода, которое подключается к SFP-порту и соединяет данный порт с сетью.

**WAN** — подключение маршрутизатора к устройству глобальной сети, такому как кабельный или DSL-модем.

**LAN (1–8)** — разъемы RJ-45 для подключения к маршрутизатору устройств локальной сети, таких как ПК, серверы печати или коммутаторы. Порты LAN 1–4 — это порты PoE, а порты LAN 5–8 — это порты GE.

**POWER** — включение или отключение питания устройства.

**54VDC (1,67 A)** — порт питания для подключения устройства к блоку питания 54 В пост. тока, входящему в комплект поставки.

## 3

## Подключение оборудования

Подключите к устройству терминал конфигурации (ПК) через порт LAN. Для выполнения начальной настройки этот терминал должен находиться в той же проводной подсети, что и устройство. Во время начальной настройки в данном устройстве можно разрешить удаленное управление.

Чтобы подключить компьютер к устройству, выполните указанные ниже действия.

**Шаг 1** Выключите питание всего оборудования, в том числе кабельного или DSL-модема, компьютера и данного устройства.

**Шаг 2** С помощью кабеля Ethernet подключите свой кабельный или DSL-модем к WAN-порту данного устройства.

**Шаг 3** С помощью другого кабеля Ethernet соедините один из портов LAN (Ethernet) с портом Ethernet на компьютере.

**Шаг 4** Включите питание WAN-устройства и подождите, пока соединение станет активным.

**Шаг 5** Подключите блок питания к порту 54VDC данного устройства.



### ВНИМАНИЕ

Используйте только блок питания, поставляемый в комплекте с устройством. Использование другого блока питания может привести к повреждению устройства или вызвать сбой защитного ключа-заглушки USB.

Переключатель POWER по умолчанию включен. Индикатор питания на передней панели горит постоянным зеленым светом, если блок питания подключен правильно и устройство завершило загрузку.

**Шаг 6** Другой конец шнура блока питания подключите к электрической розетке. Используйте штепсельную вилку (входит в комплект поставки), характерную для вашей страны.

**Шаг 7** Перейдите к выполнению инструкций из раздела «Использование мастера установки», чтобы настроить устройство.

## 4

## Использование мастера установки

Мастер установки и диспетчер устройств поддерживаются браузерами Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari и Google Chrome.

Для настройки устройства с помощью **мастера установки** выполните следующие действия.

**Шаг 1** Включите питание ПК, подключенного к порту LAN1 (шаг 3 в разделе «Подключение оборудования»). ПК становится DHCP-клиентом устройства и получает IP-адрес из диапазона 192.168.1.xxx.

**Шаг 2** Откройте веб-браузер.

**Шаг 3** В адресной строке введите IP-адрес устройства по умолчанию: <https://192.168.1.1>. Отображается сообщение о сертификате безопасности сайта. Cisco RV260 использует самозаверяющий сертификат безопасности. Это сообщение отображается потому, что данное устройство неизвестно вашему компьютеру.

**Шаг 4** Для продолжения нажмите **Продолжить открытие веб-сайта**. Открывается страница входа.

**Шаг 5** Введите имя пользователя и пароль. Имя пользователя по умолчанию — **cisco**. Пароль по умолчанию — **cisco**. Пароли вводятся с учетом регистра символов.

**Шаг 6** Щелкните **Log In** (Вход в систему). Запускается мастер установки маршрутизатора.

- Шаг 7** Настройте свое устройство, следуя инструкциям на экране. Мастер установки маршрутизатора должен обнаружить и настроить ваше подключение. Если этого не удается сделать, информация о подключении к Интернету может быть запрошена у пользователя. За дополнительной информацией обратитесь к интернет-провайдеру.
- Шаг 8** Измените пароль согласно инструкциям мастера установки маршрутизатора или инструкциям из раздела «Изменение имени пользователя и пароля администратора». Войдите в устройство, используя новые имя пользователя и пароль.
- ПРИМЕЧАНИЕ** Рекомендуется изменить исходный пароль. Пароль следует изменить до разрешения таких функций, как удаленное управление.
- Открывается страница «Начало работы» диспетчера устройств. На ней отображаются наиболее распространенные задачи настройки.
- Шаг 9** Нажмите на одну из задач из списка на панели навигации для завершения конфигурации.
- Шаг 10** Сохраните все дополнительные изменения конфигурации и выйдите из диспетчера устройств.

---

## Изменение имени пользователя и пароля администратора

Чтобы изменить имя пользователя и пароль администратора на данном устройстве, выполните указанные ниже действия.

- 
- Шаг 1** На странице «Начало работы» выберите **Изменить пароль администратора** или **Настройка > Пароль** на панели навигации.
- Шаг 2** Измените **имя пользователя**.
- Шаг 3** Введите **старый пароль**.
- Шаг 4** Введите **новый пароль**.
- Шаг 5** Подтвердите **новый пароль**.
- Шаг 6** Нажмите **Сохранить**.
- 

Поиск и устранение неполадок соединения

Если не удается получить доступ к устройству с помощью **мастера установки**, вероятно, к устройству невозможно обратиться с вашего компьютера. На компьютере под управлением Windows сетевые соединения можно протестировать с помощью команды **ping**.

---

**Шаг 1** Откройте окно командной строки: нажмите **Пуск > Выполнить** и введите **cmd**.

**Шаг 2** В окне **командной строки** введите **ping** и IP-адрес устройства. Например, **ping 192.168.1.1** (статический IP-адрес устройства по умолчанию).

Если устройство доступно, в ответ должно быть получено сообщение, подобное следующему:

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:  
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

Если устройство недоступно, в ответ должно быть получено сообщение, подобное следующему:

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:  
Request timed out.
```

## **Возможные причины и способы решения проблемы**

### *Плохое соединение Ethernet.*

Проверьте светодиодные индикаторы, чтобы убедиться в надлежащей индикации. Проверьте разъемы кабеля Ethernet, они должны быть надежно вставлены в гнезда на устройстве и вашем компьютере.

### *Неверный или конфликтующий IP-адрес.*

Убедитесь, что в устройстве используется правильный IP-адрес.

Убедитесь, что в других устройствах не используется тот же IP-адрес, что и данного устройства.

### *Отсутствует IP-маршрут.*

Если данное устройство и ваш компьютер находятся в разных подсетях IP, необходимо разрешить удаленный доступ. Кроме того, в такой сети необходим хотя бы один маршрутизатор для перенаправления пакетов между двумя подсетями.

### *Необычно большое время доступа.*

После добавления новых соединений задействованные интерфейсы и LAN начинают функционировать через 30–60 секунд.

**Техническая поддержка**

Сообщество технической поддержки Cisco для малого бизнеса	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbizsupport">www.cisco.com/go/smallbizsupport</a>
Поддержка и ресурсы Cisco для малого бизнеса	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbizhelp">www.cisco.com/go/smallbizhelp</a>
Контактные телефоны службы поддержки	<a href="http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html">www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html</a>
Загрузка микропрограмм Cisco для малого бизнеса	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbizfirmware">www.cisco.com/go/smallbizfirmware</a> Правила и условия процедур продаж оборудования определяются условиями контрактов с покупателями оборудования Cisco.
Запрос открытого исходного кода Cisco	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_request">www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_request</a>
Портал Cisco Partner Central (необходима учетная запись партнера)	<a href="http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb">www.cisco.com/web/partners/sell/smb</a>

**Документация по продуктам**

Cisco RV260P	<a href="http://www.cisco.com/go/RV260P">www.cisco.com/go/RV260P</a>
--------------	--

Чтобы узнать результаты теста EU Lot 26, см. [www.cisco.com/go/eu-lot26-results](http://www.cisco.com/go/eu-lot26-results).

Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик оборудования техническим характеристикам, приведенным в этикетке, при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных технической документацией.

## Переведенные предупреждения

### Предупреждение 1004. Инструкции по установке

Предупреждение	Ознакомьтесь с инструкциями по монтажу до подключения системы к источнику питания.
----------------	--

### Предупреждение 1005. Предохранитель

Предупреждение	Это изделие относится к электрооборудованию здания и предназначено для защиты от короткого замыкания (сверхтока). Убедитесь в том, что номинал устройства защиты не превышает << ВСТАВЬТЕ ЗНАЧЕНИЕ>> 15 А, 125 В пост. тока или 10 А, 240 В пост. тока.
----------------	---

### Предупреждение 1008. Лазерная система класса 1

Предупреждение	Класс 1 лазерный продукт
----------------	--------------------------

### Предупреждение 1009. Лазерное излучение

Предупреждение	Открытая система представляет собой источник лазерного излучения.
----------------	---

### Предупреждение 1010. Не направляйте лазерный луч в глаза

Предупреждение	Не смотрите на лазерный луч.
----------------	------------------------------

### Предупреждение 1011. Не направляйте лазерный луч в глаза

Предупреждение	Не смотрите на лазерный луч невооруженным глазом и не смотрите на него через оптические приборы.
----------------	--

### Предупреждение 1012. Лазерный луч

Предупреждение	Избегайте непосредственного воздействия лазерного луча.
----------------	---

## **Предупреждение 1013. Избегайте излучения**

Предупреждение	Избегайте попадания прямого или отраженного лазерного излучения на глаза и кожу.
----------------	--

## **Предупреждение 1014. Лазерное излучение**

Предупреждение	Открытая система со снятой блокировкой является источником лазерного излучения.
----------------	---

## **Предупреждение 1016. Невидимое лазерное излучение**

Предупреждение	Оборудование является источником лазерного излучения невидимого диапазона.
----------------	--

## **Предупреждение 1019. Основное отключающее устройство**

Предупреждение	Штепсельная розетка должны быть доступна постоянно, поскольку она представляет собой главное разъединительное устройство.
----------------	---

## **Предупреждение 1021. Цепь SELV**

Предупреждение	Для исключения поражения электрическим током не подключайте безопасные схемы особо низкого напряжения (БСНН) к схемам с напряжением телефонной сети. В портах LAN имеются схемы БСНН, а в портах WAN имеются схемы с напряжением телефонной сети. В некоторых портах LAN и WAN используются разъемы RJ-45. Подключая кабели, будьте внимательны.
----------------	--

## **Предупреждение 1022. Отключайте устройство**

Предупреждение	В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное устройство защитного размыкания.
----------------	---

## **Предупреждение 1027. Светодиод класса 1**

Предупреждение	Светодиодное изделие класса 1
----------------	-------------------------------

## **Предупреждение 1040. Утилизация устройства**

Предупреждение	Утилизация этого продукта должно быть сделано в соответствии с местными законами и правилами.
----------------	---

## **Предупреждение 1047. Предотвращение перегрева**

Предупреждение	Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где окружающая температура превосходит максимальное рекомендуемое значение:<< ВСТАВЬТЕ ЗНАЧЕНИЕ >>
----------------	--

## **Предупреждение 1051. Лазерное излучение**

Предупреждение	Отсоединенные оптоволоконные кабели или разъемы могут быть источниками невидимого лазерного излучения. Не смотрите в лазерный луч и не направляйте на него оптические приборы.
----------------	--

## **Предупреждение 1053. Лазерное излучение класса 1M**

Предупреждение	В открытом виде устройство может быть источником лазерного излучения класса 1M. Не смотрите в сторону устройства через оптические приборы.
----------------	--

## **Предупреждение 1054. Не направляйте лазерный луч в глаза**

Предупреждение	Наблюдение выхода расходящихся лучей лазера через определенные оптические приборы на расстоянии в 100 мм может привести к повреждению глаз. Наблюдение выхода коллимированных лучей лазера через определенные оптические приборы, предназначенные для работы на расстоянии, может привести к повреждению глаз.
----------------	--

## **Предупреждение 1055. Лазер класса I и класса 1M**

Предупреждение	Лазерные изделия класса I (CDRH) и 1M (IEC).
----------------	--

## **Предупреждение 1056. Волоконный кабель без терминального устройства**

Предупреждение	Открытый конец оптического кабеля или разъема могут быть источниками невидимого лазерного излучения. Не смотрите на них с помощью оптических приборов. Наблюдение выхода лазера через определенные оптические приборы (например, лупы, увеличители и микроскопы) в пределах 100 мм может представлять угрозу для глаз.
----------------	--

## **Предупреждение 1057. Опасное излучение**

Предупреждение	Регулировки, настройки или процедуры, отличающиеся от заданных, могут привести к появлению опасного лазерного излучения.
----------------	--

## **Предупреждение 1074. Соответствие локальным и государственным электрическим правилам и нормам**

Предупреждение	Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными и государственными правилами электробезопасности.
----------------	---

## Предупреждение 1086. Разъемы питания, замените крышку

Предупреждение	На клеммах электропитания может присутствовать опасное напряжение или накопленная энергия. Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не используются. Убедитесь в недоступности оголенных проводников при закрытой крышке.
----------------	---

### Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих или производственных зонах

Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Техническое средство не бытового назначения. Изготовитель не рекомендует использование данного оборудования в быту. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

### Правила и условия безопасной эксплуатации

- Диапазон рабочих температур: от 0 до +50 °C.
- Диапазон рабочей влажности: от 10 до 90 %, без конденсации.
- Питание оборудования осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 100-240 В.

### Продукт класса А

В домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи, от пользователя может потребоваться принять соответствующие меры.

### Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

- Диапазон температур хранения: от -20 до +70 °C.
- Диапазон относительной влажности при хранении: от 10 до 90 %, без конденсации.
- Диапазон температур транспортировки: от -20 до +70 °C при относительной влажности от 10 до 90 % (без конденсации).
- Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.
- Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.
- Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, заключаемых компанией Cisco или авторизованными партнерами Cisco с покупателями оборудования.

- Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик оборудования техническим характеристикам, приведенным в этикетке, при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных технической документацией.

#### **Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих случаях:**

- При изменении, модификации, неправильном обращении, уничтожении или повреждении, вызванном следующими причинами: (i) естественными причинами; (ii) воздействием окружающей среды; (iii) отказом принять любые необходимые меры; (iv) небрежным или преднамеренным действием или бездействием; или использованием в целях, отличных от тех, которые определены в применимой документации; (v) действием или бездействием третьего лица.
- При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая, но не ограничивая нанесение краски, покрытие иными веществами; неправильной эксплуатации; самостоятельного ремонта; изменения внутреннего устройства. При наличии механических повреждений. При наличии признаков, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых. При повреждениях, вызванных несоответствием действующим Техническим Регламентам, Государственным стандартам, НПА по вопросам применения на сети связи общего пользования и другим применимым официальным требованиям параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.

#### **Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства**

В случае обнаружения неисправности технического средства, а также для принятия претензий к качеству оборудования обратитесь в компанию, у которой приобретен данный продукт.

Кроме того, информацию о технической поддержке Cisco можно получить на официальном веб-сайте Cisco:

<http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html>.

Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее подходящего контакта в компании Cisco:

[http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru\\_RU](http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru_RU).

Общий многоканальный телефон:

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия);

Беларусь: 8 800 101, затем 800 721 75 49

Казахстан: 8 800 121 43 21 (наберите 8, подождите до 2-го сигнала, затем наберите остальные цифры; наберите PIN 800 721 7549).

При наличии действующего контракта на сервисную поддержку в Службе поддержки Cisco Technical Assistance Center (ТАС) обратитесь в службу технической поддержки по телефону

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) — меню «Технические услуги».

Подробная информация об услугах технической поддержки доступна на сайте:

[http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac\\_overview.html](http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html);

<http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html>.

### **Месяц и год изготовления технического средства**

Год изготовления зашифрован в серийном номере устройства в десятеричной системе исчисления в первых двух цифрах после трехзначного буквенного кода и рассчитывается следующим образом: 2012 году изготовления соответствует цифра 16, 2013—17, 2014—18, 2015—19 и так далее. Неделя изготовления указана в виде двух цифр десятеричной системы следующих после кода года. Первой неделе января соответствует код 01, последней неделе декабря 52 или 53. Информация о дате изготовления наносится на месте производства на само оборудование и/или упаковку.

Страна производства: Китай.

### **Дополнительная информация**

- Ознакомиться более подробно с инструкциями по монтажу на английском языке возможно на официальном веб-сайте Cisco: <http://www.cisco.com/go/RV260P>.
- Ознакомиться более подробно с инструкциями по подготовке к использованию продукта на английском языке возможно на официальном веб-сайте Cisco: <http://www.cisco.com/go/RV260P>.
- Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны в разделе Product/Technology Support на официальном веб-сайте Cisco: <http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html>.

### **Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица**

ООО «Cisco Системс»

Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1. Телефон: (495) 961 14 10. E-mail: [rus-cert@cisco.com](mailto:rus-cert@cisco.com).

Сохраните упаковку и этикетку. В случае, если упаковка утрачена, повреждена или на ней отсутствует информация об Импортере или стране, где изготовлено техническое средство, для получения

информации об Импортере обратитесь, пожалуйста, в компанию, у которой приобретено техническое средство. Информация о стране производства (на английском языке) указана на продукте. Также для получения этой информации можно использовать веб-приложение Trade Tool на сайте [cisco.com](http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm) (на английском языке, требуется серийный номер устройства): <http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm>.

Компания Изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.





## Россия

115054, г. Москва,  
Космодамианская наб., 52, стр. 1  
Телефон: (495) 961-14-10  
[www.cisco.ru](http://www.cisco.ru)

## Казахстан

050000, Республика Казахстан,  
Алматы, ул. Кунаева, д.77,  
бизнес-центр «Park View Office  
Tower», 9 этаж  
Телефон: +7 727 3212600  
Факс: +7 727 3212601  
[www.cisco.ru](http://www.cisco.ru)

## Штаб-квартира в США

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706 USA

## Беларусь

Республика Беларусь, 220034, Минск,  
бизнес центр “Виктория Плаза” ул.  
Платонова, д. 1Б, 3 подъезд,  
2 этаж  
Тел: +375-17-2691691  
Факс: +375-17-2691699  
[www.cisco.ru](http://www.cisco.ru)

## Месяц и год изготовления технического средства.

Год изготовления зашифрован в серийном номере устройства в десятеричной системе исчисления в первых двух цифрах после трехзначного буквенного кода и рассчитывается следующим образом: 2012 году изготовления соответствует цифра 16, 2013 – 17, 2014 – 18, 2015 – 19 и так далее. Неделя изготовления указана в виде двух цифр десятеричной системы следующих после кода года. Первой неделе января соответствует код 01, последней неделе декабря 52 или 53. Информация о дате изготовления наносится на месте производства на само оборудование и/или упаковку.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть перечень товарных знаков корпорации Cisco, перейдите по следующему URL-адресу: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

© Корпорация Cisco Systems, 2017. Все права защищены.

Страна производства: Китай

78-101002-01