

Contenido

[Introducción](#)

[Antes de comenzar](#)

[Convenciones](#)

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedentes](#)

[Instrumentación](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

[Este documento explica la relación entre el nuevo comando cable modem max-cpe n y el parámetro MAX-CPE especificados en el archivo de configuración de Data-over-Cable Service Interface Specifications \(DOCSIS\).](#) El archivo de configuración DOCSIS está cargado en el cablemódem y puede codificarse en los routers serie uBR7200 que ejecuten el software Cisco IOS® versión 12.1(2)EC1 o superior.

[Antes de comenzar](#)

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[prerrequisitos](#)

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- La información en este documento se basa en el hardware procesador de Cisco uBR7246 (NPE150) (revisión B) y en el software del IOS de Cisco (UBR7200-IST-M), versión 12.1(2)EC1.
- Este documento solamente hace referencia a cablemódems en modo de conexión en puente.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Antecedentes](#)

Hay un pedido de los clientes de cable para que el Sistema de terminación del cablemódem (CMTS) permita que más CPE se conecten al cablemódem a pesar de que el valor en el archivo de configuración limita la cantidad de hosts. [El cambio necesario para permitir que más CPE se conecten al cablemódem se hizo en CSCdp52029 \(sólo para clientes registrados\) en la versión 12.0\(9.5\)SC del software del IOS de Cisco y en los trenes IOS de la versión 12.1\(1.0.3\)EC1 del software del IOS de Cisco.](#)

Esta demanda era creado debido al módem de cable que no podía guardar la cuenta de CPEs afectó un aparato en el synch con la cuenta CMTS. Cuando se inicia el cablemódem, éste sólo puede sincronizar MAX-CPE con el CMTS cuando envía el conteo del CEP de MAX al CMTS en el flujo de peticiones de registro.

Si el cablemódem se recarga, no hay flujo al CMTS para informarle que reduzca el conteo asignado de CPE a cero. Sin embargo, el cablemódem volverá a empezar de cero. Si un nuevo CPE detrás de las peticiones del módem de cable de venir en línea, el módem de cable lo permite a pues su cuenta `MAX-CPE` es cero ahora. El CMTS con una cuenta MAX-CPE sin ceros, sin embargo, fallará en el pedido y aparecerá el siguiente mensaje en el CMTS:

```
%UBR7200-5-MAXHOST: New host with IP address x.x.x.x and MAC yyyy.yyyy.yyyy on SID 3 (CM  
zzzz.zzzz.zzzz) is ignored.
```

Esto es intensificada por el hecho de que, si está sin especificar, la entrada del valor por defecto `MAX-CPE` en el archivo de configuración de DOCSIS está fijada a uno.

Un ejemplo de esto es cuando el módem de cable informa al CMTS que tiene un conteo MAX-CPE igual a uno en su solicitud de registro. Un cliente de cable quiere la funcionalidad de restauración del ciclo de energía del cablemódem para permitir la extracción de la laptop de su instalador, y que luego la PC del usuario final sea vuelta a colocar en el cablemódem. Esto fallará porque. Después de que la recarga el módem de cable tenga la cuenta `MAX-CPE` fijada a cero, sin embargo, el CMTS todavía recordará la entrada de laptop del instalador, y que iguala la cuenta `MAX-CPE` de una.

Hay una solución alternativa disponible publicando el [comando `clear cable host x.x.x.x`](#), donde `x.x.x.x` *igual* a el IP o la dirección MAC del host que se borrará en el CMTS. Sin embargo, esta solución alternativa no es muy popular entre los clientes de cable.

[Instrumentación](#)

Se ha agregado un nuevo comando de configuración al CMTS. Para especificar a un número máximo de host permitidos por el módem (que reemplaza el valor `MAX-CPE` en el archivo de configuración de cablemódem), publique el [comando `cable modem max-cpe n`](#) en el modo de configuración de la interfaz del cable. `n` iguala 1 a 255.

El CMTS habilita hasta una cantidad `n` de host para un cable módem. Cuando el conjunto a ilimitado, o a `n` es más grande que el valor `MAX-CPE` en el archivo de configuración de un módem de cable, este comando reemplaza el valor del archivo de configuración. El servidor DHCP controla la cantidad de direcciones IP asignadas a los host detrás de un único cable módem.

Si el archivo de configuración del cable módem especifica un número de host mayor que `n`, el valor del archivo de configuración tendrá precedencia. Están hasta el módem de cable para controlar el número de host activos.

[Al ejecutar el comando `cable modem max-cpe unlimited`, el CMTS no exigirá un límite en la](#)

[cantidad de CPE conectados a un único cable módem.](#) Con esta configuración, el cable módem debe controlar la cantidad máxima de CPE y el servidor DHCP debe controlar la cantidad de direcciones IP asignadas a los CPE detrás de un mismo cable módem.



Precaución: Si se lo usa sin cuidado el comando `cable modem max-cpe unlimited` puede provocar un agujero de seguridad en el sistema al habilitar los ataques de denegación del servicio. Específicamente, puede permitir a un usuario obtener un gran número de direcciones IP, tomando así toda la red luego de que todas las direcciones IP disponibles hayan sido reservadas por este sólo usuario. Por lo tanto, se recomienda que, si el comando ilimitado `max-cpe` del cablemódem está habilitado, el número de direcciones IP asignado a los CPE conectados a un único cablemódem esté estrictamente controlado por el servidor DHCP.

Publicando el [comando no cable modem max-cpe](#), se habilita la configuración predeterminada. El valor MAX-CPE que se proporciona en el archivo de configuración será utilizado por CMTS para limitar la cantidad de CPE que se conectan a un único cablemódem.

El comando `show cable modem detail` visualiza el valor `MAX-CPE` como está configurado en el archivo de configuración de DOCSIS para el módem de cable, y si es posible, el valor configuró cuando se publica el módem de cable *n* cpe máxima.

Consulte el resultado del ejemplo de registro a continuación. CMTS está configurado para MAX-CPE en cuatro y MAX-CPE en ilimitado.

```
test-cmts#show cable modem detail Interface ..... SID MAC address .... Max CPE Concatenation Rx
SNRCable4/0/U0 1 .... 0001.9659.47bb 1 ..... yes ..... 37.37Cable4/0/U0 2
.... 0001.9659.47ab 1 ..... yes ..... 33.70Cable4/0/U0 3 .... 0001.9659.47bf
.1 ..... yes ..... 30.67Cable4/0/U0 4 .... 0001.9659.3ef7 .1 .....
yes ..... 28.84Cable4/0/U0 5 .... 0001.9659.47eb 1 ..... yes .....
30.89test-cmts#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.test-
cmts(config)#cable modem max-cpe ?<1-255> Numberunlimited Max CPE not enforcedtest-
cmts(config)#cable modem max-cpe 4test-cmts(config)#endtest-cmts#00:05:11: %SYS-5-CONFIG_I:
Configured from console by consoletest-cmts#show cable modem detailInterface ..... SID MAC
address .... Max CPE Concatenation Rx SNRCable4/0/U0 1 .... 0001.9659.47bb 1 (4) .....yes
.....37.00Cable4/0/U0 2 .... 0001.9659.47ab 1 (4) ..... yes
.....33.54Cable4/0/U0 3 .... 0001.9659.47bf .1 (4) ..... yes
.....30.70Cable4/0/U0 4 .... 0001.9659.3ef7 .1 (4) ..... yes .....
29.00Cable4/0/U0 5 .... 0001.9659.47eb 1 (4) ..... yes ..... 30.92test-cmts#conf
tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.test-cmts(config)#cable modem
maxtest-cmts(config)#cable modem max-cpe ?<1-255> Numberunlimited Max CPE not enforcedtest-
cmts(config)#cable modem max-cpe unlitest-cmts(config)#cable modem max-cpe unlimited test-
cmts(config)#^Z test-cmts#00:06:06: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoletest-
cmts#show cable modem detailInterface ..... SID MAC address .... Max CPE Concatenation Rx
SNRCable4/0/U0 1 .... 0001.9659.47bb 1 (ul) .....yes ..... 36.64Cable4/0/U0 2 ....
0001.9659.47ab 1 (ul) ..... yes ..... 33.26Cable4/0/U0 3 .... 0001.9659.47bf. 1
(ul) ..... .yes ..... 30.73Cable4/0/U0 4 .... 0001.9659.3ef7 .1 (ul) ..... . yes
..... 29.15Cable4/0/U0 5 .... 0001.9659.47eb 1 (ul) ..... . yes .....
30.95test-cmts#wr tBuilding configuration...Current configuration:!version 12.1service
timestamps debug uptimeservice timestamps log uptimeno service password-encryption!hostname
test-cmts!boot system flash ubr7200-ist-mz.121-2.EClnno logging buffered!cable modem max-cpe 4ip
subnet-zero !interface FastEthernet0/0ip address 10.200.68.4 255.255.255.0half-duplex!interface
Cable4/0ip address 10.200.69.49 255.255.255.240 secondaryip address 10.200.69.33
255.255.255.240ip accounting precedence inputip accounting precedence outputno keepalivecable
max-hosts 10cable downstream annex Bcable downstream modulation 64qamcable downstream
interleave-depth 32cable upstream 0 frequency 20000000cable upstream 0 power-level 0cable
upstream 0 rate-limitno cable upstream 0 shutdowncable upstream 1 shutdowncable upstream 2
shutdowncable upstream 3 shutdowncable upstream 4 shutdowncable upstream 5 frequency
20000000cable upstream 5 power-level 0cable upstream 5 rate-limitcable upstream 5 shutdowncable
```

```
dhcp-giaddr policycablehelper-address 10.200.68.11! router ripnetwork 10.0.0.0!ip classlessip
route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.200.68.1ip route 10.200.32.0 255.255.224.0 10.200.68.2no ip http
server!line con 0exec-timeout 0 0password wwlogintransport input noneline aux 0line vty 0
4password wwlogin!endtest-cmts#
```

Nota: Aunque el CMTS, permita al número especificado de host a través del Cable módems, el Cable módems ellos mismos todavía será restringido para permitir solamente el número de CPEs permitió en el archivo de configuración de DOCSIS.

[Información Relacionada](#)

- [Release Note para el Cisco UBR7200 Series para el Cisco IOS Release 12.1EC](#)
- [Resolver problemas \[uBR7200\]](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)