

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuración general de BGP](#)

[Configuración de entidad par de BGP](#)

[Configuración de peer de la muestra](#)

[Política de anuncio de ruteo BGP](#)

[Redes BGP](#)

[Configuración de agregados BGP](#)

[Redistribución de IP Routing Protocol](#)

[Redistribución de rutas estáticas en el BGP.](#)

[Configuración de mapas de ruta BGP](#)

[Reglas de la asignación de la encaminamiento BGP](#)

[Resumen del proceso de selección de rutas de BGP](#)

[Filtros de ruta IP y BGP](#)

[Comandos de la consola BGP](#)

[Muestre el rcount BGP](#)

[show bgp routes](#)

[Muestre a los peeres BGP](#)

[Muestre las redes de BGP](#)

[Muestre el Stats BGP](#)

[Muestre los temporizadores BGP](#)

[Show BGP Mem](#)

[Muestre los Config BGP](#)

[show bgp aggregates](#)

[BGP Disable](#)

[Reajuste al peer BGP](#)

[Guía de inicio rápido de BGP](#)

[Opciones de depuración BGP](#)

[Referencias BGP de RFC](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Border Gateway Protocol (BGP) es un protocolo de gateway exterior que permite que los Sistemas Autónomos intercambien información de ruteo entre sí. Un Sistema autónomo es un conjunto de routers bajo una sola administración técnica.

Los números del Sistema autónomo (AS) son asignados por el American Registry for Internet Numbers (Registro Estadounidense para Números de Internet). Para más información, vea su sitio web. Incluye una lista completa de todos los números de AS asignados en la sección

Documentación.

[Registro norteamericano de números de Internet](#) 

Es posible, pero no animado, para solicitar COMO número para ejecutar el BGP si una instalación es escoja dirigida. Sin embargo, se necesita un número AS separado para un sitio de reposiciones múltiples donde se utiliza más de un IPS. Esto es porque una instalación escoja dirigida se podría considerar interna al ISP, mientras que no puede un sitio multihomed.

Llaman el Routers que intercambia la información sobre BGP los peeres BGP. Los dos pares externos de un router pueden estar en otros AS y los pares internos dentro de su propio AS. Consideran a un par externo si su MIENTRAS QUE el número diferencia los propio del del router COMO número.

Los routers establecen sesiones BGP a través del protocolo TCP. En el inicio de una nueva sesión de BGP, los pares de BGP intercambiarán sus tablas de ruteo completas y luego, sólo se envían las actualizaciones graduales a medida que cambian tales tablas.

Esta guía de configuración describe las opciones de configuración que están disponibles con el BGP que se ejecuta en el Routers de los sistemas compatibles.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento se restringe a los routers de la serie micro compatibles de Cisco.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## [Configuración general de BGP](#)

El protocolo BGP está activado en la sección de configuración de BGP general. El BGP se habilita global para el router bastante que por la interfaz, pues son el RIP y el OSPF. El BGP está apagado por abandono. Para habilitar el BGP, usted debe fijar **parámetro BGPEnabled (BGP activado) a encendido**.

Fijan al número de Sistema autónomo (AS) de este router aquí. El número **BGPAS** debe ser proporcionado; si no es, el BGP no será habilitado.

El atributo de preferencia local **BGPLocPref** se intercambia entre el Routers en lo mismo COMO, y es una indicación sobre la cual la trayectoria se prefiere para salir COMO; una trayectoria con una preferencia local más alta es preferida. Si no se especifica ninguna BGPLocPref, se utiliza el valor predeterminado de 100.

El BGP utiliza las correspondencias de ruta BGP a las rutas de filtro y a los atributos del conjunto. Más información sobre éstos está disponible en las secciones de los [Config](#) y del [mapa de ruta BGP del peer BGP de](#) este documento. El usuario tiene la opción para utilizar los filtros de la ruta de IP en vez de las correspondencias de ruta BGP. El valor de BGPUseIPRFiltrs se verificará para cada par que no tenga Mapas de ruta BGP definidos y si el valor es VERDADERO, los Filtros de ruta IP se verificarán para ese par. Tenga en cuenta que los filtros de ruta IP son globales para el router, mientras que los mapas de ruta BGP pueden ser específicos de cada par.

## Configuración de entidad par de BGP

La Lista de pares BGP contiene la lista de pares configurados para este router. El router no establecerá una conexión BGP con ningún router que no esté en esta lista. Si no existe una Lista de pares BGP, BGP no estará activado incluso si BGPEnabled se configura en On (Activado) en la sección BGP general.

```
[ BGP Peer List ]      BGPPeer = On/Off  IPAddress  ASNumber  PeerConfigID
```

**Encendido** Del parámetro configura el estado de lanzamiento del router en cuanto al par; determina si el router intentará automáticamente establecer a una sesión de BGP con el par en el lanzamiento. Si este parámetro se configura en Off (desactivado), el router no establecerá una sesión BGP con la entidad par, hasta que ejecute el comando BGP Enable. Observe que esto no cambiará el estado de lanzamiento; la próxima vez que usted inicia al router, el par subirá en **apagado** el estado hasta que usted lo habilite.

Se puede configurar BGP de manera tal que todos los pares estén desactivados al inicio. Si en la sección General BGP BGPEnabled = On (Encendido), se podrá habilitar de manera dinámica a los pares seleccionados después del inicio del router.

El router se comunicará con la entidad par mediante la dirección IP suministrada en la lista de configuración. La IPAddress y el ASNumber del par deben ser provistos. Para que se establezca la sesión, el router debe tener en su tabla de ruteo la red de la dirección IP suministrada. El router determina si un par es interno o externo por el número AS del par, ya que los pares internos tienen el mismo número AS que el router.

Es posible que cada entrada de la lista de pares BGP contenga un PeerConfigID opcional, que especifica el número de la sección BGP Peer Config en la que pueden configurarse diversos ítems de configuración BGP específicos de cada par. Es posible utilizar una sección BGP Peer Config para más de un par sólo si se desean todos los mismos parámetros.

```
[ BGP Peer Config "SectionID" ]      Section ID is a character string      InputRouteMap      =
""      Name of input Route Map to be used for this peer      OutputRouteMap      = ""      Name of
output Route Map to be used for this peer      NextHopSelf      = False      Next hop is this
router      EBGPMultihop      = False      External peer not directly connected      PeerWeight      =
100      Neighbor weight      PeerRetryTime      = 30      Retry time in seconds      PeerHoldTime      =
180      Configured hold time in seconds      BGPUseLoopback      = False      Use router LoopbackAddress
with this peer      AdvertiseDefault      = False      Advertise default route to this peer
```

Tenga en cuenta que el InputRouteMap y el OutputRouteMap se especifican por separado. [Los parámetros que pueden configurarse y verificarse son diferentes para rutas de entrada y de salida \(para obtener más detalles, consulte la sección Mapa de ruta BGP\).](#)

Si se establece NextHopSelf como VERDADERO, el router se promocionará a sí mismo como el próximo salto hacia las rutas que promociona hacia su par.

Requieren a los peeres externos ser conectados directamente, a menos que EBGPMultihop se

fije PARA VERDAD. Si este parámetro se fija PARA VERDAD, el router debe tener una ruta al peer externo conectado NON-directo para establecer una conexión.

El parámetro **PeerWeight** es un grado interno asignado al par por el administrador; no se hace publicidad al otro Routers. Se prefieren los pares con un peso más alto cuando existen varias rutas al mismo destino.

El tiempo de reintento BGP permite que el administrador fije la cantidad de tiempo entre los reintentos de establecer una conexión con los pares configurados que por algún motivo descendieron. Si un par está inactivo pero su estado está configurado como Activo, el router intentará continuamente contactar al par cada PeerRetryTime segundos. El valor mínimo aceptado de PeerRetryTime es 10 segundos.

El tiempo de espera se negocia con el par, entonces el PeerHoldTime configurado no terminará siendo necesariamente el tiempo de espera real que utilicen los pares. Los pares usarán el menor de los dos tiempos de espera propuestos. El tiempo en espera debe ser cero o por lo menos 3 segundos. Si el intervalo de tiempo en espera negociado es cero, después los mensajes de keepalive periódicos no serán enviados.

Si no se especifican los valores para PeerWeight (carga del vecino), PeerHoldTime (tiempo de retención del vecino) y PeerRetryTime (tiempo de reintento del vecino), se utilizarán los predeterminados. El PeerWeight predeterminado es 100, el PeerHoldTime predeterminado es 180 segundos y el PeerRetryTime es 30 segundos.

Si se especifica LoopbackAddress en la sección IP Loopback (Loopback de IP), BGPUseLoopback puede configurarse en TRUE (Verdadero). En ese caso, el router usará su dirección del loopback como origen IP en los paquetes TCP hacia ese par, en lugar de una dirección IP específica de una de sus interfaces. Observe, sin embargo, que el par debe saber enviar los paquetes a ese direccionamiento vía los procedimientos normales del Routing IP. Si la dirección no está en una subred ya conocida para el par, debe ser agregada vía una ruta estática. La dirección del loopback normalmente se utiliza únicamente para pares internos, ya que los pares externos generalmente se conectan directamente.

La ruta predeterminada del router no es anunciada a un par a menos que el parámetro AdvertiseDefault (AnunciarPredeterminada) para ese par esté establecido en TRUE (Verdadero).

## [Configuración de peer de la muestra](#)

Esto es una configuración de peer de la muestra:

```
[ BGP Peer List ]      BGPPeer = On   198.41.11.213  100  Peer1      BGPPeer = On
205.14.128.1   110  Peer2      [ BGP Peer Config "Peer1" ]      InputRouteMap          = bgpin1
OutputRouteMap          = bgpout1      PeerHoldTime           = 180      PeerRetryTime
= 65      PeerWeight           = 1000      [ BGP Peer Config "Peer2" ]      InputRouteMap
= bgpin2      OutputRouteMap          = bgpout1      PeerHoldTime           = 180
PeerRetryTime          = 45      PeerWeight           = 2000
```

En el theBGP los pares 198.41.11.213 y 206.14.128.2 de la lista del peer y de los Config del peer BGP utilizan los Config 1 del peer BGP, y el par 205.14.128.1 utiliza los Config 2. del peer BGP.

## [Política de anuncio de ruteo BGP](#)

La configuración predeterminada para BGP es NO anunciar rutas. Esto es para evitar el anuncio

involuntario de rutas en Internet.

Para conseguir las rutas hechas publicidad, usted tiene que configurar algo: Las redes de BGP enumeran, redistribución de la ruta de IP, las correspondencias de ruta BGP, o los filtros de la ruta de IP.

Para promocionar rutas externas, utilice los Mapas de ruta BGP o Filtros de rutas IP. Para conseguir las rutas interno hizo publicidad, utiliza de las redes de BGP lista o de la redistribución de la ruta de IP.

Cada una de estas secciones de configuración se describe a continuación.

## Redes BGP

La sección de redes BGP define una lista de rutas que el administrador desea anunciar y que se originan en el interior de AS. Éstas pueden ser directamente Routeconectad, Static rutas, rutas del RIP, o OSPF rutas.

El router compara las entradas en la lista de redes BGP con su tabla de IP Routing y no anunciará una ruta en la lista de redes que no puede encontrar en su tabla de IP Routing. Por lo tanto, si quiere anunciar redes locales que no estén en la tabla de IP Routing del router, deberá agregar rutas estáticas.

Observe que la única forma de conseguir directamente los Routeconectad hechos publicidad en el BGP es incluirlos en la lista de red. Las rutas OSPF o RIP deben ser anunciadas en BGP utilizando la sección Redistribución de rutas IP. Las rutas estáticas pueden ser anunciadas en BGP utilizando la bandera de redistribución en cada ruta estática configurada.

El parámetro de máscara opcional le informa al router cuántos bits de entrada de la tabla de IP Routing coinciden con la dirección LocalNet. Ésta no es necesariamente la máscara de la red que desea anunciar. Por ejemplo, suponiendo que el router tenga subredes 198.41.9.32, 198.41.9.64, y 198.41.9.96, todas con máscara 255.255.255.224. Para hacer que BGP anuncie una red 198.41.9.0/24, la red BGP deberá verse de la siguiente manera:

```
[ BGP Peer List ]      BGPPeer = On   198.41.11.213  100  Peer1      BGPPeer = On
205.14.128.1   110  Peer2      [ BGP Peer Config "Peer1" ]  InputRouteMap          = bgpin1
OutputRouteMap          = bgpout1      PeerHoldTime           = 180      PeerRetryTime
= 65      PeerWeight          = 1000      [ BGP Peer Config "Peer2" ]  InputRouteMap
= bgpin2      OutputRouteMap          = bgpout1      PeerHoldTime           = 180
PeerRetryTime          = 45      PeerWeight          = 2000
```

El router sólo hará coincidir la entrada 198.41.9.32 debido a la máscara que usted proveyó con la red local. Hará publicidad de la red como 198.41.9.0/24, puesto que trunca automáticamente a las máscaras de subred más específicas que el C de la clase. Sin embargo, si suministró una máscara de 255.255.255.0, terminará advirtiendo a la red 198.41.9.0/24 tres veces, ya que sus tres subredes coincidirán con la entrada de LocalNet. Este truncamiento no es lo mismo que la agregación, y se aplica solamente a las redes internas, y solamente a las máscaras más específicas que el C de la clase. Para obtener una incorporación de ruta, use la sección Incorporaciones BGP.

## Configuración de agregados BGP

La sección Agregados de BGP contiene redes que deben ser agregadas antes de ser anunciadas

a los pares externos. La tabla de IP Routing del router debe contener las redes que son un subconjunto del agregado para que el agregado sea hecho publicidad; solamente el agregado, y no las rutas individuales, serán hechos publicidad a los peeres externos. Los peeres internos recibirán las rutas individuales si originaron el exterior COMO; los peeres internos no intercambian las rutas interno vía el BGP.

No es necesario tener una lista global para las subredes internas de las redes clase C (véase la sección de las redes de BGP antedicha). Pero si tiene varias clases C (o mayores) que pueden combinarse con una sola máscara con una superred, se puede utilizar el agrupamiento.

```
[ BGP Aggregates ]      AddrAndMask = [IPAddr] [IPMask]      IP Routing Table Entries
198.41.8.0      255.255.255.0      198.41.9.0      255.255.255.0      198.41.10.0      255.255.255.0
198.41.11.0     255.255.255.0     [ BGP Networks ]      LocalNet = 198.41.8.0 255.255.252.0     [ BGP
Aggregates ]      AddrAndMask = 198.41.8.0 255.255.252.0
```

La solo ruta 198.41.8.0/22 será hecha publicidad a los peeres externos BGP. Sin la entrada BGP Aggregates, las cuatro redes serían anunciadas por separado. Los cuatro de las redes harían juego la máscara proporcionada en la sección de las **redes de BGP**, pero no serían agregados automáticamente.

## [Redistribución de IP Routing Protocol](#)

Otra manera de especificar el RIP y las OSPF rutas que se importarán en el BGP está usando la redistribución de ruta. De manera predeterminada, toda la redistribución de ruteo está deshabilitada.

Es posible redistribuir las rutas BGP dentro de RIP y OSPF, pero no es recomendable a menos que pueda aceptar únicamente un pequeño número de rutas BGP. Se debe tener cuidado de utilizar los filtros apropiados al importar rutas BGP a OSPF y luego al exportar rutas OSPF a BGP.

**Nota:** El número de rutas soportadas también dependerá de la cantidad de memoria que el router tiene.

```
[ IP Route Redistribution ]      BGPtoOSPF      Redistribute BGP routes to OSPF
Syntax: [True|False] [Metric]   BGPtoRIP      Redistribute BGP routes to RIP
Syntax: [True|False] [Metric]   RIPtoBGP      Redistribute RIP routes into BGP
OSPFtoBGP      Redistribute OSPF routes into BGP
```

## [Redistribución de rutas estáticas en el BGP.](#)

Se puede redistribuir una ruta estática en BGP mediante el indicador de redistribución cuando se configura la ruta en la sección IP Static (Estática de IP):

```
[ IP Route Redistribution ]      BGPtoOSPF      Redistribute BGP routes to OSPF
Syntax: [True|False] [Metric]   BGPtoRIP      Redistribute BGP routes to RIP
Syntax: [True|False] [Metric]   RIPtoBGP      Redistribute RIP routes into BGP
OSPFtoBGP      Redistribute OSPF routes into BGP
```

## [Configuración de mapas de ruta BGP](#)

Las correspondencias de ruta BGP son muy similares a los filtros de la ruta de IP, excepto:

- Son específicas al BGP
- Pueden ser especificadas en una base del por-par
- Permiten que los atributos BGP sean fijados en las rutas entrantes y salientes además de las

rutas de filtración

Únicamente el protocolo BGP utiliza los mapas de ruta y no se asocian con una interfaz en particular. La sección de configuración de BGP Peer especifica los mapas de ruteo que si fuese el caso, tienen que utilizarse con el par. Los mapas de ruta de entrada y los mapas de ruta de salida se especifican por separado.

Se anunciarán las rutas BGP conocidas por el router a menos que sean denegadas por un mapa o un filtro de ruta. Las rutas estáticas, IGP y las conectadas en forma directa no se anunciarán, a menos que se especifique en la sección de Redes BGP o por redistribución de rutas.

El router no aceptará rutas de entrada a menos que se haya definido un mapa de ruta BGP o un filtro de ruta IP. Si usted quiere realmente todo, un "permiso 0.0.0.0" lo hará. El router primero verifica los mapas de la ruta BGP, y si la ruta es denegada, los filtros de ruta IP no serán verificados aunque BGPUseIPRFtrs sea Verdadera.

```
[ BGP Peer Config 2 ]      InputRouteMap          = bgpin2      OutputRouteMap          =
bgpout2
```

Pueden utilizarse los filtros de ruta IP con BGP en lugar de los mapas de ruta de BGP. Las condiciones de coincidencia son más limitadas, y varios parámetros tales como comunidad, preferencia local y peso no pueden determinarse con los Filtros de ruta de IP.

El nombre del Mapa de ruta BGP está en una sección especial de la configuración, lo que significa que no hay palabras claves para documentar. Cada sección contiene un conjunto de filtro completo identificado inequívocamente mediante la parte del Nombre del nombre de la sección. Pueden existir varias secciones, cada una con un nombre único. El nombre debe tener 15 caracteres o menos.

## [Reglas de la asignación de la encaminamiento BGP](#)

Esta sección detalla los parámetros y los modificantes en relación con las reglas de la asignación de ruta BGP.

```
[ BGP Peer Config 2 ]      InputRouteMap          = bgpin2      OutputRouteMap          =
bgpout2
```

La acción, la ruta, y la dirección forman parte de los parámetros requeridos. El uso de modificadores de entrada y salida es opcional.

### [Acción - Permit or deny](#)

Esto especifica Paso a seguir cuando una ruta cumple la condición de la regla.

### [Ruta - Dirección IP de la red](#)

La dirección IP se especifica en la misma moda según lo descrito para los filtros de la ruta de IP; es decir, en el dotted decimal notation normal, como una dirección factorizada, número hexadecimal, o con un campo opcional de /bits. Vea la página manual del filtro de la ruta de IP para los detalles.

### [\[Direction\]](#)

Se debe suministrar un parámetro de entrada o de salida. Esto especifica la dirección para la cual

la regla es aplicada.

Estos modificantes se aplican si la dirección está en:

- ¿**ipaddr**? Dirección IP del par
- ¿**srcas**? la ruta tiene esta fuente COMO número
- ¿**hasas**? esto COMO número se contiene adentro COMO trayectoria
- ¿**nhop**? la ruta tiene este salto siguiente
- ¿**comm**? contienen a esta comunidad en la lista de atribución
- ¿**setpref**? fije la preferencia a este valor
- ¿**setwt**? fije la ponderación a este valor

El **ipaddr** | **hasas** | **srcas** | **comm** | reglas de la entrada del límite de los modificantes del **nhop** a las rutas que originan de la dirección IP señalada, COMO el número, la comunidad, o salto siguiente. Aquí se espera sólo uno de estos cinco argumentos. los **hasas** significan que la regla será aplicada si COMO la trayectoria contiene especificado COMO número dondequiera en COMO trayectoria; el **srcas** significa que la regla será aplicada solamente si la ruta originó en especificada COMO.

El modificante del **setpref** permite que la preferencia sea fijada en las rutas entrantes. Si se incluye **ipaddr**, **hasas**, **srcas**, **comm** o **nhop**, la preferencia sólo se configurará para las rutas que coincidan con esa condición.

El modificante del **setwt** permite que la ponderación sea fijada en las rutas entrantes. Si se suministra un **ipaddr**, los **hasas**, el **srcas**, el **comm**, o el **nhop**, la ponderación será fijada solamente para las rutas que hacen juego esa condición.

Estos modificantes se aplican si la dirección está hacia fuera:

- ¿**ipaddr**? Dirección IP del par
- ¿**toas**? COMO número de par
- ¿**srcas**? fuente COMO número de la ruta
- ¿**origen**? el protocolo la ruta vino de
- ¿**setnhop**? fije el atributo del salto siguiente
- ¿**setmed**? fije el atributo del discriminador de salidas múltiples
- ¿**setasp**? prepend COMO trayectoria al trayecto actual
- ¿**setcomm**? fije una nueva lista de comunidad, desecho viejo
- ¿**addcomm**? prepend una lista de comunidad la existencia

El **ipaddr** | los modificantes de los **toas** limitan las reglas de la salida a las rutas que van a la dirección IP señalada o COMO número. Aquí se espera sólo un argumento. Si el router tiene solamente un par en dado COMO, después el **ipaddr** o los **toas** logrará el mismo resultado. Si el router tiene varios pares en un AS vecino, utilice la dirección IP del par para limitar la regla a ese par solamente; o bien, utilice el número de AS para aplicar la regla a todos los pares en el AS.

El modificante del **srcas** limita las reglas de la salida a las rutas que originan del señalado COMO número.

El modificante del **protocolo de origen** limita las reglas de la salida a las rutas que originan del protocolo señalado. BGP puede anunciar rutas directas, estáticas, RIP, OSPF u otras rutas BGP desde su propia tabla de IP Routing hacia pares.

El modificante del **setnhop** permite que el salto siguiente sea fijado en la ruta saliente.



El modificador **setmed** permite que el discriminador de salidas múltiples sea fijado en la ruta saliente.

El modificador del **setasp** permite especificado COMO lista que se prepended al saliente COMO atributo path. Pueden ingresarse hasta 6 números AS.

El modificador del **setcomm** permite que una lista de comunidad sea fijada en la ruta saliente. Los parámetros pueden ser hasta 6 números de la comunidad, o una de las comunidades especiales: “noexport”, “noadv”, o “noexpsub”. Éstas son las tres comunidades “bien conocidas” definidas en el RFC 1997, atributo de las comunidades BGP: NO\_EXPORT, NO\_ADVERTISE, y NO\_EXPORT\_SUBCONFED.

El modificador del **addcomm** permite que una lista de comunidad prepended en la ruta saliente. Los parámetros pueden ser hasta 6 números de la comunidad.

## Ejemplos

En mymapin de Mapa de ruta BGP, se permitirá la ruta 192.61.5.0 si el atributo de la comunidad incluye la comunidad 200 y la preferencia se establecerá en 100. En la línea dos, también se aceptarán todos los otros routers de Community 200, pero la preferencia se establecerá en 300. Las rutas que no contienen Community 200 serán rechazadas.

En el mymapout del mapa de ruta BGP, todas las rutas directas especificadas en la sección de las redes de BGP serán permitidas hacia fuera COMO a número 200, y el MED será fijado a 10. En la segunda línea, se le permitirá a todos los routers el número de AS 300, pero el valor de comunidad se establecerá en noadv (NO\_ADVERTISE).

```
[ BGP Peer Config 2 ]      InputRouteMap          = bgpin2      OutputRouteMap          =  
bgpout2
```

## Resumen del proceso de selección de rutas de BGP

Los mapas de rutas ayudan al administrador a influenciar el proceso de selección de ruta, dado que BGP usa peso, preferencia y MED, entre otras cosas. EL BGP utiliza los siguientes criterios, en este orden, para seleccionar la mejor ruta de destino:

- El trayecto preferido es aquel con mayor peso.
- Si los pesos son iguales, seleccione el trayecto que tenga la mayor preferencia local.
- Si las preferencias son las mismas, seleccione el trayecto que tiene la longitud de trayecto AS más corta.
- Si todos los trayectos tienen la misma longitud del trayecto AS, seleccione el trayecto con el MED más lento.
- Si los trayectos tienen el mismo MED, seleccione el trayecto del par BGP con la IP de router más baja.

## Filtros de ruta IP y BGP

El usuario tiene la opción de usar los **filtros de la ruta de IP** con el BGP en vez de las **correspondencias de ruta BGP**; sin embargo, los **filtros de la ruta de IP** no proporcionan la capacidad de fijar los atributos BGP según lo descrito en la sección del **mapa de ruta BGP**. Si se ha definido un InputRouteMap para un par, se ignorarán los filtros de ruta IP para las rutas de

ingreso, incluso si se ha establecido el parámetro BGPUseIPRFtrs en TRUE en la sección general BGP. Del mismo modo, si un par definió un OutputRouteMap (Mapa de ruta de salida) los Filtros de ruta IP serán ignorados para las rutas de salida.

Para BGP, se ha agregado un parámetro adicional al filtro de ruta de IP, que filtra sobre la base del trayecto AS. Una ruta BGP incluye información acerca de cada Sistema autónomo (AS) que ha atravesado. Rutee 199.41.13.0, originando en el AS500, tendría dos COMO trayectorias para alcanzar el r1: [200,300,500] y [400,600,500].

En el ejemplo siguiente, el Filtro de ruta de IP bgpin se aplica al Router R1. Todas las rutas que se originan desde AS 300 serán filtradas y todas las rutas que se originan desde AS 400 serán permitidas.

El filtro de router IP bgpout permite que 192.62.16.0 sea promocionado hacia R2 y que 192.62.17.0 sea promocionado hacia R4. Las direcciones IP de R2 y R4 podrían utilizarse en vez de números AS en bgpout.

El filtro de ruta IP bgp600 ilustra el uso de la palabra clave contains (contiene). Este filtro negaría cualquier ruta entrante que contuviera el AS600 dondquiera en su COMO trayectoria.

Observe la línea final en los filtros de la ruta para prevenir la filtración involuntaria del RIP y de las OSPF rutas:

```
[ BGP Peer Config 2 ]      InputRouteMap          = bgpin2      OutputRouteMap          =
bgpout2
```

Usted no puede, sin embargo, hacer el siguiente con COMO filtrando, porque MIENTRAS QUE el filtro se aplica al origen de la ruta. Diga que el r1 del router está recibiendo un anuncio sobre la ruta 199.41.13.0 de su r2 de los pares y del R4, y que la ruta origina en el AS500. El trayecto AS para la ruta desde R2 es [200,300,500] y el trayecto AS para la misma ruta desde R4 es [400,600,500].

```
[ BGP Peer Config 2 ]      InputRouteMap          = bgpin2      OutputRouteMap          =
bgpout2
```

Aunque el sintaxis esté correcto, el filtro antedicho haría simplemente la ruta ser rechazado; no haría juego el filtro en la línea 2 porque su fuente COMO número es 500, no 400. Para lograr el fin perseguido según los párrafos anteriores, puede usar direcciones IP de los pares R2 y R4:

```
[ BGP Peer Config 2 ]      InputRouteMap          = bgpin2      OutputRouteMap          =
bgpout2
```

## Comandos de la consola BGP

Hay varios comandos show para el BGP, y habilitar/neutralización BGP de los comandos o reajustar las conexiones BGP:

**Nota:** Refiera al [guía de referencia de administración de la Configuración basada en texto y de la línea de comando](#) para los comandos usados en esta sección.

<b>show bgp rtcount</b>	BGP Routing Entry Counts	<b>show bgp routes</b>	Display BGP Routing
Entries	<b>show bgp peers</b>	Display the list of BGP Peers and current status	<b>show bgp</b>
<b>timers</b>	BGP Peer timer information	<b>show bgp mem</b>	BGP Database Memory Allocation
<b>show bgp config</b>	BGP configuration information	<b>show bgp stats</b>	BGP peer uptime and
packet exchange statistics	<b>show bgp networks</b>	Display list of internal networks to be	
advertised	<b>show bgp aggregates</b>	Display BGP routes to be aggregated	<b>bgp disable</b>
Disable BGP connection to all peers or 1 specified peer			Usage: { ALL

IP Address } **bgp enable** Enable BGP connection to all peers or 1 specified peer  
 Usage: { ALL | IP Address } **bgp reset peer** Reset BGP connection to all peers or 1 specified peer  
 Usage: { ALL | IP Address }

## Muestre el rcount BGP

Este comando muestra un resumen de la cantidad de rutas en la base de datos de ruteo BGP. Con BGP, esto es útil si hay un gran número de rutas y desea saber cuántos hay sin tener que imprimirlos a todos.

**show bgp rcount** BGP Routing Entry Counts **show bgp routes** Display BGP Routing Entries  
**show bgp peers** Display the list of BGP Peers and current status **show bgp timers** BGP Peer timer information  
**show bgp mem** BGP Database Memory Allocation  
**show bgp config** BGP configuration information **show bgp stats** BGP peer uptime and packet exchange statistics  
**show bgp networks** Display list of internal networks to be advertised  
**show bgp aggregates** Display BGP routes to be aggregated **bgp disable** Disable BGP connection to all peers or 1 specified peer  
 Usage: { ALL | IP Address } **bgp enable** Enable BGP connection to all peers or 1 specified peer  
 Usage: { ALL | IP Address } **bgp reset peer** Reset BGP connection to all peers or 1 specified peer  
 Usage: { ALL | IP Address }

## show bgp routes

El comando **show bgp routes**, sin los argumentos, visualiza la mejor ruta en la base de datos de ruteo BGP para cada destino. A continuación, se muestra el extracto de un ejemplo.

La base de datos de ruteo BGP puede contener las rutas que no están en la tabla de IP Routing del router; una ruta BGP no estará presente en la tabla de IP Routing si el router no tenía una entrada para el salto siguiente de esa ruta.

```
bgptest>sho bgp ro BGP Best Routes List Network/Mask Bits Pref Weight Next Hop
AS Path 1 128.128.0.0 /16 100 100 199.45.133.101 3404 1 1 2 129.129.0.0
/16 100 100 199.45.133.101 3404 1 1239 1673 1133 559 3 130.130.0.0 /16 100
100 199.45.133.101 3404 1 1 5727 7474 7570 4 131.131.0.0 /16 100 100
199.45.133.101 3404 1 1 1236 5 134.134.0.0 /16 100 100 199.45.133.101 3404 1
1239 1760 4983 6 135.135.0.0 /16 100 100 199.45.133.101 3404 3561 3561 4293 7
139.139.0.0 /16 100 100 199.45.133.101 3404 1 1239 568 1913 1569 8 140.140.0.0
/16 100 100 199.45.133.101 3404 1 1239 7170 374 9 141.141.0.0 /16 100 100
199.45.133.101 3404 1 1239 3739 3739 3739 10 142.142.0.0 /16 100 100
199.45.133.101 3404 3561 3561 577 549 808 11 147.147.0.0 /16 100 100
199.45.133.101 3404 3561 3561 5400 2856 12 149.149.0.0 /16 100 100 199.45.133.101
3404 1 1 3749 13 150.150.0.0 /16 100 100 199.45.133.101 3404 3561 3561 3786 6068
14 151.151.0.0 /16 100 100 199.45.133.101 3404 1 1239 174 15 152.152.0.0 /16
100 100 199.45.133.101 3404 1 1 286 1891 16 155.155.0.0 /16 100 100
199.45.133.101 3404 1 701 702 8413 1913 1564 17 158.158.0.0 /16 100 100
199.45.133.101 3404 3561 3561 18 161.161.0.0 /16 100 100 199.45.133.101 3404 1
1239 174 19 164.164.0.0 /16 100 100 199.45.133.101 3404 1 701 7633 20
165.165.0.0 /16 100 100 199.45.133.101 3404 1 701 5713
```

El comando **show** puede también ser invocado con una ruta específica, en este caso visualiza todas las trayectorias para esa ruta.

```
BGP 2600>sho bgp ro 129.129.0.0 BGP routing table entry for 129.129.0.0/16 Paths: (in
order of preference, best first) AS path 11129 3404 1239 1673 1133 559 Next hop
198.41.11.1 from peer 198.41.11.17 (RtrID 198.41.11.17) Origin IGP, localpref 100,
weight 100 AS path 12345 11129 3404 1239 1673 1133 559 Next hop 198.41.11.1 from
peer 198.41.11.201 (RtrID 198.41.11.201) Origin IGP, localpref 100, weight 100
```

Si sólo se ingresa una dirección de IP, aparecerá la ruta más específica. Para mostrar una ruta menos específica con la misma dirección de IP, ingrese también la máscara.

Las rutas BGP se visualizan usando la notación de CIDR: Red/Mask Bit, bastante que la ruta/la

máscara.

La preferencia y el peso deben establecerse mediante Mapas de ruta BGP. Si no son, los valores predeterminados de la preferencia local y de la ponderación serán utilizados.

Se muestra el trayecto AS completo, y el origen AS es uno de los más lejanos a la derecha. Cada AS que transmita la ruta añadirá su propio AS al atributo de ruta AS.

A continuación aparece un fragmento de una Tabla de ruteo de IP con rutas BGP correspondiente al comando `show ip routing`. Para el BGP, el métrico es la longitud del trayecto, apenas como para el RIP. Muchas rutas de BGP son IGP lo que significa que se originan en un protocolo de gateway interior. Las demás posibilidades son EGP (protocolo de gateway exterior) o Incompleto (generalmente se refiere a una ruta estática).

```
bgptest> sho ip ro dynamic bgp Dynamic Routes: Destination Mask Gateway Metric
Uses Type Src/TTL Interface 3.0.0.0 FF000000 198.41.11.1 5 0 BGP INC
Ether0 6.0.0.0 FF000000 198.41.11.1 6 0 BGP INC Ether0 9.2.0.0
FFFF0000 198.41.11.1 6 0 BGP IGP Ether0 9.20.0.0 FFFF8000
198.41.11.1 6 0 BGP INC Ether0 12.0.0.0 FF000000 198.41.11.1 5
0 BGP IGP Ether0 12.2.97.0 FFFFFFF0 198.41.11.1 6 0 BGP IGP
Ether0 12.2.183.0 FFFFFFF0 198.41.11.1 4 0 BGP IGP Ether0 12.4.164.0
FFFFFFF0 198.41.11.1 5 0 BGP IGP Ether0 12.5.164.0 FFFFFFF0
198.41.11.1 5 0 BGP IGP Ether0 12.5.252.0 FFFFFE00 198.41.11.1 6
0 BGP IGP Ether0 12.6.42.0 FFFFFE00 198.41.11.1 6 0 BGP IGP
Ether0 12.7.214.0 FFFFFE00 198.41.11.1 11 0 BGP IGP Ether0 12.8.188.0
FFFFFC00 198.41.11.1 5 0 BGP IGP Ether0 12.8.188.0 FFFFFFF0
198.41.11.1 5 0 BGP INC Ether0 12.8.189.0 FFFFFFF0 198.41.11.1 5
0 BGP INC Ether0 12.8.191.0 FFFFFFF0 198.41.11.1 5 0 BGP INC
Ether0 12.10.14.0 FFFFFE00 198.41.11.1 5 0 BGP INC Ether0 12.10.152.0
FFFFF800 198.41.11.1 5 0 BGP IGP Ether0 12.10.231.0 FFFFFFF0
198.41.11.1 6 0 BGP IGP Ether0 12.11.134.0 FFFFFE00 198.41.11.1 5
0 BGP IGP Ether0
```

## Muestre a los peers BGP

El comando `show bgp peers` visualiza a los peers BGP configurados de este router, con la información sobre COMO número del par, el Router ID, la dirección IP, el número del socket TCP, el estatus del permiso, y el BGP conecta el estado.

```
bgptest>sho bgp peers
=====
BGP PEER STATUS -----
Int AS Router IP TCP Enable BGP Ext Number ID
Address Socket Status State -----
----- Ext 23456 0.0.0.0 198.14.13.18 0 Off IDLE
Ext 34567 198.41.11.6 198.14.12.6 82 On ESTABLISHED Int 11129
0.0.0.0 198.41.11.17 0 Off IDLE Int 11129 0.0.0.0
198.41.11.2 0 On ACTIVE
=====
```

**Interno y externo** indica si esto es un interno o un peer externo. (Un peer interno tiene lo mismo QUE el número como el router sí mismo.) COMO número del par se configura en la lista del peer BGP.

La ID del router es desconocida hasta que el par entra en contacto con el router, por lo que si el estado de la conexión es IDLE (Inactiva), ACTIVE (Activa) o CONNECT (Conectar), este parámetro puede ser 0. El Router ID es generalmente la dirección IP de una de las interfaces del par, y puede o no puede ser lo mismo que la dirección IP.

El **estatus del permiso** indica si el router validará actualmente un pedido de conexión de este par. El par puede aparecer habilitado al configurar el par como Activado en la Lista de pares BGP. Además, los comandos BGP Peer Enable y BGP Peer Disable pueden habilitar o inhabilitar el par de forma dinámica. Cuando el estado de activación está deshabilitado, el estado de BGP es siempre IDLE (inactivo).

El BGP conecta los estados es: **OCIOSO, ACTIVO, CONECTE, OPENSENT, OPENCONFIRM, y ESTABLECIÓ**. El estado de conexión se establece por negociaciones activas entre los pares. En el **estado inactivo**, el router no validará las conexiones del par. Este estado se ingresa abreviadamente después de que una conexión haya medido el tiempo hacia fuera, para prevenir las transiciones de arriba a abajo demasiado-rápidas de los pares. En el estado **ACTIVO**, el router escucha peticiones de conexión del par en su puerto de servidor. En el estado **CONECTAR**, el router envió al par un pedido de conexión TCP activa. En los estados **OPENSENT** y **OPENCONFIRM**, los dos pares están intercambiando paquetes preliminares con el propósito de establecer su sesión BGP. Si los intercambios son acertados, los pares ingresarán al **estado establecido**. Los pares deben continuar intercambiando los **paquetes de keepalive** periódicos para permanecer en el estado establecido, a menos que el tiempo en espera negociado sea 0.

BGP se comunica con sus pares a través de TCP. Por lo tanto, se puede obtener mayor información sobre las sesiones de BGP con el comando "show os tcp". Los estados TCP no son los mismos que los estados BGP, pero son los estados estándar TCP (LISTEN, SYNSENT, SYNRCVD, ESTABLISHED, FINWAIT1, FINWAIT2, CLOSEWAIT, LASTACK, CLOSING, TIMEWAIT). Puerto 179 de las aplicaciones BGP para estar atentas las tentativas de la conexión BGP.

```
bgptest>sho os tcp
=====
TCP SESSION INFORMATION
-----
-----
State          Socket  Port      Port      IP Address  Local  Remote  Remote  Num  Session Type
-----
-----
0.0.0.0        2  SERVER (BGP)  LISTEN    81         179     0       0.0.0.0  3  ACTIVE
(BGP)         ESTABLISH  82        20001    179       198.41.9.2
-----
-----
13 free TCBS out of 16.
=====
```

## [Muestre las redes de BGP](#)

El comando show bgp networks muestra la lista de redes internas que se anuncian a los pares BGP externos.

```
bgptest>sho bgp networks
BGP NETWORKS: 2
Address          Mask      198.41.11.0
255.255.255.0   209.14.128.0   255.255.255.0
```

## [Muestre el Stats BGP](#)

El comando show bgp stats muestra las estadísticas sobre los tipos de paquetes recibidos y enviados desde y hacia los pares BGP y el tiempo de actividad del par.

```
BGP Test>sho bgp stats
8          58          Keepalive messages:          Received          Sent          Open messages:
messages:          0          0          BGP External Peer 198.41.11.6 state ESTABLISHED          Notify
6 peer sessions, current uptime 2 days 16 hours 40 minutes 19 secs          0 updates received
78791 updates sent, last at 6 secs          BGP Internal Peer 198.41.9.2 state ESTABLISHED          1
peer sessions, current uptime 2 days 20 hours 42 minutes 28 secs          88791 updates received,
last at 7 secs          0 updates sent
```

## [Muestre los temporizadores BGP](#)

El comando show bgp timers muestra el tiempo actual en segundos que queda en cada temporizador relacionado con cada par. Si el par está en el estado establecido, éste será el temporizador KEEPALIVE y el temporizador del CONTROL. Si el par está en estado ACTIVO, éste será el temporizador CONECTAR. Si el par está en estado inactivo pero habilitado, será el temporizador habilitado automáticamente. Si el par es OCIOSO y discapacitado, no hay temporizadores activos hasta que publiquen el **comando enable del peer BGP**.

```
BGP Test>sho bgp timers
=====
BGP TIMERS ----- Peer
Address      Status      State      Timers -----
-----
198.41.9.2   Enabled    ESTABLISHED  Send KEEPALIVE pkt: 2 secs
HOLD timer expires: 121 secs  198.14.13.2   Enabled    ACTIVE      Next CONNECT attempt:
16 secs     199.13.12.3   Enabled    IDLE      AUTO ENABLE:      112 secs  198.41.9.3
Disabled IDLE      No timers active
=====
```

Cuando una entidad par está en estado ESTABLISHED (establecido), el temporizador de señal de mantenimiento indica la cantidad de segundos que pasará hasta que el router envíe otro paquete KEEPALIVE a la entidad par. El temporizador del control indica expirarán cuántos segundos hasta el temporizador del control para el par. El temporizador de espera se configura cada vez que el router recibe un paquete UPDATE o KEEPALIVE del par. Si el temporizador de inactividad caduca, el router declarará al par fuera de funcionamiento, colocará el par en estado IDLE (inactivo) y establecerá el temporizador para la habilitación automática.

Los temporizadores Connect y Auto Enable indican cuántos segundos restan hasta que el router intente contactar nuevamente a un par. Se utiliza el temporizador de la conexión cuando el par está en el estado ACTIVO; en este estado, el router validará una petición de conexión entrante del par antes de que expire el tiempo de conexión. Se utiliza el temporizador auto del permiso cuando el par está en el estado inactivo; en este estado, el router no validará un pedido de conexión del par hasta que haya expirado el auto Enable time (Habilitar tiempo). Cuando expira el auto Enable time (Habilitar tiempo), el par transición nuevamente dentro del estado ACTIVO.

El propósito del temporizador de Habilitación automática es evitar que las sesiones de los pares vayan de arriba a abajo a un ritmo demasiado rápido. Una vez que la sesión de pares se ha interrumpido por algún motivo, el par se mantiene inactivo por un breve periodo antes de que se permita una nueva sesión.

## [Show BGP Mem](#)

El comando show bgp mem muestra información detallada sobre el uso de memoria dinámica para BGP.

```
BGP Test>sho bgp mem
ROUTING DATABASE DYNAMIC MEMORY USAGE -----
-----
Memory Block      Allocs      Deallocs      Size
(bytes) -----
ip radix nodes
1976180 ip routing entries 4332132 bgp ip routes
78709 27149 bgp routes 78717 27157 2062400 bgp int
change 0 0 0 bgp aggregates 0 0
0 bgp agg paths 0 0 0 bgp timers 12
0 384 ----- Peer
198.41.9.2 bgp path entries 78728 27168 1443680 bgp transmit queues 0
0 0 bgp PA strings 28151 21181 1784320 bgp PA
hdr entries 28151 21181 529720 bgp rejected routes 0 0
0 bgp rej entries 0 0 0 bgp history entries 0
0 0 -----
Total Size 12128816 -----
```

## Muestre los Config BGP

Este comando muestra la Id. de router del router, los parámetros establecidos en la sección BGP general, el estado de redistribución de rutas y los parámetros de configuración de pares. Observe que el **Router ID** del router para el BGP es lo mismo que para el OSPF, la dirección IP más grande de las interfaces IP del router.

```
bgptest>sho bgp config      BGPEnabled          Yes      Router ID          205.14.128.2
BGP AS Number              100      BGP Local Preference 100      Use IP Route Filters Yes      Route
Relector Server            No       Redistribute RIP routes into BGP is disabled  Redistribute OSPF routes
into BGP is disabled      Redistribute BGP routes into OSPF is disabled  Redistribute BGP routes
into RIP is disabled      BGP Peer 205.14.128.1          Configuration ID 1
Startup State              Inactive          AS Number          110      Peer Weight
2000
Next Hop Self              No           Cfg Hold Time      180      Retry Time
45      Use Loopback          No           Advertise Default  Yes      Input Route
Map      rmapin          Output Route Map  rmapout  BGP Peer 198.41.11.213
Configuration ID 2          Startup State      Active          AS Number          100
Peer Weight                1000          Next Hop Self      No           Cfg Hold Time      180
Retry Time                65           Use Loopback          No           Advertise Default  No
Input Route Map            None          Output Route Map  None
```

El estado de inicio de par indica si el router intentará establecer una sesión con el par en el momento de encendido. Si está configurado en Inactive (Inactivo), el par puede activarse con el comando BGP Enable. Sin embargo, el par estará inactivo otra vez en el siguiente reinicio del router.

Observe que el primer par tiene mapas de ruteo BGP definidos, mientras que el segundo par no los tiene. Ya que se ha definido Usar filtros de ruta IP en Si, los mismos se usarán para el segundo peer pero no para el primer peer.

## show bgp aggregates

El comando show bgp aggregates muestra las rutas que ha configurado el administrador para agregar a pares externos. El agregado sólo ocurrirá cuando aparezca una instancia de la ruta en la tabla de IP Routing.

```
bgptest>sho bgp agg      BGP AGGREGATES:      195.41.0.0/16
```

## BGP Disable

Este comando suspende una sesión de BGP con un par seleccionado o con todos los pares.

```
BGP disable all          OR      BGP disable 205.14.128.1
```

## Reajuste al peer BGP

Este comando reinicia una sesión con un par BGP seleccionado, o con todos los pares.

```
Reset BGP Peer all          OR      Reset BGP Peer 205.14.128.1
```

## Guía de inicio rápido de BGP

A continuación, una configuración muy simple para activar y hacer que BGP funcione correctamente. Ésta asume que sólo cuenta con un punto de salida desde su AS, y que por lo tanto usará una ruta estática predeterminada para sus paquetes salientes.

1. Active BGP y especifique su número AS en la Sección general de BGP. [ BGP General ] **BGPEnabled** = On **BGPAS** = your AS number
2. Especifique la dirección de IP y el número AS de su interlocutor BGP, en este caso, el router BGP de su ISP. [ BGP Peer List ] **BGPPeer** = On peer IP address peer AS number
3. Especifique una lista de redes para las redes internas que desea anunciar fuera de AS. [ BGP Networks ] **LocalNet** = first IP address mask **LocalNet** = second IP address mask

## Opciones de depuración BGP

Para las versiones del código con hacer el debug de disponible, hay cinco comandos debug BGP: **BGPPKT**, **BGPDB**, **BGPCON**, **BGPKEEP**, y **BGPTXQ**. **BGPPKT** provee información acerca del intercambio de paquetes de actualización de BGP. **BGPDB** brinda información sobre la actualización de la base de datos. **El BGPCON** proporciona la información referente al estatus de las sesiones de BGP con los pares. **BGPKEEP** brinda información sobre cuándo se enviaron o recibieron los paquetes KEEPALIVE. **BGPTXQ** proporciona información sobre el envío de paquetes de actualización a entidades pares en estado ESTABLISHED (establecido).

[ BGP Networks ] **LocalNet** = first IP address mask **LocalNet** = second IP address mask

## Referencias BGP de RFC

[ BGP Networks ] **LocalNet** = first IP address mask **LocalNet** = second IP address mask

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)
- [Documentación de Soporte Técnico Heredada de Compatible Systems Corporation](#)