

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[ラボのトポロジ](#)

[前提条件](#)

[ネットワーク図](#)

[Cisco Network Registrar の設定](#)

[DOCSIS コンフィギュレーション ファイル](#)

[ヘッドエンド \(CMTS \) の設定](#)

[CM の設定](#)

[検証とトラブルシューティング](#)

[CMTS \(uBR7246 \) の場合](#)

[CM \(uBR904 \) の場合](#)

[uBR7246](#)

[uBR904](#)

[関連情報](#)

概要

このテクニカル ノートの目的は、ラボ環境でのケーブル モデム (CM) ネットワークの設定に関する完全なガイドを提供することです。この設定は、カスタマー ネットワークを展開する前の最初のステップとして使用されます。ラボのトラブル・フリー セットアップが必ずしも顧客のトラブル・フリー セットアップを意味しないことに注意することは重要です。s ネットワーク。管理されたラボ環境では、ノイズが問題にならなくても、実環境では大きな問題になることがあります。しかし、この手順を使用することにより、Cisco IOS® ソフトウェア リリース、設定、ハードウェア、および無線周波数 (RF) が原因で発生する問題を排除できます。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント


このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

ラボのトポロジ

図 1 か。ラボのネットワーク設定



この図には、以下のコンポーネントで構成される Cable Modem Termination System (CMTS) が含まれています。

- MC16C モデム カード搭載の Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(2)T を実行する uBR7246
- Cisco IOS ソフトウェア リリース バージョン 12.0(7)T を実行する Cisco uBR904
- アップコンバータ
- 高周波数と低周波信号を分離するダイプレクス フィルタ

- Cisco Network Registrar (CNR) バージョン 3.5(3)
- 3 方向スプリッタ
- 顧客宅内機器 (CPE)、この場合、ラップトップである

注この図で示された RF 設定は、起動リファレンス ポイントとして使用できます。ただし、これは顧客のサイトに展開した時点で変更される可能性があります。RF 測定については、このドキュメントの範囲を超えています。適切な RF 設定および測定については、「[ケーブルヘッドエンドへの Cisco uBR7200 シリーズ ルータの接続と設定](#)」を参照してください。


前提条件

- アップコンバータは取り付け済みで、正しく設定されていることです。ベンダーを参照して下さいか。セットアップ用の s ドキュメント。GI アップコンバータを使用している場合は、該当の NTSC チャンネルの中心周波数より [1.75 MHz](#) 低く設定する必要があることに注意してください。
 - CM の背後には、とりわけ DHCP サーバから IP アドレスを取得するために、適切に設定された CPE があります。
 - CNR は、同じ IP アドレス (172.17.110.136) を持つ DHCP サーバおよび TFTP サーバとして使用されます。
 - Time of Day (ToD) サーバ ソフトウェアは、CNR と同じ NT サーバで実行されています。
- このドキュメントの各セクションでは、以下のコンポーネントを設定するために必要な手順を説明します。

- Cisco Network Registrar (CNR)
- データオーバーケーブル サービス インターフェイス仕様 (DOCSIS) のコンフィギュレーション ファイル
- ケーブル モデム 終端 システム (CMTS)
- ケーブル モデム (CM)

ネットワーク図


図 2 か。このテクニカルノートで使用される IP アドレスおよび名前のネットワークダイアグラム



Cisco Network Registrar の設定


次の手順に従って、CNR を設定します。

1. [Start] メニューから CNR を起動します。
2. メニューバーで、[Add] タブをクリックして、新しいクラスタを追加します。クラスタ名を入力します。この場合、IP アドレスは名前として使用されます。[Connect to this cluster once added] チェックボックスをオンにします。[OK] をクリックします。図 3 参照。 CNR の




クラスタ名と IP アドレスのウィンドウ


3. ユーザ名とパスワードの入力が求められる場合は、admin と changeme を使用します。図 4 参照。 CNR のユーザ名とパスワードのウィンドウ




4. [OK] をクリックします。図 5 のようなウィンドウが表示されます。このウィンドウには、設定されたクラスタの名前または IP アドレスが表示されています。図 5 参照。 CNR の Server Manager ウィンドウ




- DHCP@172.17.110.136 をダブルクリックして、[DHCP@172.17.110.136 Properties] ウィンドウを表示します。
- [Policies] タブをクリックし、[New] をクリックして、新しいポリシーを作成します。図 6 が呼出されるポリシーの追加方法か。ケーブルモデムか。そして属性をからコピーしますか。デフォルトか。ポリシー




- ポリシーの名前を入力してください。この例では、名前は **Cable Modem** です。
- 新しいポリシーの場合、[Copy from] フィールドを **default** に設定します。
- [OK] をクリックします。
- [Edit Options] をクリックして、DHCP オプションを指定します。**Cable Modems** と呼ばれるポリシーで、以下のオプションを追加します (図 7 を参照)。dhcp-lease-time はデフォルトでアクティブになっており、604800 秒に設定されています。これは 1 週間に相当する秒数です。routers は CMTS ケーブル インターフェイスの IP アドレスで、この場合は 10.1.1.10 です。「[ヘッドエンド \(CMTS\) の設定](#)」を参照してください。協定世界時 (UTC) からの CM の time-offset、 ([タイム オフセット オプション 2](#))。これは、CM がローカル時間を計算して、タイムスタンプのエラーログを記録するために使用されます。time-servers は、ToD サーバの IP アドレスです (この場合は、172.17.110.136)。packet-siaddr は、TFTP サーバの IP アドレスです (この場合は、172.17.110.136)。packet-file-name は、[DOCSIS CPE Configurator \(登録ユーザ専用 \)](#) で設定された DOCSIS コンフィギュレーションファイルです。このファイルは、TFTP サーバの tftpboot ディレクトリに存在する必要があります。図 7 か。ケーブルモデムポリシーに与えられる属性の Edit Options ウィンドウ  注BOOTP クライアントがある場合は、

[Send to BOOTP clients] チェックボックスがオンになっていることを確認してください。また、[Always send to DHCP clients] チェックボックスをオンにすることを強く推奨します。

- ラップトップなど、CM の背後にある CPE と関連付けられている別のポリシーを作成します。この例では、ポリシーの名前は **Cable Modem Clients** です。Cable Modems ポリシーで使用したものと同じ手順を使用します。ただし、今回は [Copy from] フィールドを default ポリシーではなく、Cable Modems ポリシーに設定します。図 8 が、呼出されるポリシーの追加方法が、ケーブルモデムクライアントが、そして属性を指名される現在のポリシーからコピーしますか、ケーブルモデムが。




- [OK] をクリックします。
- アクティブなオプションを選択するには、[Edit option] ボタンをクリックします。
- CPE ポリシーでは、**dhcp-lease-time** および **routers** オプション以外のすべてのオプションをアクティブリストから削除します。オプションを削除するには、アクティブリストで、削除するプロパティを選択し、[Remove] ボタンをクリックします。
- routers** オプションの IP アドレスを **192.168.1.1** に変更します。このアドレスは、CMTS ルータで設定されたセカンダリ IP アドレスです。「[ヘッドエンド \(CMTS\) の設定](#)」を参照してください。図 9 が、ルータアトリビュートのための IP アドレスを追加することはこのポリシーが CMTS で適用するケーブルインターフェイスで、セカンダリ IP アドレスである設定しました



注この


例では、CMTS のセカンダリ アドレスとして、および Cable Modems Client ポリシーで、プライベート IP アドレスを使用しています。実稼働環境では、CPE デバイスは、(ネットワーク アドレス変換 (NAT) が使用されていない限り) インターネットにアクセスするためにパブリック IP アドレスを使用する必要があります。

16. スコープを作成し、Cable Modems および Cable Modem Clients ポリシーに関連付けます。新しいスコープを作成するには、メインメニューで DHCP@172.17.110.136 をクリックして、「[Add] タブ」をクリックします。この操作によって、新しいスコープを作成できます。新しいスコープの名前を入力し、適切なポリシーを選択します。この例では、Cable Modems のスコープが 10.1.1.20 ~ 10.1.1.30 の IP アドレス範囲を使用するように設定されます。図 10 か。呼出されるケーブルモデムのためのスコープか。ケーブルモデムか。




Cable

Modem Clients スコープの手順 16a と 16b を繰り返します。この場合、192.168.1.20 ~ 192.168.1.30 のプライベート IP アドレスの範囲が使用されます。図 11 か。呼出されるケーブルモデムの背後にある CPE装置のためのスコープか。ケーブルモデムクライアントか




- CPE デバイスに使用するスコープは、追加の設定が必要に

なります。Cable Modem Clients スコープを作成したら、スコープをダブルクリックして、[図 12](#) に示すダイアログボックスを開く必要があります。[図 12](#) か。Cable Modem Clients スコープのウィンドウ




セカンダリ

スコープをプライマリ スコープに関連付けるには、[Advanced] タブをクリックします。[Make this scope a secondary] チェックボックスをオンにします。ドロップダウン リストが空白の値を示す場合は、適切なプライマリ スコープを選択します。この例では、Cable Modems スコープが選択されます。[図 13](#) か。作成か。ケーブルモデムクライアントが。プライマリ スコープにスコープ セカンダリおよびそれに関連付けること



17. 最後に DHCP サーバを再起動して、変更が適用されるようにします。メインメニューで、**DHCP@172.17.110.136** を選択し、上部にある [Control] タブをクリックして、[図 14](#) に示すダイアログボックスを表示します。このダイアログボックスを使用して、DHCP サーバをリロードすることができます。[図 14](#) か。CNR の変更を保存するリロード ウィンドウ



[DOCSIS コンフィギュレーション ファイル](#)

ケーブル ネットワークのセットアップに必要な次の手順は、コンフィギュレーション ファイルの作成です。ケーブル モデムをオンラインにするには、DHCP サーバから TFTP サーバ経由でコンフィギュレーション ファイルをダウンロードする必要があります。この資料が、s 例が、CNR TFTP および DHCP 両方サーバを提供するのに使用されています。コンフィギュレーション ファイルを設定するための最小要件の詳細については、「[DHCP およびケーブル モデム \(DOCSIS 1.0 \) 対応 DOCSIS コンフィギュレーション ファイル](#)」を参照してください。ファイルは、Web ベースのツールである [DOCSIS CPE Configurator \(登録ユーザ専用 \)](#)、または [スタンドアロンバージョン](#) のダウンロードのいずれかによって設定されます。このドキュメントの「[CM \(uBR904 \) の場合](#)」セクションでは、使用する DOCSIS コンフィギュレーション ファイルは platinum.cm と呼ばれます。

注コンフィギュレーション ファイルを作成したら、このファイルが TFTP サーバにコピーされていることを確認します。CNR の場合にはか。s TFTPサーバ、また TFTPサーバが開始するようにして下さい:

1. TFTP@172.17.110.136 選択し、[Control] タブをクリックします。[TFTP@172.17.110.136 Control] ダイアログボックスが表示され、ここでサーバを起動できます。
2. TFTP サーバの機能は、デフォルトで off になっています。ブートアップ時に、TFTP サーバを自動的に起動するには、[NRCMD](#) (CNR のコマンドライン インターフェイス) で起動し、以下のコマンドを発行します。server tftp set start-on-reboot=enabledsave

[ヘッドエンド \(CMTS \) の設定](#)

CMTS (uBR7246) の基本設定を次に示します。

```
Current configuration:!version 12.1service timestamps debug uptime!service timestamps log uptime!no service password-encryption!hostname Sydney!boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.binno logging bufferedenable password <deleted>!no cable qos permission create!--- Default.no cable qos permission update!--- Default.cable qos permission modems!--- Default.!!!ip subnet-zero!ip domain-lookup!!interface FastEthernet0/0 no ip address shutdown half-duplex!interface Ethernet1/0 ip address 172.17.110.139 255.255.255.224!--- The IP address of the
```

```

interface in the same LAN segment as CNR.!interface Ethernet1/1 no ip address shutdown!interface
Ethernet1/2 no ip address shutdown!interface Ethernet1/3 no ip address shutdown!interface
Ethernet1/4 no ip address shutdown!interface Ethernet1/5 no ip address shutdown!interface
Ethernet1/6 no ip address shutdown!interface Ethernet1/7 no ip address shutdown! interface
Cable2/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 secondary!--- The secondary IP address is used for
the CPE's scope in CNR. ip address 10.1.1.10 255.255.255.0!--- The primary IP address is used
for the CM's scope in CNR. no keepalive cable downstream annex B!--- Default for DOCSIS-
compliant cable plants. For EuroDOCSIS, use annex A. cable downstream modulation 64qam!---
Default. cable downstream interleave-depth 32!--- Default. cable downstream frequency
451250000!--- Cosmetic except for the uBR7100. This line has no effect !--- on Upconverter
Frequency. Used as a reminder of the frequency !--- that is used in the Unconverter. cable
upstream 0 frequency 28000000!--- Upstream Frequency configuration. This is chosen after a
careful !--- analysis on the noise levels of the return path. cable upstream 0 power-level 0 no
cable upstream 0 shutdown!--- Enables the upstream 0 port. cable upstream 1 shutdown cable
upstream 2 shutdown cable upstream 3 shutdown cable upstream 4 shutdown cable upstream 5
shutdown cable dhcp-giaddr policy!--- Modifies the GIADDR field of DHCPDISCOVER and DHCPREQUEST
packets. cable helper-address 172.17.110.136!--- Specifies a destination IP address for UDP-
broadcast DHCP packets.!interface Cable3/0 no ip address no keepalive shutdown cable downstream
annex B cable downstream modulation 64qam cable downstream interleave-depth 32 cable upstream 0
shutdown cable upstream 1 shutdown cable upstream 2 shutdown cable upstream 3 shutdown cable
upstream 4 shutdown cable upstream 5 shutdown!ip classlessip route 0.0.0.0 0.0.0.0
172.17.110.129no ip http server!line con 0 exec-timeout 0 0 transport input noneline aux 0line
vty 0 exec-timeout 0 0 transport input noneline aux 0line vty 0 exec-timeout 0 0 password cisco
loginline vty 1 4 password cisco login!end

```

CM の設定

通常、ケーブル モデムをオンラインにするためにユーザ設定は必要ありません（工場出荷時の初期状態を除く）。この設定は、CM がブリッジとして使用される場合にのみ該当するものです。CM がオンラインになった後で、自動的に取得する uBR ケーブル モデム設定の例を以下に示します。

```

version 12.0no service padservice timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service
password-encryption!hostname Router!clock timezone - 0ip subnet-zero no ip routing!!interface
Ethernet0 ip address 10.1.1.25 255.255.255.0 no ip directed-broadcast no ip route-cache bridge-
group 59 bridge-group 59 spanning-disabled!interface cable-modem0 ip address negotiated no ip
directed-broadcast no ip route-cache cable-modem downstream saved channel 453000000 20 1 cable-
modem mac-timer t2 40000 bridge-group 59 bridge-group 59 spanning-disabled!ip default-gateway
10.1.1.10ip classlessno ip http server!!line con 0 transport input noneline vty 0 4!end

```

検証とトラブルシューティング

このセクションでは、ケーブル ネットワークの正常な動作を確認するために使用できるコマンドについて説明します。

CMTS (uBR7246) の場合

ケーブル モデムがオンラインであることを確認します。

```

Sydney# show cable modemInterface      Prim Online      Timing Rec      QoS CPE IP address      MAC
address      Sid State      Offset PowerCable2/0/U0 2      online      2290      -0.25 6 1
10.1.1.25      0050.7366.2223

```

ケーブルモデムが `init` でスタックしていれば `d` 状態、そこに CMTS ケーブル間の接続はありませんか。s インターフェイスおよび DHCP サーバ。

CMTS のケーブル インターフェイスから拡張 ping を送信できることを確認します。

```

Sydney# ping ipTarget IP address: 172.17.110.136Repeat count [5]: Datagram size [100]: Timeout

```

```
in seconds [2]: Extended commands [n]: ySource address or interface: 10.1.1.10Type of service
[0]: Set DF bit in IP header? [no]: Validate reply data? [no]: Data pattern [0xABCD]: Loose,
Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]: Sweep range of sizes [n]: Type escape sequence to
abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.110.136, timeout is 2 seconds:!!!!Success rate
is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/12/24 ms
```

ping に失敗する場合は、IP ルーティングを確認してください。また、CNR を実行している NT サーバに正しいデフォルトゲートウェイが設定されていること、または経路が CMTS に戻ることを確認します。CNR から ping を発行することもできます。

ケーブルモデムと CPE 接続を確認するために CMTS で使用できる別のコマンドは、**show interface cable 2/0 modem 0** です。

```
Sydney# show interfaces cable 2/0 modem 0
OSID Priv bits Type State IP address
method MAC address2 00 host unknown 192.168.1.20 dhcp
0010.a4e6.d04d!--- A laptop that is obtaining an IP address.2 00 modem up
10.1.1.25 dhcp 0050.7366.2223!--- The cable modem.
```

CM (uBR904) の場合

ケーブルモデム側の接続をチェックすることもできます。show ip interface brief コマンドを発行し、インターフェイスが up/up であることを確認します。

```
Router# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status
ProtocolEthernet0 10.1.1.25 YES unset up
10.1.1.25 YES unset up
Router# show controllers cable-modem 0
BCM Cable interface 0:CM unit 0, idb 0x2010AC, ds 0x86213E0, regaddr = 0x800000, reset_mask 0x80station
address 0050.7366.2223 default station address 0050.7366.2223PLD VERSION: 32MAC State is
maintenance_state, Prev States = 15MAC mcfilter 01E02F00 data mcfilter 01000000MAC extended
header ONDS: BCM 3116 Receiver: Chip id = 2US: BCM 3037 Transmitter: Chip id = 30ACTuner:
status=0x00Rx: tuner_freq 453000000, symbol_rate 5055880, local_freq 11520000 snr_estimate
35210, ber_estimate 0, lock_threshold 26000 QAM in lock, FEC in lock, qam_mode QAM_64Tx:
TX_freq 27984000, power_level 0x30 (24.0 dBmV), symbol_rate 8 (1280000 sym/sec)DHCP: TFTP
server = 172.17.110.136, TOD server = 172.17.110.136 Security server = 0.0.0.0, Timezone
Offset = 0 Config filename = platinum.cmbuffer size 1600RX data PDU ring with 32 entries at
0x202130 rx_head = 0x202168 (7), rx_p = 0x8621418 (7)RX MAC message ring with 8 entries at
0x202270 rx_head_mac = 0x2022A0 (6), rx_p_Mac = 0x86214BC (6)TX BD ring with 8 entries at
0x2023A8, TX_count = 0 TX_head = 0x2023C8 (4), head_txp = 0x8621548 (4) TX_tail = 0x2023C8
(4), tail_txp = 0x8621548 (4)TX PD ring with 8 entries at 0x202428, TX_count = 0 TX_head_pd =
0x202C28 (4) TX_tail_pd = 0x202C28 (4)Global control and status:
global_ctrl_status=0x00interrupts: irq_pend=0x0008, irq_mask=0x00F7
```

IP 接続をテストすることもできます。CM から DHCP サーバに ping を発行します。

```
Router# ping 172.17.110.136
Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to
172.17.110.136, timeout is 2 seconds:!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip
min/avg/max = 8/12/24 ms
```

uBR7246

```
Sydney# show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 7200 Software (UBR7200-IK1S-M), Version 12.1(2)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 16-May-00 13:36 by ccai
Image text-base: 0x60008900, data-base: 0x613E8000
ROM: System Bootstrap, Version 11.1(10) [dschwart 10], RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTFLASH: 7200 Software (UBR7200-BOOT-M), Version 12.0(10)SC, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
Sydney uptime is 4 days, 40 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "slot0:ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin"
cisco uBR7223 (NPE150) processor (revision B) with 57344K/8192K bytes of memory.
Processor board ID SAB0249006TR4700
CPU at 150Mhz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache
3 slot midplane, Version 1.0
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.8
Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)2
Cable Modem network interface(s)125K bytes of non-volatile configuration memory.
1024K bytes of packet SRAM memory.
20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K).
4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K).
Configuration register is 0x2102
```

uBR904

```
Router# show versionCisco Internetwork Operating System SoftwareIOS (TM) 900 Software (UBR900-K1OY556I-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2)Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.Compiled Tue 07-Dec-99 02:01 by phanguyeImage text-base: 0x08004000, database: 0x0852E888ROM: System Bootstrap, Version 11.2(19980518:195057), RELEASED SOFTWAREROM: 900 Software (UBR900-RBOOT-M), Version 11.3(7)NA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) Router uptime is 1 hour, 6 minutesSystem returned to ROM by reload at 11:20:43 - Thu Oct 12 2001System restarted at 11:21:53 - Thu Oct 12 2001System image file is "flash:ubr900-k1oy556i-mz.120-7.T.bin"cisco uBR900 CM (68360) processor (revision D) with 8192K bytes of memory.Processor board ID FAA0315Q07MBridging software.1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)1 Cable Modem network interface(s)4096K bytes of processor board System flash (Read/Write)2048K bytes of processor board Boot flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102
```

CNR デバッグの使用についての詳細な説明に関しては、[CNR 問題を解決する必要がある場合は、Cisco Network Registrar のデバッグを使用したケーブルネットワークにおける DHCP に関する問題のトラブルシューティングを参照して下さい。](#) クライアント クラスの設定の場合は、「[クライアントクラスの設定](#)」を参照してください。

関連情報

- [Cisco uBR7200 シリーズ ルータとケーブル ヘッドエンドの接続](#)
- [DHCP オプション 2\(タイム オフセット\)の 16 進値を計算する方法](#)
- [ブロードバンド ケーブルに関するサポート ページ](#)
- [テクニカルサポート - Cisco Systems](#)