

# ダイヤラ プロファイルを使用した BRI バックアップ インターフェイスの設定

## 目次

[概要](#)

[はじめに](#)

[表記法](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[背景理論](#)

[設定](#)

[ネットワーク図](#)

[設定](#)

[確認](#)

[バックアップリンクのテスト](#)

[show コマンド](#)

[show コマンドの出力例](#)

[トラブルシューティング](#)

[debug コマンド](#)

[DDR バックアップのトラブルシューティング](#)

[debug 出力例](#)

[関連情報](#)

## 概要

この文書では、専用回線、WAN、またはシリアル接続をバックアップする ISDN 基本速度インターフェイス (BRI) 回線の使用方法について説明します。

## [はじめに](#)

### [表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

### [前提条件](#)

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### [使用するコンポーネント](#)

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

## 背景理論

backup interface コマンドは、プライマリ インターフェイスがダウンするまでの時間、インターフェイスをスタンバイ モードにします。 [バックアップ インターフェイス機能についての詳細な情報は、DDR バックアップ インターフェイス、フローティング スタティック ルート、およびダイヤラ ウォッチの比較を参照してください。](#)

この例では、バックアップ インターフェイス機能を用いたダイヤラ プロファイルを使用します。backup interface コマンドを使用すると、設定済みの物理インターフェイスまたは論理インターフェイスがスタンバイ モードになります。ダイヤラ プロファイルを使用すると、論理インターフェイス（ダイヤラ インターフェイス）だけが待機モードになり、物理インターフェイス（BRI）は他のプールのメンバーにすることで別の接続で使用できます。 [ダイヤラ プロファイルについての詳細な情報は、ダイヤラ プロファイルを使用した ISDN DDR の設定を参照してください。](#)

## 設定

この項では、このドキュメントで説明する機能の設定に必要な情報を提供します。

DDR バックアップを設定するには、次の手順にそれぞれ従います。


1. DDR を設定する。レガシー DDR（ダイヤラ マップ）またはダイヤラ プロファイルのいずれかを使用します。この設定では、ダイヤラ プロファイルを採用します。DDR 接続が正常に機能することを確認してから、バックアップ設定を実装します。これにより、バックアップを設定する前に、ダイヤル方式の使用、ポイントツーポイント プロトコル（PPP）ネゴシエーション、および認証が正しいかを検証できます。ダイヤラマップに関しては基づいてバックアップコンフィギュレーションは [BRI および Backup interface コマンドを使用して](#)、資料 [DDR バックアップ](#) を示します。
2. プライマリ リンクが失敗した場合に DDR 接続を開始するルータを 1 つ設定する。この設定は、ダイヤルアウトをトリガーするために backup interface コマンドを使用します。
3. プライマリ リンクが失敗した場合にバックアップ接続をトリガーする対象トラフィックを定義する。

詳細については [DDR バックアップの設定とトラブルシューティングの文書](#) を参照することを推奨します。

注: このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、[Command Lookup Tool](#)（[登録ユーザ専用](#)）を使用してください。

## ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク



## 設定

この設定では、シリアルリンクをバックアップするために BRI 回線を使用します。2 つのルータの間に Open Shortest Path First ( OSPF ) ルーティング プロトコルを使用します。バックアップ接続が有効になると、ルーティング テーブルが新しいバックアップリンクを使用するように更新されていることを確認する必要があります。一方 ( maui-soho-01 ) だけがダイヤルアウトするように設定されます。もう一方 ( maui-nas-05 ) は、コールを受け入れるように設定されます。

この設定では、Cisco 1604 ルータをシリアル接続を使用して Cisco 3640 ルータに接続します。両方のルータにもバックアップリンクに使用する BRI インターフェイスが装備されています。Cisco 1604 は Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1 ( 5 ) T を実行し、Cisco 3640 は Cisco IOS 12.1 ( 2 ) を使用します。

**注:** backup interface および backup delay コマンドを設定する前に、DDR 接続 ( BRI0 のダイヤラ 1 ) が正常に動作しているか設定および確認を行います。これで、バックアップを設定する前に、ダイヤラ プロファイル、ISDN、ポイントツーポイント プロトコル ( PPP ) および認証発行のトラブルシューティングを効果的に管理できます。

### maui-soho-01 ( 1600 )

```
maui-soho-01#show running-config Building
configuration... Current configuration : 1687 bytes !
version 12.1 no service single-slot-reload-enable
service timestamps debug datetime msec service
timestamps log datetime msec no service password-
encryption ! hostname maui-soho-01 ! logging rate-limit
console 10 except errors aaa new-model aaa
authentication login default local aaa authentication
login NO_AUTHEN none aaa authentication ppp default
local !--- Basic AAA configuration for ppp calls. enable
secret 5 <deleted> ! username maui-nas-05 password 0
cisco !--- Username for remote router (maui-nas-05) and
shared secret(used for !--- CHAP authentication). !---
Shared secret must be the same on both sides. ip subnet-
zero no ip finger ! isdn switch-type basic-ni !
interface Loopback0 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
!--- The loopback address will be used by OSPF for the
router ID. ! interface Ethernet0 ip address 172.16.1.1
255.255.255.0 ! interface Serial0 !--- Primary Interface
backup delay 10 30 !--- Backup link will be activated 10
seconds after primary link goes down. !--- Backup link
will be deactivated 30 seconds after primary link is
restored. backup interface Dialer1 !--- Interface Dialer
1 will provide backup. Dialer 1 will be placed in
Standby !--- until the primary link goes down. ip
address 192.168.10.2 255.255.255.252 encapsulation ppp
```

```

no fair-queue clockrate 64000 ppp authentication chap !
interface BRI0 no ip address encapsulation ppp dialer
pool-member 10 !--- Assign BRI0 as member of dialer pool
10. !--- Dialer pool 10 is specified in interface Dialer
1. isdn switch-type basic-ni isdn spid1 51255511110101
5551111 isdn spid2 51255511120101 5551112 ppp
authentication chap !--- Use PPP CHAP authentication.
ppp multilink ! interface Dialer1 !--- Dialer 1 provides
backup for the serial link. !--- This interface will be
in standby until the primary link is down. ip address
172.20.10.2 255.255.255.0 !--- Address for the dialer
interface. !--- The remote side dialer interface is in
the same subnet. encapsulation ppp dialer pool 10 !---
Defines Dialer pool 10. !--- BRI 0 is a member of this
pool. dialer remote-name maui-nas-05 !--- Specifies
remote router name. !--- This name must match that used
by the remote router to authenticate itself. dialer
idle-timeout 900 !--- Idle timeout is set to 900 seconds
(15 minutes). !--- The link will be disconnected if
there is no interesting traffic for 900 secs. !--- Since
OSPF hellos are interesting traffic, this will reset the
idle timeout !--- and cause the link to stay up until
the primary link is restored and the dialer !--- returns
to standby mode. dialer string 5552222 !--- Defines the
destination routers phone number. dialer load-threshold
80 outbound !--- This sets the outbound load level for
traffic at which !--- additional connections will be
added to the MP bundle load level. !--- Values range
from 1 (unloaded) to 255 (fully loaded). The threshold
!--- in this case is 80/255=32%. dialer-group 1 !---
Apply interesting traffic definition from dialer-list 1.
ppp authentication chap !--- Use PPP CHAP
authentication. ppp multilink ! router ospf 5 !--- OSPF
configuration. You can use any routing protocol here
without any other !--- changes to the configuration.
log-adjacency-changes network 172.16.1.0 0.0.0.255 area
0 network 172.17.1.0 0.0.0.255 area 0 network
172.20.10.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.10.0
0.0.0.3 area 0 ! ip classless no ip http server !
dialer-list 1 protocol ip permit !--- All IP traffic is
designated as interesting. !--- This is applied to
Interface Dialer 1 using dialer-group 1. !--- OSPF hello
packets will trigger the dial. ! line con 0 exec-timeout
0 0 login authentication NO_AUTHEN transport input none
line vty 0 4 ! end

```

maui-soho-01 の設定の次のポイントに注意して下さい:

- The backup link uses dialer profiles. This allows the backup interface (Dialer 1) to be in standby mode while the physical interface (BRI 0) is not. これはプライマリ リンクがアクティブな間、1 つが物理インターフェイスを使用するようにします (別のダイヤラプールのそれにメンバーをすることによって)。 [For more information on dialer profiles, refer to the document Configuring and Troubleshooting Dialer Profiles.](#)
- maui-nas-05 (3640) 同様に他のどのルーティングプロトコルも (たとえば、RIP、EIGRP) ここでは使用できません。適切なルーティングプロトコルコンフィギュレーションガイド [IPC](#) を参照して下さい: [パート 2: IP Routing Protocols](#). Make sure that you include the primary interface network and backup interface network in the routing protocol configuration so that information can be propagated by the routing protocol. ルーティングプロトコルの代わりにスタティックルートを使用するには、リモート BRI インターフェイスのネクストホ

ップでスタティック ルートを作成します。(シナリオに応じて、それをフローティング スタティック ルートにする必要があります)。

- どの IP トラフィックでも dial (dialer-list 1 と dialer-group 1 に基づく) をトリガーします。これはバックアップ インターフェイス DDR バックアップ 環境でプライマリがとにかく稼働しているときバックアップリンクがスタンバイ モードにダイヤルされることが不可能あるの  
でうまく作動し。Since the backup link requires interesting traffic to dial the backup link, verify that you do have a traffic source generating interesting traffic. In this example, OSPF hello packets will trigger the dial. ルーティング プロトコルを使用していない場合は、ICMP ping を使用してバックアップ リンクにダイヤルできます。Adjust the interesting traffic depending on your needs.

### maui-nas-05 ( 3640 )

```
maui-nas-05#show running-config Building
configuration... Current configuration: ! version 12.1
service timestamps debug datetime msec service
timestamps log datetime msec no service password-
encryption ! hostname maui-nas-05 ! aaa new-model aaa
authentication login default local aaa authentication
login NO_AUTHEN none aaa authentication ppp default
local !--- Basic AAA configuration for ppp calls. enable
secret 5 <deleted> ! username maui-soho-01 password 0
cisco !--- Username for remote router (maui-soho-01) and
shared secret !---(used for CHAP authentication). !---
Shared secret must be the same on both sides. ip subnet-
zero ! isdn switch-type basic-ni ! interface Loopback0
ip address 172.22.1.1 255.255.255.0 !--- The loopback
address will be used by OSPF for the router ID. !
interface Ethernet0/0 ip address 172.22.53.105
255.255.255.0 ! interface Ethernet0/1 no ip address
shutdown ! interface BRI1/0 ip unnumbered Loopback0 !---
Unnumbered to the Loopback 0 address. encapsulation ppp
dialer pool-member 20 !--- Assign BRI0 as member of
dialer pool 20. !--- Dialer pool 20 is specified in
interface Dialer 1. isdn switch-type basic-ni isdn spid1
51255522220101 5552222 isdn spid2 51255522230101 5552223
ppp authentication chap !--- Use ppp chap
authentication. ppp multilink ! ! <-- Unused interface
configurations have been removed. ! interface Serial2/0
!--- Primary interface. ip address 192.168.10.1
255.255.255.252 encapsulation ppp no fair-queue ppp
authentication chap ! ! <--Unused interface
configurations have been removed. ! interface Dialer1 !-
-- Dialer 1 provides backup for the serial link. !---
Notice that there is no dialer string on this router.
This prevents the NAS !--- from attempting to dialout
using the backup circuit when the primary is up. ip
address 172.20.10.1 255.255.255.0 !--- Address for the
dialer interface. !--- The remote side dialer interface
is in the same subnet. encapsulation ppp dialer remote-
name maui-soho-01 !--- Specifies remote router name. !--
- This name must match that used by the remote router to
authenticate itself. dialer pool 20 !--- Defines dialer
pool 20. dialer idle-timeout 900 !--- Idle timeout is
set to 900 seconds (15 minutes). !--- This is equal to
the idle timeout set on maui-soho-01. dialer max-call
4096 dialer-group 1 !--- Apply interesting traffic
definition from dialer-list 1. ppp authentication chap
!--- Use ppp chap authentication. ppp multilink ! router
ospf 5 network 172.20.10.0 0.0.0.255 area 0 network
172.22.1.0 0.0.0.255 area 0 network 172.22.53.0
```

```
0.0.0.255 area 0 network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
default-information originate !--- Transmit ospf default
information. !--- This may be required for remote router
to use the BRI DDR link. ! ip classless ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 Ethernet0/0 no ip http server ! dialer-list 1
protocol ip permit !--- All IP traffic is designated as
interesting. !--- This is applied to Interface Dialer 1
using dialer-group 1. ! line con 0 login authentication
NO_AUTHEN transport input none line 97 102 line aux 0
line vty 0 4 ! end
```

## 確認

このセクションでは、設定が正常に動作しているかどうかを確認する際に役立つ情報を提供しています。

すべての IP トラフィックが対象として指定されました。

- 設定はあらゆるダイヤルイン設定に類似したです。NAS に関する限りではバックアップリンクはありふれた着信コールです。
- The dialer interface does not have a dialer string, hence cannot dialout.
- All traffic is interesting. Since the backup link cannot dialout anyway (see previous bullet) this is acceptable. 関連トラフィックを（たとえば、ルーティング プロトコルは不要です）制限すれば、NAS がリンクを渡る関連トラフィック コールを切断する可能性がないという可能性があります。In backup scenarios it is best to let one side (either the dialout or dialin side) control the backup link to avoid link instability.

## バックアップリンクのテスト

バックアップインターフェイスはバックアップインターフェイスがスタンバイ モードの引き出される前にプライマリインターフェイス プロトコルがダウンしていることを必要とします。

Hence, it is not possible to test the backup link without physically bringing the primary link down. 次のオプションがあります。

- プライマリインターフェイスを消す **shutdown** コマンドを使用して下さい。ただし、設定される **backup interface** コマンドでルータの **shutdown** コマンドを使用しないで下さい。これにより Cisco IOS ソフトウェアはバックアップリンクにダイヤルしません。バックアップをアクティブにするには、**backup interface** コマンドが設定されていないルータのプライマリインターフェイスをシャットダウンします。このシナリオでは、バックアップ インターフェイス コマンドは maui-soho-01 ( 1600 ) に設定されています。従って、maui-nas-05 ( 3640 ) のプライマリインターフェイスの **shutdown** コマンドを実行することはバックアップリンクをアクティブにします。
- 物理的にケーブルか同等な方法 始動のプラグを抜くことによってプライマリ接続をバックアップインターフェイス ダウンさせて下さい。

## show コマンド

特定の **show** コマンドは、アウトプット インタープリタでサポートされています。このツールを使用すると、**show** コマンド出力を分析できます。

- **show isdn status** : ルータが ISDN スイッチと適切に通信していることを確認します。出力で、レイヤ 1 ステータスが ACTIVE、レイヤ 2 ステータスが state = MULTIPLE\_FRAME\_ESTABLISHED となっていることを検証します。このコマンドは、通信中のコールの数も表示します。
- **show ip interface brief** : ダイアラ 1 ( maui-soho-01 の ) をスタンバイ モードで表示する。ダイアラ 1 をバックアップ インターフェイスとして使用すると、物理インターフェイス ( BRI0 ) はバックアップ専用ではないということになります。したがって、BRI0 は、プライマリ リンクがアップしている間は、標準 DDR として使用できます。

## show コマンドの出力例

クライアント側のルーティング テーブルを以下に示します。出力は下記のプライマリ リンク アクティブのルーティング テーブルを示したものです。

```
maui-soho-01#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type
1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default,
U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort
is 192.168.10.1 to network 0.0.0.0 192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C
192.168.10.0/30 is directly connected, Serial0 C 192.168.10.1/32 is directly connected, Serial0
172.17.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.17.1.0 is directly connected, Loopback0
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.16.1.0 is directly connected, Ethernet0
172.20.0.0/24 is subnetted, 1 subnets O 172.20.10.0 [110/1849] via 192.168.10.1, 00:00:10,
Serial0 172.22.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks O 172.22.53.0/24 [110/74] via
192.168.10.1, 00:00:11, Serial0 O 172.22.1.1/32 [110/65] via 192.168.10.1, 00:00:11, Serial0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.1, 00:00:11, Serial0
```

**show ip route** の出力は ( 上に示されている ) プライマリ リンク ( 0 ) シリアルを使用してピアから学習される OSPF ルーティングを表示するものです。この場合プライマリ リンクをダウンさせ、バックアップリンクをアクティブにする。

バックアップ リンクが有効化された後、OSPF テーブルが交換され、バックアップ リンクを使用した新しいルートがインストールされます。これでトラフィックはバックアップ リンクを流れるようになります。

```
maui-soho-01#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type
1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default,
U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort
is 172.20.10.1 to network 0.0.0.0 172.17.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.17.1.0 is directly
connected, Loopback0 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets C 172.16.1.0 is directly connected,
Ethernet0 172.20.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 172.20.10.0/24 is directly
connected, Dialer1 C 172.20.10.1/32 is directly connected, Dialer1 172.22.0.0/16 is variably
subnetted, 2 subnets, 2 masks O 172.22.53.0/24 [110/1572] via 172.20.10.1, 00:00:01, Dialer1 O
172.22.1.1/32 [110/1563] via 172.20.10.1, 00:00:02, Dialer1 O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via
172.20.10.1, 00:00:02, Dialer1
```

## トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

### debug コマンド

**debug** コマンドを発行する前に、『**debug コマンドの重要な情報**』を参照してください。

- debug dialer : ダイアラ インターフェイスで受信したパケットについての DDR 情報を表示するために使用する。
- debug isdn events : ISDN インターフェイスのユーザ側で発生している ISDN アクティビティを表示するために使用します。
- debug isdn q931 : ルータと ISDN スイッチ間の ISDN ネットワーク接続 ( レイヤ 3 ) のコール設定および切断を表示する。
- debug ppp negotiation : PPP トラフィックに関する情報と、Link Control Protocol ( LCP; リンクコントロール プロトコル )、認証、および NCP などの PPP コンポーネントのネゴシエーションの際に交換される情報を表示します。PPP ネゴシエーションが正常に行われると、最初に LCP 状態が開放され、次に認証、最後に NCP をネゴシエートします。
- debug ppp authentication : Challenge Authentication Protocol ( CHAP ) パケット交換や Password Authentication Protocol ( PAP; パスワード認証プロトコル ) 交換など、PPP の認証プロトコル メッセージを表示します。失敗が観測された場合は、CHAP ユーザ名とパスワードが正しく設定されているか検証します。
- debug ppp error : PPP 接続ネゴシエーションとオペレーションに関連したプロトコル エラーとエラー統計を表示するために使用する。

## DDR バックアップのトラブルシューティング

backup interface および backup delay コマンドを設定する前に、DDR 接続 ( ダイアラ 1 および BRI0 ) が正常に動作するように設定および確認を行います。これにより、バックアップを設定する前にダイアラ プロファイル、ISDN、PPP、および認証が正常に機能しているか確認することができます。DDRリンクのトラブルシューティングを実行するために、[ダイアルアップ技術を参照して下さい: トラブルシューティング テクニック](#)』を参照してください。

これで、DDR 接続が正常に動作していることが確認されたので、次のトラブルシューティングの手順に進みます。下記で概要を説明します。

- プライマリ リンクを停止します。 **backup interface** コマンドを設定したルータに **shutdown** コマンドを使用しないでください。これによって、Cisco IOS がバックアップ リンクにダイアルすることはありません。バックアップをアクティブにするには、**backup interface** コマンドが設定されていないルータのプライマリ インターフェイスをシャットダウンします。このシナリオでは、バックアップ インターフェイス コマンドは maui-soho-01 ( 1600 ) に設定されています。したがって、maui-nas-05 ( 3640 ) のプライマリ インターフェイスで shutdown コマンドを行うと、バックアップ リンクが有効になります。また、プラグを抜くなどの方法で物理的にプライマリ接続を停止すると、バックアップ インターフェイスを始動できます。
- バックアップ インターフェイス ( インターフェイス ダイアラ 1 ) がアップになっていることを示すコンソール メッセージを確認することが必要です。このメッセージは、backup delay コマンドによって指定されたインターバル時間が経過したあとにだけ表示されます。この設定では、バックアップのアクティベーションは 10 秒遅れます。このコンソール メッセージが表示されない場合は、backup delay タイマーを検査します。  

```
*Mar  1 03:37:31.788:
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down *Mar 1
03:37:42.719: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dialer1, changed state to up
```
- **show ip route** コマンドを使用して、プライマリ リンクがダウンしている状態でルーティング テーブルを表示します。ダイアラ 1 に直接接続されたルートを確認する必要があります。リモート ルータのダイアラ インターフェイス ( インターフェイス ダイアラ 1 と同じサブネットにある ) の IP アドレスを PING します。リンク ダイアルを見つけて接続します。リンクがダイアルしない場合は、対象トラフィック定義が ICMP ( PING ) を許可しているか検証し



ます。リンクが始動した場合は、そのサブネットを送信先とするトラフィックがなかったために問題が発生したという結論になります。ただし、PING に基づいて特定のホストにバックアップリンクがダイヤルするように強制することは現実的ではありません。この問題を回避するには、デフォルトトラフィックにフローティングスタティックルートを設定します。

```
maui-soho-01(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.10.1 200
```

上記のデフォルトルートはリモートルータの 200 のダイヤラーインターフェイスおよびアドミニストレーティブディスタンスのネクストホップアドレスを備えています。この変動的ルートはよりよいデフォルトルートが ( すなわち、より低い管理距離と ) ない場合ルータがダイヤラーインターフェイスにパケットをルーティングするようにします。ダイヤラ インターフェイスにルーティングされたパケットが、リンクにダイヤルさせる原因となることは以前に検証しました。

- ルータがダイヤルするがリンクに、接続しなければもはや DDR バックアップ問題ではないし、[ダイヤルアップ技術を参照する必要があります:「トラブルシューティング テクニック」を参照してください。](#)

トラブルシューティング情報詳細については [DDR バックアップの設定とトラブルシューティングの文書](#)のバックアップインターフェイスのトラブルシューティングを実行するセクションを参照して下さい。

## [debug 出力例](#)

次のデバッグ出力 ( クライアントからの ) は、プライマリ リンクが故障してバックアップリンクが有効になっていることを表示します。

注: 紙面の都合上、一部のデバッグ出力は複数行に分かれて記述されています。

```
maui-soho-01#show debug maui-soho-01#debug dialer Dial on demand events debugging is on maui-soho-01#debug isdn q931 ISDN Q931 packets debugging is on maui-soho-01#debug ppp negotiation PPP protocol negotiation debugging is on maui-soho-01#debug ppp authentication PPP authentication debugging is on maui-soho-01# *Mar 1 01:09:24.872: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0, changed state to down !--- Primary link is unplugged. !--- Refer to the section Testing the Backup Link for the appropriate procedure. *Mar 1 01:09:24.880: Se0 IPCP: State is Closed *Mar 1 01:09:24.884: Se0 CDPCP: State is Closed *Mar 1 01:09:24.888: Se0 PPP: Phase is TERMINATING [0 sess, 0 load] *Mar 1 01:09:24.892: Se0 LCP: State is Closed *Mar 1 01:09:24.892: Se0 PPP: Phase is DOWN [0 sess, 0 load] *Mar 1 01:09:24.908: Se0 IPCP: Remove route to 192.168.10.1 *Mar 1 01:09:24.916: %OSPF-5-ADJCHG: Process 5, Nbr 172.22.1.1 on Serial0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached *Mar 1 01:09:25.864: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down !--- Primary interface line protocol is down. This must happen before the backup !--- interface is brought out of standby. *Mar 1 01:09:34.824: Di1 DDR is shutdown, could not clear interface. *Mar 1 01:09:34.840: BR0 DDR: rotor dialout [priority] !--- Note: The backup interface was activated 10 seconds after the primary !--- link went down. This interval was defined with the backup delay command !--- in maui-soho-01 (1600). *Mar 1 01:09:34.848: BR0 DDR: Dialing cause ip (s=172.20.10.2, d=224.0.0.5) !--- OSPF hellos cause the router to dial. *Mar 1 01:09:34.852: BR0 DDR: Attempting to dial 5552222 !--- Phone number of the remote router that is dialed. *Mar 1 01:09:34.876: ISDN BR0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0A *Mar 1 01:09:34.888: Bearer Capability i = 0x8890 *Mar 1 01:09:34.895: Channel ID i = 0x83 *Mar 1 01:09:34.903: Keypad Facility i = '5552222' *Mar 1 01:09:35.169: ISDN BR0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8A *Mar 1 01:09:35.177: Channel ID i = 0x89 *Mar 1 01:09:35.415: ISDN BR0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x8A !--- Call is connected. *Mar 1 01:09:35.439: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up *Mar 1 01:09:35.447: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di1 *Mar 1 01:09:35.463: BR0:1 PPP: Treating connection as a callout !--- PPP negotiation begins. *Mar 1 01:09:35.467: BR0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0 sess, 0 load] *Mar 1 01:09:35.479: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 14 len 34 *Mar 1 01:09:35.483: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 1 01:09:35.487: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x10BC0680 (0x050610BC0680) *Mar 1 01:09:35.491: BR0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4) *Mar 1 01:09:35.495: BR0:1 LCP: EndpointDisc 1 Local (0x130F016D6175692D736F686F2D3031) *Mar 1 01:09:35.511: ISDN BR0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x0A *Mar 1 01:09:35.566: BR0:1 LCP: I CONFREQ [REQsent] id 6 Len 33 *Mar 1 01:09:35.570: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305)
```

\*Mar 1 01:09:35.574: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x30D37ABB (0x050630D37ABB) \*Mar 1 01:09:35.578: BR0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4) \*Mar 1 01:09:35.582: BR0:1 LCP: EndpointDisc 1 Local (0x130E016D6175692D6E61732D3035) \*Mar 1 01:09:35.590: BR0:1 LCP: O CONFACK [REQsent] id 6 Len 33 \*Mar 1 01:09:35.598: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) \*Mar 1 01:09:35.602: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x30D37ABB (0x050630D37ABB) \*Mar 1 01:09:35.606: BR0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4) \*Mar 1 01:09:35.610: BR0:1 LCP: EndpointDisc 1 Local (0x130E016D6175692D6E61732D3035) \*Mar 1 01:09:35.618: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 14 Len 34 \*Mar 1 01:09:35.622: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) \*Mar 1 01:09:35.626: BR0:1 LCP: MagicNumber 0x10BC0680 (0x050610BC0680) \*Mar 1 01:09:35.630: BR0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4) \*Mar 1 01:09:35.637: BR0:1 LCP: EndpointDisc 1 Local (0x130F016D6175692D736F686F2D3031) \*Mar 1 01:09:35.641: BR0:1 LCP: State is Open \*Mar 1 01:09:35.645: BR0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by both [0 sess, 1 load] !--- PPP authentication begins. \*Mar 1 01:09:35.649: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 6 Len 33 from "maui-soho-01" !--- This is the username used for outgoing CHAP challenge. The remote router !--- must have this username configured along with shared secret. \*Mar 1 01:09:35.657: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 6 Len 32 from "maui-nas-05" !--- This is the username for incoming CHAP challenge. !--- This username must be locally configured. \*Mar 1 01:09:35.760: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 6 Len 33 from "maui-soho-01" \*Mar 1 01:09:35.804: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 6 Len 4 \*Mar 1 01:09:35.808: BR0:1 CHAP: I RESPONSE id 6 Len 32 from "maui-nas-05" \*Mar 1 01:09:35.820: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 6 Len 4 !--- CHAP authentication is successful. \*Mar 1 01:09:35.828: BR0:1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load] \*Mar 1 01:09:35.844: Di1 DDR: Authenticated host maui-nas-05 with no matching dialer map \*Mar 1 01:09:35.848: Di1 PPP: Phase is UP [0 sess, 1 load] \*Mar 1 01:09:35.856: Di1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 6 Len 10 \*Mar 1 01:09:35.860: Di1 IPCP: Address 172.20.10.2 (0x0306AC140A02) \*Mar 1 01:09:35.872: Di1 CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 6 Len 4 \*Mar 1 01:09:35.876: BR0:1 MLP: maui-nas-05, multilink up, first link \*Mar 1 01:09:35.884: BR0:1 IPCP: MLP bundle interface is built, process packets now \*Mar 1 01:09:35.887: BR0:1 IPCP: Redirect packet to Di1 \*Mar 1 01:09:35.891: Di1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 6 Len 10 \*Mar 1 01:09:35.895: Di1 IPCP: Address 172.20.10.1 (0x0306AC140A01) \*Mar 1 01:09:35.903: Di1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 6 Len 10 \*Mar 1 01:09:35.907: Di1 IPCP: Address 172.20.10.1 (0x0306AC140A01) \*Mar 1 01:09:35.911: BR0:1 CDPCP: MLP bundle interface is built, process packets now \*Mar 1 01:09:35.915: BR0:1 CDPCP: Redirect packet to Di1 \*Mar 1 01:09:35.919: Di1 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 6 Len 4 \*Mar 1 01:09:35.927: Di1 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 6 Len 4 \*Mar 1 01:09:35.931: Di1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 6 Len 10 \*Mar 1 01:09:35.935: Di1 IPCP: Address 172.20.10.2 (0x0306AC140A02) \*Mar 1 01:09:35.939: Di1 IPCP: State is Open !--- IPCP state is open and route will be installed. \*Mar 1 01:09:35.951: Di1 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 6 Len 4 \*Mar 1 01:09:35.955: Di1 CDPCP: State is Open \*Mar 1 01:09:35.959: Di1 DDR: dialer protocol up \*Mar 1 01:09:35.971: Di1 IPCP: Install route to 172.20.10.1 !--- Route to remote side is installed. \*Mar 1 01:09:36.840: %LINK-3-UPDOWN: Interface Dialer1, changed state to up \*Mar 1 01:09:36.844: Di1 LCP: Not allowed on a Dialer Profile \*Mar 1 01:09:36.848: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1, changed state to up \*Mar 1 01:09:41.411: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to 5552222 maui-nas-05 !--- Connection is up. \*Mar 1 01:09:44.931: %OSPF-5-ADJCHG: Process 5, Nbr 172.22.1.1 on Dialer1 from LOADING to FULL, Loading Done !--- OSPF database exchange is complete.

## 関連情報

- [アクセステクノロジーに関するサポート ページ](#)
- [ツールおよびユーティリティ - Cisco Systems](#)
- [show isdn status コマンドを使用した BRI のトラブルシューティング](#)
- [BRI と backup interface コマンドによる DDR バックアップ](#)
- [DDR バックアップのためのバックアップ インターフェイス、フローティング スタティック ルートおよびダイヤラ ウォッチの評価。](#)
- [DDR バックアップの設定とトラブルシューティング](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)