

# 目录

[简介](#)  
[先决条件](#)  
[要求](#)  
[使用的组件](#)  
[规则](#)  
[检查Java版本](#)  
[相关信息](#)

## [简介](#)

本文描述如何检查是活跃的在您的PC的确切的Java版本。如果需要排除故障Cisco传输控制器连接问题，这是有用的。

Cisco传输控制器是从Internet浏览器启动并且运行作为在的一独立进程Microsoft Windows或Solaris计算机的Java应用程序。Cisco传输控制器利用升阳提供的Java运行时环境(JRE)。JRE提供Cisco传输控制器Java虚拟机和标准的应用程序接口(API)。

## [先决条件](#)

### [要求](#)

本文档没有任何特定的要求。

### [使用的组件](#)

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

### [规则](#)

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## [检查Java版本](#)

完成这些步骤检查在PC:运行的Java版本

1. 打开DOS窗口。选择启动>Accessories > Prompt命令。
2. 更改目录对c:\Program Files\JavaSoft\JRE\1.3 .1\_02\bin， c : 并且1.3.1\_02代表Java安装的驱动和Java版本。
3. 回车Java -在提示符的版本和确保，有在“Java之间的”一空间和“-版本”。以下是输出示例：

## [相关信息](#)

- [Cisco ONS 15400系列产品支持页](#)

- [光技术支持页面](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)