


# Cisco 耳機 531 與 Cisco 耳機 532

適用於 Cisco Jabber

快速參考指南



|       |       |   |
|-------|-------|---|
| 來電    | 閃爍的紅燈 | ● |
| 作用中通話 | 穩定的紅燈 | ● |
| 靜音通話  | 穩定的紅燈 | ● |

|       |         |   |
|-------|---------|---|
| 來電    | 閃爍的綠燈   | ☎ |
| 作用中通話 | 持續亮著的綠燈 | ☎ |
| 靜音通話  | 持續亮著的綠燈 | ☎ |
|       | 穩定的紅燈   | 🚫 |



若長時間以大的音量使用耳機，可能會暫時或永久損失聽力。


插上耳機電源時，在開啟耳機前先將耳機喇叭的音量降低。如果您記得在拿下耳機前先降低耳機音量，當再次插上耳機電源時，音量會開始降低。

請留意您周圍環境。當您使用耳機時，它可以隔絕擾人的外部聲音，尤其在緊急或吵雜環境中。不要在開車時使用耳機。請勿將耳機或耳機電纜留在可能使人員或寵物絆倒的區域中。請始終監督耳機或耳機電纜附近的任何兒童。


## 接聽電話

在 USB 介面卡上按 。


## 結束通話

在 USB 介面卡上按  2 秒鐘。

## 拒絕通話

在 USB 介面卡上按  兩次。


## 調整音量

在 USB 介面卡上按  和 。



## 使自己的通話靜音

在 USB 介面卡上按 。



## 取消通話靜音

在 USB 介面卡上按 。



## 保留通話與恢復通話

1. 在 USB 介面卡上按 。
2. 可選：選取您要恢復的通話。
3. 在 USB 介面卡上按 。

## 在 Windows 版 Cisco Jabber 中變更音訊裝置

1. 按一下 ，並選取**使用電腦通話**。
2. 按一下**音訊選項**，在各個音訊欄位選取 Cisco 耳機。
3. 按一下  聆聽目前設定的音量。  
您可以使用音量及麥克風靈敏度滑桿調整喇叭音量及麥克風靈敏度。
4. 按一下**確定**。

## 在 Mac 版 Cisco Jabber 中變更音訊裝置

1. 按一下 ，並選取**使用電腦通話**。
2. 按一下**音訊/視訊偏好設定**，在各個音訊欄位選取 Cisco 耳機。
3. 按一下  聆聽目前設定的音量。  
您可以使用音量及麥克風靈敏度滑桿調整喇叭音量及麥克風靈敏度。
4. 按一下**確定**。

如需更多資訊，請造訪：

<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco 及 Cisco 標誌是 Cisco Systems, Inc. 及/或其子公司在美國與其他國家/地區的商標。若要檢視思科商標清單，請前往：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。文中所提及之第三方商標均屬於其各自所有者。「合作夥伴」一詞不表示 Cisco 與其他任何公司之間具有合作關係。(1110R)