

ضغط الصوت العالي - تجنب الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة لتجنب الإضرار المحتمل للسمع.

عند توصيل سماعة الهاتف، اخفض مستوى صوت مكبر سماعة الهاتف قبل ارتداء سماعة الهاتف. إذا تذكرت خفض مستوى الصوت قبل خلع سماعة الهاتف، فسيبدأ مستوى الصوت منخفضاً عند توصيل سماعات الهاتف مرة أخرى.

أدرك ما يحيط بك. عند استخدام سماعة الهاتف، قد تحجب عنك أصوات خارجية مهمة، لاسيما في حالات الطوارئ أو في البيئات الصاخبة. لا تستخدم سماعة الهاتف أثناء القيادة. لا تترك سماعة الهاتف أو كبلاتها في منطقة قد يتعثر بها الأشخاص أو الحيوانات الأليفة. احرص دائماً على الإشراف على الأطفال الموجودين بالقرب من سماعة الهاتف أو كبلاتها.

إشارة إلى حالة المؤشر الضوئي بسماعة الرأس


مكالمة واردة	أحمر وامض
مكالمة نشطة	أحمر ثابت
سماعة الرأس مقترنة بقاعدة الإرساء	المؤشر الضوئي الأبيض يومض كل ٤ ثوانٍ
سماعة الرأس وقاعدة الإرساء غير مقترنين	المؤشر الضوئي الأبيض يومض بسرعة

إشارة إلى حالة المؤشر الضوئي بالقاعدة

قوة البطارية	المؤشرات الضوئية تُظهر ضوءاً ثابتاً عند شحن البطارية
تحديث النظام	المؤشرات الضوئية تومض في تسلسل من اليسار إلى اليمين
سماعة الرأس وقاعدة الإرساء غير مقترنين	جميع المؤشرات الضوئية تومض

إشارة المكالمة


مكالمة واردة	أخضر وامض
مكالمة نشطة	أخضر ثابت
مكالمة تم تجاهلها	أحمر ثابت





تغيير جهاز الصوت في Cisco Jabber for Windows

1. انقر فوق  وحدد استخدام الكمبيوتر لمكالمات.
2. انقر فوق خيارات الصوت وحدد سماعة هاتف Cisco لكل حقل صوت.
3. انقر فوق  لسماع مستوى الصوت عند إعداده الحالي.
4. يمكنك استخدام أشرطة تمرير حساسية الميكروفون ومستوى الصوت لضبط حساسية الميكروفون ومستوى صوت المكبر.
5. انقر فوق موافق (OK).

تغيير جهاز الصوت في Cisco Jabber for Mac

1. انقر فوق  وحدد استخدام الكمبيوتر لمكالمات.
2. انقر فوق فيديو الصوت/تفضيلات وحدد سماعة هاتف Cisco لكل حقل صوت.
3. انقر فوق  لسماع مستوى الصوت عند إعداده الحالي.
4. يمكنك استخدام أشرطة تمرير حساسية الميكروفون ومستوى الصوت لضبط حساسية الميكروفون ومستوى صوت المكبر.
5. انقر فوق موافق (OK).


وضع مكالمة قيد الانتظار واستئناف مكالمة

1. اضغط على .
2. اختياري: حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.
3. اضغط على  مرة أخرى.

وضع مكالمة قيد الانتظار والرد على مكالمة واردة

1. اضغط على .

تشغيل/إيقاف تشغيل سماعة الرأس لديك

1. اضغط على  لمدة ٤ ثوانٍ.
2. تستمع نغمة تشير إلى حالة سماعة الرأس.

إجراء مكالمة

1. اضغط على .

وضع مكالمة في الانتظار

1. اضغط على .

إنهاء مكالمة

1. اضغط على  حتى تسمع نغمة.

رفض مكالمة

1. اضغط على  مرتين.

ضبط مستوى الصوت

1. اضغط على .


كتم صوتك في مكالمة

1. اضغط على .

إلغاء كتم صوتك في مكالمة


1. اضغط على  مرة أخرى.

إنهاء مكالمة والرد على مكالمة واردة

1. اضغط على  حتى تسمع نغمة.

2. اضغط على .

إنهاء مكالمة واستئناف مكالمة قيد الانتظار

1. اضغط على  حتى تسمع نغمة.

2. حدد المكالمة التي ترغب في استئنافها.

3. اضغط على .

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:

<http://www.cisco.com/go/jabber>

<http://www.cisco.com/go/headsets>

إن Cisco وشعار Cisco هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Cisco Systems, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. لعرض قائمة بالعلامات التجارية الخاصة بشركة Cisco، انتقل إلى عنوان URL هذا: www.cisco.com/go/trademarks. تعد العلامات التجارية الخاصة بالجهات الأخرى التي ورد ذكرها هنا ملكية خاصة لمالكها المعنيين. لا يعني استخدام كلمة شريك بالضرورة وجود علاقة شراكة بين شركة Cisco وأية شركة أخرى. (1110R)