

Visão frontal e tela inicial



- 1 Em câmeras com obturador com recursos de privacidade, gire no sentido anti-horário para fechar e no sentido horário para abrir
- 2 Botão de mudo do microfone, controles de volume do alto-falante e conector USB no lado direito da unidade. Este conector USB é de corrente alta (2 A) e pode ser usado para carregar dispositivos compatíveis.
- 3 Liga/desliga
- 4 Alto-falante
- 5 Microfone em cada perna. Como padrão, os microfones são definidos no modo *focado*. Esse modo suprime sons externos sem afetar sua voz.

Seu DX80 pode operar em um de três modos: modo público, simples ou aprimorado. O modo público é semelhante ao modo quiosque. Esse modo não é abordado neste guia.

No modo aprimorado, o DX80 atua como um tablet Android; a parte do telefone da unidade é um aplicativo conhecido como Chamada. Os modos de operação são configurados pelo administrador.

Modo simples: oferece acesso às seguintes funções:

- Fazer chamadas
- Acessar sua lista de contatos
- Exibir a lista de chamadas recentes
- Reproduzir correio de voz (mensagens)
- Exibir o PC (se aplicável)
- Exibir o menu Configurações

Modo aprimorado: exige que você inicie o aplicativo Chamada antes de usar o sistema como telefone.


Para iniciar o aplicativo Chamada, toque em **Telefone** () no canto esquerdo da barra inferior preta. O ícone Telefone é mostrado apenas no modo aprimorado.

Os botões de navegação comuns do Android (**Voltar**, **Início** e **Aplicativos usados recentemente**) são mostrados quando o aplicativo Chamada está em execução.

Observação As descrições apresentadas neste documento partem do pressuposto de que o sistema está no modo simples que o aplicativo Chamada está em execução.

Visão traseira

- 1 Fonte de alimentação
- 2 Conexão USB com computador
- 3 Conexão HDMI com computador
- 4 Conexão HDMI com monitor externo
- 5 Slot para cartão SD e trava Kensington
- 6 Portas USB
- 7 Conecte a LAN de seu computador aqui para que seu DX80 e computador compartilhem uma conexão comum
- 8 Conexão LAN



Mostrar autovisualização

Toque no ícone **Chamar**, se necessário, e em seguida toque no ícone **Mais** (...) no canto superior direito e selecione **Autovisualização** no menu.

Encaminhar todas as chamadas

1. Toque no ícone **Chamar**, se necessário, e em seguida toque no ícone **Mais** (...) no canto superior direito e selecione **Encaminhar todas as chamadas**.
2. Você deverá especificar um número de telefone de destino.
3. Para cancelar o **encaminhamento de todas as chamadas**, repita o processo.

Ativar a função Não perturbar (NaoPtb)

Toque no ícone **Chamar**, se necessário, e em seguida toque no ícone **Mais** (...) no canto superior direito e selecione **Não perturbar**. Disponível (e visível) somente quando o recurso é ativado pelo administrador.

Colocar uma chamada no mudo

Pressione o botão de **microfone mudo** no lado direito do sistema. Para ativar som de uma chamada, pressione novamente.

Parar a transmissão de vídeo

Gire o obturador da câmera no sentido anti-horário. Para retomar a transmissão de vídeo, gire o obturador no sentido horário.

Correio de voz

A luz do ícone de mensagem em espera (MWI) indica que você tem um novo correio de voz.

Para acessar suas mensagens de voz:


1. Toque em **Recentes**.
2. Toque em **Ligar para correio de voz**.

Reproduzir mensagem de voz:


Toque em **Reproduzir**.

Fazer uma chamada


1. Toque em **Chamadas** como mostrado.




2. Toque no campo **Escrever para ligar** na parte superior. Selecione o **teclado numérico** ou **teclado alfanumérico**.



3. Digite o nome ou número. As possíveis correspondências aparecerão conforme você digitar. Você também pode tocar em **Recentes**, **Favoritos**, **Contatos** ou **Diretório** na coluna esquerda para selecionar a pessoa a ser chamada em uma dessas listas (basta tocar no número a ser chamado).





4. Toque no botão verde **Chamar** para efetuar a chamada.



Criar uma conferência


1. Na chamada, toque em **Adicionar**.
2. Toque no campo **Pesquisar ou chamada a adicionar**. Isso ativará o teclado virtual, a menos que você tenha um teclado externo conectado.
3. Digite o nome ou número. As possíveis correspondências aparecerão conforme você digitar. Toque em **Chamar**.
4. A chamada atual será colocada em espera. Toque em **Mesclar** para combinar as chamadas em uma conferência.



5. Repita as etapas de 1 a 4 para incluir mais participantes.


Sair de uma conferência

Qualquer participante de uma conferência pode sair dela a qualquer momento tocando em **Terminar**. Isso não afetará a conferência.



Transferir uma chamada

1. Na chamada, toque em **Transferir**.
2. Toque no campo **Pesquisar ou chamada a adicionar**. Isso ativará o teclado virtual, a menos que você tenha um teclado externo conectado.
3. Digite o nome ou número. As possíveis correspondências aparecerão conforme você digitar. Toque em **Chamar**.
4. A chamada atual será colocada em espera. Toque em **Transferir** para concluir a tarefa.




Colocar uma chamada em espera

Uma chamada ativa fica em espera sempre que você atender uma chamada recebida ou em espera, iniciar uma nova chamada ou iniciar uma transferência ou conferência.

Você também pode deliberadamente colocar uma chamada em espera:

1. Verifique se a chamada a ser colocada em espera está realçada.

2. Toque em **Em espera**.



3. Toque no botão verde **Continuar** para retornar à chamada.

Histórico de chamadas

Para ver o histórico de chamadas, toque em **Recentes** na coluna esquerda.

Adicionar recentes aos contatos

Você pode adicionar uma entrada em *Recentes* à sua lista de *Contatos*.

1. Selecione uma entrada em *Recentes*.
2. Toque no ícone **Detalhes**.
3. Toque em **Adicionar aos contatos** e confirme.
4. Se necessário, crie um novo contato ou atribua a entrada a um existente.

Sede nas Américas
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706, USA
<http://www.cisco.com>



Cisco e o logotipo da Cisco são marcas comerciais ou registradas da Cisco e/ou de suas afiliadas nos EUA e em outros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, acesse este URL: www.cisco.com/go/trademarks.

Todas as marcas registradas de terceiros citadas pertencem a seus respectivos proprietários. O uso da palavra parceiro não significa um relacionamento de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Google, Google Play, Android e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc.

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, bem como o logotipo HDMI, são marcas comerciais ou registradas de HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.