


Cisco Headset 531 および Cisco Headset 532

Cisco Jabber 向け

クイック リファレンス ガイド



着信コール	赤色に点滅	●
アクティブ コール	赤色で点灯	●
ミュートされた通話	赤色で点灯	●

着信コール	緑色に点滅	☎
アクティブ コール	緑色で点灯	☎
ミュートされた通話	緑色で点灯	☎
	赤色で点灯	🚫




大音量での使用: 聴覚を損なうおそれがありますので、大音量での長時間のご使用は避けてください。

ヘッドセットを接続する際は、ヘッドセットのスピーカーの音量を下げてからヘッドセットを着用してください。ヘッドセットを外す前に音量を下げるようにすれば、再度ヘッドセットを接続する際に音量は最初から低い状態になります。

周りに注意してください。ヘッドセットを使用すると、特に緊急事態や騒音の多い環境で、外部の重要な音が遮断される可能性があります。運転中はヘッドセットを使用しないでください。人やペットが横切る可能性がある場所にヘッドセットまたはヘッドセット ケーブルを放置しないでください。ヘッドセットまたはヘッドセット ケーブルの近くに子供がいる場合は、常に目を離さないようにしてください。

コールへの応答

USB アダプタで  を押します。

コールの終了

USB アダプタで  を 2 秒間押します。

コールの拒否

USB アダプタで  を 2 回押します。

音量の調整

USB アダプタで  および  を押します。



通話中に自分をミュートする

USB アダプタで  を押します。



通話中に自分のミュートを解除する

USB アダプタで  を押します。



コールの保留とコールの再開

1. USB アダプタで  を押します。
2. オプション:再開するコールを選択します。
3. USB アダプタで  を押します。

Cisco Jabber for Windows でのオーディオ デバイスの変更

1.  をクリックして **[自分のコンピュータを通話に使用する (Use my computer for calls)]** を選択します。
2. **[オーディオオプション (Audio Options)]** をクリックし、各オーディオ フィールドで Cisco Headset を選択します。
3.  をクリックし、現在の設定の音量を確認します。
音量とマイク感度のスライダを使用すると、スピーカーの音量とマイク感度を調整できます。
4. **[OK]** をクリックします。

Cisco Jabber for Mac でのオーディオ デバイスの変更

1.  をクリックして **[自分のコンピュータを通話に使用する (Use my computer for calls)]** を選択します。
2. **[オーディオビデオ/基本設定 (Audio Video/Preferences)]** をクリックし、各オーディオ フィールドで Cisco Headset を選択します。
3.  をクリックし、現在の設定の音量を確認します。
音量とマイク感度のスライダを使用すると、スピーカーの音量とマイク感度を調整できます。
4. **[OK]** をクリックします。

詳細については、次のサイトを参照してください。

<https://collaborationhelp.cisco.com>

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、www.cisco.com/go/trademarks でご確認ください。掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)