



Cisco ヘッドセット 521 および Cisco ヘッドセット 522

Cisco Jabber 向け

クイック リファレンス ガイド



着信コール	赤色に点滅	●
-------	-------	---

アクティブ コール	赤色で点灯	●
-----------	-------	---



着信コール	緑色に点滅	☑
-------	-------	---

アクティブ コール	緑色で点灯	☑
-----------	-------	---

ミュートされた通話	緑色に点灯	☑
-----------	-------	---

	赤色に点灯	🚫
--	-------	---



高音圧: 聴覚の障害を防ぐため、長時間大音量で聴き続けることは避けてください。

ヘッドセットを接続する際は、ヘッドセットのスピーカーの音量を下げてからヘッドセットを着用してください。ヘッドセットを外す前に音量を下げるようにすれば、再度ヘッドセットを接続する際に音量は最初から低い状態になります。

周りに注意してください。ヘッドセットを使用すると、特に緊急事態や騒音の多い環境で、外部の重要な音が遮断される可能性があります。運転中にヘッドセットを使用しないでください。人やペットが横切る可能性がある場所にヘッドセットまたはヘッドセットケーブルを放置しないでください。ヘッドセットまたはヘッドセットケーブルの近くに子供がいる場合は、常に目を離さないようにしてください。

コールに応答する

インラインコントローラを  押してください。

コールを終了する

ホールド  インラインコントローラ上で 2 秒間。

コールを拒否する

インラインコントローラを  2 回押してください。

あなたの音量を調整する

押す  そして  インラインコントローラ上に表示されます。



通話中に自分をミュートする

インラインコントローラを  押してください。


通話中に自分のミュートを解除する

インラインコントローラを  押してください。



コールの保留とコールの再開

1. インラインコントローラを  押してください。
2. オプション: 再開するコールを選択します。
3. インラインコントローラを  押してください。

Cisco Jabber for Windows でのオーディオ デバイスの変更

1. [通話にコンピュータを使用 (Use my Computer for Calls)]  をクリックして**選択**します。
2. [オーディオオプション (Audio Options)] をクリックし、各オーディオ フィールドで Cisco Headset を**選択**します。
3. クリックし、 現在の設定の音量を確認します。音量とマイク感度のスライダを使用すると、スピーカールの音量とマイク感度を調整できます。
4. [OK] を**クリック**します。

Cisco Jabber for Mac でのオーディオ デバイスの変更

1. [通話にコンピュータを使用 (Use my Computer for Calls)]  をクリックして**選択**します。
2. [オーディオビデオ/基本設定 (Audio Video/ Preferences)] をクリックし、各オーディオ フィールドで Cisco Headset を**選択**します。
3. クリックし、 現在の設定の音量を確認します。音量とマイク感度のスライダを使用すると、スピーカールの音量とマイク感度を調整できます。
4. [OK] を**クリック**します。

詳細は次の URL を参照してください。

<http://www.cisco.com/go/headsets>

<http://www.cisco.com/go/jabber>

Cisco および Cisco ロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧は、www.cisco.com/go/trademarks でご確認いただけます。掲載されている第三者の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はシスコと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1110R)