

LANE, CES y VBR PVC en túneles VP modelados

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Suposición](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento muestra una configuración de muestra del LAN Emulation (LANE), del Circuit Emulation Service (CES), y de las conexiones virtuales permanentes de Velocidad de bits variable (VBR) (PVC) en los túneles formados del trayecto virtual (VP). En la configuración mostrada en este documento, el LANE, el CES, y el bit variable tarifa-NON (VBR-NRT) PVC en tiempo real se transportan a través de WAN. El uso de estos ejemplos formó los túneles VP para asegurar la conformidad con los contratos de tráfico. Cuando el usar formó los túneles VP con los parámetros del tráfico idénticos al proveedor de servicio, la red ATM del proveedor de servicio no debe caer ninguna células.

El túnel VP debe estar Velocidad de bits constante (CBR) de la categoría de servicio para ser formado: es el único túnel modelado que Cisco soporta actualmente. Usted debe tener tres túneles VP porque el LANE utiliza las conexiones virtuales conmutadas de la Velocidad de bit sin especificar (UBR) (SVC), las aplicaciones CBR PVC CES, usted tiene un VBR PVC, y usted está utilizando los túneles formados VP. Usted tiene uno para cada categoría de servicio: Canales virtuales CBR (VCs) y UBR VCs. Usted habría podido utilizar un túnel usando los túneles del VP jerárquico.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Quienes lean este documento deben tener conocimiento de los siguientes temas:

- LANE [Recomendaciones en cuanto al diseño de LANE](#) [Configurar el LANE](#)

- [CESIntroducción a los Servicios de Emulación de CircuitosConfigurar los Circuit Emulation Service](#)
- [VBRIntroducción a la categoría de servicio VBR-rt \(velocidad de bits variable en tiempo real\) para VC de ATMIntroducción a la categoría del servicio VBR-nrt y del modelado de tráfico para ATM VC.](#)
- 'Túneles VP'[Configuración de túneles VP y Conmutación VP](#)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión 11.3(0.8)TWA4 ASP del Cisco IOS ® Software o más adelante para el LightStream1010 (LS1010)
- Cualquier versión de Cisco 8540-MSR

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

Suposición

El ejemplo mostrado en este documento asume estos hechos:

- Los túneles modelados deben estar de la categoría de servicio CBR, así que este ejemplo tiene un túnel VP CBR que pueda contener solamente CBR VCs. Se utiliza para CES CBR PVC (etiquetado **VPI1** en el [diagrama de la red](#)). Observe que el número del identificador de trayecto virtual (VPI) está localmente - significativo al puerto del switch, así que a usted puede tener el mismo número del VPI en el mismo Switch, pero dos diversos puertos del switch.
- Porque los túneles formados VP no pueden transportar simultáneamente VCs de las categorías de servicio múltiple, el primer túnel VP usado para CBR VCs no se puede utilizar para LANE UBR VCs o el VBR-NRT PVC. Usted debe crear otro túnel VP para el LANE (que utiliza la categoría de servicio VCs UBR). Por lo tanto, el segundo túnel VP (etiquetado **VPI2** en el [diagrama de la red](#)) es un túnel VP CBR-formado a través de las cuales solamente se permite el UBR VCs.
- Un túnel VP modelado del tercero transporta el VBR-NRT PVC (etiquetado **VPI3** en el [diagrama de la red](#)).
- Usted necesita comprar tres CBR VP del proveedor de servicio.
- Se asume que los tres CBR VP tienen una velocidad de célula de cresta (PCR) de 10 Mbps y una tolerancia de variación de retraso de celda (CDVT) de 500 células. Observe que la suma de los PCR de todos los túneles VP definida en la misma interfaz física debe ser más pequeña del 95 por ciento de la línea tarifa de la interfaz física (si se asume que solamente los túneles VP están configurados en la interfaz física).

- Para el VBR PVC, la velocidad continua de celda (SCR) del PVC debe ser más pequeña del 95 por ciento del PCR del túnel VP CBR-formado. Es decir el PVC SCR debe ser más pequeño que el 9.5 Mbps para el VBR-NRT. Si hay múltiple el VBR PVC que pasa con el CBR hace un túnel, la suma de los SCR de todo el VBR PVC debe ser más pequeño del 95 por ciento del PCR del túnel VP modelado. Sigue habiendo el 5 por ciento es reservado para los protocolos obligatorios de señalización y otros.
- El dispositivo 5500-asp-f está para el VP Switching. El proveedor de servicio realiza típicamente esta función.
- Definen a los servicios LANE en 8540-MSR; El (LECs) de los LAN Emulation Clients se define en 8540-MSR y 5500-asp-e. **Nota:** En este ejemplo, ponen a los servicios LANE en el switch ATM para la simplicidad. Ésa no es, sin embargo, la ubicación óptima para los servicios LANE. El mejor lugar para un LAN Emulation Server (LES) o el broadcast y servidor desconocidos (BUS) está en el módulo LANE de un Catalyst 5500. El lugar ideal para un LEC está en un Cisco 7500 Series Router.
- Los dos intercambios de central privada (PBX) en el uso del diagrama un circuito CES CBR. Para los detalles en cómo configurar la emulación de circuito, refiera a [configurar los Circuit Emulation Service](#).

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para obtener información adicional sobre los comandos que se utilizan en este documento, use la Command Lookup Tool (solo para clientes [registrados](#)).

Diagrama de la red

Haga clic en el Switches en este diagrama para ver las configuraciones de muestra:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- [5500-asp-e](#)
- [5500-asp-f](#)
- [8540-MSR](#)

configuración de muestra 5500-asp-e

5500-asp-e
<pre> 5500-asp-e# show running-config Building configuration... Current configuration: ! version 11.3 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log uptime no service password- encryption ! hostname 5500-asp-e ! boot system flash slot0:LS1010-wp-mz.120-3c.W5.9.bin ! ip host-routing ! atm connection-traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000 mbs 100 atm connection-traffic-table- </pre>

```

row index 64000 cbr pcr 10240 cdvt 500 atm lecs-address-
default
47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8405.00 1 atm
address
47.0091.8100.0000.0050.537e.1401.0050.537e.1401.00 atm
router pnni no aesa embedded-number left-justified node
1 level 56 lowest redistribute atm-static ! ! !
interface CBR10/0/0 no ip address ces circuit 0 circuit-
name test ces pvc 0 interface ATM11/0/1.6 vpi 6 vci 100
! interface ATM11/0/1 no atm signaling enable no ip
address atm pvp 5 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000 atm
pvp 6 shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000 atm pvp 7
shaped rx-cttr 64000 tx-cttr 64000 ! interface
ATM11/0/1.5 point-to-point atm cac service-category cbr
deny atm cac service-category ubr permit ! interface
ATM11/0/1.6 point-to-point ! interface ATM11/0/1.7
point-to-point atm cac service-category cbr deny atm cac
service-category vbr-nrt permit atm pvc 7 100 rx-cttr
63997 tx-cttr 63997 interface ATM10/1/0 0 100 !
interface ATM11/0/2 no ip address ! interface ATM11/0/3
no ip address ! interface ATM11/1/0 no ip address !
interface ATM11/1/1 no ip address ! interface ATM11/1/2
no ip address ! interface ATM11/1/3 no ip address !
interface ATM13/0/0 no ip address atm maxvp-number 0 !
interface ATM13/0/0.1 multipoint ip address
100.100.100.2 255.255.255.0 lane client ethernet test !
interface Ethernet13/0/0 no ip address ! no ip classless
logging buffered 16000 debugging ! line con 0 line aux 0
line vty 0 4 login ! end

```

[Visualización de características](#)

Usted puede utilizar los **comandos show** en esta sección de verificar las características de configuración en el dispositivo. La herramienta [Output Interpreter](#) (sólo para clientes [registrados](#)) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Usted puede utilizar los **comandos show** adicionales de verificar la configuración; no todos se incluyen en este documento.

Para asegurarse de que todo el LANE VCs vaya a través del túnel VP correcto (es decir evitar la señalización de la iniciación a través de la interfaz principal), señalando se inhabilita en la interfaz atm11/0/1 usando el **comando no atm signaling enable**. La misma operación se ha realizado en el 8540-MSR.

Para ver qué VCs está pasando a través del túnel VP con un VPI de 7, publique el **comando show atm vc interface interface-number**:

```

5500-asp-e# show atm vc interface atm11/0/1.7 Interface VPI VCI Type X-Interface X-VPI X-VCI
Encap Status ATM11/0/1.7 7 3 PVC ATM13/0/0 0 181 SNAP UP ATM11/0/1.7 7 4 PVC ATM13/0/0 0 182
SNAP UP ATM11/0/1.7 7 5 PVC ATM13/0/0 0 180 QSAAL UP ATM11/0/1.7 7 16 PVC ATM13/0/0 0 179 ILM1
UP ATM11/0/1.7 7 18 PVC ATM13/0/0 0 183 PNNI UP ATM11/0/1.7 7 100 PVC ATM10/1/0 0 100 UP 5500-
asp-e# show atm interface resource atm11/0/1.7 Resource Management configuration: Service
Categories supported: vbr-nrt Link Distance: 0 kilometers Best effort connection limit: disabled
0 max connections Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):
Peak-cell-rate RX: none vbr, Peak-cell-rate TX: none vbr, Sustained-cell-rate: none vbr RX, none
vbr TX Minimum-cell-rate RX: Minimum-cell-rate TX: CDVT RX: none vbr, CDVT TX: none vbr, MBS:
none vbr RX, none vbr TX Resource Management state: Available bit rates (in Kbps): 0 cbr RX, 0
cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX Allocated bit rates: 0
cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX 5500-asp-e#

```

```

show atm interface resource atml1/0/1 Resource Management configuration: Service Classes:
Service Category map: c1 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr, c5 ubr Scheduling: RS c1 WRR c2,
WRR c3, WRR c4, WRR c5 WRR Weight: 8 c2, 1 c3, 1 c4, 1 c5 Pacing: disabled 0 Kbps rate
configured, 0 Kbps rate installed Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr Link
Distance: 0 kilometers Controlled Link sharing: Max aggregate guaranteed services: none RX, none
TX Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX, none abr RX, none abr TX,
none ubr RX, none ubr TX Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX, none
abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX Best effort connection limit: disabled 0 max
connections Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times): Peak-
cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none
abr, none ubr Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX Minimum-cell-rate RX: none abr, none
ubr Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr
CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr MBS: none vbr RX, none vbr TX Resource
Management state: Available bit rates (in Kbps): 117023 cbr RX, 117023 cbr TX, 117023 vbr RX,
117023 vbr TX, 117023 abr RX, 117023 abr TX, 117023 ubr RX, 117023 ubr TX Allocated bit rates:
30720 cbr RX, 30720 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX Best
effort connections: 0 pvcs, 4 svcs

```

[configuración de muestra 5500-asp-f](#)

El Switch se configura para el VP Switching.

5500-asp-f
<pre> 5500-asp-f# show running-config Building configuration... Current configuration: ! version 11.3 no service padservice timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname 5500-asp-f ! ! ! atm connection-traffic-table- row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10 9000 mbs 100 atm connection-traffic-table-row index 64000 cbr pcr 10240 cdvt 500 atm address 47.0091.8100.0000.0050.5308.2401.0050.5308.2401.00 atm router pnni no aesa embedded-number left-justified node 1 level 56 lowest redistribute atm-static ! ! ! interface ATM11/0/0 no ip address ! interface ATM11/0/1 no ip address atm pvp 5 interface ATM11/0/0 10 atm pvp 6 rx-cttr 64000 tx-cttr 64000 interface ATM11/0/0 6 rx- cttr 64000 tx-cttr 64000 atm pvp 7 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997 interface ATM11/0/0 7 rx-cttr 63997 tx-cttr 63997 ! interface ATM13/0/0 no ip address atm maxvp-number 0 ! interface Ethernet13/0/0 no ip address ! ip classless ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! end </pre>

[Visualización de las características](#)

Para verificar que el VP sea operativo, publique el comando **show atm vp**:

```

5500-asp-f# show atm vp Interface VPI Type X-Interface X-VPI Status ATM11/0/0 6 PVP ATM11/0/1 6
UP ATM11/0/0 7 PVP ATM11/0/1 7 UP ATM11/0/0 10 PVP ATM11/0/1 5 UP ATM11/0/1 5 PVP ATM11/0/0 10
UP ATM11/0/1 6 PVP ATM11/0/0 6 UP ATM11/0/1 7 PVP ATM11/0/0 7 UP

```

[Configuración de muestra 8540-MSR](#)

8540-MSR
<pre> 8540-MSR# show running-config Building configuration... Current configuration: ! version 12.0 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname 8540- MSR ! logging buffered 4096 debugging ! redundancy main- cpu sync config startup sync config running facility- </pre>

```

alarm core-temperature major 53 facility-alarm core-
temperature minor 45 ip subnet-zero ! atm connection-
traffic-table-row index 63997 vbr-nrt pcr 20480 scr10
9000 mbs 100 atm connection-traffic-table-row index
63998 cbr pcr 10000 atm connection-traffic-table-row
index 63999 cbr pcr 10240 cdvt 500 atm lecs-address-
default
47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8405.00 1 atm
address
47.0091.8100.0000.0090.2144.8401.0090.2144.8401.00 atm
router pnni no aesa embedded-number left-justified node
1 level 56 lowest redistribute atm-static ! ! lane
database PVP name test server-atm-address
47.009181000000009021448401.009021448403.01 ! !
interface CBRL0/0 no ip address no ip directed-
broadcast shutdown ces circuit 0 circuit-name test ces
pvc 0 interface ATM2/1/0.6 vpi 6 vci 100 ! interface
ATM2/1/0 no atm signaling enable no ip address no ip
directed-broadcast atm pvp 6 shaped rx-cttr 63999 tx-
cttr 63999 atm pvp 7 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999
atm pvp 10 shaped rx-cttr 63999 tx-cttr 63999 !
interface ATM2/1/0.6 point-to-point no ip directed-
broadcast ! interface ATM2/1/0.7 point-to-point no ip
directed-broadcast atm cac service-category cbr deny atm
cac service-category vbr-nrt permit atm pvc 7 100 rx-
cttr 63997 tx-cttr 63997 interface ATM1/1/0 0 100 !
interface ATM2/1/0.10 point-to-point no ip directed-
broadcast atm cac service-category cbr deny atm cac
service-categoryubr permit ! interface ATM2/1/1 no ip
address no ip directed-broadcast ! interface ATM2/1/2 no
ip address no ip directed-broadcast ! interface ATM2/1/3
no ip address no ip directed-broadcast ! interface ATM0
no ip address no ip directed-broadcast atm maxvp-number
0 lane config auto-config-atm-address lane config
database PVP ! interface ATM0.1 multipoint ip address
100.100.100.1 255.255.255.0 no ip directed-broadcast
lane server-bus ethernet test lane client ethernet test
! interface Ethernet0 no ip address no ip directed-
broadcast ! ip classless ! ! line con 0 transport input
none line aux 0 line vty 0 4 ! end

```

[Visualización de características](#)

Usted puede utilizar los comandos **show** en esta sección de verificar las características de configuración en el dispositivo.

```

8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.7 Resource Management configuration: Service
Categories supported: vbr-nrt Link Distance: 0 kilometers Best effort connection limit: disabled
0 max connections Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):
Peak-cell-rate RX: none vbr, Peak-cell-rate TX: none vbr, Sustained-cell-rate: none vbr RX, none
vbr TX Minimum-cell-rate RX: Minimum-cell-rate TX: CDVT RX: none vbr, CDVT TX: none vbr, MBS:
none vbr RX, none vbr TX Resource Management state: Available bit rates (in Kbps): 0 cbr RX, 0
cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX Allocated bit rates: 0
cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX
8540-MSR#
show atm interface resource atm2/1/0 Resource Management configuration: Service Classes: Service
Category map: c2 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr, c5 ubr Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3,
WRR c4, WRR c5 WRR Weight: 8 c2, 1 c3, 1 c4, 1 c5 Pacing: disabled 0 Kbps rate configured, 0
Kbps rate installed Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr Link Distance: 0
kilometers Controlled Link sharing: Max aggregate guaranteed services: none RX, none TX Max
bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX, none abr RX, none abr TX, none
ubr RX, none ubr TX Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX, none abr
RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX Best effort connection limit: disabled 0 max

```

connections Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times): Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr MBS: none vbr RX, none vbr TX **Resource Management state: Available bit rates (in Kbps): 117023 cbr RX, 117023 cbr TX, 117023 vbr RX, 117023 vbr TX, 117023 abr RX, 117023 abr TX, 117023 ubr RX, 117023 ubr TX Allocated bit rates: 30720 cbr RX, 30720 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX Best effort connections: 0 pvcs, 0 svcs 8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.6** Resource Management configuration: **Service Categories supported: cbr** Link Distance: 0 kilometers Best effort connection limit: disabled 0 max connections Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times): Peak-cell-rate RX: none cbr, Peak-cell-rate TX: none cbr, Minimum-cell-rate RX: Minimum-cell-rate TX: CDVT RX: none cbr, CDVT TX: none cbr, **Resource Management state: Available bit rates (in Kbps): 9727 cbr RX, 9727 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX Allocated bit rates: 1741 cbr RX, 1741 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX 8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.7** Resource Management configuration: **Service Categories supported: vbr-nrt** Link Distance: 0 kilometers Best effort connection limit: disabled 0 max connections Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times): Peak-cell-rate RX: none vbr, Peak-cell-rate TX: none vbr, Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX Minimum-cell-rate RX: Minimum-cell-rate TX: CDVT RX: none vbr, CDVT TX: none vbr, MBS: none vbr RX, none vbr TX **Resource Management state: Available bit rates (in Kbps): 0 cbr RX, 0 cbr TX, 613 vbr RX, 613 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX Allocated bit rates: 0 cbr RX, 0 cbr TX, 9114 vbr RX, 9114 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX 8540-MSR# show atm interface resource atm2/1/0.10** Resource Management configuration: **Service Categories supported: ubr** Link Distance: 0 kilometers Best effort connection limit: disabled 0 max connections Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times): Peak-cell-rate RX: none ubr Peak-cell-rate TX: none ubr Minimum-cell-rate RX: none ubr Minimum-cell-rate TX: none ubr CDVT RX: none ubr CDVT TX: none ubr Resource Management state: Available bit rates (in Kbps): 0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX Allocated bit rates: 0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX, 0 abr RX, 0 abr TX, 0 ubr RX, 0 ubr TX

[Troubleshooting](#)

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte de tecnología del Switching y túneles BP \(Virtual Pat\)](#)
- [Soporte de tecnología del LANE \(LAN Emulation\)](#)
- [Soporte de tecnología del ces \(circuit emulation service\)](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)