

# Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Análisis y recomendación de TAC](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe cómo superar cuando no se muestra ningunos datos de NetFlow y estadísticas de la aplicación pues el **MACIS** no se habilita en ISR 2951.

## Antecedentes

No hay datos de NetFlow y estadísticas de la aplicación mostradas para pocos de nuestros dispositivos.

Por ejemplo:

Producto: Versión del router G2 de los Servicios integrados de Cisco 2951: 15.1(4)M4

Cisco de siguiente recomendó la manera de configurar el flujo neto para los dispositivos ISR -

[http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net\\_mgmt/prime/infrastructure/3-0/user/guide/pi Ug/setup\\_monitor.html#77453](http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-0/user/guide/pi Ug/setup_monitor.html#77453)

Intentando habilitar AVC/el MACIS en 2900 ISR, el comando del macis no está disponible, después de la configuración G2

## Análisis y recomendación de TAC

Licencia de evaluación para el paquete datak9 que necesita ser aplicado en el router pues es parado ahora.

```
Index: 5           Feature: datak9           Version: 1.0           License Type:
EvalRightToUse    License State: Active, Not in Use, EULA not accepted    Evaluation
total period: 8 weeks 4 days           Evaluation period left: 8 weeks 4 days
Period used: 0 minute 0 second           License Count: Non-Counted           License Priority:
None           Store Index: 2           Store Name: Built-In License Storage
```

Para aplicarlo, valide el acuerdo de licencia de usuario final (EULA) usando este comando y entonces cambie el inicio llano a datak9 y recargue al router:

```
Router(config)# license accept end user agreementRouter(config)# license boot module c2900
technology-package datak9
```

Después de habilitar el datak9, usted puede ver los flujos.

**cómo hacemos la licencia de evaluación pues la permanente > él será automáticamente permanente después del período de tiempo expuesto bajo característica.**

## Información Relacionada

- [http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/sw\\_activation/SA\\_on\\_ISR.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/sw_activation/SA_on_ISR.html)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)