

Habilitar la atención de llamadas

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo habilitar la característica de la atención de llamadas?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo puedo habilitar la característica de la atención de llamadas?](#)

R.

Configurar la atención de llamadas en SPA-941/942

Paso 1:

Marque el "*36" y espere **Enter** cogen el mensaje del número en la pantalla LCD del teléfono remoto.

Paso 2:

Marque el número extensión del teléfono que está sonando. El número debe visualizar en la pantalla LCD del teléfono remoto.

Paso 3:

Una vez que usted ve el número extensión en la pantalla LCD, pulse la tecla **suave del dial**. Usted podrá ahora coger la llamada de otra extensión.

Nota: El teléfono parará el sonar una vez que usted coge la llamada.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)