

Configuración de ISDN DDR con perfiles de marcado

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Teoría Precedente](#)

[Convenciones](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Ajuste y comandos opcionales](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Comandos para resolución de problemas](#)

[Ejemplo de resultado del comando debug](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Dial-on-Demand Routing (DDR) atiende la necesidad de conexiones de red intermitente por las WAN con conmutación de circuitos. Hay dos métodos principales para configurar el DDR: DDR heredado y perfiles del discador. Este documento aborda los perfiles del discador. Para obtener información sobre cómo configurar el DDR heredado, consulte estos recursos:

- [DC: Parte 5: Configuración de Dial-On-Demand Routing](#)
- [Configuración del marcado manual BRI a BRI con correspondencias de marcador de DDR](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Recomendamos fuertemente que usted lee

[Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.

- Cisco 2503 con la versión de software de Cisco IOS® 12.2(10b)
- Cisco 2503 con la versión 12.2(10b) de la versión de Cisco IOS Software
- Cisco 2520 con la versión 12.2(10b) de la versión de Cisco IOS Software

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de ejecutarlo.

Teoría Precedente

Los perfiles del marcador separan las configuraciones lógicas de las interfaces físicas que reciben o realizan llamadas. Debido a esta separación, las configuraciones del perfil del discador múltiple pueden compartir las interfaces tales como ISDN, módems asíncronos, o conexiones seriales sincrónicas. Los Perfiles de marcado permiten que usted ate las configuraciones lógica y física juntas dinámicamente en a por la base de la llamada. Esto permite que las interfaces físicas adquieran diversas características basadas en los requisitos de llamada entrante O salientes. Los Perfiles de marcado pueden definir la encapsulación, las listas de control de acceso, las cantidades O máximas de llamadas, y las características de palanca con./desc. Los Perfiles de marcado son determinado útiles donde están ser utilizado los canales B del ISDN múltiple para conectar con los destinos remotos múltiples simultáneamente. En tal caso, un perfil de marcado se puede limitar a un conjunto de los canales B mientras que otro perfil de marcado se puede limitar a otro conjunto de los canales B. Esto permite que la misma interfaz física conecte con los destinos remotos múltiples simultáneamente.

Los componentes de un perfil del marcador incluyen:

- Interfaces de marcador - entidades lógicas que usan un perfil de marcador por destino. Usted puede crear cualquier número de interfaces del dialer en un router. Todos los valores de configuración específica para el destino van en la configuración de interfaz del marcador. Cada interfaz del marcador usa los recursos compartidos de marcadores, que son un agrupamiento de interfaces físicas (ISDN BRI y PRI, módem asíncrono y síncrono serial).
- **Recursos compartidos de dialers** - Cada interfaz se refiere a los recursos compartidos de dialers, que es un grupo de la interfaz física asociado a un perfil de marcado. Una interfaz física puede pertenecer a los recursos compartidos por múltiples dialers. La contención de una interfaz física específica se resuelve mediante la configuración del comando optional priority.
- Interfaces físicas - Las interfaces en un agrupamiento de marcado se configuran para los parámetros de encapsulación. Las interfaces también se configuran para identificar los recursos compartidos de marcadores a los que pertenece la interfaz. Soporte PPP de los Perfiles de marcado y High-Level Data Link Control (HDLC) Encapsulation.
- Dialer map-class (opcional) – Proporciona parámetros de configuración para interfaces de marcador (por ejemplo, velocidad de ISDN, parámetros de temporizadores de marcador, etc.). Puede hacerse referencia a una clase de asociador desde interfaces de sintonizador múltiple.

Para más información sobre los Perfiles de marcado, y determinar si los Perfiles de marcado son apropiados para su situación, refiera a

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

[Configurar](#)

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Para obtener información adicional sobre los comandos que se utilizan en este documento, use la Command Lookup Tool (solo para clientes [registrados](#)).

[Diagrama de la red](#)

Este documento utiliza la configuración de red que se muestra en el siguiente diagrama.

[Configuraciones](#)

Este documento usa estas configuraciones.

- [R3: Sitio central \(Cisco 2503\)](#)
- [R1: Sitio remoto \(Cisco 2503\)](#)
- [R2: Telecommuter \(Cisco 2520\)](#)

R3: Sitio central (Cisco 2503)

```
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname R3 ! aaa new-model aaa authentication login
default local aaa authentication ppp default local !
username admin privilege 15 password 7 <deleted>
username R1 password 7 <deleted> username R2 password 7
<deleted> !--- For Challenge Handshake Authentication
Protocol (CHAP), passwords must !--- be the same on both
routers. ip subnet-zero ! isdn switch-type basic-5ess !
interface Ethernet0 ip address 172.22.80.4 255.255.255.0
! interface BRI0 no ip address encapsulation ppp dialer
pool-member 1 !--- Places the interface into dialer pool
# from which Dialer interfaces !--- may draw channels as
needed. !--- Links the physical interface with the
logical dialer interfaces. isdn switch-type basic-5ess
ppp authentication chap ppp multilink !--- Configure
authentication and multilink on both physical and dialer
interfaces. ! interface Dialer0 ip address 172.22.85.1
255.255.255.0 encapsulation ppp dialer pool 1 !---
Defines the pool of physical resources from which the
Dialer interface !--- may draw B channels as needed.
dialer remote-name R1 !--- Should match the
authenticated username of the peer dialer string 6661000
class mapclass1 !--- Dialer0 is linked to map-class
mapclass1 dialer load-threshold 128 outbound dialer-
group 5 !--- DDR configuration command. !--- This
command is linked to the dialer-list 5 command. ppp
authentication chap ppp multilink ! interface Dialer1 ip
address 172.22.86.1 255.255.255.0 encapsulation ppp
```

```

dialer pool 1 dialer remote-name R2 dialer string
6662000 dialer-group 5 ppp authentication chap ! router
eigrp 69 redistribute static !--- The redistribute
static command advertises static routes !--- to a
dynamic routing protocol. passive-interface Dialer0
passive-interface Dialer1 !--- The passive-interface
command deactivates dynamic routing updates !--- on the
dialer interfaces. Prevents the Enhanced Interior
Gateway !--- Routing Protocol (EIGRP) process from
continuously bringing up the ISDN link. network
172.22.0.0 auto-summary no eigrp log-neighbor-changes !
ip classless ip route 172.22.95.0 255.255.255.0 Dialer1
ip route 172.22.96.0 255.255.255.0 Dialer0 !--- Router
uses dialer1 when reaching network 172.22.95.0. !---
Router uses dialer0 when reaching network 172.22.96.0. !
map-class dialer mapclass1 dialer idle-timeout 180
dialer fast-idle 5 dialer-list 5 protocol ip permit !---
Defines DDR interesting traffic for dialer-group 5.
Access-list may be used. ! line con 0 line aux 0 line
vty 0 4 ! end

```

R1: Sitio remoto (Cisco 2503)

```

version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1 ! aaa new-model aaa authentication login
default local aaa authentication ppp default local !
username admin privilege 15 password 7 <deleted>
username R3 password 7 <deleted> !--- For CHAP,
passwords must be the same on both routers. ip subnet-
zero ! isdn switch-type basic-5ess ! interface Ethernet0
ip address 172.22.96.1 255.255.255.0 ! interface BRI0 no
ip address encapsulation ppp dialer pool-member 10 isdn
switch-type basic-5ess ppp multilink ! interface Dialer1
ip address 172.22.85.2 255.255.255.0 encapsulation ppp
dialer pool 10 dialer remote-name R3 dialer string
6663000 dialer load-threshold 128 outbound dialer-group
5 ppp authentication chap ppp multilink ! ip classless
ip route 172.22.0.0 255.255.0.0 172.22.80.0 ip route
172.22.80.0 255.255.255.0 Dialer1 ! dialer-list 5
protocol ip permit ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4
! end

```

R2: Telecommuter (Cisco 2520)

```

version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname R2 ! aaa new-model aaa authentication login
default local aaa authentication ppp default local !
username admin privilege 15 password 7 <deleted>
username R3 password 7 <deleted> !--- For CHAP,
passwords must be the same on both routers. ip subnet-
zero ! isdn switch-type basic-5ess ! interface Ethernet0
ip address 172.22.95.1 255.255.255.0 ! interface BRI0 ip
address 172.22.86.2 255.255.255.0 encapsulation ppp
dialer map ip 172.22.86.1 name R3 6663000 dialer-group 1
isdn switch-type basic-5ess ppp authentication chap ! ip
classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.86.1 ! dialer-
list 1 protocol ip permit ! line con 0 stopbits 1 line
aux 0 line vty 0 4 ! end

```

Ajuste y comandos opcionales

Para más información sobre los comandos ddr, refiera al [peer a peer DDR con la documentación de los comandos dialer profiles](#).

Aquí está una lista del comando opcional del temporizador:

- **dialer idle-timeout seconds** - Especifica el valor de temporizador ocioso para utilizar para la llamada. Este temporizador desconecta la llamada si no se ha transmitido ningún tráfico interesante por el tiempo especificado. El valor por defecto es 120 segundos.
- **dialer fast-idle seconds** - Especifica un tiempo de desconexión rápida si hay otra llamada en espera para la misma interfaz y la interfaz está ociosa. La llamada en espera no tiene que esperar el temporizador de inactividad para expirar. El valor predeterminado es 20 segundos.
- **dialer wait-for-carrier-time seconds** - Especifica la época por el valor de tiempo de portadora de utilizar para la llamada. Si no se detecta ningún portador dentro del tiempo especificado, se abandona la llamada.

Lo que sigue es una lista de comandos de asignación de clases opcionales:

- **nombre de la clase del marcador del map-class** - Especifica un map class y ingresa al modo de configuración de la clase de asociador. La configuración de la clase correspondiente se conecta a un perfil de marcado al **comando dialer string - class class-name** aplicado en el modo del dialer de la interfaz. Los siguientes comandos están disponibles en el modo de configuración de la clase de asociador:
- **dialer idle-timeout sec, dialer fast-idle sec, dialer wait-for-carrier-time sec** (refiera a la sección de los temporizadores).
- **dialer isdn speed speed [spc]** - Especifica la velocidad de la línea de ISDN (64kbps es el valor por defecto). **Opción spc** se utiliza para especificar una conexión semipermanente ISDN.

Lo que sigue es una lista de comandos opcionales del Multilink PPP:

- **multilink ppp** - Especifica que esta interfaz del dialer utiliza el Multilink PPP (paquetes de los fragmentos sobre un manajo de la interfaz conectado con el mismo destino). Este comando se pone en la interfaz física para las llamadas entrantes y en la interfaz del dialer para las llamadas salientes.
- **dialer load-threshold load [saliente | entrante | cualquiera]** - especifica en qué links adicionales de la carga de tráfico serán sacados a colación para el Multilink PPP. Los valores válidos son a partir la 1 a 255 (255 es el 100 por ciento de utilización del vínculo).

Aquí está una lista de otros comandos que usted puede utilizar:

- **dialer hold-queue packets** - Especifica la longitud de la cola para los paquetes que esperan la línea para subir. Los valores válidos son a partir la 0 a 100.
- **número del dialer miembro de los recursos compartidos [priority priority] [min-link minimum] [max link maximum]** - Asigna una interfaz física a los recursos compartidos de dialers.**priority priority** - Establece la prioridad de la interfaz física dentro de los recursos compartidos de dialers (a partir la 1 a 255). Las interfaces con las prioridades más altas se seleccionan primero al marcar hacia fuera.**min-link minimum** - Fija el número mínimo de canales B ISDN en una interfaz reservada para estos recursos compartidos de dialers (a partir la 1 a 255). Utilizado para el dialer de backup.**max-link maximum** - Fija el número máximo de canales B ISDN en una interfaz reservada para estos recursos compartidos de dialers (a partir la 1 a

255).

- **dialer-list dialer-group protocol protocol-name {permit | negate | list access-list-number}** - comando global configuration usado para definir el tráfico interesante que encenderá una conexión DDR. Este comando se conecta al **comando dialer-group number interface.permiso** - Los permisos acceden a un protocolo completo.**negate** - Niega el acceso a un protocolo completo.**lista** - Especifica una lista de acceso que se utilizará para definir un granularity más fino que un protocolo completo.

Verificación

En esta sección encontrará información que puede utilizar para comprobar que su configuración funcione correctamente.

La herramienta [Output Interpreter](#) (sólo para clientes [registrados](#)) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

- **show dialer [número de tipo de la interfaz]** – Muestra información general de diagnóstico para interfaces configuradas para DDR. Si el marcador apareció correctamente debe aparecer un mensaje que diga: Estado del marcador: capa del link de datos en funcionamiento. Si la capa física que está funcionando aparece, el protocolo de línea ha sido añadido, pero no así el Protocolo de control de red (NCP) El `dial reason line` muestra a las direcciones de origen y de destino del paquete que inició la marca. Este comando show también muestra la configuración del temporizador y el tiempo antes de que se termine el tiempo de espera de la conexión
- **isdn status de la demostración** - Asegúrese de que el router esté comunicando correctamente con el switch ISDN. Verifique en el resultado que el estado de la capa 1 sea ACTIVE (Activo) y que aparezca MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED en la capa 2. Este comando muestra también el número de llamadas activas.

Troubleshooting

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración.

Comandos para resolución de problemas

La herramienta [Output Interpreter](#) (sólo para clientes [registrados](#)) permite utilizar algunos comandos “show” y ver un análisis del resultado de estos comandos.

Nota: Antes de ejecutar un comando debug, consulte Información Importante sobre Comandos Debug.

- **debug isdn q931** – Muestra la configuración de la llamada y cierra las conexiones de la red ISDN (Capa 3)
- **debug isdn q921** - Muestra mensajes de capa de link de datos (Capa 2) en el canal D entre el router y el switch ISDN. Use este depurador cuando el comando ‘show isdn status’ no muestre que la Capa 1 y la Capa 2 están funcionando.
- **debug dialer [eventos | packets]** – Muestra la información de la depuración DDR acerca de los

paquetes recibidos en una interfaz del marcador.

- **negociación ppp del debug** - Visualiza la información sobre el tráfico y los intercambios PPP mientras que negocia a los componentes PPP incluyendo el (LCP), la autenticación, y el NCP del Link Control Protocol. Una negociación PPP exitosa abre primero el estado LCP, luego realiza la autenticación y por último negocia el NCP.
- **debug ppp authentication** – Muestra los mensajes del protocolo de autenticación PPP, entre ellos intercambio de paquetes de protocolo de autenticación por desafío mutuo (CHAP) e intercambios de protocolo de autenticación de contraseña (PAP).
- **debug ppp error** - Los errores del protocolo y la estadística de error de las visualizaciones se asocian a la negociación y a la operación de la conexión PPP.

Para más información sobre el troubleshooting los Perfiles de marcado refieren a

[Ejemplo de resultado del comando debug](#)

El r1 (172.22.85.2) hace ping R3 (172.22.85.1) y acciona una conexión DDR ISDN:

```
R1#debug dialer events Dial on demand events debugging is on R1#ping 172.22.85.1 Type escape
sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.22.85.1, timeout is 2 seconds: *Mar 1
02:27:06.067: BR0 DDR: rotor dialout [priority] *Mar 1 02:27:06.071: BR0 DDR: Dialing cause ip
(s=172.22.85.2, d=172.22.85.1) *Mar 1 02:27:06.075: BR0 DDR: Attempting to dial 6663000 *Mar 1
02:27:06.407: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0:1, changed state to up !--- R1 initiates the DDR
process and uses its first BRI B channel. *Mar 1 02:27:06.411: BR0:1: interface must be fifo
queue, force fifo *Mar 1 02:27:06.419: %DIALER-6-BIND: Interface BR0:1 bound to profile Di1 *Mar
1 02:27:06.619: Di1 DDR: Authenticated host R3 with no matching dialer map *Mar 1 02:27:06.691:
Di1 DDR: dialer protocol up!!!! Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max =
36/36/36 ms R1# *Mar 1 02:27:07.611: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,
changed state to up *Mar 1 02:27:12.427: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to
6663000 R3 !--- Call timeouts, R1 (172.22.85.2) pings R3 (172.22.85.1) !--- and triggers an ISDN
DDR connection. R3#debug ppp negotiation PPP protocol negotiation debugging is on R3#debug ppp
authentication PPP authentication debugging is on R3# *Mar 1 02:36:13.015: %LINK-3-UPDOWN:
Interface BRI0:1, changed state to up !--- R3 receives an ISDN call from R1 *Mar 1 02:36:13.019:
BR0:1 PPP: Treating connection as a callin *Mar 1 02:36:13.019: BR0:1 PPP: Phase is
ESTABLISHING, Passive Open [0 sess, 1 load] *Mar 1 02:36:13.019: BR0:1 LCP: State is Listen !---
Incoming configuration request *Mar 1 02:36:13.447: BR0:1 LCP: I CONFREQ [Listen] id 62 len 30
*Mar 1 02:36:13.447: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 1 02:36:13.447: BR0:1 LCP:
MagicNumber 0x60C29964 (0x050660C29964) *Mar 1 02:36:13.447: BR0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)
*Mar 1 02:36:13.447: BR0:1 LCP: EndpointDisc 1 R1 (0x130B0156656E75732D484B) !--- Outgoing
configuration request *Mar 1 02:36:13.451: BR0:1 LCP: O CONFREQ [Listen] id 2 len 32 *Mar 1
02:36:13.451: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 1 02:36:13.451: BR0:1 LCP: MagicNumber
0x0070D085 (0x05060070D085) *Mar 1 02:36:13.451: BR0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4) *Mar 1
02:36:13.451: BR0:1 LCP: EndpointDisc 1 R3 (0x130D014A7570697465722D484B) !--- Outgoing
configuration acknowledgment *Mar 1 02:36:13.451: BR0:1 LCP: O CONFACK [Listen] id 62 len 30 *Mar
1 02:36:13.451: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 1 02:36:13.451: BR0:1 LCP:
MagicNumber 0x60C29964 (0x050660C29964) *Mar 1 02:36:13.451: BR0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)
*Mar 1 02:36:13.451: BR0:1 LCP: EndpointDisc 1 R1 (0x130B0156656E75732D484B) !--- Incoming
configuration acknowledgment *Mar 1 02:36:13.511: BR0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 2 len 32
*Mar 1 02:36:13.511: BR0:1 LCP: AuthProto CHAP (0x0305C22305) *Mar 1 02:36:13.511: BR0:1 LCP:
MagicNumber 0x0070D085 (0x05060070D085) *Mar 1 02:36:13.511: BR0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)
*Mar 1 02:36:13.511: BR0:1 LCP: EndpointDisc 1 R3 (0x130D014A7570697465722D484B) !--- Link
Control Protocol is open *Mar 1 02:36:13.511: BR0:1 LCP: State is Open 01:49:36: BR0:1 PPP: Phase
is AUTHENTICATING, by both [0 sess, 1 load] *Mar 1 02:36:13.511: BR0:1 CHAP: O CHALLENGE id 2 len
31 from "R3" *Mar 1 02:36:13.515: BR0:1 CHAP: I CHALLENGE id 22 len 29 from "R1" *Mar 1
02:36:13.515: BR0:1 CHAP: Waiting for peer to authenticate first *Mar 1 02:36:13.571: BR0:1 CHAP:
I RESPONSE id 2 len 29 from "R1" *Mar 1 02:36:13.575: BR0:1 CHAP: O SUCCESS id 2 len 4 *Mar 1
02:36:13.575: BR0:1 CHAP: Processing saved Challenge, id 22 *Mar 1 02:36:13.575: %DIALER-6-BIND:
Interface BR0:1 bound to profile Di0 *Mar 1 02:36:13.575: BR0:1 CHAP: O RESPONSE id 22 len 31
from "R3" *Mar 1 02:36:13.575: BR0:1 CHAP: I SUCCESS id 22 len 4 !--- PPP CHAP Authentication
succeeded *Mar 1 02:36:13.607: BR0:1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 0 load] *Mar 1
```

```
02:36:13.611:Di0 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load] !--- PPP NCP begins *Mar 1 02:36:13.611:Di0
IPCP: O CONFREQ [Closed] id 2 len 10 *Mar 1 02:36:13.611:Di0 IPCP: Address 172.22.85.1
(0x0306AC165501) *Mar 1 02:36:13.611:Di0 CDPCP: O CONFREQ [Closed] id 2 len 4 *Mar 1
02:36:13.626: Di0 MLP: Added first link BR0:1 to bundle R1 *Mar 1 02:36:13.626: Di0 PPP:
Treating connection as a callout *Mar 1 02:36:13.626: BR0:1 IPCP: MLP bundle interface is built,
process packets now *Mar 1 02:36:13.626: BR0:1 IPCP: Redirect packet to Di0 *Mar 1 02:36:13.627:
Di0 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 10 *Mar 1 02:36:13.627: Di0 IPCP: Address 172.22.85.2
(0x0306AC165502) *Mar 1 02:36:13.631: Di0 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 10 *Mar 1
02:36:13.631: Di0 IPCP: Address 172.22.85.2 (0x0306AC165502) *Mar 1 02:36:13.634: BR0:1 CDPCP:
MLP bundle interface is built, process packets now *Mar 1 02:36:13.634: BR0:1 CDPCP: Redirect
packet to Di0 *Mar 1 02:36:13.635: Di0 CDPCP: I CONFREQ [REQsent] id 2 len 4 *Mar 1
02:36:13.635: Di0 CDPCP: O CONFACK [REQsent] id 2 len 4 *Mar 1 02:36:13.639: Di0 IPCP: I CONFACK
[ACKsent] id 2 len 10 *Mar 1 02:36:13.639: Di0 IPCP: Address 172.22.85.1 (0x0306AC165501) *Mar 1
02:36:13.639: Di0 IPCP: State is Open *Mar 1 02:36:13.639: Di0 CDPCP: I CONFACK [ACKsent] id 2
len 4 *Mar 1 02:36:13.639: Di0 CDPCP: State is Open *Mar 1 02:36:13.643: Di0 IPCP: Install route
to 172.22.85.2 *Mar 1 02:36:14.607: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI0:1,
changed state to up *Mar 1 02:36:19.019: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI0:1 is now connected to
6661000 R1
```

Mientras que la llamada es todavía activa:

```
R3#show dialer BRI0 - dialer type = ISDN Dial String Successes Failures Last DNIS Last status 0
incoming call(s) have been screened. 0 incoming call(s) rejected for callback. BRI0:1 - dialer
type = ISDN Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs) Wait for carrier (30 secs), Re-
enable (15 secs) Dialer state is data link layer up Interface bound to profile Di0 Current call
connected 00:00:47 Connected to 6661000 (R1) !--- Call is connected to interface BRI 1/0: first
B channel BRI0:2 - dialer type = ISDN Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs) Wait for
carrier (30 secs), Re-enable (15 secs) Dialer state is idle Di0 - dialer type = DIALER PROFILE
Load threshold for dialing additional calls is 128 Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20
secs) Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs) Dialer state is data link layer up Number
of active calls = 1 (R1) !--- Interface Dialer0 is active and connected to R1. Dial String
Successes Failures Last DNIS Last status 6661000 0 0 never - Default Di1 - dialer type = DIALER
PROFILE Idle timer (120 secs), Fast idle timer (20 secs) Wait for carrier (30 secs), Re-enable
(15 secs) Dialer state is idle Number of active calls = 0 Dial String Successes Failures Last
DNIS Last status 6662000 0 0 never - Default
```

Esta configuración demuestra cómo usted puede atar dinámicamente las entidades lógicas llamadas los Perfiles de marcado a las interfaces físicas en a por la base de la llamada. Usando los Perfiles de marcado, la red puede conectar con los lugares remotos con la mayor flexibilidad. Además, usted puede utilizar los Perfiles de marcado para utilizar mejor a los recursos disponibles. Usted puede por lo tanto utilizar los Perfiles de marcado para superar muchos de los defectos del DDR heredado.

[Información Relacionada](#)

- [Páginas de soporte de la tecnología de marcación](#)
- [Configuración y resolución de problemas en perfiles de marcador](#)
- [Configurar al peer a peer DDR con los Perfiles de marcado](#)
- [Dial Solutions Command Reference del Cisco IOS Release 12.0](#)
- [Decisión y preparación para configurar del DDR](#)
- [Diseño del internetworks DDR](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)