

# Configuración de ISDN BRI y PRI en Australia

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Productos Relacionados](#)

[Convenciones](#)

[Configurar](#)

[Información del tipo de switch BRI](#)

[Switchtype y información de servicios PRI](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Recursos de resolución de problemas](#)

[Comandos para resolución de problemas](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este los documentos abarca ISDN publicar el específico a Australia. Incluye las configuraciones de muestra y la información sobre los diversos servicios BRI y PRI que pueden ser obtenidos de la compañía telefónica.

## prerrequisitos

### Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

Este documento no se limita a una versión específica de software o de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## [Productos Relacionados](#)

Esta configuración se puede utilizar en cualquier router con una interfaz BRI o PRI.

## [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## [Configurar](#)

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

**Note:** Use la herramienta [Command Lookup Tool](#) ([clientes registrados solamente](#)) para encontrar más información sobre los comandos usados en este documento.

## [Información del tipo de switch BRI](#)

Los BRI en Australia no requieren ningún identificador del perfil de servicio (SPID).

Hay dos tipos del switch de ISDN que pueden ser utilizados:

- `basic-net3` — Actualmente el más de uso general.
- `basic-ts013` — Para más viejos switches ISDN tales como MicroLink.

## [Switchtype y información de servicios PRI](#)

En Australia hay dos tipos de switch que pueden ser utilizados:

- `net5 primario` — Actualmente el más de uso general ("onramp").
- `primary-ts015` — Para más viejos switches ISDN tales como MacroLink.

Con el PRI hay también muchos tipos de servicio proporcionados:

- **10 Canales B** (10 kbps del  $\times$  64) — conocidos comúnmente como ONRAMP 10 con el `net5`

```
primario.  
!  
controller E1 0  
pri-group timeslots 1-10,16  
!  
interface Serial0:15  
isdn switch-type primary-net5  
!
```

- **20 Canales B** (20 kbps del  $\times$  64) — conocidos comúnmente como ONRAMP 20 con el `net5`

```
primario.  
!  
controller E1 0  
pri-group timeslots 1-21  
!  
interface Serial0:15  
isdn switch-type primary-net5
```

```

!
• 30 Canales B (30 kbps del × 64) — conocidos comúnmente como ONRAMP 30 con el net5
primario.
!
controller E1 0
pri-group timeslots 1-31
!
interface Serial0:15
isdn switch-type primary-net5
!

```

## [Diagrama de la red](#)

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

## [Configuraciones](#)

Este documento muestra la configuración para el ISDN en Australia. La primera configuración es un BRI mientras que los dos siguientes están para el PRI.

- [BRI con el tipo de switch basic-net3](#)
- [PRI con el tipo de switch del net5 primario](#)
- [Canales B PRI 20 usados para el marcado manual analógico a los módems Mica de Cisco](#)

### **BRI con el tipo de switch basic-net3**

```

!--- Configuration uses BRI0 linked to a dialer profile
1 !--- via dialer pool to dial out. !! ip routing !
isdn switch-type basic-net3
!
interface loopback0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
interface BRI0
ip unnumbered loopback0
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn switch-type basic-net3
ppp authentication chap pap
!
interface Dialer1
ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
encapsulation ppp
dialer remote-name AROP
dialer string 0291191111
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
!
dialer-list 1 protocol ip permit
!

```

### **PRI con el tipo de switch del net5 primario**

```

!--- Configuration uses PRI 30 x B-channels linked to a
!--- dialer profile 1 via dialer pool to dial out. ! ip
routing ! isdn switch-type primary-net5
!
interface loopback0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
controller E1 0
 pri-group timeslots 1-31
!
interface Serial0:15
 ip unnumbered loopback0
 encapsulation ppp
 dialer pool-member 1
 isdn switch-type primary-net5
 ppp authentication chap pap
!
interface Dialer1
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
 encapsulation ppp
 dialer remote-name AROP
 dialer string 0291191111
 dialer pool 1
 dialer-group 1
 ppp authentication chap pap callin
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
!
dialer-list 1 protocol ip permit
!

```

## Canales B PRI 20 usados para el marcado manual analógico a los módems Mica de Cisco

```

!--- Configuration uses PRI 20 x B-channels !--- to
terminate up to 20 modem calls !--- even though we have
30 modems. We are restricted !--- by the amount of B-
channels. !! ip routing ! isdn switch-type primary-net5
!
interface loopback0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
!
controller E1 0
 pri-group timeslots 1-21
!
interface Serial0:15
 ip unnumbered loopback0
 encapsulation ppp
 isdn switch-type primary-net5
 isdn incoming voice-modem
 ppp authentication chap pap
!
interface Group-Async 1
 ip unnumbered loopback0
 encapsulation ppp
 ppp authentication chap pap
 async mode dedicated
 peer default ip pool swim
 group-range 1 30
!

```

```
ip local pool swim 192.168.1.1 192.168.1.20
!
line 1 30
modem inout
transport input all
```

## Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

[La herramienta Output Interpreter Tool \(clientes registrados solamente\)](#) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

- `show isdn status` - Asegura que el router se comunique adecuadamente con el switch ISDN. Verifique en el resultado que el estado de la capa 1 sea ACTIVE (Activo) y que aparezca MULTIPLE\_FRAME\_ESTABLISHED en la capa 2. Este comando muestra también el número de llamadas activas. Refiérase [usando el comando show isdn status para el Troubleshooting de BRI](#) para más información.
- `show dialer [interface type number]`: Muestra información general de diagnóstico para las interfaces configuradas para Dial-on-demand Routing (DDR). Si el marcador apareció correctamente debe aparecer un mensaje que diga: Estado del marcador: capa del link de datos en funcionamiento. Si la capa física que está funcionando aparece, el protocolo de línea ha sido añadido, pero no así el Protocolo de control de red (NCP) Las direcciones de origen y destino del paquete que inició el marcado se ven en la línea de motivo del marcado. Este comando show también muestra la configuración del temporizador y el tiempo antes de que se termine el tiempo de espera de la conexión
- `show caller user username detail` – Muestra parámetros específicos para un usuario en particular, como la dirección de IP asignada, los parámetros PPP y de agrupamiento PPP, etc. Si su versión del software de Cisco IOS® no soporta este comando, utilice el **comando show user**.
- `show dialer map` – Muestra mapas de marcado configurados, dinámicos y estáticos. Puede usar este comando para ver si el mapa del marcador dinámico ha sido creado. No puede rutear paquetes sin un asociador del marcador.

## Troubleshooting

Use esta sección para resolver problemas de configuración.

### Recursos de resolución de problemas

Use los siguientes recursos de resolución de problemas según lo necesite:

- [Troubleshooting de la llamada de módem entrante](#) — Para el troubleshooting de la falla de llamada analógica.
- [Módem Callin asíncrono PRI](#) — Información adicional en las fallas de llamada analógica del troubleshooting.
- [Solución de problemas de llamada ISDN entrante](#) - Para solución de problemas de falla de llamadas ISDN.

- [Llamadas ISDN PRI](#) - Información adicional sobre la solución de problemas de fallas de llamadas ISDN.
- [Pruebas de loopback para líneas T1/56K](#) – Para verificar que el puerto T1 del router funciona correctamente.

## [Comandos para resolución de problemas](#)

**Note:** Consulte [Información Importante sobre Comandos de Debug](#) antes de usar un **comando debug**.

- **debug dialer** - Muestra la información de la depuración DDR acerca de los paquetes recibidos en una interfaz de marcado. Esta información lo ayuda a asegurarse de que hay tráfico interesante que puede usar la interfaz del dialer.
- **debug isdn q931** – Muestra la configuración de la llamada y cierra las conexiones de la red ISDN (Capa 3)
- **debug modem** – Muestra la actividad de la línea del módem en un servidor de acceso. La salida muestra cuando la línea del módem cambia de estado.
- **depurar módem csm** – Comando EXEC para resolver problemas del Call Switching Module (CSM) en routers con módems digitales internos. Con este comando puede realizar un seguimiento de la secuencia completa de la switching de las llamadas entrantes y salientes.
- **negociación ppp del debug** — Visualiza la información sobre el tráfico y los intercambios PPP mientras que negocia el (LCP) y la autenticación del Link Control Protocol, y el NCP. Una negociación PPP satisfactoria primero abrirá el estado LCP, después autentica, y finalmente negocia el NCP. Los parámetros de links múltiples tales como Maximum Receive Reconstructed Unit (MRRU) se establecen durante la negociación LCP.
- **autenticación PPP del debug** — Mensajes de protocolo de la autenticación PPP de las visualizaciones, incluyendo los intercambios de paquetes del Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) y los intercambios del protocolo password authentication (PAP).
- **debug ppp error** — Muestra los errores de protocolo y las estadísticas de error relacionadas con la negociación y operación de conexiones PPP.

## [Información Relacionada](#)

- [Configuración de ISDN DDR con perfiles de marcado](#)
- [Páginas de soporte de la tecnología de acceso](#)
- [Herramientas y utilidades - Cisco Systems](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)