

Túnel iniciado por el cliente L2TPv2 con ISR4000 que actúa como ejemplo de configuración del servidor

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedente](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Configuración en el router de cliente](#)

[Configuración en el ISR4451 que actúa como servidor](#)

[Verificación](#)

[Verificación en el router de cliente](#)

[Verificación en el ISR4000 que actúa como servidor](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo configurar un túnel iniciado por el cliente del protocolo Layer 2 Tunneling Protocol versión 2 (L2TPv2) con los Servicios integrados de las Cisco 4000 Series que el ranurador ISR4451-X/K9 (ISR4000) ese actúa como servidor.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que usted cumple estos requisitos antes de que usted intente esta configuración:

- Licencia activa **appxk9** en el ISR4451-X/K9 que actúa como servidor
- Conectividad de la capa 2 entre el router de cliente y el servidor

Note: Este documento fue creado con Cisco 887VA como el router de cliente. Sin embargo, el cliente puede ser una máquina de Microsoft Windows también.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedente

El Virtual Private Dialup Network (VPDN) iniciado por el cliente del dial-in que hace un túnel las implementaciones permite que los usuarios remotos accedan una red privada sobre una infraestructura compartida con la protección de punta a punta de los datos privados. El Tunelización iniciado por el cliente VPDN no requiere la seguridad complementaria proteger los datos entre el cliente y el servidor de acceso de la red ISP (NAS).

Restricción - **appxk9** debe ser activo en el router ISR4000. Sin esta licencia, la ruta conseguirá instalada hacia el cliente en el final de la negociación PPP, pero acoda la Conectividad 3 entre el cliente y el servidor no será establecido.

Configurar

Note: Use la [Command Lookup Tool](#) ([clientes registrados solamente](#)) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

Diagrama de la red



Configuraciones

Configuración en el router de cliente

Un ejemplo de la configuración en el router de cliente se muestra aquí:

```
!  
l2tp-class CISCO  
!  
pseudowire-class CLASS  
  encapsulation l2tpv2  
  ip local interface Vlan333  
!  
interface FastEthernet0/0  
  switchport access vlan 333  
  no ip address  
  no keepalive  
!  
interface Virtual-PPP1  
  ip address negotiated  
  ppp chap hostname cisco@cisco.com  
  ppp chap password 0 cisco  
  pseudowire 10.1.1.2 1 pw-class CLASS    !! Specifies the IP address of the tunnel  
server and the 32-bit virtual circuit identifier (VCID) shared between the  
devices at each end of the control channel.  
!  
interface Vlan333  
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  
!
```

Configuración en el ISR4451 que actúa como servidor

Un ejemplo de la configuración en ISR4000 que actúe como servidor se muestra aquí:

```
vpdn enable  
!  
vpdn-group 1  
  accept-dialin  
  protocol l2tp  
  virtual-template 1  
  terminate-from hostname CLIENT  
  no l2tp tunnel authentication  
!  
license boot level appxk9 !! License must be appxk9  
  
username cisco@cisco.com password 0 cisco  
!  
interface Loopback1  
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0  
!  
interface FastEthernet0/0  
  ip address 10.1.1.2 255.255.255.0  
  negotiation auto  
!  
ip local pool TEST 10.1.1.3 10.1.1.100  
!  
interface Virtual-Template1  
  ip unnumbered Loopback1  
  peer default ip address pool TEST  
  ppp authentication chap  
!
```

Verificación

Utiliza esta sección para verificar su configuración.

[La herramienta del Output Interpreter \(clientes registrados solamente\)](#) apoya los ciertos comandos show. Utilice la herramienta del Output Interpreter para ver una análisis de la salida del comando show.

Verificación en el router de cliente

Ingrese estos comandos para verificar la configuración en el router de cliente:

```
CLIENT#show vpdn session
```

```
L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1
```

LocID	RemID	TunID	Username, Intf/ Vcid, Circuit	State	Last Chg	Uniq ID
9886	40437	48058	1, Vp1	est	00:17:51	17

!! Session up since 17:51 Minutes

```
CLIENT#show caller ip
```

Line	User	IP Address	Local Number	Remote Number	<->
Vp1	SERVER	192.168.1.2	-	-	in

!! Tunnel Server

```
CLIENT#ping 192.168.1.2 !! Tunnel Server Reachable
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

```
CLIENT#show ppp all
```

Interface/ID	OPEN+	Nego*	Fail-	Stage	Peer Address	Peer Name	
Vp1		LCP+	IPCP+	CDPCP-	LocalT	192.168.1.2	SERVER

Verificación en el ISR4000 que actúa como servidor

```
SERVER#show license feature
```

Feature name	Enforcement	Evaluation	Subscription	Enabled	RightToUse
appxk9	yes	yes	no	yes	yes

!! License must be Active

```
SERVER#show vpdn session
```

```
L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1
```

LocID	RemID	TunID	Username, Intf/ Vcid, Circuit	State	Last Chg	Uniq ID
40437	9886	19763	cisco@cisc..., Vi3.1	est	00:16:56	2

```
SERVER#show caller ip
```

Line	User	IP Address	Local Number	Remote Number	<->
------	------	------------	--------------	---------------	-----

```
Vi3.1          cisco@cisco.com \
                10.1.1.4          -          -          in
!! IP address of the Client allocated from local address pool (TEST)

SERVER#ping 10.1.1.4  !! Client reachable
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.4, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

Troubleshooting

Note: Consulte [Información Importante sobre Comandos de Debug](#) antes de usar un comando debug.

Utilice los procedimientos estándar VPDN/L2TP/PPP para resolver problemas cualquier problema. Sin embargo, esta lista de debugs puede también ser útil.

eventos de PPP del debug
debug ppp error
debug ppp negotiation
debug vpdn error
debug vpdn event
eventos del l2x del vpdn del debug
errores del l2x del vpdn del debug
error del debug l2tp
evento del debug l2tp
evento del debug vtemplate
error del debug vtemplate
clonación del debug vtemplate

Información Relacionada

- [Configuración de la Marcación Iniciada por el Cliente en Tunelización VPDN](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)