

Contenido

[Introducción](#)

[Errores MALLOCFAIL](#)

[Agrupamiento de procesador](#)

[Causas y qué a recoger](#)

[Pool entrada-salida](#)

[Causas y qué a recoger](#)

[Elementos a investigar](#)

[Resumen](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento discute los errores MALLOCFAIL en el [®] nativo del Cisco IOS, así como los pasos para tomar e información a recolectar antes de que usted abra un caso del Centro de Asistencia Técnica de Cisco (TAC) o recargue el dispositivo para apresurar la solución de problemas. Este documento no es exhaustivo, sino proporciona las Pautas generales usadas para resolver problemas los problemas de la memoria con mucho Routers y Switches.

Errores MALLOCFAIL

Los problemas de memoria se manifiestan de varias maneras en el Switches y el Routers. En muchos casos, se recarga un dispositivo que experimenta los errores de memoria antes de que se recopilen los datos apropiados.

Los problemas de la memoria aparecen generalmente bajo la forma de errores MALLOCFAIL en los registros de su router o Switch. Estos errores son importantes porque proporcionan las “señales de tráfico” de dirigir la investigación. Aquí está un error MALLOCFAIL de la muestra:

La primera cosa a notar es cuánto necesita la memoria usted afectar un aparato y cuánta memoria libre usted tiene. Este ejemplo muestra que un escenario donde usted debe afectar un aparato 65KB de un pool que tenga solamente aproximadamente 5.45MB libera. La salida indica que, aunque hay memoria libre suficiente, el bloque contiguo más grande es más pequeño que 65KB, y la asignación de memoria fallada. Mientras que, por definición, esto se considera fragmentación de la memoria, ésta no es generalmente la causa. Lo más a menudo posible, es causada simplemente por memoria baja en el pool sí mismo.

La segunda cosa a notar es el tipo del pool. El ejemplo del previo ocupado del **agrupamiento de procesador**. Esto es importante porque es la primera señal de tráfico que dirige la investigación y qué necesidades de ser marcado. El pool especificado debe ser **procesador** o **entrada-salida**. Aquí está un ejemplo memoria de I/O de un error:

Las siguientes secciones detallan a estos pools más lejos. El pool se identifica una vez, usted puede enfocar sus esfuerzos por consiguiente en los puntos derechos.

Agrupamiento de procesador

Utilizan al agrupamiento de procesador, mientras que el nombre implica, para los diversos procesos que se ejecutan en el router o el Switch. Hay los procesos específicos que son la base de la mayoría de las versiones de Cisco IOS y de las Plataformas que utilicen la memoria. Por ejemplo, el `init` es un proceso establecido en el arranque inicial de la mayoría de los dispositivos, y está presente a través de las diversas Plataformas. Otros procesos que pudieron ser presente se basan en la configuración del dispositivo individual. Por ejemplo, en las Plataformas en las cuales exprese se configura y los procesos usados, Voz-específicos consumen la memoria, mientras que en configuraciones generalizadas sin la Voz, estos procesos no celebran tanto, o cualquier memoria en absoluto.

Ciertos procesos celebran más memoria que otras. Si hay preguntas o preocupaciones por un proceso determinado, es el mejor abrir un caso TAC para hacerlo investigar.

Causas y qué a recoger

1. Si el dispositivo ha experimentado recientemente una actualización de Cisco IOS, la primera cosa a marcar es el [DRAM requerido mínimo para la nueva imagen](#). Éste debe ser igual o menos que a la cantidad de DRAM instalada en el dispositivo sí mismo. El mínimo requirió el DRAM es mencionado bajo imagen dentro de la herramienta de la descarga del software. Ingrese el **comando `show version`** para confirmar la cantidad de DRAM instalada:

Para determinar el DRAM total, agregue estos números. Este router Cisco determinado tiene 256MB del DRAM.

2. Otra posible causa es una fuga de memoria causada por un bug del Cisco IOS. En esta situación, un proceso consume una cantidad excesiva de memoria hasta que se ejecute hacia fuera. Ingrese estos comandos cuando la memoria es baja para recoger la información:

```
show clock
show mem stat
show proc mem sorted
show mem all totals
show log
```

El mem del proc de la demostración clasificó las listas de comandos todos los procesos en el orden descendente de la cantidad de memoria más alta llevada a cabo al más bajo. Identifique el proceso más alto, pero excluya el `init`. Una vez que la investigación es completa, encuentre el identificador de proceso (PID) para ese proceso en el lado izquierdo de la salida, y recoja esta información:

```
show proc mem <PID #>
```

Si el proceso más alto está **muerto**, recoja esta información además de las salidas anteriores:

```
show mem dead totals
show mem dead
```

Ciertos procesos requieren una investigación más profundizada, pero no se cubren en este documento.

3. Otra causa potencial de los problemas de la memoria se encuentra cuando usted se ejecuta de la memoria debido a los procesos y a la configuración en el dispositivo. Un ejemplo de

esto es el router BGP (Border Gateway Protocol). A veces, el BGP lleva a cabo una gran cantidad de memoria debido al número de rutas que admita. Esto no es causada por un bug del Cisco IOS. Este problema debe ser corregido alterando la configuración para [alcanzar el ruteo óptimo y reducir la consumición de la memoria](#).

Si usted es inseguro, recoja las salidas enumeradas previamente (excluya los **totales muertos del mem de la demostración y muestre el mem absolutamente**), y abra un caso TAC, porque este problema requerirá probablemente la investigación adicional.

Pool entrada-salida

El pool entrada-salida refiere a los buffers entrada-salida vistos con el **comando show buffers**. Estos buffers se utilizan para el tráfico process-switched, entre otras cosas, por ejemplo las actualizaciones de ruteo o los broadcasts. Memoria de I/O se analiza en los pools, que se muestran en la salida del **comando show buffers**. Basan a estos pools en el tamaño de paquetes, que permite la asignación más eficiente de la memoria basada en las necesidades.

Causas y qué a recoger

1. La primera cosa a marcar con memoria de I/O los problemas es una fuga de búfer potencial causada por un bug del Cisco IOS. Esto se manifiesta a menudo como pool determinado que aumenta su cantidad de buffers sin liberarlos nuevamente dentro del pool entrada-salida que se necesitan una vez no más. Aquí está un ejemplo de esto:

```
show mem dead totals
show mem dead
```

La salida anterior muestra claramente que el problema está con el pool **medio**. Su valor total es mucho más alto que la cantidad permanente fijada para ese pool. La salida muestra que, incluso con sobre 86,000 buffers en el pool, usted tiene 0 disponible en la lista disponible. Finalmente, la salida muestra que el número de **ajustes** es mucho más bajo que el número **creado**, que indica que éstos no se han liberado nuevamente dentro del pool entrada-salida para el consumo adicional. Para la explicación adicional de estos campos, vea las **definiciones para los campos de los recursos compartidos del almacén intermedio** conectar en la sección de información relacionada en el extremo de este documento.

Para este escenario, primero capture estas salidas:

```
show clock
show mem stat
show buffers
show log
```

Una vez determinan, ingresa el pool o a los pools problemáticos este comando para centrarse en el agrupamiento de problemas:

```
show buffer pool <pool name> packet
```

Este comando pudo proporcionar la salida extensa. Usted puede determinar generalmente qué paquetes residen en estos buffers y quién los afectó un aparato dentro de algunas páginas de la salida.

2. Otra posible causa es un evento de la red/del tráfico. Esto se manifiesta a menudo como utilización excesiva en los agrupamientos múltiples. Se recomienda que las salidas anteriores estén recogidas, junto con el **comando packet del <name> del <pool del show**

buffer pool hecho salir para los pools que muestran esta utilización, y que usted abre un caso TAC. Esto es causada a menudo por un flujo de tráfico anormal o inesperado que deba ser process-switched por el dispositivo. Porque el flujo pudo ser bursty y rápido, usted puede ejecutarse de memoria de I/O en relativamente un período corto. Para resolver problemas este tipo de problema, usted debe identificar generalmente la fuente del tráfico para ver si este flujo es anormal y, si es así lo elimina o bloquea.

3. Otro, más evento extraño es que un pool específico pesado-está utilizado más debido a cierto tráfico que se necesite en un entorno de red. Este tráfico pudo, por alguna razón, necesitar ser process-switched, y no hay manera de evitar esto en la red. Este escenario se debe confirmar más lejos, y entonces la acción apropiada debe ser tomada. Las mismas salidas del paso 1 se aplican aquí.

Elementos a investigar

En la mayoría del Routers, los ejemplos del error MALLOCFAIL presentados previamente son estándar. En los Cisco Catalyst 6500 Series Switch y los 7600 Series Router con los motores del supervisor (SUP) o el Route Switch Processor (RSP), estos errores pudieron variar. Por ejemplo, este error fue tomado del Route Processor que el (RP) abre una sesión un 6500 Series Switch:

```
show buffer pool <pool name> packet
```

El error MALLOCFAIL muestra que el switch processor (SP) del SUP señala el problema, no el RP. Si el problema se asocia al RP, la designación SP en el error no está presente. Por este motivo, las salidas anteriores se deben tomar del SP. Para lograr esto, preceda los comandos con:

```
show buffer pool <pool name> packet
```

El mensaje de error pudo también referir al SUP/RSP espera RP o SP según lo denotado por **STDBY**, y a las necesidades de ser recogido por consiguiente.

Resumen

Usted puede ser que acelere la resolución del caso y traiga la estabilidad a su dispositivo más rápidamente si usted recoge las salidas enumeradas en este documento. Si se presentan algunas preguntas o si hay incertidumbre sobre el funcionamiento de la memoria en un dispositivo, es el mejor abrir un caso TAC para hacerlo investigar.

Información Relacionada

- [Resolución de problemas de la memoria](#)
- [Comprensión de las Srtas. y de los errores del buffer - Recursos compartidos del almacén intermedio](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)