

ASA FAQ: ¿Cómo puedo especificar la interfaz de origen ASA para los Syslog enviados sobre un tunnel VPN?

Contenido

[Introducción](#)

[P.. ¿Cómo puedo especificar la interfaz de origen ASA para los Syslog enviados sobre un túnel VPN?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo configurar el dispositivo de seguridad adaptante de Cisco (ASA) para enviar los Syslog sobre un túnel VPN de LAN a LAN y una fuente esos Syslog de la dirección IP de la interfaz interior.

P.. ¿Cómo puedo especificar la interfaz de origen ASA para los Syslog enviados sobre un túnel VPN?

R.

Para especificar la interfaz de la cual a la fuente el tráfico del Syslog enviado sobre el túnel, ingresa el comando del **Acceso de administración**.

Si su sistema tiene esta topología y configuración, ingrese los comandos que siguen.

```
ASA# show run logging
logging enable
logging timestamp
logging trap debugging
logging host outside 198.51.100.123
```

Esta configuración intenta a la fuente el tráfico del Syslog del IP Address externo ASA. Esto requiere que el IP Address externo esté agregado a la lista de acceso crypto para cifrar el tráfico sobre el túnel. Este cambio de configuración no pudo ser óptimo, especialmente si el tráfico originado del IP Address de la interfaz interior destinado a la subred del servidor de Syslog se fija ya para encrypted por la lista de acceso crypto.

El ASA se puede configurar a la fuente que el tráfico del Syslog destinado al servidor que se

enviará sobre el túnel VPN de la interfaz especificó con el comando del **Acceso de administración**.

Para implementar esta configuración por este ejemplo específico, primero quite la configuración actual del **host de registro**:

```
ASA# show run logging
logging enable
logging timestamp
logging trap debugging
logging host outside 198.51.100.123
```

Reinserte el servidor de registro con la interfaz interior especificada, y el comando del **Acceso de administración**:

```
ASA# show run logging
logging enable
logging timestamp
logging trap debugging
logging host outside 198.51.100.123
```

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)