

Paquete caído al revés en la salida del comando show interface

Contenido

[Introducción](#)

[Veo los paquetes caídos al revés en el aumento hecho salir comando show interface. ¿Cómo resuelvo problemas que causas esto en dirección contraria el incremento?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento explica por qué los paquetes descartaron el contador en los aumentos de la salida del comando show interface.

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Q. Veo los paquetes caídos al revés en el aumento hecho salir comando show interface. ¿Cómo resuelvo problemas que causas esto en dirección contraria el incremento?

A. Los paquetes cayeron al revés en el **comando show interface** que la salida del dispositivo de seguridad adaptante (ASA) representa todos los paquetes perdidos en la interfaz. Este contador incluye todas las caídas de paquetes relacionadas con la seguridad. Se espera que este contador incremente siempre en una producción ASA. Una vez más es normal y esperado para el paquete caído en dirección contraria el aumento en una base normal.

```
ciscoasa(config)# show interface ethernet 0/0 Interface Ethernet0/0 "outside", is up, line
protocol is up Hardware is i82546GB rev03, BW 100 Mbps, DLY 100 usec Auto-Duplex(Full-duplex),
Auto-Speed(100 Mbps) Input flow control is unsupported, output flow control is off MAC address
001b.d454.c092, MTU 1500 IP address 10.36.109.93, subnet mask 255.255.0.0 23990802 packets
input, 1619288894 bytes, 0 no buffer Received 22034675 broadcasts, 0 runts, 0 giants 0 input
errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 pause input, 0 resume input 58006 L2
decode drops 912400 packets output, 58393600 bytes, 0 underruns 0 pause output, 0 resume output
0 output errors, 0 collisions, 25 interface resets 0 late collisions, 0 deferred 40 input reset
drops, 0 output reset drops, 0 tx hangs input queue (blocks free curr/low): hardware (255/241)
output queue (blocks free curr/low): hardware (255/253) Traffic Statistics for "outside":
23932752 packets input, 1184782039 bytes 912408 packets output, 25547424 bytes 1785822 packets
dropped 1 minute input rate 8 pkts/sec, 429 bytes/sec 1 minute output rate 0 pkts/sec, 7
bytes/sec 1 minute drop rate, 0 pkts/sec 5 minute input rate 8 pkts/sec, 395 bytes/sec 5 minute
output rate 0 pkts/sec, 7 bytes/sec 5 minute drop rate, 0 pkts/sec ciscoasa(config)#
```

Usted puede utilizar el comando del **descenso de la demostración ASP** de ver razones más específicas para estas caídas de paquetes. No confunda los paquetes caídos al revés con los contadores de error de interfaz. Cualquier error de entrada o salida es el resultado de los paquetes perdidos debido a la utilización.

Información Relacionada

- [Referencia de comandos ASA - muestre el descenso ASP](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)