

¿Por qué el ASA tiene entradas del xlate con los valores ociosos más largos que los descansos configurados?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Por qué el dispositivo de seguridad adaptante \(ASA\) tiene entradas del xlate con los valores ociosos más largos que los descansos configurados?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento explica porqué las entradas del xlate con los valores ociosos son más largas que los descansos configurados. También proporciona la información cómo usted puede correlacionar y ver las conec y los valores del xlate.

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Q. ¿Por qué el dispositivo de seguridad adaptante (ASA) tiene entradas del xlate con los valores ociosos más largos que los descansos configurados?

A. Aquí está un ejemplo que muestra las entradas del xlate con los valores ociosos más largos que los descansos configurados:

```
ASA#show xlate 26 in use, 16665 most used Flags: D - DNS, e - extended, I - identity, I -  
dynamic, r - portmap, s - static, T - twice, N - net-to-net TCP PAT from inside:10.20.33.2/54676  
to outside: 192.0.2.3/54676 flags ri idle 1:48:12 timeout 0:00:30 TCP PAT from  
inside:10.20.33.2/54397 to outside: 192.0.2.3/54397 flags ri idle 2:03:59 timeout 0:00:30 TCP  
PAT from inside:10.20.33.2/54369 to outside: 192.0.2.3/54369 flags ri idle 2:04:26 timeout  
0:00:30 TCP PAT from inside:10.20.33.3/56695 to outside: 192.0.2.3/56695 flags ri idle 0:09:22  
timeout 0:00:30 TCP PAT from inside:10.20.33.3/55880 to outside: 192.0.2.3/55880 flags ri idle  
0:33:12 timeout 0:00:30 TCP PAT from inside:10.20.33.3/54431 to outside: 192.0.2.3/54431 flags  
ri idle 2:03:23 timeout 0:00:30
```

Si una conexión se sujeta a la traducción (xlate) en el ASA, primero la traducción se construye, después se construye la conexión, y finalmente, la conexión se asocia a esa traducción. El tiempo de inactividad del xlate comienza solamente cuando todas las conexiones asociadas para ese xlate se terminan.

Si usted correlaciona la salida del **xlate** y del **show conn de la demostración**, usted puede ver que los valores conec hacen juego los valores del xlate que han estado ociosos para más de largo que el descanso configurado. Aquí está un ejemplo.

Ingrese el **comando show xlate del Port Address Translation (PAT)**:

```
ASA# show xlate local port 54676 TCP PAT from inside:10.20.33.2/54676 to outside:192.0.2.3/54676
flags ri idle 1:48:12 timeout 0:00:30
```

Entonces, especifique el puerto en el **comando show conn** de encontrar asociado Entrada de conexión:

```
ASA# show conn port 54676 TCP outside 192.168.22.3:443 events inside:10.20.33.2:54676, idle
0:03:52, bytes 1807, flags UIO
```

Esta conexión se asocia a la traducción. El puerto local 54676 es lo mismo para la conexión y la entrada de traducción. Esta conexión TCP está presente hasta que sea cerrada por el protocolo (los TCP fin o los paquetes de la restauración), o hasta ella mide el tiempo hacia fuera por el ASA (después del tiempo de espera predeterminado de 1 hora). Cuando la conexión se toma abajo, la traducción también se borra, pero esta cancelación se retrasa por los segundos del “descanso”.

Información Relacionada

- [Firewall de la última generación de las 5500 Series de Cisco ASA](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)