

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe cómo el respaldo la base de datos (DB) a partir de un dispositivo de las M-series de Cisco a otro.

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de las versiones 7.2 de AsyncOS y posterior.

Problema

Encienda el respaldo del DB a un dispositivo secundario de las M-series.

Solución

Aquí están los requisitos antes de que usted comience el respaldo del DB a un dispositivo secundario de las M-series.

- Ambos dispositivos de las M-series tienen que estar en la misma versión de AsyncOS (7.2 y posterior solamente)
- El dispositivo de las M-series de la blanco tiene que tener bastante espacio en disco para el respaldo. Navegue a la **administración del sistema > a la Administración de disco** (véase la documentación en línea en cómo afectar un aparato si algún disco se deja encima).

Si usted no tiene bastante espacio en disco durante la configuración, usted puede ser que consiga un mensaje similar a esto:

O

Marque la cuota del disco según lo mencionado previamente en la máquina de destino.

Los dos dispositivos de la Administración de seguridad (S A), un M650 (fuente del sistema **m650sma.run** Nombrado DB), y blanco M1050 (backup de destino del sistema **m1050sma.run** Nombrado y IP 192.168.15.1 DB).

Inicie sesión al CLI en las M-series de la fuente (en nuestra prueba sma1.example.com) y ingrese estos comandos: