

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Descripción del error](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe el error del software 514.

prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Descripción del error

El error del software 514 indica que el software modificó más memoria que petición un elemento de datos. Si el campo de datos muestra `0xxxADFACE`, el sobregabar es solamente un byte (`xx` puede ser cualquier valor), y no hay probablemente un problema. Si el campo de datos no contiene el indicador un de los `0xDEADFACE`, el sobregabar es posiblemente grande, y debe ser investigado dirigiendo.

Grande sobregaba contribuyen a los abortos 1M3, así como a otros problemas de corrupción de datos. Por ejemplo:

Información Relacionada

- [Guía de Nuevos Nombres y Colores para Productos de WAN Switching](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)