

Registro del VLAN N del Multicast (MVR) en una configuración de muestra del Catalyst 3750

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Productos Relacionados](#)

[Convenciones](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuración](#)

[Verificación](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

En las redes VLAN multicast, pueden existir suscriptores a un grupo de multidifusión en más de una VLAN. Si las restricciones de límite de VLAN en una red consisten en switches de Capa 2, puede que sea necesario replicar la secuencia de multidifusión al mismo grupo en diversas subredes, incluso si están en la misma red física. El registro de VLAN multicast (MVR) rutea los paquetes recibidos en una VLAN de origen de multidifusión a una o varias VLAN de recepción. Los clientes están en las VLAN de recepción y el servidor de multidifusión está en la VLAN de origen. El ruteo multicast tiene que inhabilitarse cuando se habilita el MVR. [Consulte en la Guía de configuración la sección Introducción al Registro de VLAN Multicast para obtener más información sobre el MVR.](#)

Este documento proporciona una topología simple: un stack de los Catalyst 3750 Switch con el origen de multidifusión/los receptores conectó con él, una configuración en funcionamiento, y la salida de los comandos de verificar si la MVR trabaja o no cuando una secuencia está enviando.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en la salida del Catalyst 3750 Switch.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Productos Relacionados

Esta configuración se puede también utilizar con estos tipos de switch: Catalyst 3550, 2940, 2950, 2970, switches de la serie 3500/2900XL

Catalyst 3750, 35XX, MVR del soporte de los 29XX Switch desde la versión del código 12.1(11)AX. ¿Para los switches XL del Catalyst 3500/2900, el Cisco IOS mínimo? La versión de software requerida es 12.0(5)WC(1).

Convenciones


Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:



Configuración

Usted debe completar estos pasos para configurar la MVR:

1. Publique este comando para inhabilitar el ruteo multicast global en el Switch o el stack del Switch:
`switch(config)#no ip multicast-routing distributed`
2. Publique este comando para habilitar la MVR global:
`mixed(config)#mvr`
3. Publique este comando para especificar al grupo de multidifusión adonde la secuencia está enviando:
`mixed(config)#mvr group 239.9.0.1`
4. Publique este comando para especificar el VLA N donde se localiza la fuente:
`mixed(config)#mvr vlan 1200`
5. Aunque se inhabilite el ruteo multicast, usted necesita publicar estos comandos para habilitar

la multidifusión independiente de protocolo (PIM) en la interfaz ruteada. Éste es mantener el estatus del grupo de multidifusión para poder enviar la consulta general. **Nota:** Los mensajes de advertencia se reciben del Cisco IOS después de que se habilite el PIM. `mixed(config)#int vlan 1200 mixed(config-if)#ip pim dense-mode` WARNING: "ip multicast-routing distributed" is not configured, IP Multicast packets will not be forwarded. WARNING: "ip multicast-routing distributed" is not configured, IP Multicast packets will be fast-switched. `mixed(config-if)#int vlan 1100 mixed(config-if)#ip pim dense-mode` WARNING: "ip multicast-routing distributed" is not configured, IP Multicast packets will not be forwarded. WARNING: "ip multicast-routing distributed" is not configured, IP Multicast packets will be fast-switched.

- Ejecute estos comandos: `mixed(config-if)#int port-channel 20 mixed(config-if)#mvr type source` [El comando source del tipo MVR](#) debe especificar en la interfaz de adonde la secuencia de multidifusión viene.
- Ejecute estos comandos: `mixed(config-if)#int g6/0/1 mixed(config-if)#mvr type receiver` El comando del [receptor del tipo MVR](#) debe especificar en la otra interfaz donde asocian a los suscriptores.

```

3750 Switch
maui-soho-01#show running-config Building
configuration... ! mvr vlan 1200 mvr mvr group 239.9.0.1
! ! vlan 1,1100,1200 ! interface Port-channel20
switchport trunk encapsulation isl switchport mode trunk
mvr type source ! interface GigabitEthernet6/0/1
switchport access vlan 1100 mvr type receiver spanning-
tree portfast ! interface GigabitEthernet7/0/49
switchport trunk encapsulation isl switchport mode trunk
channel-group 20 mode active ! interface
GigabitEthernet7/0/50 switchport trunk encapsulation isl
switchport mode trunk channel-group 20 mode active !
interface Vlan1100 ip address 116.100.1.1 255.255.0.0 ip
pim sparse-dense-mode ! interface Vlan1200 ip address
115.200.1.1 255.255.0.0 ip pim sparse-dense-mode ! end

```

Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

[La herramienta Output Interpreter Tool \(clientes registrados solamente\)](#) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

Publique el comando [MVR de la demostración](#) para visualizar el estatus y los valores MVR para el Switch.

```

mixed#show mvr MVR Running: TRUE MVR multicast VLAN: 1200 MVR Max Multicast Groups: 256 MVR
Current multicast groups: 1 MVR Global query response time: 5 (tenths of sec) MVR Mode:
compatible

```

Publique el [comando interface MVR de la demostración](#) para verificar el flujo de la secuencia de multidifusión.

```

mixed#show mvr interface Port Type Status Immediate Leave ----
Gi6/0/1 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED Po21 SOURCE ACTIVE/UP DISABLED

```

Publique a los [miembros MVR de la demostración](#) ordenan para descubrir quién inscribe al grupo de multidifusión.

```

mixed#show mvr members MVR Group IP Status Members -----
239.009.000.001 ACTIVE Gi6/0/1(d), Po20(s)

```

Información Relacionada

- [Configurar el IGMP Snooping y la MVR en los Catalyst 3750 Switch](#)
- [Páginas de Soporte de Productos de LAN](#)
- [Página de Soporte de LAN Switching](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)