

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Diferencia entre el software de sistema CatOS y Cisco IOS](#)

[Imágenes de Software de CatOS y Cisco IOS en Catalyst 6500/6000](#)

[Introducción a las Convenciones de Nombre de Imagen de Software para CatOS y Cisco IOS Software](#)

[Diferencias Predeterminadas de Sistema entre CatOS and Cisco IOS Software](#)

[Introducción a las Interfaces en Cisco IOS System Software](#)

[Modos de Interfaz \(Puerto\) en Cisco IOS Software](#)

[Configuración de las Interfaces Ethernet de Capa 2](#)

[Matriz de Comandos de CatOS/Cisco IOS para la Configuración y el Estado del Puerto](#)

[Introducción al Uso del Comando range en Cisco IOS Software](#)

[Configuraciones de Cisco IOS Software](#)

[Configuración de los Trunks en Cisco IOS Software](#)

[Configuración de EtherChannels el software Cisco IOS](#)

[Configuración de las VLAN en Cisco IOS Software](#)

[Configuración del VTP en Cisco IOS Software](#)

[Matriz de Comandos de CatOS/Cisco IOS Software](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento familiariza a los usuarios del sistema operativo Catalyst (CatOS) con las configuraciones de Capa 2 (L2) que utiliza Cisco IOS® System Software. Este documento abarca las semejanzas y las diferencias entre CatOS y el Cisco IOS Software para los comandos y los conceptos tales como puertos/interfaces, trunks, canales, VLAN, y protocolo virtual trunk (VTP). El documento proporciona una [Matriz de Comandos de CatOS/Cisco IOS Software](#) para contar con una referencia rápida sobre los comandos más comunes.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

## [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## [Diferencia entre el software de sistema CatOS y Cisco IOS](#)

**CatOS en Supervisor Engine y Cisco IOS Software en el MSFC (híbrido):** Es posible utilizar una imagen de CatOS como software de sistema para ejecutar Supervisor Engine en switches Catalyst 6500/6000. Si está instalado el MSFC opcional, se utiliza una imagen de software IOS de Cisco separada para ejecutar el MSFC.

**Cisco IOS Software en Supervisor Engine y en MSFC (Nativo):** es posible utilizar una única imagen del software del IOS de Cisco como software de sistema para ejecutar tanto el motor supervisor como el MSFC en switches Catalyst 6500/6000.

**Nota:** Para más información, refiera a la [comparación del](#) documento del [Cisco Catalyst y a los sistemas operativos del Cisco IOS para el Cisco Catalyst 6500 Series Switch](#).

## [Imágenes de Software de CatOS y Cisco IOS en Catalyst 6500/6000](#)

Los switches Catalyst 6500/6000 tienen la opción de ejecutar uno de dos tipos de software.

**CatOS:** Esta implementación es lógicamente equivalente a un switch de la serie Catalyst 5500/5000 con un Módulo de Switch de Ruta (RSM). Cuando ejecuta en modo CatOS, existen dos imágenes de software independientes. La MSFC ejecuta una imagen tradicional de Cisco IOS Software y el Supervisor Engine ejecuta la imagen tradicional de CatOS. Cada dispositivo tiene su propio archivo de configuración.

**Software Cisco IOS:** Esta implementación proporciona una interfaz única, de tipo router. La división entre el router (que se denomina Procesador de Ruta [RP]) y el Supervisor Engine del switch (que se denomina Procesador de Switch [SP]) es transparente para el usuario. Cuenta con una sola conexión de consola, un archivo de configuración y una imagen de software.

**Nota:** Usted necesita siempre una imagen del arranque de sistema MSFC1 permitir que el MSFC1 cargue correctamente. La imagen de inicio es necesaria para el soporte del hardware y proporciona una copia de seguridad para situaciones de recuperación de emergencia. De hecho, la imagen de software carga el software necesario para permitir la funcionalidad completa del router.

Además de una MSCF, también es necesaria una Policy Feature Card (PFC).

## [Introducción a las Convenciones de Nombre de Imagen de Software para CatOS y Cisco IOS Software](#)

En CatOS, el Supervisor Engine del switch y la MSFC ejecutan distintas imágenes de software.

Con respecto al Supervisor Engine, existen dos tipos de imágenes diferentes: una para



```

SAD04281CZY Hw : 1.2                               Fw : 5.1(1)CSX
Sw : 7.6(4)5   48   WS-X6248-RJ-45                 SAD042608NZ Hw : 1.2
Fw : 5.1(1)CSX                                     Sw : 7.6(4)6   48   WS-X6248-RJ-45
SAD04170CG9 Hw : 1.2                               Fw : 5.1(1)CSX
Sw : 7.6(4)7   48   WS-X6248-RJ-45                 SAD04270N9U Hw : 1.2
Fw : 5.1(1)CSX                                     Sw : 7.6(4)15  1   WS-F6K-MSFC2
SAD04520C65 Hw : 1.7                               Fw : 12.1(19)E1
Sw : 12.1(19)E116 1   WS-F6K-MSFC2                 SAL0548F2TE Hw : 2.0
Fw : 12.1(19)E1                                     Sw : 12.1(19)E1   DRAM
FLASH                                               NVRAMModule Total  Used  Free  Total  Used  Free  Total Used
Free-----
50017K 80927K 16384K 10857K 5527K 512K 389K 123K          Uptime is 142 days, 4 hours, 27
minutes

```

## Diferencias Predeterminadas de Sistema entre CatOS and Cisco IOS Software

Funciones	CatOS	Cisco IOS Software
Archivo de configuración	Dos archivos de configuración: uno para el Supervisor Engine (NMP1) y otro para la MSFC	Un archivo de configuración
Imagen de software	Dos imágenes: una para el Supervisor Engine y otra para el MSFC	Una imagen del software; una imagen del arranque de sistema MSFC también se requiere para permitir que el MSFC cargue correctamente
Modo de puerto predeterminado	Todos los puertos son puertos conmutados de L2	Cada puerto es puerto ruteado L3 (la interfaz)
Estado de puerto predeterminado	Todos los puertos están activados.	Todos los puertos (interfaz) se encuentran en estado cerrado (shutdown)
Formato de los comandos de configuración	La palabra clave de comando <b>set</b> precede cada comando de configuración	Estructura de comandos de Cisco IOS con comandos de interfaz y globales
Modo de configuración	Sin modo de configuración (comandos set, clear y show)	Los comandos <b>configure terminal</b> y <b>VLAN database</b> activan los modos de configuración

Eliminar/cambiar la configuración	Mediante el uso de los comandos <b>clear</b> , <b>set</b> o <b>enable/disable</b>	Lo mismo que la estructura de comando cisco ios; la palabra clave <b>ninguna</b> niega un comando
-----------------------------------	---	---

1 NMP = Procesador de Administración de Red

2 Nivel 3 = Capa 3

## [Introducción a las Interfaces en Cisco IOS System Software](#)

### [Modos de Interfaz \(Puerto\) en Cisco IOS Software](#)

Las interfaces representan los puertos en Cisco IOS Software. Hay dos tipos de modos de la interfaz en Cisco IOS Software:

- Interfaz ruteada de L3
- Interfaz de switch de L2

**Nota:** El valor por defecto es una interfaz ruteada L3.

### [Configuración de las Interfaces Ethernet de Capa 2](#)

Para convertir un puerto o una interfaz en una interfaz de switch de L2, agregue el comando **switchport** en la interfaz, como se indica en el siguiente ejemplo:

```
Cat6500# show running-config interface fastethernet 5/10 Building configuration... Current configuration: ! interface FastEthernet5/10 no ip address switchportend
```

La configuración predeterminada de interfaz para un puerto de switch de L2 es diferente que en CatOS. Por ejemplo, cuando un puerto presenta la configuración de un puerto de L2, el modo trunk es **desirable** (deseable) en vez de **auto** (automático). El comando **show interface interface switchport** proporciona detalles sobre la configuración actual de un puerto de switch de L2. Aquí tiene un ejemplo:

```
Cat6500# show interfaces fastethernet 5/10 switchport Name: Fa5/10 Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable Operational Mode: down Administrative Trunking
Encapsulation: negotiate Negotiation of Trunking: On Access Mode VLAN: 1 ( default) Trunking
Native Mode VLAN: 1 (default) Trunking VLANs Enabled: ALL Pruning VLANs Enabled: 2-1001
```

Existen tres modos principales de puerto de switch de L2 en Cisco IOS Software:

- **Acceso:** Configura la interfaz en el modo nontrunking.
- **Dinámico:** Configura la interfaz para negociar dinámicamente para el modo access o trunk. Dos opciones para esta configuración son: Deseable Esta configuración permite que el puerto se convierta en trunk si el dispositivo vecino tiene una configuración trunk en el modo **desirable** o **auto**. El modo desirable es el modo predeterminado cuando un puerto tiene una configuración de puerto de switch. Auto: Esta configuración permite que el puerto se convierta en trunk si otro dispositivo vecino tiene una configuración trunk en el modo **desirable**.
- **Tronco:** Configura la interfaz en el modo trunk permanente.

## Matriz de Comandos de CatOS/Cisco IOS para la Configuración y el Estado del Puerto

Función	CatOS
<p>Para activar PortFast</p>	<p>CatOS (enable) <b>set spantree portfast 4/1 enable</b>Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to a single host.Connecting hubs, concentrators, switches,bridges, etc. to a fast start port can cause temporary spanning tree loops. Use with caution.Spantree port 4/1 fast start enabled.</p>
<p>Para configurar el puerto para tener acceso al host. Este comando activa PortFast y deshabilita el trunking y la canalización en CatOS.</p>	<p>CatOS (enable) <b>set port host 4/2</b>Port(s) 4/2 channel mode set to off.Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to a single host.Connecting hubs, concentrators, switches,bridges, etc. to a fast start port can cause temporary spanning tree loops. Use with caution.Spantree port 4/2 fast start enabled. Port(s) 4/2 trunk mode set to off. CatOS (enable)</p>
<p>Para visualizar el estado del puerto</p>	<p><b>show portshow port modshow port mod/portshow port counters show port counters</b> mod/port</p>

Función	Cisco IOS Software
<p>Para activar PortFast</p>	<p>CiscoIOS(config)# <b>interface fastethernet 4/2</b>CiscoIOS(config-if)# <b>spanning-tree portfast</b>Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single host.Connecting hubs, concentrators, switches,bridges, etc. to this interface when portfast is enabled can cause temporary spanning tree loops.Use with CAUTIONPortfast has been configured on FastEthernet4/2 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode.CiscoIOS(config-if)# ^ZCiscoIOS#</p>
<p>Para configurar el puerto para tener acceso al host. Este comando activa PortFast y deshabilita el trunking y la canalización en CatOS.</p>	<p>CiscoIOS(config)# <b>interface fastethernet 4/2</b>CiscoIOS(config-if)# <b>switchport</b>CiscoIOS(config-if)# <b>switchport mode access</b>CiscoIOS(config-if)# <b>spanning-tree portfast</b>%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single host.Connecting hubs, concentrators, switches,bridges, etc. to this interface when portfast is enabled, can cause temporary spanning tree loops. Use with CAUTION %Portfast has been configured</p>

	onFastEthernet4/2 but will only have effect when the interface is in a non-trunking mode. CiscoIOS(config-if)# ^Z CiscoIOS#
Para visualizar el estado del puerto	show interface status show interface status module mod show interface status error disabled show interface counters error module mod

## Introducción al Uso del Comando range en Cisco IOS Software

Aun cuando un switch ejecuta Cisco IOS Software, existe la posibilidad de tener una gran cantidad de interfaces. Por lo tanto, para una rápida configuración de puertos múltiples, Cisco IOS Software le permite configurar un rango de interfaces simultáneamente, como en CatOS. Si usted ejecuta el comando **range**, puede configurar rápidamente varias interfaces con la misma configuración.

```
CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2, fastethernet 4/1 -24
```

**Nota:** En el sintaxis de este comando, hay un espacio entre el primer interface range y el guión. La sintaxis es importante y debe ser absolutamente precisa. Si falta un espacio, la interfaz de línea de comandos (CLI) arrojará un error de sintaxis.

Éstos son ejemplos del uso incorrecto del comando **range**:

```
CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1-2,fastethernet 4/1-24 ^ % Invalid input detected at '^' marker. CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2,fastethernet 4/1-24 ^ % Invalid input detected at '^' marker. CiscoIOS(config)# interface range gigabitethernet 1/1 -2,fastethernet 4/1 -24
```

En este ejemplo se cambia la configuración del puerto de 4/2-8 en VLAN 2:

```
NativeIOS(config)# interface range fastethernet 4/2 -8 CiscoIOS(config-if)# switchport CiscoIOS(config-if)# switchport access vlan 2 CiscoIOS(config-if)# no shut CiscoIOS(config-if)# ^Z CiscoIOS# show interface
```

Luego de utilizar el comando **range** de esta manera, la configuración aparecerá así:

```
NativeIOS(config)# interface range fastethernet 4/2 -8 CiscoIOS(config-if)# switchport CiscoIOS(config-if)# switchport access vlan 2 CiscoIOS(config-if)# no shut CiscoIOS(config-if)# ^Z CiscoIOS# show interface
```

## Configuraciones de Cisco IOS Software

### Configuración de los Trunks en Cisco IOS Software

Cisco IOS Software soporta los modos trunking de IEEE 802.1Q (dot1q) e Inter-Switch Link Protocol (ISL). Existen diferentes opciones disponibles para las configuraciones de interfaz, como se analiza en la sección [Introducción a las Interfaces en Cisco IOS System Software](#). El trunking funciona exactamente de la misma forma que en CatOS, excepto por la configuración predeterminada de Cisco IOS Software, que es **desirable** en vez de **auto**.

Función	CatOS
Para activar el trunk ISL	CatOS (enable) set trunk 4/1 on isl Port(s) 4/1 trunk mode set to on. Port(s) 4/1 trunk type set to isl.

<p>Para activar el trunk dot1q</p>	<p>CatOS (enable) <b>set trunk 4/1 on dot1q</b>Port(s) 4/1 trunk mode set to on.Port(s) 4/1 trunk type set to dot1q  CatOS (enable) <b>set vlan 2 4/1</b>VLAN 2 modified.VLAN 1 modified.VLAN  Mod/Ports-----2 1/1  4/1</p> <p><b>Nota:</b> En el caso del dot1q, es muy importante que el VLAN nativo hace juego a través del link de troncal. Utilice el comando <b>set vlan vlan-id mod/port</b> en CatOS para configurar la VLAN nativa para el trunk.</p>
<p>Para cambiar el modo de trunk</p>	<p>CatOS (enable) <b>set trunk mod/port {on  off   desirable   auto   nonegotiate}[vlans] [isl   dot1q   negotiate]</b></p>
<p>Para visualizar el estado del trunking</p>	<p><b>show trunkshow trunk modshow port mod/port</b></p>
<p><b>Función</b></p>	<p><b>Cisco IOS Software</b></p>
<p>Para activar el trunk ISL</p>	<p>CiscoIOS# <b>configure terminal</b>Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.CiscoIOS(config)# <b>interface fastethernet 4/1</b>CiscoIOS(config-if)# <b>switchport</b>CiscoIOS(config-if)# <b>switchport trunk encapsulation isl</b>CiscoIOS(config-if)# <b>switchport mode trunk</b>3d22h: %DTP-SP-5-TRUNKPORTON:Port Fa4/1 has become islCiscoIOS(config-if)# ^ZCiscoIOS#</p>
<p>Para activar el trunk dot1q</p>	<p>CiscoIOS# <b>configure terminal</b>Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.CiscoIOS(config)# <b>interface fastethernet 4/1</b>CiscoIOS(config-if)# <b>switchport</b>CiscoIOS(config-if)# <b>switchport trunk encapsulation dot1q</b>CiscoIOS(config-if)# <b>switchport mode trunk</b>3d22h: %DTP-SP-5-TRUNKPORTON:Port Fa4/1 has become dot1qCiscoIOS(config-if)# <b>switchport trunk native vlan 2</b>CiscoIOS(config-if)# ^ZCiscoIOS#</p>
<p>Para cambiar el modo de trunk</p>	<p>CiscoIOS(config-if)# <b>switchport mode {access   trunk   multi   dynamic {auto   desirable}}</b></p>
<p>Para visualizar el estado del trunking</p>	<p><b>show interfaces trunkshow interfaces trunk module numbershow interfaces interface-type mod/portshow interfaces status</b></p>

Existen diversas formas de verificar la información del trunk en Cisco IOS Software.



**Nota:** Un puerto ruteado no es un puerto trunked L2.

El comando **show interfaces trunk** muestra todas las interfaces que actualmente se encuentran en conexión trunk. Este comando no muestra los puertos que tienen una configuración para conexión trunk pero no se encuentran en conexión trunk activa:

```
Switch# show interfaces trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Po41 desirable n-isl trunking 1 Port Vlans allowed on trunk
Po41 1-1005 Port Vlans allowed and active in management domain
Po41 1-6,1002-1005 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po41 1-6,1002-1005
```

El comando **show interfaces trunk module number** muestra todas las interfaces en el módulo especificado, independientemente del estado de trunk.

```
Switch# show interfaces trunk module 4
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa4/1 desirable n-isl trunk-inbndl 1 (Po41)
Fa4/2 desirable n-isl trunk-inbndl 1 (Po41)
Fa4/3 desirable n-isl trunk-inbndl 1 (Po41)
Fa4/4 desirable n-isl trunk-inbndl 1 (Po41)
Fa4/5 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/6 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/7 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/8 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/9 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/10 routed negotiate routed 1
Fa4/11 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/12 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/13 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/14 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/15 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/16 desirable negotiate not-trunking 1
Fa4/17 desirable negotiate not-trunking 1
```

Usted puede utilizar el comando **show interfaces interface-type mod/port trunk** para verificar el estado del trunking de una interfaz específica sin la necesidad de desplazarse a través de múltiples pantallas.

```
Switch# show interfaces fastethernet 4/1 trunk
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa4/1 desirable n-isl trunk-inbndl 1 (Po41)
Port Vlans allowed on trunk
Fa4/1 1-1005
Port Vlans allowed and active in management domain
Fa4/1 1-6,1002-1005
Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa4/1 1-6,1002-1005
```

El comando **show interfaces status** proporciona la visualización de una línea con el estado y el estado del trunking para cada interfaz.

```
Switch# show interfaces status
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Gi1/1 connected 1 full 1000 1000BaseSX
Gi1/2 connected 1 full 1000 1000BaseSX
Gi3/1 connected 1 full 1000 1000BaseSX
Gi3/2 notconnect routed full 1000 missing Gi3/2
Gi3/3 notconnect routed full 1000 missing Gi3/3
Gi3/4 notconnect routed full 1000 1000BaseSX
Gi3/5 notconnect routed full 1000 1000BaseSX
Gi3/6 notconnect routed full 1000 1000BaseSX
Gi3/7 notconnect routed full 1000 1000BaseSX
Gi3/8 notconnect routed full 1000 1000BaseSX
Fa4/1 connected trunk full 100 100BaseFX MM
Fa4/2 connected trunk full 100 100BaseFX MM
Fa4/3 connected trunk full 100 100BaseFX MM
Fa4/4 connected trunk full 100 100BaseFX MM
Fa4/5 notconnect 1 full 100 100BaseFX MM
Fa4/6 notconnect 1 full 100 100BaseFX MM
Fa4/7 notconnect 2 full 100 100BaseFX MM
Fa4/8 notconnect 2 full 100 100BaseFX MM
Fa4/9 notconnect 1 full 100 100BaseFX MM
Fa4/10 notconnect routed full 100 100BaseFX MM
Fa4/11 notconnect 1 full 100 100BaseFX MM
```

## [Configuración de EtherChannels el software Cisco IOS](#)

En Cisco IOS Software, los EtherChannels se configuran de un modo completamente diferente que en CatOS. Para activar EtherChannel en un grupo de puertos en Cisco IOS Software, se requiere el uso de una interfaz de canal de puerto. Si todas las condiciones son válidas para el grupo de puertos, formarán un canal de puerto. De forma predeterminada, la canalización de puerto está deshabilitada en todas las interfaces, aun cuando una interfaz tenga una configuración de puerto de switch.

Para configurar un grupo de interfaces como parte de un EtherChannel, debe ejecutar el comando **channel-group group-number mode channel-mode** en cada interfaz, individualmente. Si elimina el

comando **switchport** de la configuración, todos los comandos relacionados con ese puerto de switch ya no aparecerán en la configuración. No obstante, al reconfigurar el puerto como puerto de switch aparecerán nuevamente todos los comandos anteriores. En consecuencia, la configuración y desconfiguración de un puerto como puerto de switch no elimina la información del grupo de canal de puerto.

Una vez que creó un grupo de canal, debe ejecutar toda la configuración en la interfaz de canal de puerto y no en los puertos físicos individuales. Cualquier comando que ejecute en el canal de puerto se propaga a todos los puertos físicos de forma transparente. Los comandos que ejecuta en la interfaz física de un miembro de canal puede eliminar la interfaz del grupo de canal.

Función	CatOS
Para crear el canal	<pre>CatOS (enable) set port channel 4/3-4 onPort(s) 4/3-4 are assigned to admin group 613.Port(s) 4/3-4 channel mode set to on.CatOS (enable)</pre>
Para configurar el modo del canal	<pre>CatOS (enable) set port channelmod/port mode {on   off   desirable  auto} [silent   non-silent]</pre>
Para visualizar el estado del canal de puerto	<pre>show port channel          show port channel mod/portshow port channel channel-group</pre>

Función	Cisco IOS Software
Para crear el canal	<pre>CiscoIOS# configure terminalEnter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.CiscoIOS(config)# interface port- channel 1CiscoIOS(config-if)# exitCiscoIOS(config)# interface fastethernet 4/3CiscoIOS(config-if)# channel-group 1 mode onCiscoIOS(config-if)# interface fastethernet 4/4CiscoIOS(config-if)# channel-group 1 mode onCiscoIOS(config-if)#</pre>
Para configurar el modo del canal	<pre>CiscoIOS(config-if)# channel-groupchannel- group_number mode {on   auto[non-silent]   desirable [non-silent]}</pre>
Para visualizar el estado del canal de puerto	<pre>show etherchannel show etherchannel channel- groupshow interfaces etherchannelshow interfaces interface-type mod/port etherchannel</pre>

El comando **show etherchannel** tiene varios subcomandos que muestran información sobre la configuración de los canales de puerto.

El comando **show etherchannel channel-group summary** indica el estado de todas las interfaces incluidas en la configuración del grupo de canal. Este comando es muy útil para encontrar rápidamente las interfaces que se suponen que pertenecen a un grupo de canal.

```
CiscoIOS# show etherchannel 256 summary
Flags: U - in use I - in port-channel S - suspended D -
down I - stand-alone d - default setting Group Port-channel Ports -----+-----+-----
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
256 Po256(U) Fa5/5(I) Fa5/6(I) Fa5/7(I)
Fa5/8(I)
```

El comando **show interfaces etherchannel** muestra cada interfaz relacionada con un grupo de canal, independientemente del estado del canal.

```
CiscoIOS# show interfaces etherchannel
---- GigabitEthernet1/1: Port state = EC-Enbld Up In-Bndl
Usr-Config Channel group = 254 Mode = Automatic Gchange = 0 Port-channel = Po254 GC =
0x00FE0001 Port indx = 0 Load = 0x55 Flags: S - Device is sending Slow hello. C - Device is in
Consistent state. A - Device is in Auto mode. P - Device learns on physical port. Timers: H -
Hello timer is running. Q - Quit timer is running. S - Switching timer is running. I - Interface
timer is running. Local information: Hello Partner PAgP Learning Group Port Flags State
Timers Interval Count Priority Method Ifindex Gi1/1 SAC U6/S7 Q 30s 1 128
Any 56 Partner's information:Partner Partner Partner Partner Group PortName Device
ID Port Age Flags Cap. Gi1/1 69055180(STELLA) 0010.7bbe.50bb 3/4 12s SC 2
```

Usted puede utilizar el comando **show interfaces interface-type mod/port etherchannel** para verificar el estado del canal de una interfaz específica sin la necesidad de desplazarse a través de múltiples pantallas.

```
CiscoIOS# show interfaces fastethernet 5/5 etherchannel
Port state = EC-Enbld Up Cnt-bndl Sngl-
port-Bndl Cnt-Bndl Not-in-Bndl Usr-Config Channel group = 256 Mode = Automatic Gchange = 1
Port-channel = null GC = 0x11000002 Port indx = 0 Load = 0x00 Flags: S - Device is sending Slow
hello. C - Device is in Consistent state. A - Device is in Auto mode. P - Device learns on
physical port. Timers: H - Hello timer is running. Q - Quit timer is running. S - Switching
timer is running. I - Interface timer is running. Local information: Hello Partner PAgP
Learning Group Port Flags State Timers Interval Count Priority Method Ifindex Fa5/5 SAC
U6/S7 Q 30s 1 128 Any0 Partner's information:Partner Partner Partner Partner
Group PortName Device ID Port Age Flags Cap. Fa5/5 066549452(SINGHA) 00d0.bb3a.c0d9 4/17
29s SC2 Age of the port in the current state: 00h:30m:31s Probable reason: pm - different in
oper mode (1) with Fa5/8(2)
```

El comando **show interfaces port-channel channel-group etherchannel** muestra los puertos que actualmente son miembros activos del canal de puerto.

```
CiscoIOS# show interfaces port-channel 256 etherchannel
Age of the Port-channel = 05h:52m:49s
Logical slot/port = 13/64 Number of ports = 2 GC = 0x01000001 HotStandBy port = null Port state
= Port-channel Ag-Inuse Ports in the Port-channel:Index Load Port EC state Configuration --
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 55 Fa5/7 auto user 0 AA Fa5/8
auto user Time since last port bundled: 00h:46m:51s Fa5/7 Time since last port Un-bundled:
00h:46m:54s Fa5/8
```

## [Configuración de las VLAN en Cisco IOS Software](#)

El concepto y la funcionalidad de las VLAN son idénticos en Cisco IOS Software y CatOS. No obstante, los métodos de configuración de las dos implementaciones difieren considerablemente. Mientras que en CatOS las VLAN se crean con los comandos **set**; en Cisco IOS Software, la creación de las VLAN se realiza a través del modo de configuración **VLAN database**.

Función	CatOS
Para crear una VLAN	CatOS (enable) <b>set vlan 2</b> Vlan 2 configuration successful
Para eliminar una VLAN	CatOS (enable) <b>clear vlan 2</b> This command will deactivate allports on vlan 2Do you want to continue(y/n) [n]?yVlan 2 deleted
Para asignar un puerto a la	CatOS (enable) <b>set vlan 2 1/1</b> VLAN 2 modified.VLAN 10 modified.VLAN Mod/Ports--- - -----2 1/1

VLAN	
Para ver el estado de la VLAN	<code>show vlan</code>
Función	Cisco IOS Software
Para crear una VLAN	<pre>CiscoIOS# <b>vlan database</b> CiscoIOS(vlan)# <b>vlan 2</b> VLAN 2 added:Name: VLAN0002 CiscoIOS(vlan)# <b>exit</b> APPLY completed.Exiting....</pre>
Para eliminar una VLAN	<pre>NativeIOS# <b>vlan database</b> CiscoIOS(vlan)# <b>no vlan 2</b> Deleting VLAN 2... CiscoIOS(vlan)# <b>exit</b> APPLY completed.Exiting....</pre>
Para asignar un puerto a la VLAN	<pre>CiscoIOS# <b>configure terminal</b> Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. CiscoIOS(config)# <b>interface gigabitethernet2/2</b> CiscoIOS(config-if)# <b>switchport access vlan 2</b> CiscoIOS(config-if)# <b>^Z</b> CiscoIOS#</pre>
Para ver el estado de la VLAN	<code>show vlan</code>

Para verificar el estado de la VLAN, utilice el comando **show vlan**.

```
Router# show vlan
VLAN Name                Status    Ports
-----
1 default
active2 VLAN0002             active10 VLAN0010
active1002 fddi-default         active1003 token-ring-default
active1004 fddinet-default  active1005 trnet-default
activeVLAN Type SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp    BrdgMode Trans1 Trans2-----
-----1 enet 100001 1500 -
- - - - - 0 02 enet 100002 1500 - - - - - 0 01002 fddi
101002 1500 - - - - - 0 01003 tr 101003 1500 -
- - - - - 0 01004 fdnet 101004 1500 - - - - - ieee -
0 01005 trnet 101005 1500 - - - - - ibm - 0 0Primary
Secondary Type          Ports-----
-----
```

## [Configuración del VTP en Cisco IOS Software](#)

El VTP es un protocolo de L2 que sincroniza las bases de datos de VLAN en un dominio VTP. Al agregar, eliminar o modificar una VLAN incluida en el mismo dominio VTP, el VTP sincroniza la base de datos de VLAN en todos los miembros incluidos en el mismo dominio VTP. El recorte de VTP minimiza el tráfico en los trunks mediante la reducción del tráfico multicast y broadcast innecesario con respecto a las VLAN que no necesitan propagación.

En Cisco IOS Software, el modo de base de datos de VLAN define la configuración del VTP. Los cambios en la base de datos de VLAN y VTP se realizan en la aplicación de los datos de VLAN.

Esto ocurre cuando el usuario sale del modo de configuración de base de datos de VLAN. En Cisco IOS Software, la configuración predeterminada del VTP aparece aquí:

**Nota:** El modo del VTP predeterminado es `servidor`.

```
CiscoIOS# show vtp status      VTP Version : 2Configuration Revision : 0Maximum VLANs supported
locally : 1005Number of existing VLANs : 6VTP Operating Mode : ServerVTP Domain Name : nullVTP
Pruning Mode : DisabledVTP V2 Mode : DisabledVTP Traps Generation : DisabledMD5 digest : 0xE2
0x4F 0xC0 0xD6 0x94 0xBB 0x31 0x9AConfiguration last modified by 0.0.0.0 at 6-27-01
02:04:20Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
```

Función	CatOS
Para configurar el VTP	CatOS (enable) <b>set vtp domain cisco</b> VTP domain cisco modified
Para cambiar el modo de VTP	CatOS (enable) <b>set vtp mode client</b> VTP domain cisco modified CatOS (enable) <b>set vtp mode server</b> VTP domain cisco modified CatOS (enable) <b>set vtp mode transparent</b> VTP domain cisco modified
Para activar el recorte de VTP	CatOS (enable) <b>set vtp pruning enable</b> This command will enable the pruning function in the entire management domain. All devices in the management domain should be pruning-capable before enabling. Do you want to continue (y/n) [n]? <b>y</b> VTP domain cisco modified
Para visualizar la configuración de VTP	CatOS (enable) <b>show vtp domain</b>

Función	Cisco IOS Software
Para configurar el VTP	CiscoIOS# <b>vlan database</b> CiscoIOS(vlan)# <b>vtp domain cisco</b> Changing VTP domain name from null to ciscoCiscoIOS(vlan)# <b>exit</b> APPLY completed. Exiting....
Para cambiar el modo de VTP	CiscoIOS# <b>vlan database</b> CiscoIOS(vlan)# <b>vtp client</b> Setting device to VTP CLIENT mode. CiscoIOS(vlan)# <b>vtp server</b> Setting device to VTP SERVER mode. CiscoIOS(vlan)# <b>vtp transparent</b> Setting device to VTP TRANSPARENT mode. CiscoIOS(vlan)# <b>exit</b> APPLY completed. Exiting....
Para activar el recorte de VTP	CiscoIOS# <b>vlan database</b> CiscoIOS(vlan)# <b>vtp pruning</b> Pruning switched ON CiscoIOS(vlan)# <b>exit</b> APPLY completed.
Para visualizar la configuración de VTP	CiscoIOS# <b>show vtp status</b>

## [Matriz de Comandos de CatOS/Cisco IOS Software](#)

Esta tabla presenta una breve lista de los comandos de CatOS y los comandos equivalentes de Cisco IOS Software. Esta tabla es útil a modo de referencia rápida de la migración de CatOS a Cisco IOS Software. Representa una lista abreviada de los comandos que se utilizan frecuentemente. No incluye todos los parámetros para cada comando. Consulte [Referencia de Comandos de Cisco IOS para Catalyst 6500 Series, 12.2SX](#) para obtener la sintaxis de comandos y los parámetros completos.

Los comentarios indicados en esta sección proporcionan asistencia con comandos específicos. Los comentarios aparecen en cursiva.

Comando de CatOS	Comando del Software Cisco IOS
clear vlan vlan	<i>no vlan este comando es comando VLAN database.</i>
set cam agingtime	<b>tiempo de envejecimiento del mac-address-table</b> <i>este tiempo de envejecimiento de la dirección MAC de los comandos establece por el VLA N.</i>
fije la leva determinada de la leva {parásitos atmosféricos   permanente}	<b>los parásitos atmosféricos del mac-address-table</b> <i>todas las Entradas estáticas son también permanentes.</i>
set errdisable-timeout interval	<b>intervalo 30-86400 de la recuperación errDisable</b> <i>este tiempo de recuperación errDisable de los comandos establece.</i>
set mls	<i>el Multilayer Switching de los mls (MLS) ocurre transparente en Cisco IOS Software.</i>
set option errport	<b>la causa de la recuperación errDisable</b> <i>este comando configura</i>

	<i>las opciones errdisables.</i>
<b>el canal del set port el modo predeterminado es auto.</b>	<b>el modo del grupo del canal-grupo el modo predeterminado está apagado.</b>
<b>set port duplex</b>	<b>duplique el comportamiento predeterminado varía, que depende del linecard.</b>
<b>set port flowcontrol send desired   desactivado  en]</b>	<b>el control de flujos envía [deseado   desactivado   en]</b>
<b>set port flowcontrol receive desired   desactivado  en]</b>	<b>el control de flujos recibe [deseado   desactivado   en]</b>
<b>set port host</b>	<b>el árbol de expansión Portfast del acceso de modo del switchport del switchport los puertos de acceso tiene automáticamente canalización/enlace y apagado.</b>
<b>set port negotiation mod/port disable</b>	<b>la velocidad nonegociación el uso este comando en los puertos Gigabit solamente. Utilice los comandos speed y duplex para los puertos de 10/100 Mbps.</b>
<b>set port negotiation mod/port enable</b>	<b>uso del no speed nonegotiate este comando en los puertos Gigabit solamente. Utilice los comandos speed y duplex para los puertos de 10/100 Mbps.</b>
<b>set port speed</b>	<b>apresure el comportamiento</b>

	<i>predeterminado varía, que depende del linecard.</i>
<b>set qos</b>	<b>mls qos</b>
<b>set span</b>	<b>sesión de monitoreo</b>
<b>set spantree</b>	<b>spanning-tree</b>
<b>set system crossbar-fallback</b>	<b>mantenga el [no] fabric switching- mode allow interno [bus-solamente   truncado]</b>
<b>set test diaglevel</b>	<b>el nivel del diagnóstico esto es el nivel del diagnóstico del bootup.</b>
<b>set trace</b>	<b>haga el debug del uso este comando con cautela. Algunos debugs son intrusivos.</b>
<b>fije el trunk que el modo predeterminado es auto.</b>	<b>el modo troncal del switchport el modo predeterminado es deseable.</b>
<b>set udd</b>	<b>udld usted configura este comando global y por la interfaz.</b>
<b>set vlan</b>	<b>el VLAN de acceso al puerto del switch vlan este comando es comando VLAN database. Éste es un comando de interfaz y no crea la VLAN.</b>
<b>set vtp</b>	<b>el vtp este comando es comando VLAN database.</b>
<b>show boot</b>	<b>muestre a demostraciones bootvar de este comando los parámetros de arranque.</b>



show cam dynamic	show mac-address-table dynamic
show channel info show port channel	show etherchannel summary
'show errordetection'	show errdisable detect
<a href="#">show errdisable timeout</a>	show errdisable recovery
show port show mac	show interface
show port status	show interface status
show span	show monitor
show sprom	el idprom de la demostración <i>este comando es útil para determinar los números de serie del chasis.</i>
show system crossbar-fallback	show fabric switching-mode
muestre la prueba [diaglevel   Mod]	show diagnostic [level   módulo mod]
show qos	show mls qos
<a href="#">show traffic</a>	show Catalyst6000 traffic-meter <i>este comando visualiza la utilización de backplane.</i>
show trunk show port trunk	show interfaces trunk
show udd	show udd
show vlan	show vlan
show vtp domain	show vtp status
switch console	<i>uso del registro remoto este comando solamente con el <a href="#">Soporte técnico de Cisco</a> para un Troubleshooting específico.</i>

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte de Producto de LAN](#)
- [Soporte de Tecnología de LAN Switching](#)
- [Herramientas y Recursos](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)