

# Del nexo del 5000 Series Switch ejemplo de configuración ERSPAN

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Antecedentes](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento describe cómo configurar una sesión de Encapsulated Remote Switched Port Analyzer (ERSPAN) sobre un switch Nexus 5000 Series que transporta tráfico duplicado a través de una red IP, que proporciona monitoreo remoto a través de la red.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

Asegúrese de cumplir estos requisitos antes de intentar esta configuración:

- Tenga conocimiento básico de la configuración en los 5000 Series Switch del nexa
- Tenga conocimiento básico de la configuración en los 7000 Series Switch del nexa
- Tenga conocimiento básico de ERSPAN

### [Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- 5000 Switch del nexa: 5010 Series Switch del nexa de Cisco en versión del Software Cisco NX-OS 5.1(3)N1(1) o más adelante

- 7000 Switch del nexa: 7018 Series Switch del nexa de Cisco en versión del Software Cisco NX-OS 5.1(3) o más adelante

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

## Antecedentes

- ERSPAN habilita la supervisión remota de los switches múltiples a través de su red.
- El Switches Cisco Nexus de la serie 5000 soporta solamente ERSPAN las sesiones de la fuente. Las sesiones del destino no se soportan en el 5000 Switch del nexa. Tan en este nexa del documento el 7000 Switch se utiliza como ERSPAN sesión del destino para monitorear el tráfico duplicado del 5000 Switch del nexa.
- ERSPAN consiste en ERSPAN una sesión de la fuente, el Generic Routing Encapsulation (GRE) del routable ERSPAN - tráfico encapsulado, y ERSPAN una sesión del destino.
- ERSPAN transporta el tráfico duplicado de los puertos de origen de diverso Switches al puerto destino, en donde el analizador de red ha conectado. El tráfico se encapsula en el switch de origen y se transfiere al switch de destino, donde está decapsulated y después enviado el paquete al puerto destino.
- Usted puede configurar ERSPAN las sesiones de la fuente y las sesiones del destino sobre diverso Switches por separado.

### **ERSPAN fuentes**

- Las interfaces de las cuales el tráfico puede ser monitoreado se llaman ERSPAN las fuentes.
- Usted puede monitorear todos los paquetes para el puerto de origen se recibe que (ingreso), transmitido (salida), o bidireccional (ambos).
- ERSPAN las fuentes incluyen los puertos de origen, los VLA N de la fuente, o la fuente VSAN. Cuando un VLA N se especifica como ERSPAN fuente, todas las interfaces soportadas en el VLA N son ERSPAN fuentes.

### **ERSPAN destinos**

- Los puertos destino reciben el tráfico copiado ERSPAN de las fuentes.
- El puerto destino es un puerto que fue conectado con el dispositivo tal como el dispositivo de SwitchProbe u otra sonda del Monitoreo remoto (RMON), o el dispositivo de seguridad que puede recibir y analiza los paquetes copiados de un puerto solo o de la fuente múltiple.
- Los puertos destino no participan en ninguna instancia del árbol de expansión o ninguna protocolos de la capa 3.

## Configurar


En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este

documento.

**Nota:** Utilice la herramienta [Command Lookup Tool](#) ([clientes registrados solamente](#)) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

## [Diagrama de la red](#)

En este documento, se utiliza esta configuración de red:



## [Configuraciones](#)

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- [5000 Switch del nexa](#)
- [7000 Switch del nexa](#)

### 5000 Switch del nexa

```
Nexus 5000#configure terminal !--- Configures an ERSPAN  
source session Nexus 5000(config)#monitor session 3 type  
erspan-source !--- Configure the sources and traffic  
direction Nexus 5000(config-erspan-src)#source interface  
Ethernet1/10 both !--- Configure the destination IP  
address in the ERSPAN session Nexus 5000(config-erspan-  
src)#destination ip 10.23.21.8 !--- Configure the ERSPAN  
ID Nexus 5000(config-erspan-src)#erspan-id 903 !---  
Configure the VRF Nexus 5000(config-erspan-src)#vrf  
default !--- Enable the ERSPAN source session (by  
default the session is in shutdown state) Nexus  
5000(config-erspan-src)#no shut Nexus 5000(config-  
erspan-src)#exit !--- Configure the ERSPAN global origin  
IP address Nexus 5000(config)#monitor erspan origin ip-  
address 10.254.254.30 global !--- Configure the IP  
address for loopback interface, which is used as source  
of the ERSPAN traffic Nexus 5000(config)#interface  
loopback1 Nexus 5000(config-if)#ip address  
10.254.254.30/32 Nexus 5000(config-if)#exit Nexus  
5000(config)#interface Ethernet1/1 Nexus 5000(config-  
if)#switchport Nexus 5000(config-if)#switchport mode  
trunk Nexus 5000(config-if)#no shutdown Nexus  
5000(config)#feature interface-vlan Nexus
```

```
5000(config)#interface Vlan 12 Nexus 5000(config-if)#ip
address 10.23.21.7/29 Nexus 5000(config-if)#no ip
redirects Nexus 5000(config-if)#no shutdown Nexus
5000(config-if)#exit !--- Save the configurations in the
device. switch(config)#copy running-config startup-
config Switch(config)#exit
```

## 7000 Switch del nexa

```
Nexus 7000#configure terminal !--- Configures an ERSPAN
destination session Nexus 7000(config)#monitor session 4
type erspan-destination !--- Configures the source IP
address Nexus 7000(config-erspan-src)#source ip
10.23.21.8 !--- Configures a destination for copied
source packets Nexus 7000(config-erspan-src)#destination
interface Ethernet1/24 !--- Configure the ERSPAN ID
Nexus 7000(config-erspan-src)#erspan-id 903 !---
Configure the VRF Nexus 7000(config-erspan-src)#vrf
default !--- Enable the ERSPAN destination session (by
default the session is in shutdown state) Nexus
7000(config-erspan-src)#no shutdown Nexus 7000(config-
erspan-src)#exit Nexus 7000(config)#interface
Ethernet1/24 Nexus 7000(config-if)#switchport monitor
Nexus 7000(config-if)#exit Nexus 7000(config)#feature
interface-vlan Nexus 7000(config)#interface Vlan 12
Nexus 7000(config-if)#ip address 10.23.21.8/29 Nexus
7000(config-if)#no ip redirects Nexus 7000(config-if)#no
shutdown Nexus 7000(config-if)#exit Nexus
7000(config)#interface Ethernet1/1 Nexus 7000(config-
if)#switchport Nexus 7000(config-if)#switchport mode
trunk Nexus 7000(config-if)#no shutdown Nexus
7000(config-if)#exit !--- Save the configurations in the
device. Nexus 7000(config)#copy running-config startup-
config Nexus 7000(config)#exit
```

## Verificación

Use esta sección para confirmar que su configuración funciona correctamente.

[La herramienta Output Interpreter Tool \(clientes registrados solamente\)](#) (OIT) soporta ciertos comandos show. Utilice la OIT para ver un análisis del resultado del comando show.

### 5000 Series Switch del nexa:

Utilice el [comando show monitor](#) para visualizar el estatus ERSPAN de las sesiones.

```
Nexus 5000# show monitor Session State Reason Description -----
----- 3 up The session is up
```

Utilice el comando del [\[session session\\_number\] de la sesión de monitoreo de la demostración](#) para visualizar ERSPAN la configuración de la sesión.

```
Nexus 5000# show monitor session 3 session 3 ----- type : erspan-source state : up
erspan-id : 903 vrf-name : default destination-ip : 10.23.21.8 ip-ttl : 255 ip-dscp : 0 origin-
ip : 10.254.254.30 (global) source intf : rx : Eth1/10 tx : Eth1/10 both : Eth1/10 source VLANs
: rx :
```

Utilice el [comando monitor de los ejecutar-config de la demostración](#) para visualizar la configuración del funcionamiento ERSPAN.

```
Nexus 5000# show running-config monitor !Command: show running-config monitor !Time: Thu Apr 19
09:32:27 2012 version 5.1(3)N1(1) monitor session 3 type erspan-source erspan-id 903 vrf default
```

```
destination ip 10.23.21.8 source interface Ethernet1/10 both no shut monitor erspan origin ip-  
address 10.254.254.30 global
```

## 7000 Series Switch del nexa:

Utilice el [comando show monitor](#) para visualizar el estatus ERSPAN de las sesiones.

```
Nexus 7000# show monitor Session State Reason Description -----  
----- 4 up The session is up
```

Utilice el comando del [\[session session\\_number\] de la sesión de monitoreo de la demostración](#) para visualizar ERSPAN la configuración de la sesión.

```
Nexus 7000# show monitor session 4 session 4 ----- type : erspan-destination state :  
up erspan-id : 903 vrf-name : default source-ip : 10.23.21.8 destination ports : Eth1/24 Legend:  
f = forwarding enabled, l = learning enabled
```

Utilice el [comando monitor de los ejecutar-config de la demostración](#) para visualizar la configuración del funcionamiento ERSPAN.

```
Nexus 7000# show running-config monitor !Command: show running-config monitor !Time: Thu Apr 19  
11:13:28 2012 version 5.1(3) monitor session 4 type erspan-destination erspan-id 903 vrf default  
source ip 10.23.21.8 destination interface Ethernet1/24 no shut
```

## Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

## Información Relacionada

- [Soporte del Switches Cisco Nexus de la serie 5000](#)
- [Soporte del Switches Cisco Nexus de la serie 7000](#)
- [Soporte de Productos de Switches](#)
- [Soporte de Tecnología de LAN Switching](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)