¿Cuándo utilizan las llamadas de un control VCS una licencia de llamada local (no transversal)?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuándo utilizan las llamadas de un control VCS una licencia de llamada local \(no transversal\)?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

P. ¿Cuándo utilizan las llamadas de un control VCS una licencia de llamada local (no transversal)?

A. Cualquier llamada en la que VCS Control tome la señalización pero no los medios se considera una llamada **local** y tomará una licencia de llamada **no transversal**. A continuación se muestra una lista de situaciones en las que el control VCS toma la señalización y los medios; si la llamada NO cumple ninguno de estos criterios, se trata de una llamada local:

- Llamadas hacia o desde un servidor transversal (es decir, llamadas transversales de firewall)
- Llamadas que se transmiten (interconectadas) entre H.323 y SIP en el VCS Control local
- Llamadas que se transmiten (interconectadas) entre IPv4 e IPv6 en el VCS Control local
- una llamada SIP a SIP cuando uno de los participantes está detrás de una NAT (a menos que ambos terminales utilicen ICE para NAT transversal)

Tenga en cuenta que una llamada puede ser una llamada transversal en un VCS, pero una llamada local (no transversal) en otro VCS en la ruta de llamada, dependiendo de si cada VCS en la ruta es necesario para tomar los medios.

VCS Control incluye 100 llamadas transversales y 10 llamadas locales, por lo que es posible que deba adquirir licencias adicionales en función del volumen de llamadas de la red. Póngase en contacto con su representante de TANDBERG para obtener más información.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)